BRÜCKMANN · ENGLISCH GERITS · STEIGERS

GPG 664/6128 INTERN

EIN DATA BECKER BUCH

BRÜCKMANN · ENGLISCH GERITS · STEIGERS

CPC 664/6128 INTERN

EIN DATA BECKER BUCH

ISBN 3-89011-135-1

Copyright © 1985 DATA BECKER GmbH Merowingerstraße 30 4000 Düsseldorf

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DATA BECKER GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wichtiger Hinweis:

Die in diesem Buch wiedergegebenen Schaltungen, Verfahren und Programme werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Sie sind ausschließlich für Amateur- und Lehrzwecke bestimmt und dürfen nicht gewerblich genutzt werden.

Alle Schaltungen, technischen Angaben und Programme in diesem Buch wurden von dem Autoren mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. DATA BECKER sieht sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, daß weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann. Für die Mitteilung eventueller Fehler ist der Autor jederzeit dankbar.



INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	l
1.1	Das sollten Sie von Ihrem Gerät wissen	3
1.1.1	Die Speicheraufteilung	
1.1.2	Befehlserweiterung via RST	
1.2	Der Prozessor Z80	11
1.2.1	Die Anschlüsse des Z80	
1.2.2	Der Register-Aufbau des Z80	
1.2.3	Besonderheiten des Z80 im CPC	
1.3	Das Gate Array, der System-Koordinator	25
1.3.1	Die Anschlußbelegung des Gate Array	
1.3.2	Der Registeraufbau des Gate Array	
1.4	Der Video-Controller HD 6845	36
1.4.1	Die Anschlüsse des CRTC	
1.4.2	Die internen Register des Video-Controllers	
1.5	Das RAM des CPC	44
1.5.1	Die zusätzlichen 64 K des 6128	
1.6	Das Video-RAM zwischen Z80 und 6845	52
1.7	Der Parallel-Schnittstellenbaustein 8255	58
1.7.1	Die Anschlußbelegung des 8255	
1.7.2	Die Betriebsarten des 8255	
1.7.3	Steuerung des 8255, die Registerbeschreibung	
1.7.4	Der Einsatz des 8255 im CPC	

1.8	Der Soundgenerator AY-3-8912	70
1.8.1	Die Anschlüsse des Sound Chip	72
1.8.2	Die Funktion der einzelnen Register des 8912	
1.8.3	Der Betrieb des AY-3-8912 im CPC	78
1.9	Die Floppy im CPC 664 und 6128	83
1.9.1	Der FDC 765	84
1.9.2	Die Anschlußbelegung des FDC	86
1.9.3	Einsatz des FDC 765 im CPC	93
1.10	Die Schnittstellen des CPC	95
1.10.1	Die Tastatur	95
1.10.2	Der Videoanschluß	98
1.10.3	Der Floppyanschluß	99
1.10.4	Der Recorder	99
1.10.5	Die Centronics-Druckerschnittstelle	106
1.10.6	Der Joystickanschluß	
1.10.7	Der Expansion-Connector	
2	Das Betriebssystem	113
2.1	Die Betriebssystemvektoren	115
2.1.1	Die Betriebssystemvektoren des CPC 664	
2.1.2	Die Betriebssystemvektoren des CPC 6128	
2.2	Das Betriebssystem-RAM	
2.2.1	Das Betriebssystem-RAM des CPC 664	141
2.2.2	Das Betriebssystem-RAM des CPC 6128	145
2 3	Nutzung von Retriebssystemroutinen	149

2.4	Interrupt im Betriebssystem	161
2.5	Das Betriebssystem-ROM	
2.5.1	Kernel (KL)	168
2.5.2	Maschine Pack (MC)	
2.5.3	Jump - Restore (JRE)	
2.5.4	Screen Pack (SCR)	
2.5.5	Text Screen (TXT)	213
2.5.6	Graphics Screen (GRA)	230
2.5.7	Keyboard Manager (KM)	
2.5.8	Sound Manager (SOUND)	
2.5.9	Cassette Manager (CAS)	
2.5.10	Screen Editor (EDIT)	263
2.6	Der Character Generator	271
3	BASIC	295
3.1	Der BASIC-Interpreter des CPC 664/CPC 6128	295
3.2	Der BASIC-Stack	301
3.3	BASIC und Maschinensprache	305
3.3.1	Der Call-Befehl	305
3.3.2	BASIC-Erweiterungen mit RSX	306
3.3.3	Der Variablenpointer '@'	310
3.4	Das BASIC-ROM	313
3.4.1	Die Fließkommaarithmetik	

		,	
4	Anhang	415	
4.1	Die Betriebssystem-Routinen	417	
4.2	Referenzen zum System-RAM	429	
	BASIC-Tokens	435	
	Monitor	439	

Einleitung

Es ist schon ungewöhnlich - das Verhalten der Firmen AMSTRAD und SCHNEIDER, Kaum hatte sich der CPC 464 Dank niedrigem Preis und ausgezeichneter Leistung auf dem heiß umkämpften Computermarkt etabliert, kam mit dem CPC 664 schon der nächste Rechner auf den Markt. Und nicht einmal 3 Monate später erschien der CPC 6128 als dritter Rechner der CPC-Reihe in den Computerläden. Auch die beiden Nachfolger des 464 fallen durch ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis auf.

Mehr noch als beim 464 besticht die Vollständigkeit des Systems. Kein Streit um Dallas oder Sportschau trüben dank mitgeliefertem Farb- oder Grünmonitor das Familienleben, die nützlichen Fußangeln lästigen und immer nur als Vergangenheit Verbindungskabel gehören der an. die eingebaute Floppy verringert wesentlich den sonst üblichen und kostspielige Speichererweiterungen Kabelsalat Interface-Karten kann man getrost vergessen. Es ist einfach alles da, um sofort loszulegen.

Und wie man loslegen kann. Das LOCOMOTIVE-BASIC gehört unbestreitbar zum besten, was man für Geld und gute Worte bekommen kann. Besonderer Knackpunkt ist die sehr flexible und vielseitig einsetzbare Programmierung von Interrupts, die dieses BASIC parat hat.

Die excellente Grafik und die Möglichkeit der Darstellung von 80 Zeichen auf dem Bildschirm ohne zusätzliche Module und Unkosten ist bislang unübertroffen. Andere Rechner in dieser Preisklasse haben oft schon immense Probleme, Zeichen pro Zeile lesbar und flimmerfrei auf den Bildschirm zu bekommen.

Die Grafik-Auflösung von 640 x 200 Punkten ist in dieser einmalig. Vergleichbare Leistungen Preisklasse so genau bietet z.B. der IBM-PC, das allerdings nur beim mindestens fünf- bis achtfachen des Preises eines CPC.

Auch die Soundmöglichkeiten des CPC sind beeindruckend. Zwar Erzeugung eines Stradivari-Klangs ist die selbst bei geschicktester Programmierung nicht erzielbar, aber Sie haben sich ja für einen leistungsfähigen Computer und nicht für eine Geige entschieden.

Was die Geschwindigkeit angeht, so muß sich der CPC nicht verstecken. Der eingebaute Z80-Prozessor wird mit einer Taktfrequenz von 4 MHz betrieben und hat einen sehr mächtigen Befehlsvorrat. Dieser Befehlsvorrat wurde von den Entwicklern stark 'ausgereizt'. Das Ergebnis ist ein wirklich flotter BASIC-Interpreter, des seinesgleichen sucht.

Aber über kurz oder lang (sicher eher kurz) kommt bei fast allen Computerbesitzern der Wunsch nach mehr Information, mehr Wissen über den Computer, den man besitzt. Das wirklich lobenswert gute Bedienungs-Handbuch zum CPC allein reicht nicht aus. Besonders gilt dies dann, nachdem das BASIC etwas an Reiz verloren hat, und es gilt, die durch das BASIC gesteckten Grenzen in Richtung Maschinensprache zu überschreiten. Dann werden Informationen nötig, die weit über das hinausgehen, was ein Bedienungshandbuch geben kann.

Das bisher von den Büchern der INTERN-Reihe gewohnte ROM-Listing finden Sie hier in einer neuen, kompakteren Form. Zugunsten ausführlicherer Kommentare haben wir auf das eigentliche Listing verzichtet. Mit Hilfe des in diesem Buch abgedruckten Disassemblers können Sie sich jedoch jederzeit Ihr eigenes Listing erstellen. In Zukunft wird diese Art, Betriebssysteme zu dokumentieren, ohnedies angebracht sein, da die Betriebssysteme immer größere Dimensionen erreichen, deren Dokumentation einen normalen Buchumfang sprengen würde.

Ihre Autoren

1.1 Das sollten Sie von Ihrem Gerät wissen

Insgesamt enthält Ihr CPC sechs wesentliche hochintegrierte wichtigste Baustein eines jeden Computers, ICs. Der Prozessor, ist im CPC ein Z80. Außerdem ein sind Video-Controller HD 6845, ein Parallelport 8255, ein Sound Chip AY-3-8912, der Floppy-Controller 765 und ein speziell für den CPC entwickeltes sogenanntes Gate Array eingebaut.

Der Video-Controller hat die Aufgabe, alle für den Betrieb des Monitors benötigten Signale zur Verfügung zu stellen. Auch adressiert er das Bildschirm-RAM, den Speicherbereich, in dem die darzustellenden Zeichen und die Grafik abgelegt werden. Zusätzlich erzeugt er den für die RAMs nötigen Refresh, ohne den diese ihre Information schnell verlieren würden.

Die Aufgabe des Sound Chip geht schon aus seinem Namen hervor. Die von den Konstrukteuren getroffene Wahl ist sehr gut. Der AY-3-8912 ist in vielen Computern eingesetzt worden, weil er vielseitige und weitreichende Beeinflussungsmöglichkeiten des Sounds bietet.

Der 8255 ist das 'Arbeitstier' im CPC. Seine Aufgaben sind sehr vielfältig. Das beginnt bei der Kontrolle der Tastatur. geht über die Ansteuerung des Sound Chip weiter Steuerung des Recorders, bestimmt verschiedene Möglichkeiten des CPC u.s.w.

In Verbindung mit einigen TTL-ICs und einem sogenannten Floppy-Controller Datenseparator bildet der 765 die zwei Floppylaufwerken. Schnittstelle zu den maximal Floppy-Controller übernimmt dabei fast die vollständige Steuerung der Laufwerke und erleichtert durch seine hohe 'Intelligenz' die Programmierung.

Besonders interessant ist das Gate Array. Dieser Baustein steuert so viele Dinge im CPC, daß man ihm fast den Rang eines Hilfsprozessors zusprechen könnte. So werden viele den

Bildschirm betreffende Aufgaben von ihm übernommen. Dazu gehört unter anderem die Darstellung der verschiedenen Farben und die unterschiedlichen Zeilenformate. Weiter werden alle benötigten Taktsignale im Gate Array erzeugt. Der Interrupt, der 300 mal in der Sekunde den normalen Programmablauf unterbricht, wird, wie auch die Signale für die Ansteuerung des RAM im CPC, vom Gate Array generiert.

1.1.1 Die Speicheraufteilung

Noch vor 5 Jahren galten Computer mit 16 K RAM als recht gut bestückt. Spätestens seit dem Erscheinen des sich deutlich Commodore haben die Speichergrenzen verschoben. Ein Computerhersteller kann sich nur ausreichend Marktchancen ausrechnen, wenn auf seinem Gerät wenigstens die 'magische 64' erscheint. Da aber die Preise für die Speicherbausteine in den letzten Monaten drastisch gesunken sind, spielt es für den Preis eines Rechners eine nur geringfügige Rolle, ob er nun mit 64 KByte (wie im 664) oder 128 KByte (6128) ausgerüstet ist.

Nun ist es nicht besonders schwer, 64 K Speicher in einem Computer unterzubringen, da die gebräuchlichen 8-Bit-Prozessoren diesen Speicherbereich alle adressieren können. Auch der Z80 des CPC kann 64 K Speicher ohne Tricks adressieren. Da jedoch im CPC nicht nur RAM, sondern auch ROM adressiert Schwierigkeiten. werden muß. entstehen einige Schwierigkeiten sind im CPC sehr elegant umgangen worden. Minimale Hardware und sehr ausgefeilte Software erledigen das im CPC eingesetzte Bank-Switching, mit dem RAM und ROM bei Bedarf umgeschaltet werden. Auch die Ansteuerung der zusätzlichen 64 Kbyte RAM im 6128 ist mit Hilfe des Bank-Switching gelöst.

Im CPC 6128 ergibt sich nun das folgende Bild (Anm.: im 664 sind die beschriebenen Verhältnisse ähnlich, nur fehlt die zusätzliche 64K-RAM-Bank). Durchgängig adressiert werden 64 K RAM. 'Parallel' dazu, jedoch nicht ohne weiteres ansprechbar liegt die zusätzliche 64 KByte-Bank sowie in den

unteren 16 K (&0000 bis &3FFF) eine Hälfte des 32K-ROM. Die zweite Hälfte dieses ROMs liegt in den oberen 16 K (&C000 bis &FFFF).

Die unteren 16 K ROM beinhalten im wesentlichen Betriebssystem des Rechners inclusiver der Routinen für die Ansteuerung des Recorders und der Speicherumschaltung. Im finden sich alle Routinen. die der CPC Betriebssystem benötigt, um z.B. ein Zeichen von der Tastatur zu lesen, ein Zeichen oder einen Grafik-Punkt auf den Bildschirm Recorder die bringen, aber auch der und Drucker-Schnittstelle sowie der Sound wird über das Betriebssystem bedient.

In den oberen 16 K befindet sich der BASIC-Interpreter. Zu diesem Bereich parallel liegt das ROM des AMSDOS, das alle Routinen zum Betrieb der Floppy enthält. Damit aber nicht genug, in diesen Bereich können bis zu 251 weitere ROMs geschaltet werden. In diesen ROMs können z.B. Programmiersprachen, BASIC-Erweiterungen oder auch Spiele untergebracht werden.

Grafisch kann man die Speicheraufteilung wie im Bild 1.1.1.1 darstellen.

1.1.2 Befehlserweiterung via RST

Um den Zugriff auf die verschiedenen ROMs möglichst zu gestalten, haben sich die Programmierer des Betriebssystems schönen Trick einfallen lassen. Durch Programme und der geschickten Ausnutzung der RESTART-Befehle des Z80 ergibt sich für die Restarts RST1 bis RST5 quasi eine Erweiterung des Befehlssatzes des Z80. Diese RSTs lassen sich wie übliche JMPs oder CALLs einsetzen. Bei einigen RSTs wird allerdings eine 3-Byte-Adresse verlangt. Im zusätzlichen dritten Byte wird dann bestimmt, in welches ROM der JMP oder CALL gehen soll.

FFFF ,	RAM BANK Ø	RAM BANK 1	ROM	ROM	
	Block 3	Block 3	BASIC	AMSDOS	max. 251 ext. ROMs
8000	Block 2	Block 2			
4000	Block 1	Block 1			
0000	Block Ø	Block Ø	Betriebs- System		

1.1.1.1 Speicheraufteilung im CPC

LOW JUMP RST 1

Dieser Befehl dient zum Aufruf einer Routine im Betriebssystem oder im darunterliegenden RAM. Direkt hinter dem RST-Befehl muß die Adresse der aufzurufenden Routine stehen. Da für den Bereich von 0 bis &3FFF 14 Adreßbits ausreichen, benutzt man die oberen beiden Bits für die Auswahl von ROM oder RAM:

Bit 14 = 0 Betriebssystem ausgewählt

Bit 14 = 1 RAM ausgewählt

Bit 15 = 0 BASIC-ROM ausgewählt

Bit 15 = 1 RAM ausgewählt

Ein Aufruf der Betriebssystemroutine &1410 könnte dann so aussehen:

RST 1

DW &1410 + &8000

Durch das gesetzte Bit 15 ist im Bereich von &C000 bis &FFFF RAM selektiert, während durch das gelöschte Bit 14 das Betriebssystem angesprochen wird.

Der Kode an der Adresse 8 besteht lediglich aus einem Sprung zu &B98A.

SIDE CALL RST 2

Dieser Restart-Befehl dient zum Aufruf einer Routine in einem Expansion-ROM. DerCBefehl wird dann benutzt, wenn ein Programm, daß als ROM-Modul vorliegt, mehr als 16 KByte benötigt und nicht mehr in einem Expansion-ROM Platz hat. Dann kann mit Hilfe des SIDE CALL eine Routine im zweiten, dritten oder vierten zugehörigen ROM aufgerufen werden, ohne daß man die absolute Nummer des jeweiligen ROMs kennen muß. Nach dem RST 2-Befehl muß die Adresse der Routine - &C000,

d.h. also die relative Adresse bezogen auf den Start des ROMs, stehen. Die obersten beiden Bits werden zur Auswahl der vier verschiedenen ROMs benutzt.

An Adresse &0010 steht ein Sprung zu &BA1D.

FAR CALL RST 3

Mit Hilfe dieses RST-Befehls können Sie eine Routine irgendwo im ROM oder RAM aufrufen. Dazu muß hinter dem RST 3-Befehl die 2-Byte-Adresse eines Parameterblocks stehen, drei Bytes besteht. Diese ersten beiden der aus enthalten die Adresse der Routine, die aufgerufen werden soll, und das dritte Byte muß den gewünschten ROM/RAM-Status enthalten. Dabei wird durch die Werte von 0 bis 251 das entsprechende Zusatzrom angesprochen. Die verbleibenden vier Werte haben folgende Funktion:

Wert	&0000-&3FFF	&C000-&FFFF
252	Betriebssystem	BASIC
253	RAM	BASIC
254	Betriebssystem	RAM
255	RAM	RAM

An Adresse &0018 steht ein Sprung nach &B9C7.

RAM LAM RST 4

Mit Hilfe dieses RST-Befehls können Sie von einem Maschinenprogramm den Inhalt des RAMs lesen, unabhängig vom jeweils gewählten ROM-Zustand. Der RST 4-Befehl ersetzt dabei den Befehl

LD A,(HL)

HL muß dazu also die Adresse der zu lesenden Speicherzelle enthalten. An Adresse &0020 steht ein Sprung zu &BAD6.

FIRM JUMP RST 5

Mittels dieses RST-Befehls kann man zu einer Routine im Betriebssystem springen. Die Adresse muß dabei unmittelbar auf den RST 5-Befehl folgen. Das Betriebssystem-ROM wird enabled, bevor die Routine angesprungen wird und wird bei der Rückkehr wieder disabled. An Adresse &0028 steht ein Sprung zu &BA35.

1.2 Der Prozessor Z80

frühen 70er Jahren begann der Siegeszug Mikroprozessoren. Die Firma INTEL konnte mit dem Prozessor einen bedeutenden Marktanteil erreichen. da zum Zeitpunkt der Markteinführung in dieser Klasse praktisch keine Konkurrenz vorhanden war. Dies macht sich allerdings auch bemerkbar, wenn die Leistungsdaten des Prozessors genauer untersucht werden. So benötigt der 8080 noch drei verschiedene Betriebsspannungen und zwei weitere ICs zur Steuersignalerzeugung und Taktgenerierung.

In den Jahren 74/75 wurde von der Firma ZILOG der Z80 entwickelt. Anstatt aber einen von Grund auf neuen Prozessor zu entwickeln, hielt man sich an das so gut angekommene Konzept des 8080. Aus diesem Grunde ist der Z80 zum 8080 aufwärts-kompatibel, d.h. alle für einen 8080 geschriebenen Programme laufen auch auf einem Z80-Prozessor. Allerdings wurden alle mittlerweile beim 8080 als ungünstig erkannten Eigenschaften beseitigt und der Befehlssatz wurde stark erweitert. Auch benötigt der Z80 nur eine Betriebsspannung von +5Volt und aufwendige externe ICs zur Steuersignalerzeugung sind überflüssig.

Doch betrachten wir im Telegrammstil die Leistungsdaten des auf seine Eigenschaften Prozessors. bevor wir konkreter eingehen.

Einfache Stromversorgung 5 Volt Einfacher Takt TTL-Kompatibel Wahlweise 2.5, 4, 6 oder sogar 8 MHz Taktfrequenz Softwarekompatibel mit 8080 Doppelter Registersatz, zusätzlich zwei Indexregister Nicht maskierbarer Interrupteingang Maskierbarer Interrupteingang mit drei Betriebsarten Selbstätiger Refresh von dynamischen Rams 8080-Peripherie-ICs direkt anschließbar

12 CPC 6	64/61.	28 Intern	
	I		
A 11	1		A 10
A 12			A 9
A 13			A 8
A 14			A 7
A 15			A 6
Ø		·	A 5
D 4			A 4
D 3		·	A 3
D 5			A 2
D 6			A 1
+5 V			A 0
D 2			GND
D 7			RFSH*
D 0		:	M1*
D 1			RESET*
INT*			BUSRQ*
NMI*			WAIT*
HALT*			BUSAK*
MREQ*			WR*
IORQ*			RD*

1.2.1.1 Pinout des Z80

Diese Leistungsdaten und die große Menge an fertiger Software haben den Z80 zu einem der erfolgreichsten 8-Bit-Prozessoren werden lassen.

Im Bereich der Home- und Personalcomputer hat nur ein weiterer Prozessor, der 6502, eine vergleichbare Verbreitung gefunden.

1.2.1 Die Anschlüsse des Z80

Nach diesem kurzen Überblick über die Leistungsmerkmale wollen wir zunächst die Belegung der 40 Pins des Z80 betrachten.

Die Anschlüsse des Z80 lassen sich in die vier Gruppen Datenbus, Adressbus, Steuerbus und Versorgungsleitungen zusammenfassen.

Adressbus

A0 - A15 :Adresslines

Über diese Anschlüsse wird eine Speicherzelle im Adressbereich angewählt. Der Adressbereich umfasst 65536 Speicherplätze. Bei der Behandlung der I/O-Befehle werden die unteren 8 Adressbits benutzt, um die entsprechende I/O-Adresse auszugeben. Somit sind 256 verschiedene Ports möglich. Mit gewissen Einschränkungen im Befehlssatz können aber sogar 65536 Ports adressiert werden. Dann werden alle 16 **Portadresse** Bildung Adressleitungen zur der herangezogen. Auf diesen Spezialfall werden später zurückkommen.

Datenbus

D0 - D7 : Datalines

Über diese bidirektionalen Leitungen gelangen die und zum Prozessor. Sie stellen die Daten von Verbindung zwischen Prozessor und der durch den

Adressbus ausgewählten Speicherzelle oder auch Portadresse her.

Steuerbus

M1*: Machine Cycle One

Dieses Steuersignal zeigt an, daß der Prozessor den Operationscode vom Datenbus liest. Der Stern deutet übrigens bei diesem und den folgenden Signalen an, daß es sich hierbei um lowaktive Signale handelt.

MREQ*: Memory REQuest*

Dieses Ausgangssignal zeigt durch ein Low an, daß der Prozessor einen Schreib- oder Lesezugriff auf eine Speicheradresse vornimmt und die Adresse auf dem Adressbus gültig ist.

IORQ*:Input/Output ReQuest*

Ein Low dieses Ausgangs zeigt an, daß der Prozessor einen Schreib- oder Lesezugriff auf eine Portadresse vornimmt und die Portadresse auf dem Adressbus gültig ist.

RD*:ReaD*

Dieses Ausgangssignal ist Low, wenn der Prozessor Daten aus einer Speicherzelle oder Portadresse lesen will. Durch Verknüpfung mit MREQ* und IORQ* kann zwischen Lesen aus Speicher und Port unterschieden werden.

WR*:WRite*

Dieses Signal des Z80 wird Low, wenn bei Schreibzugriffen des Z80 auf Speicher oder Portadressen die Daten auf dem Datenbus gültig sind. Auch hier kann wieder durch Verknüpfen des WR* mit MREQ* und IORQ* unterschieden werden, ob Daten in den Speicher oder eine Portadresse geschrieben werden.

RESET*:

Wird dieser Eingang auf Low gelegt, dann wird der Programmzähler mit dem Wert &0000 Interrupts werden gesperrt und der Interruptmodus 0 wird eingeschaltet. Sobald der Eingang wieder High wird, beginnt der Prozessor das Programm ab der Adresse &0000.

NMI* :Non Maskable Interrupt*

Durch eine High-Low-Flanke an diesem Eingang wird Prozessor immer im laufenden Programm unterbrochen. Der Programmzähler wird mit den in den Adresse &0066 und &0067 gespeicherten Werten geladen und an dieser Stelle wird das Programm fortgesetzt.

IRO* :Interrupt ReQuest*

Durch ein Low an diesem Eingang kann der Prozessor im laufenden Programm unterbrochen werden, wenn diese Art des Interrupt per Befehl freigegeben ist. Auswirkungen unterscheiden sich je gewähltem Interruptmodus und werden später besprochen. IRQ* stellt im Gegensatz zu NMI* ein statisches Signal dar und muß bis zum Erkennen der Interruptanforderung anliegen.

WAIT*:

Mit Hilfe dieses Signals kann der Lese- oder Schreibzugriff des Z80 an langsamere Speicher oder spezielle Bedingungen des Systems angepasst werden.

BUSRQ*:BUSReQuest*

Wird dieser Eingang Low, dann werden nach der Abarbeitung des laufenden Befehls Adressalle Ausgangssteuerleitungen Datenleitungen sowie hochohmig und das BUSAK*-Signal wird Low. Jetzt könnte ein zweiter Prozessor den Zugriff auf den Speicher und die Peripheriebausteine übernehmen, hauptsächlich wird dieses Signal jedoch für DMA benutzt (DMA=Direkt Memory Access, sehr schneller Datentransfer bei Umgehung des Prozessors).

BUSAK* :BUSAKnowledge*

BUSAK* stellt das mit BUSRQ* korrespondierende Ausgangssignal dar. Ein Low zeigt dem DMA-Controller oder zweiten Prozessor an, daß alle Steuer- und Bussignale hochohmig sind und ein Zugriff jetzt erfolgen kann.

HALT*:

Dieser Ausgang wird Low, nachdem der Prozessor den Maschinensprache-Befehl HALT ausgeführt hat. Nach diesem Befehl 'tut' der Prozessor nichts mehr, er führt NOPs aus, um den Refresh sicherzustellen. Nur ein Interrupt kann ihn wieder 'wecken'.

RFSH*:ReFreSH*

Dieses Ausgangssignal zeigt an, daß auf den unteren sieben Adressleitungen eine gültige Refresh-Adresse liegt. Da der Prozessor nur zu bestimmten Zeiten den Adress- und Datenbus benötigt, kann in der verbleibenden Zeit der Adressbus zum Auffrischen dynamischer Rams verwendet werden, ohne daß aufwendige Elektronik oder spezielle Auffrisch-Routinen benötigt werden.

Takt und Stromversorgung

0:Phi

Der Eingang Phi liefert den Takt für den Prozessor. Da der Z80 ein statisches IC ist, kann der Takt von 0 Hertz bis zur angegebenen Maximalfrequenz betragen. Allerdings werden an die Form des Taktsignals bestimmte Anforderungen gestellt. Laut Datenblatt darf die maximale Lowzeit dieses Signals 2 Mikrosekunden betragen. Dieser Wert ist allerdings mehr von akademischem Interesse, da man ja bemüht sein wird, den Prozessor mit möglichst

hoher Taktfrequenz zu versorgen, um ein schnelles Abarbeiten des Programms zu erhalten.

GND:

Masseanschluß des Prozessors.

Vcc:

Über diesen Anschluß bekommt der Z80 seinen Saft. sprich +5 Volt Gleichspannung und ca. 150 bis 200 Milliampere.

1.2.2 Der Register-Aufbau des Z80

Wie schon zu Beginn erwähnt, ist der Z80 so konstruiert worden, daß Programme des 8080 ohne weiteres übernommen werden können. Allerdings ist die Anzahl der Register des 7.80 deutlich höher.

Aber was ist eigentlich ein Register?

nichts ein Register ist anderes als Schreib/Lese-Speicher auf dem Prozessorchip. Jeder Prozessor muß eine Mindestzahl von Registern aufweisen. In diesen Speicherzellen werden Daten gespeichert und die Ergebnisse von arithmetischen und logischen Befehlen abgelegt. Andere Register haben spezielle Aufgaben, wie die Verwaltung des Stack oder werden als Programmzähler verwendet.

Da Operationen wie ein Transfer von Daten zwischen zwei die Addition zweier Registerinhalte Registern oder über den Datenbus abgewickelt werden, kann eine solche Operation sehr viel schneller durchgeführt werden, als wenn die benötigten Werte aus externen Speicherplätzen geholt werden müssen.

Als grobe Regel kann man sagen, daß Prozessoren mit vielen Registern denen mit weniger internem Speicher bei der Bearbeitung gleicher Programme überlegen sind. der Datentransfer innerhalb des Prozessors immer schneller als ein Transfer von und zu externen Speicherplätzen.

Insgesamt verfügt der Z80 über 22 Register, 18 Register mit 8 Bit und vier 16-Bit-Register. Die Aufteilung zeigt die Grafik 1.2.2.1.


In der Grafik fallen einige Register durch ihre stärkere Umrahmung auf. Diese Register sind auch im 8080 enthalten. Auch ist auffällig, daß die meisten 8-Bit-Register doppelt vorhanden sind. Dies sind die Register A, F, B, C, D, E, H und L. Der Z80 stellt sie in doppelter Ausführung zur Verfügung und der Programmierer kann per Befehl zwischen den beiden Sets wählen.

Wir werden zukünftig nur von einem Registersatz sprechen. Das ist beim CPC auch insofern richtig, da ohne spezielle Tricks dem Programmierer beim CPC sowieso nur ein Registersatz zur Verfügung steht. Der alternative Registersatz wird vom Betriebssystem für die Interruptsteuerung benutzt. Merken Sie sich aber, daß alle Aufgaben eines Registersatzes auch vom alternativen Registersatz übernommen werden können, wenn dieser nicht für spezielle Zwecke belegt ist.

Die Register B bis L stellen allgemein verfügbare 8-Bit-Register dar, während den Registern A und F besondere Aufgaben zukommen.

Das A-Register wird allgemein als Akku oder Akkumulator bezeichnet. Im Akku erhält man das Ergebnis von allen arithmetischen und logischen Operationen mit 8-Bit-Format. Auch muß im Akku bei diesen Operationen ein Operand gespeichert sein. Um z.B. zwei Bytes zu addieren, ist es nötig, einen Operanden in den Akku zu speichern, der andere Operand kann in einem anderen Register oder außerhalb des Prozessors im Speicher untergebracht sein. Nach der Addition steht dann das Ergebnis im Akku.

Da bei diesen Aufgaben das Ergebnis so groß werden kann, daß es mit nur 8 Bit nicht mehr ausgedrückt werden kann (255 + 255 = 510), wird ein weiteres Bit benötigt, um das Ergebnis



1.2.2.1 Registersatz Z 80

korrekt darzustellen. Diese Aufgabe wird vom F-Register übernommen. Das F-Register, allgemein als Flag-Register bezeichnet, ist in einzelne Bits aufgeteilt. Eines dieser Bits hat (unter anderem) die Aufgabe, einen evtl. Übertrag (engl. Carry) solcher Additionen zu bewahren. Andere Bits zeigen, ob das Ergebnis von Rechenoperationen oder Vergleichen gleich Null ist u.s.w.

Die Register B bis L können aber nicht nur einzeln angesprochen werden. Jeweils B und C, D und E sowie H und L können zu 16-Bit-Registern zusammengefasst werden. Diese Doppelregister haben dann sinnvollerweise den Namen der beiden Einzelregister, als BC, DE und HL. Doppelregister eignen sich hervorragend zum Adressieren von Tabellen und zum Transportieren und Durchsuchen von Datenblöcken.

Dem HL-Doppelregister kommt noch eine besondere Bedeutung zu. Da der Z80 mit Befehlen zur Addition und Subtraktion von 16-Bit-Werten ausgestattet ist, fungiert das HL bei solchen Anweisungen als 16-Bit-Akku.

Nur mit 16-Bit-Werten arbeiten PC, SP, IX und IY (Anm.: Spezialisten wissen, daß die Möglichkeit besteht, die Index-Register auch byte-weise zu manipulieren, wir werden IX und IY aber als reine 16-Bit-Register betrachten).

PC ist der Programm Counter oder Programm-Zähler. Der Inhalt des PC wird als Adresse für externe Speicher auf den Adressbus gelegt. Mit jedem Befehl wird der PC automatisch inkrementiert (um eins erhöht). Bei Befehlen mit mehr als einem Byte wird der PC automatisch um die benötigte Anzahl erhöht. Werden in einem Programm Sprünge notwendig, dann wird die neue Programmadresse automatisch in den PC geladen, und der Prozessor arbeitet ab dieser Adresse weiter.

SP ist der sogenannte Stackpointer. Der Stack (oder Stapel) wird benötigt, wenn von einem Programm Unterprogramme aufgerufen werden. In diesem Fall wird automatisch die Rücksprungadresse auf dem Stack abgelegt und nach Beendigung des Unterprogramms in den PC zurückgeladen.

Die beiden 16-Bit-Register IX und IY ermöglichen durch spezielle Befehle ein besonders wirkungsvolles Arbeiten mit Tabellen.

Bleiben noch die beiden Register I und R. Das I-Register oder Interrupt-Register wird Verbindung in Interrupt-Betriebsart IM3 speziellen verwendet. In Modus muß der den Interrupt erzeugende Baustein Anforderung des Prozessors einen 8-Bit-Wert liefern. Dieser Wert als Low-Byte und der Inhalt des I-Registers High-Byte bilden die Adresse der Interrupt-Routine.

Das R- oder Refresh-Register wird in Verbindung mit dem vom Z80 automatisch durchgeführten Refresh benötigt. Nach jedem Holen eines Befehls werden die untersten sieben Bits dieses Registers automatisch incrementiert. Das achte Bit verbleibt immer, je nach Programmierung, Null oder Eins.

Sowohl I- wie R-Register werden im CPC nicht verwendet. Da über den Zustand des R-Registers keine Aussage gemacht werden kann und sich der Wert ständig ändert, kann dieses Register als Zufallsgenerator benutzt werden.

1.2.3 Besonderheiten des Z80 im CPC

Die vielfältigen Möglichkeiten des Z80 lassen den Hard- und Software-Designern freie Hand bei der Konstruktion eines Computers. Diese Unit) CPU (Central Processing kann effektiv Minimalsystemen gleichermaßen in und solch leistungsstarken Geräten wie den CPC-Rechnern eingesetzt werden.

Gerade die Entwickler des CPC haben tief in die Trickkiste gegriffen, um mit einem Minimum an Bauteilen ein Maximum an erreichen. Dabei sind zwangsläufig Leistung zu Besonderheiten entstanden, deren Kenntnis für eine effektive Programmierung und Nutzung des Gerätes besonders Maschinensprache wichtig sind. Diese Spezialitäten sollen ietzt unter die Lupe genommen werden.

Da wäre zunächst die Interruptsteuerung des CPC. Einzige Interrupt-Quelle im CPC ist das Gate Array, dieser Die Notwendigkeit dieses Anschlusses am Z80 resultiert noch aus der Zeit, als die verfügbaren Speicher-ICs recht gemütliche Gesellen waren. Besonders die ersten EPROMs ließen sich nach Anlegen der Adresse bis zu einer Microsekunde Zeit, bis sie die Daten parat hatten.

Um den Z80 mit solchen 'Langweilern' zu betreiben, war es nötig, eine bestimmte Zeit zu warten. Diese Wartezeit kann durch das Signal WAIT* erzeugt werden. Nach jeder negativen Flanke am Takt-Eingang überprüft der Prozessor den Zustand des Wait*-Anschlusses. Liegt dieser Anschluß auf 0 Volt, dann fügt der Z80 einen sogenannten Wait-Zyklus von der Dauer des Taktes ein. Nach Ablauf des Taktsignals, also mit der negativen Flanke, wird wieder der Zustand der Wait*-Leitung geprüft u.s.w.

Das im CPC dies Signal verwendet wird, liegt aber nicht an den verwendeten Speicher-ICs. Die sind allemal schnell genug für einen Z80 mit 4 MHz. Der Grund ist die nötige Synchronisation zwischen Prozessor und Video-Controller. Da beide ICs auf den Speicher zugreifen können, muß eine Kontrolle darüber bestehen, wer zu welcher Zeit an der Reihe ist. Dabei hat der Video-Controller unbedingten Vorrang, da sonst die Anzeige auf dem Monitor stark gestört werden könnte. Um diese Synchronisation zu erreichen, wird zu jedem den Prozessor ein vierten Taktsignal für Wait*-Signal erzeugt. Obwohl der Prozessor mit 4 MHz (Mega Hertz = Millionen Schwingungen pro Sekunde) angesteuert wird, ergibt sich durch die Waitzyklen eine effektive Arbeitsfrequenz von ca. 3.3 MHz.

Die Signale BUSRQ* und BUSAK*, die Steuersignale für den DMA-Betrieb, sind im CPC nicht benutzt. Wohl aber sind sie auf den Expansion Connector geführt und stehen hier externen Erweiterungen zur Verfügung.

Auch das Signal HALT* wird im CPC nicht verwendet, ist aber ebenfalls am Expansion Connector verfügbar.

1.3 Das Gate Array, der System-Koordinator

Fast alle Bauteile im CPC sind handelsüblich. Man kann sie gut sortierten Elektronik-Laden erwerben. einzigen Ausnahmen sind die ROMs und das Gate Array. Das IC in diesem zuletzt genannte soll uns Abschnitt beschäftigen.

Dieses 40-polige IC ist speziell für den CPC entwickelt worden und hat mehrere wichtige Aufgaben. Wollte man alle mit TTL-Gattern nachbilden, integrierten Funktionen der ICs des CPC würde sich schnell mehr Anzahl als verdoppeln.

Die Aufgaben des Arrays sind unter anderem:

Erzeugung aller benötigten Taktfrequenzen Erzeugung der Signale für den Betrieb des dynamischen Rams Steuerung der Zugriffe auf das Ram Ab- und Zuschalten des ROM in den Speicherbereich Erzeugung der Video-Signale Erzeugung der RGB-Informationen für den Farb-Monitor Steuerung des Bildschirmmodus Speicherung der Tinten-Farben Erzeugung des Interrupt-Impulses

dieses interessante IC nur sehr wenig Leider sind über Informationen verfügbar. Ein Datenblatt oder eine vergleichbare Beschreibung sind nirgends erhältlich, da der Hersteller das Innenleben wohl als Betriebsgeheimnis ansieht. Unsere Bemühungen und Versuche, die Funktion des ICs

möglichst gründlich zu erforschen, waren allerdings recht erfolgreich. So wollen wir Ihnen unsere Ergebnisse nicht vorenthalten.

1.3.1 Die Anschluß-Belegung des Gate Array

Bevor wie die auf die Funktionen der einzelnen Anschlüsse des Gate Array eingehen können, muß eine Information vorweggeschickt werden. Mittlerweile existieren mindestens

1.3.1.1 Pinout des Gate Array 40007 & 40008

1.3.1.2 Pinout des Gate Array 40010

drei Versionen des Gate Attay. Im CPC 464, dem ersten CPC-Rechner trug das IC die Bezeichnung 40007. Dieses IC wurde im Betrieb dermaßen heiß, daß es notwendig wurde, das IC durch ein aufgeklemmtes Aluminiumblech zu kühlen. Dieser Zustand war auf Dauer nicht praktikabel. da auch zusätzlicher Kühlung das IC durch Überhitzung werden konnte. Im CPC 664 wurde das IC 40008 eingesetzt. Durch Änderungen im internen Aufbau konnte die umgesetzte Verlustleistung reduziert. Diese Version wurde nur geringfügig warm. Im CPC 6128 schließlich ist das IC 40010 diesem IC wurde Reihenfolge eingesetzt. Bei die Anschlüsse geändert. Wahlweise können aber auch die älteren Versionen des Gate Array im 6168 eingesetzt werden. Der benötigte Platz auf der Leiterplatte ist vorhanden.

Bei der Beschreibung der Anschlüsse haben wir uns an das Pinout der im CPC 6128 eingesetzten Version gehalten. Die in Klammern angegebenen Anschluß-Nummern beziehen sich auf die älteren im 664 und 464 eingesetzten Versionen des GA.

Das alles bestimmende Signal des CPC ist das am Pin 24 (Pin 8) (XTAL) anliegende Quarzsignal mit einer Frequenz von 16 MHz. Diese Frequenz wird von einer mit zwei Gattern aufgebauten typischen Oszillatorschaltung erzeugt und stellt quasi den Her(t)zschlag des CPC dar.

Die durch vier geteilte Eingangsfrequenz steht als Taktsignal von 4 MHz am Pin 19 (Pin 39) als Takt Phi für den Prozessor zur Verfügung.

Ein weiteres Mal durch vier geteilt ergibt sich eine Frequenz von 1 MHz. Dieses Signal wird am Pin 14 (Pin 1) des Gate Array zur Verfügung gestellt.

Das 1-MHz-Signal hat zwei Verwendungen. Zum einen ist es das Taktsignal für den Sound Chip, zum anderen bestimmt es mit, ob der Prozessor oder der CRTC das RAM adressieren kann. Bei einem Low werden die Adressleitungen des Prozessors über die Multiplexer-ICs 74LS153 zum RAM geschaltet.

Da allerdings die Ansteuerung des RAM im CPC nicht ohne Tücken ist, finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Ram-Steuersignale in einem späteren eigenen Kapitel. Da die Ram-Bausteine nur über 8 Adressleitungen verfügen, muß die gesamte 16-Bit-Adresse gemultiplext, also zeitlich nacheinander an die Eingänge gelegt werden. Diese zeitliche Steuerung wird mit den Signalen CAS ADDR* Pin 31 (Pin 6), CAS* Pin 16 (Pin 3) und RAS* Pin 34 (Pin 7) erreicht. Die Signale RAS* und CAS* werden direkt an die RAMs gelegt, das Signal CAS ADDR* wird an die schon erwähnten Multiplexer geführt.

Auch das Signal MAO/CCLK an Pin 4 (Pin 40) des Gate Array hat eine Frequenz von 1 MHz. Dieses Signal ist allerdings zum CPU ADDR*-Signal phasenverschoben, d.h. die beiden Frequenzen sind zu unterschiedlichen Zeiten High. MAO/CCLK eine Doppelfunktion. Einmal ebenfalls stellt hat Taktsignal für den CRTC dar, der von diesem Signal alle ableitet, Signale zum zweiten wird Hilfsadressbit an einen der vier Adress-Multiplexer gelegt. Funktion dieses Hilfsadressbits wird ebenfalls später bei der Ansteuerung der RAM genauer erörtert werden.

Des weiteren wird vom Gate Array das Signal RAMRD* am Pin 29 (13) erzeugt. Dieser Anschluß wird dann Low, wenn der Prozessor nach Anlegen einer Adresse Daten aus dem RAM lesen will und dies durch sein RD*-Signal dem Array an Pin 21 (19) mitteilt. Da sich in weiten Bereichen ROM und RAM überlagern, kann das RD*-Signal des Prozessors nicht direkt verwendet werden. Sollen Daten aus dem ROM gelesen werden, so bleibt das Signal RAMRD* High und die Ausgänge des DATA LATCH/BUFFERs 74LS373 werden hochohmig. Dadurch kann zu diesen Zeiten keine Information vom RAM auf den Datenbus gelangen, obwohl die Speicheradresse auch an das RAM gelangt ist und es an seinen Ausgängen ein Byte bereitstellt.

Zusätzlich zum RAMRD* wird das READY-Signal vom Pin 22 (Pin 2) des GA an das IC 74LS373 gelegt. Dieses Signal erzeugt am Prozessor das Signal zum Einfügen der Wait-Zyklen. Durch die zusätzliche Verschaltung des READY mit dem Latch/Buffer wird die sich Information erreicht. daß Prozessor-Datenbus während der Wait-Zyklen nicht ändert. Der 74LS373 speichert nach Anlegen eines High am Pin 11 die

derzeitige Ausgangsinformation, bis dieser Anschluß wieder Low wird. Danach verhält sich das IC wie ein einfacher Puffer, d.h. die Ausgänge folgen den Änderungen der Eingänge unmittelbar.

Das Signal ROMEN* an Pin 27 (12) des GA wird Low, wenn der Prozessor Daten aus dem ROM lesen will. Das im CPC eingebaute 32k-BASIC- und Betriebssystem-ROM belegt die Adress-Bereiche von &0000 bis &3FFF und von &C000 bis &FFFF. Es ist also in zwei unabhängigen Hälften ansprechbar. Ob in den sich überlagernden Speicherbereichen aus ROM oder RAM gelesen werden soll, muß dem GA über einen OUT-Befehl mitgeteilt werden. Dabei ist es durchaus möglich, nur eine Hälfte des ROM zu aktivieren.

Entsprechend der gewünschten Speicherkonfiguration dekodiert der GA den Zustand der Adressleitungen A14 und A15. Je nach gefordertem Speicher wird dann beim Lesen das RAMRD*- oder ROMEN*-Signal aktiv.

Ein Schreibbefehl des Prozessors geht unabhängig von der gewählten Speicherkonfiguration immer ins Ram. Dazu wird vom GA das Signal MWE* erzeugt.

beschriebenen die Zusätzlich Funktion zur Adressleitungen A14 und A15 an den Pins 28 (20) und 30 (21) aber noch für einen anderen Zweck verwendet. Auch das GA hat eine Portadresse, die benutzt wird, um die verschiedenen Möglichkeiten des GA zu programmieren. Die Portadresse ist &7F00 und wird über die Adressleitungen (A14 High, A15 Low) und das Signal IORQ* an Pin 17 (Pin 18) decodiert.

Da der Datenbus des Z80 nicht direkt mit den Datenleitungen D0 bis D7 des GA verbunden ist, legt das Array den Anschluß 244EN* auf Low, wenn die Portadresse &7F00 in der zuvor beschriebenen Art erkannt wird. Dadurch werden die Ausgänge 74LS244 (ein Datenbuspuffer) freigegeben und das vom Z80 gelieferte Byte kann in das Array geschrieben werden.

Aber auch das Signal IORQ* hat für den GA eine Doppelbedeutung. Eine spezielle Eigenart des Z80 ist es, bei einem erkannten Interrupt gleichzeitig die Signale IORQ* und M1* auf Low zu legen. Dieser Zustand wird vom GA erkannt und der Interrupt-Impuls wird sofort gelöscht. Ist dagegen durch den Befehl DI, Disable Interrupt, die Behandlung des IRQ ausgeschaltet, so bleibt der Anschluß 32 (10) des GA bis zum Wiederzulassen des IRQ Low. Sobald der IRQ mit EI wieder eingeschaltet ist, wird der anliegende Interrupt erkannt und der Interrupt-Ausgang wird wieder High.

Erzeugt wird das Interrupt-Signal an Pin 32 (Pin 10) durch eine programmierbare Teilerkette im GA. Diese Teilerkette wird mit dem CRTC-Signal HSYNC versorgt und teilt die anliegende Frequenz durch 52. Da der HSYNC-Impuls ca. alle 65 Mikrosekunden auftritt, ergibt sich eine Zeit von 3.3 Millisekunden zwischen zwei Interruptimpulsen. Dabei werden die Impulse mit dem VSYNC-Signal des CRTC gekoppelt. Die Breite des VSYNC ist im CRTC auf ca. 500 Mikrosekunden programmiert. Nach etwa 125 Mikrosekunden erscheint der Interrupt, somit bleibt der Interrupt-Routine noch etwa 375 Mikrosekunden Zeit, am Portbit 0 des Port B des 8255 zu prüfen, ob ein VSYNC vorhanden ist. Dieses Signal wird als Zeitgeber bei verschiedenen Operationen benutzt.

Dieser Fall tritt aber nur bei jedem fünfzehnten Interrupt auf, bei den restlichen 14 Abfragen ergibt sich ein High des VSYNC, der interne Zähler wird nicht beeinflußt.

Die Signale HSYNC und VSYNC werden aber natürlich wie auch des Video-Signals benötigt. Eine zum Erzeugen Verknüpfung dieser Signale ergibt das SYNC*-Signal am Pin 5 (Pin 11) des GA.

1.3.2 Der Registeraufbau des Gate Array

Um alle beschriebenen Aufgaben ausführen zu können, müssen Daten im GA gespeichert werden. Die genaue Anzahl der internen Register ist nicht bekannt, allerdings können die vermutlich wichtigsten Register beschreiben.

Wie auch alle anderen Bausteine im CPC wird das GA über die Port-Adressierung angesprochen.

Die belegte Adresse ist &7Fxx. Daraus resultiert, daß das Adressbit A15 Low, das Adressbit A14 dagegen High sein muß. Die übrigen Adressbits (A12 bis A8) müssen gesetzt (auf High-Pegel) sein, da die anderen Peripherie-Bausteine in ähnlich unvollständiger Weise decodiert werden. Bei diesen Bausteinen sind die Selektionseingänge auch nur mit einzelnen Adressbits verbunden.

Der Zustand des unteren Adressbytes ist für die Dekodierung unerheblich, hier kann jeder beliebige Wert anliegen.

Insgesamt kann zwischen drei verschiedenen Registern unterschieden werden.

Die ersten beiden Register stehen im Zusammenhang mit der Farberzeugung, genauer mit den durch PEN und INK festgelegten Farbzuordnungen.

Das erste Register wird mit der Adresse geladen, in die ein Farbwert eingeschrieben werden soll. Wir wollen es weiterhin als Farbnummer-Register (FN-Reg) bezeichnen.

Den eigentlichen Farbwert kann man danach in das zweite Register (unter derselben Portadresse!) einschreiben. Dieses Register werden wir als Farbwert-Register (FW-Reg) bezeichnen.

Das dritte Register ist ein Multifunktionsregister (MF-Reg) und bestimmt den Bildschirmmodus und die Speicherkonfiguration. Dabei wird die Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten durch die einzelnen Bits innerhalb des Registers bestimmt.

Alle Register des GA lassen sich nur beschreiben. Ein Auslesen der Werte ist NICHT möglich.

Da das GA nur über eine einzige Portadresse angesprochen werden kann, muß es einen Weg geben, zwischen den verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung wird mit den beiden obersten Bits des Datenbytes festgelegt.

Die möglichen Kombinationen lauten:

Bit7 Bit6 Funktion 0 Wert in das FN-Reg schreiben 0 Farbwert in das gewählte FW-Reg schreiben 1 Wert in das MF-Reg schreiben n Für Speicherumschaltung im 6128 genutzt

Was hat es aber nun mit den Farbnummer- und Farbwert-Registern auf sich?

Im Grunde stellen diese beiden Register die Entsprechungen zu den Basic-Befehlen PEN und INK dar. Der PEN-Befehl wird bekanntermaßen benutzt, um die aktuelle Schreibfarbe auf dem Monitor zu verändern. Die Zuordnung einer PEN-Nummer zu einer Farbe kann mit dem INK-Kommando festgelegt werden. Dazu wird die zu ändernde Nummer und der gewünschte Farbwert angegeben. Genau diese Funktionen werden mit den beiden Registern ausgeführt. In das FN-Register wird die Nummer der zu ändernden Farbe eingetragen, danach kann der gewünschte Farbwert in das GA geschrieben werden.

Um z.B. die zu PEN l gehörende Farbe zu ändern, ist der folgende Ablauf nötig:

OUT &7F00,&X00000001: OUT &7F00,&X010XXXXX

Im ersten OUT-Befehl sind die Bits 6 und 7 = 0. In den Bits 0 bis 3 wird die Nummer der zu ändernden Farbe angegeben. In unserem Beispiel ist das die Nummer 1. Das Bit 5 hat keine Funktion, das Bit 4 hat eine besondere Bedeutung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.

Im zweiten OUT-Befehl sind die Bits 6 und 7 so gewählt, daß das FW-Register angewählt ist. Die als 'X' bezeichneten Bits bestimmen nun den Farbenwert. Mit 5 Bit sind zwar 32 verschiedene Farben möglich, aber nur 27 verschiedene Farben werden erzeugt. Die verbleibenden 5 Farben sind mit anderen Farben identisch.

Wenn Sie dieses Beispiel in Basic ausprobieren, werden Sie feststellen, daß sich der gewünschte Erfolg nicht so recht einstellt. Ein kurzes Aufblitzen der neuen Farbe ist alles, was dabei herauskommt.

Eigenart der ist eine Software des Ursache Grundsätzlich werden alle Farben 'blinkend' dargestellt. Das bleibt aber unbemerkt, da nicht zwischen verschiedenen, umgeschaltet wird. sondern gleichen Farben Bei iedem Umschalten der Farben werden alle Parameter für das GA neu geladen. Wenn Sie aber vor die OUT-Kommandos den Befehl 'SPEED INK 255,255' setzen, dann können Sie zumindest bei einigen Versuchen eine deutlich längere Zeit die Auswirkung betrachten.

Doch jetzt die Erklärung des bisher ausgesparten Bit 4 im FN-Reg. Ist dieses Bit beim Zugriff auf das Register gesetzt, dann wird die Information in den Bits 0 bis 3 ignoriert, der im nächsten OUT-Befehl übermittelte Farbwert wird als neue Rahmenfarbe interpretiert.

Das MF-Register wird adressiert, wenn im OUT-Befehl das Bit 7 gesetzt und das Bit 6 Low ist. Die übrigen Bits dieses Registers haben folgende Bedeutung:

Bit 5 : Dies Bit hat keine Funktion ?

Bit 4 : 1 = V-Sync-Zähler löschen

Bit 3 : 1 = ROM &COOO bis &FFFF abschalten
Bit 2 : 1 = ROM &OOOO bis &3FFF abschalten

Bit 1 : Bildschirm-Modus Bit 0 : Bildschirm-Modus

Über die Funktion des Bit 5 in diesem Register konnte bisher nichts in Erfahrung gebracht werden.

Ist das Bit 4 gesetzt, so wird die Teilerkette für den Interruptimpuls gelöscht und der Zählvorgang der V-Sync-Impulse beginnt von neuem. Auf diese Weise könnte der zeitliche Abstand zwischen zwei Interruptimpulsen verlängert werden. In Basic können Sie sich von der Funktion mittels der folgenden kleinen Programmschleife überzeugen:

10 OUT &7F00, &X10010110: GOTO 10

Nach dem Start ist der Rechner vollständig blockiert. Auch ein Reset über SHIFT/CTRL/ESC ist nicht mehr möglich. In diesem Einzeiler wird das Zähl-Register so schnell gelöscht, daß überhaupt keine Interrupt-Impulse mehr auftreten können. Da aber die Tastatur nur im Interrupt abgefragt wird, hilft nur noch das Aus- und wieder Einschalten, um den CPC wieder bedienbar zu machen.

Die Bits und 3 bestimmen die momentane ROM-Speicherkonfiguration. İst eins der Bits gesetzt, befindet sich für den Prozessor in angegebenen den Adressbereichen bei Lesezugriffen das RAM, sind die Bits gelöscht, dann liest der Prozessor die Daten aus dem ROM. Diese beiden Bits planlos zu manipulieren, führt mindestens zu Fehlermeldungen, Systemabstürze oder ein Reset sind aber genau so möglich.

Die verbleibenden Bits 0 und 1 bestimmen den aktuellen Bildschirm-Modus. Die möglichen Kombinationen sind:

Bit1 Bit0

- 0 0 Mode 0, 20 Zeichen/Zeile, 16 Farben
- 0 1 Mode 1, 40 Zeichen/Zeile, 4 Farben
- 1 0 Mode 2, 80 Zeichen/Zeile, 2 Farben
- 1 1 wie Mode 0, aber kein Blinken

Wenn Sie den Einzeiler zum Ausschalten des Interrupt im Mode 1 probiert haben, so werden Sie eine seltsame Veränderung der Zeichen auf dem Bildschirm festgestellt haben. In diesem Beispiel haben wir als Bildschirm-Modus den 80-Zeichen-Modus gewählt und ohne den Bildschirm zu löschen umgeschaltet. Die dargestellten Zeichen sehen aus, als ob in der Mitte jedes Zeichens Punkte fehlen. Die Erklärung zu diesem Phänomen finden Sie im Anschluß an das folgende Kapitel, wenn der Aufbau des Bildschirms und die Darstellung der Zeichen beschrieben wird.

1.4 Der Video-Controller HD 6845

Die Hauptarbeit bei der Erzeugung des Bildes auf dem Monitor leistet der Video-Controller HD 6845, der auch als Cathode Ray Tube Controller, kurz CRTC bezeichnet wird. Dieses IC wurde speziell als Interface zwischen Microprozessoren Rasterbildschirmen wie den üblichen Monitoren entworfen. aus einem einzigen Taktsignal den erzeugt sich alle erforderlichen Synchronsignale, wobei benötigten Parameter in weiten Grenzen programmieren lassen.

Bevor wir die Anschlußbelegung und den internen Registeraufbau beschreiben, wollen wir einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten dieses interessanten Bausteins geben.

Programmierbare Anzahl der Zeichen pro Zeile Programmierbare Anzahl der Zeilen pro Bildschirm Programmierbare vertikale Punktmatrix der Zeichen Zugriff auf einen Speicherbereich von 16 K Automatischer Refresh bei Verwendung dynamischer Rams Cursor-Control-Funktionen Programmierbarer Cursor (Höhe und Blinken) Light-Pen-Eingang Einfache 5 Volt-Betriebsspannung TTL-kompatible Ein- und Ausgänge

Urspünglich wurde der 6845 von Motorola für den Einsatz in Computersystemen mit der Prozessor-Familie 68xx entwickelt. Auf Grund der außergewöhnlichen Flexibilität und einfachen dieser Controller Handhabung ist aber in sehr vielen Systemen finden. Selbst bei so leistungsstarken Systemen wie z.B. Sirius ist dies IC zu finden.

Vss	1		VSYNC
RES*			HSYNC
LPSTB		·	RA 0
MA 0			RA 1
MA 1			RA 2
MA 2			RA 3
МА З			RA 4
MA 4			D 0
MA 5			D 1
MA 6			D 2
MA 7			D 3
MA 8			D 4
MA 9			D 5
MA 10			D 6
MA 11			D 7
MA 12			CS*
MA 13			RS
DISPTMG			E
CUDISP			R/W*
Vcc		· .	CCLK
	1		

1.4.1.1 Pinout des CRTC HD 6845

1.4.1 Die Anschlüsse des CRTC

Die Bedeutung der 40 Anschlußbeine ist wie folgt:

MA0 - 13 : Memory Adress Lines

Über diese 14 Anschlüsse werden die Speicherplätze des Bildspeichers adressiert.

RAO - 4 : Raster Adress Lines

Diese 5 Anschlüsse wählen aus dem Charactergenerator die derzeitige Rasterzeile des darzustellenden Zeichens aus.

D0 - 7 :Bidirectional Data Bus

Über diese Pins werden Informationen in den Controller geschrieben und aus ihm herausgelesen.

R/W*:Read/Write*

Dieses Signal bestimmt die Datenrichtung auf den Datenleitungen. Bei einem Low können Daten vom Prozessor in den CRTC geschrieben werden, bei High werden sie aus dem CRTC gelesen.

CS* :Chip Select*

Um Datentransfer mit dem 6845 zu ermöglichen, muß er adressiert werden. Dies geschieht durch ein Low am CS*-Eingang.

RS:Register Select

Dieses Signal wird benötigt, um zwischen Adress-Register und 18 Control-Registern zu selektieren. Bei Lowpegel an RS kann auf das Adress-Register zugegriffen werden, bei einem High besteht Zugriff auf die Control-Register.

EN:Enable

Mit der steigenden Flanke dieses Signals werden die am IC anliegenden Prozessorsignale vom Controller übernommen.

RES* :Reset*

Ein Low an diesem Eingang setzt alle Zähler im CRTC zurück und alle Ausgänge werden Low.

Diese Funktion wird aber nur ausgeführt, wenn gleichzeitig der LPSTB-Eingang Low ist. Der Reset löscht nicht die Control-Register!

CLK: Character Clock

ist das Taktsignal, aus dem alle vom Monitor benötigten Signale durch Teilung abgeleitet werden.

HSYNC: Horizontal Sync

liefert das Signal für die horizontale Synchronisation des Monitors. Falsch eingestellter oder fehlender HSYNC äußert sich im 'Durchlaufen' des Bildes.

VSYNC :Vertical Sync

liefert das vom Monitor benötigte Signal zur vertikalen Synchronisation.

DISPTMG: Display Timing

Dieses Signal ist zu den Zeiten High, wenn das dem zugeführte Signal auf dem Bildschirm Monitor darzustellen ist. Mit Hilfe dieses Signals lassen sich die Strahlrückläufe unterdrücken.

CUREN : Cursor Enable

(oft auch als Cursor Display, CURDISP, bezeichnet) wird verwendet, wenn der Cursor nicht durch die Software, sondern den CRTC selbst gesteuert wird. Auch das Cursorblinken kann mit diesem Anschluß gesteuert werden.

LPSTB :Light Pen Strobe

Wird an diesem Eingang eine Low-High-Flanke angelegt, dann wird der derzeitige Zustand der MA-Leitungen in die Light-Pen-Register übertragen und gespeichert. Diese Register können ausgelesen und in einem entsprechenden Programm verwendet werden.

1.4.2 Die internen Register des Video-Controllers

Wie bereits erwähnt, enthält der 6845 ein Adress-Register und 18 Control-Register. Da mit dem Signal RS, Register Select, aber nur zwischen zwei Adressen ausgewählt werden kann, stellt sich die Frage, wie alle 18 Control-Register über nur eine Adresse angesprochen werden können.

Die Lösung des Problems ist das Adress-Register. In das Adress-Register wird die Nummer des Control-Registers geschrieben, auf das man als nächstes zugreifen möchte. Dieses Verfahren mutet zwar etwas umständlich an, hat aber einen unbestreitbaren Vorteil. Auf diese Art belegt der CRTC eben nur zwei und nicht 18 oder gar 32 Adressen. Da außerdem der CRTC normalerweise nur einmal beim Einschalten des Gerätes programmiert wird, kann auch der Mehraufwand an Programmierung in Kauf genommen werden.

Aber betrachten wir nun die 18 Register etwas detaillierter. Die folgende Beschreibung fällt allerdings wegen der komplexen Struktur einzelner Register etwas trocken und schwer verständlich aus. Auch sind zum Verständnis einiger Register grundlegende Kenntnisse der Videotechnik nötig. Sollten Sie beim Lesen nicht alles verstehen, so trösten Sie sich mit der Gewißheit, daß der Videocontroller in Ihrem Computer nicht 'von Hand' programmiert werden muß.

In der folgenden Aufstellung bedeutet ein R hinter der Registerbezeichnung, daß dieses Register zu lesen ist, ein W bedeutet die Möglichkeit, dieses Register zu beschreiben. Beachten Sie, daß einige Register nur zu beschreiben oder zu lesen sind (gekennzeichnet durch -).

AR -/W Adress Register

Dieses 5-Bit-Register wird mit der Nummer des gewünschten Control-Registers geladen. Registerwerte 18 bis 31 werden ignoriert, die gültigen Werte lauten 0 bis 17. Dieses Register wird angesprochen, wenn sowohl CS als auch RS Low sind.

R0 -/W Horizontal Total

dieses 8-Bit-Register wird die Anzahl der In Zeichen pro totaler Zeile eingetragen. Allerdings ist eine totale Zeile wesentlich länger als die am Bildschirm sichtbaren Zeichen, da auch die Zeiten für den Rand und den Strahlrücklauf mitgerechnet werden müssen. Entsprechend wird dieser Wert etwa 1.5 mal so groß wie die Anzahl der dargestellten Zeichen gewählt sein.

R1 -/W Horizontal Displayed

Dieses Register enthält die Anzahl der am Bildschirm darzustellenden Zeichen. hier eingetragene Wert muß kleiner als der von RO sein.

R2 -/W Horizontal Sync Position

8-Bit-Wert dieses Registers bestimmt den Der Zeitpunkt des HSync-Impulses. Wird der Wert von R2 verringert, so verschiebt sich das Monitorbild nach rechts, eine Erhöhung schiebt das Bild nach links.

R3 -/W Sync Width

Mit den unteren 4 Bit dieses Registers wird die Breite der HSync und VSync-Impulse festgelegt. Die oberen 4 Bit dieses Registers werden nicht benutzt.

R4 -/W Vertical Total

Die unteren 7 Bit dieses Registers bestimmen die Anzahl aller Rasterzeilen pro Bild. Der Wert bestimmt damit auch, ob eine Bildwiederholfrequenz von 50 oder 60 Hertz gewählt wird.

R5 -/W Vertical Total Adjust

Mit Hilfe der unteren 6 Bit dieses Registers kann ein Feinabgleich der Bildwiederholfrequenz vorgenommen werden.

R6 -/W Vertical Displayed

Die unteren 7 Bit dieses Registers bestimmen die Anzahl der tatsächlich dargestellten Rasterzeilen auf dem Monitor. Hier kann theoretisch jeder Wert programmiert werden, der kleiner als (R4) ist.

R7 -/W Vertical Sync Position

Der 7-Bit-Wert dieses Registers bestimmt den Zeitpunkt des VSync-Impulses. Wird der Wert von R7 verringert, so verschiebt sich das Monitorbild nach unten, eine Erhöhung schiebt das Bild nach oben.

R8 -/W Interlace

Mit den unteren beiden Bits dieses Registers wird bestimmt, ob die Darstellung mit oder ohne Zeilensprung-Verfahren (Interlace) erfolgen soll.

R9 -/W Maximum Raster Adress

Dieses 5-Bit-Register bestimmt die Anzahl der Rasterzeilen der darzustellenden Zeichen.

R10 -/W Cursor Start Raster

Die Bits 0 bis 4 dieses Registers bestimmen, auf welcher Rasterzeile der Cursor beginnen soll. Die Bits 5 und 6 legen den Cursormodus fest. Der Cursormodus wird dabei mit den Bits wie folgt festgelegt:

Bits 6 5

- 0 0 Cursor nicht blinkend
- 0 1 Cursor nicht dargestellt
- 1 0 Cursor blinkt (ca 3 x pro Sek. / 50Hz)
- 1 1 Cursor blinkt (ca 1.5 x pro Sek. / 50 Hz)

R11 -/W Cursor End Raster

Entsprechend zu (R10) legen die unteren 5 Bit dieses Registers fest, auf welcher Rasterzeile der Cursor endet.

R12 R/W Start Adress High

Die Bits 0 bis 5 legen fest, ab welcher Adresse im 16k-Adressbereich des CRTC Bildspeicher beginnt. Wird dieses Register gelesen, so sind die Bits 6 und 7 immer Low.

R13 R/W Start Adress Low

Dieses Register legt analog zu (R12) adressierenden niederwertige Adressbyte des zu Bildschirmspeichers fest.

R14 R/W Cursor High

Die Bits 0 bis 5 dieses Registers stellen das High-Byte der momentanen Cursorposition dar.

R15 R/W Cursor Low

Analog zu (R14) wird in diesem Register das Low-Byte der Cursor-Adresse abgelegt.

Da sowohl R14 als auch R 15 beschrieben und gelesen werden können, kann über diese Register die Cursorposition frei bestimmt werden.

R16 R/-

Dieses Register enthält nach einem Strobeimpuls das Highbyte der zum Zeitpunkt des Impulses aktiven Bildschirmspeicheradresse. Bits 6 und 7 dieses Reisters sind immer Low.

R17 R/-

Analog zu R16 enthält dieses Register das Lowbyte zum Zeitpunkt des Light-Pen-Strobes. Sowohl R16 wie auch R17 können nur gelesen werden.

1.5 Das RAM des CPC

Der im CPC eingebaute Schreib/Lesespeicher (RAM) wird nicht nur als Daten- und Programmspeicher eingesetzt. Auch die Bildschirminformation wird in diesem Speicher untergebracht.

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die drei wichtigsten Bausteine des CPC, der Prozessor, das Gate Array und der Video-Controller, detailliert besprochen wurden, werfen wir in diesem Abschnitt einen Blick auf das Zusammenspiel dieser drei Komponenten beim Zugriff auf die Speicher-ICs. Dabei wird auch geklärt, wie der Video-Controller das RAM anspricht, um Zeichen auf dem Bildschirm darzustellen. Auch die Adressierung der im CPC 6128 eingebauten zusätzlichen 64 KByte werden wir ausführlich besprechen.

Zuvor aber wollen wir einen kleinen Abstecher machen und uns anschauen, wie die verwendeten dynamischen RAM-Bausteine mit ihren 8 Adress-Pins überhaupt funktionieren.

Als erstes müssen wir klären, wie die Adressierung von 65536 Speicherzellen mit den zur Verfügung stehenden 8 Adress-Anschlüssen möglich ist.

Das grundsätzliche Funktionsprinzip besteht darin, die 16-Bit-Adresse in zwei Hälften zu teilen und diese beiden Adress-Bytes nacheinander an die Adress-Pins der RAMs zu legen. Dieser Vorgang wird Multiplexen genannt. Allerdings erfordert das Multiplexen Steuersignale, die den RAMs mitteilen, welche Information zur Zeit an den Adressanschlüssen anliegt.

An diesem Punkt kommen die vom Gate Array gelieferten Signale RAS* und CAS* ins Spiel. Nachdem ein Adress-Byte an den RAMs anliegt, wird ihnen durch einen High-Low-Wechsel des Signals RAS* mitgeteilt, daß eine Adresshälfte parat ist. Mit der negativen Flanke (dem High-Low Wechsel) des RAS* wird die anliegende Adressinformation in den RAMs gespeichert.

Jetzt kann die zweite Hälfte der Adresse an das RAM angelegt

werden. Sobald dieses Adressbyte anliegt, wird CAS*-Signal Low. Damit hat das RAM die gesamte 16-Bit-Adresse erhalten und wählt die gewünschte Speicherzelle an. Diese Zelle kann jetzt beschrieben oder ausgelesen werden.

Die Umschaltung der Adresshälften muß natürlich auch von einem passenden Signal übernommen werden, im CPC ist es das Signal CAS-ADDR*.

Als Umschalter oder Multiplexer (meint beides dasselbe, Multiplexer hört sich nur viel fachmännischer an) arbeiten vier ICs vom Typ 74LS153. Die Funktion dieser ICs kann man sich am besten wie zwei elektronisch gesteuerte Drehschalter vorstellen. Jeder der beiden Schalter hat vier Eingangsanschlüsse und einen Ausgang. Über zwei Steuereingänge kann entschieden werden, welcher der vier Eingänge mit dem Ausgang verbunden ist.

Die beiden Steuereingänge werden von den Signalen CPU-ADDR* und CAS-ADDR* angesteuert. Mit dem Signal CPU-ADDR* wird entschieden, ob der Prozessor oder der CRTC eine Adresse an das RAM legen kann, CAS-ADDR* schaltet zwischen den jeweiligen Adresshälften um.

Diese genaue Zuordnung der Adress-Anschlüsse von Prozessor und Video-Controller zeigt die folgende Tabelle.

> 280 6845 Z80 6845 AO CCLK A8 MA7 A1 MAG A9 MA8 A2 MA1 A10 MA9 A3 MA2 A11 RA0 A4 MA3 A12 RA1 A5 MA4 A13 RA2 A6 MA5 NA14 MA12 A7 MA6 NA15 MA13

Wie man sieht, liegen alle Adressbits des Prozessors über die Multiplexer an den Adress-Anschlüssen der RAMs. Beim CPC6128 allerdings liegen die Adress-Signale A14 und A15 nicht direkt an den Multiplexern. Hier ist der Baustein zur Speicherumschaltung zwischengeschaltet. Aber auch der Video-Controller adressiert unter Zuhilfenahme des CCLK den gesamten 64K-Speicherbereich. Das aber steht im Gegensatz zum vorigen Kapitel, wo ja gesagt wurde, daß der CRTC einen Bereich von nur 16K adressieren kann.

Diese Aussage ist insoweit richtig, da als Adressleitungen nur die 14 mit MA (Memory Adress Line) bezeichneten Anschlüsse gezählt werden. Diese 14 Anschlüsse ermöglichen einen Adressbereich von 16 K.

Die im CPC eingesetzte Betriebsart des 6845 zur Adressierung des Video-Speichers wird nicht sehr häufig verwendet. Mit den Anschlüssen RAO bis RA4 wird normalerweise ein fest programmiertes Zeichen- oder Character-Rom angesteuert, das die Bitmuster für die auf dem Bildschirm darzustellenden Zeichen enthält.

Üblicherweise haben Computer einen als Video-RAM bezeichneten Speicherbereich, in dem die auf dem Bildschirm darzustellenden Zeichen gespeichert werden. In diesem Speicher belegt jede Zeichenposition ein Byte. Das ergibt z.B. bei der Darstellung von 80 x 25 Zeichen einen Speicherbedarf von 2000 Bytes.

Nun kann aber in einem Byte nicht die gesamte zur Darstellung benötigte Information untergebracht werden. Jedes Zeichen besteht ja aus einer Anzahl von untereinander liegenden Punktereihen.

Auch beim CPC kann man diese Reihen auf dem Monitor erkennen. So besteht z.B. der Cursor aus 8 untereinander liegenden Reihen, in denen alle Bildpunkte 'an' sind. Bei der Darstellung von Buchstaben oder Ziffern sind nur bestimmte für die Darstellung des Zeichens erforderliche Punkte in einer Reihe an. Diese Punkte-Muster lassen sich durch Bitmuster speichern, wobei üblicherweise ein gesetztes Bit einem Punkt auf dem Bildschirm entspricht.

Die RA-Anschlüsse werden nun benötigt, um die einzelnen Reihen, also Bitmuster, aus dem Zeichen-Rom zu erhalten. Dazu werden die RA-Anschlüsse als Adressleitungen für das Zeichen-Rom verwendet.

Wie man sich vorstellen kann, ist es bei Verwendung von fest programmierten Zeichen-Roms nicht möglich, auf Bildschirm hochauflösende Grafik zu erzeugen. Nach diesem konstruierte Computer sind an den eingebauten Zeichensatz gebunden.

Beim CPC entfällt aber dieses herkömmliche Character-Rom, hier hat man einen gänzlich anderen Weg beschritten.

Da die RA-Anschlüsse direkt den Speicher adressieren, muß also die Punkte-Information auch im RAM untergebracht sein. Nur durch diesen Schaltungstrick ist es möglich, iedes beliebige Bitmuster auf dem Monitor zu erzeugen, sprich Grafik in den bekannten Grenzen darzustellen.

Doch bevor wir uns dem konkreten Aufbau des Video-Speichers zuwenden, soll endlich das Signal CCLK erklärt werden. Dazu ist allerdings ein klein wenig Mathematik nötig.

Der CRTC wird mit einer Taktfrequenz von 1 MHZ angesteuert. Mit iedem Taktimpuls wird eine Speicherzelle adressiert. In Zelle steht bitweise verschlüsselt die Information. dieser welche Punkte auf dem Bildschirm 'an', also Schreibfarbe dargestellt sein sollen. Da eine Frequenz von 1 MHz einer Periodendauer von 1 Mikrosekunde entspricht, steht für die Darstellung jedes Punktes genau ein Achtel der Taktfrequenz zur Verfügung. Das ist eine Zeit von 0.125 Mikrosekunden. Um alle 640 Punkte einer Zeile darzustellen, ist somit eine Zeit von 80 Mikrosekunden erforderlich.

Da aber das die Dauer einer Zeile bestimmende V-Sync-Signal eine Periodendauer von 52 Mikrosekunden hat, kann diese Rechnung nicht aufgehen. Mit diesen Werten lassen maximal 40 Zeichen darstellen.

Ein Ausweg aus diesem Problem ist eine spezielle Betriebsart der RAMs, der Page Adress-Mode. Hat ein RAM nach dem Anlegen der RAS- und CAS-Signale den Inhalt der gewünschten Speicherzelle auf die Datenausgänge gelegt, dann reicht es, mit einem weiteren CAS-Impuls nur eine neue Adress-Hälfte an die RAMs zu legen, um das nächste Byte zu erhalten. Das natürlich voraus, daß sich nur eine Hälfte der Adressinformation ändert.

Genau diese Eigenschaft haben die Entwickler des CPC genutzt. Natürlich muß die Adressinformation zu den beiden CAS-Impulsen unterschiedlich sein, sonst liest man dieselbe Speicherzelle zweimal. Das ist aber beim CCLK-Signal gegeben, es schaltet genau zwischen den beiden CAS-Impulsen um. Dieses Signal wird vom Multiplexer auf das Adressbit 0 (vom Prozessor aus gesehen) gelegt, wenn das Signal CAS-ADDR auf Low, das Signal CPU-ADDR dagegen auf High ist. Es stellt damit das unterste Adressbit des Video-RAMs dar.

Die beiden schnell aufeinander gelieferten Bytes aus dem Video-RAM werden im Gate Array zwischengespeichert, in die für den Monitor benötigte serielle Form umgewandelt und zusammen mit den Farbinformationen an den RGB-Ausgang geliefert.

Bleiben noch die beiden Signale MA12 und MA 13. Mit Hilfe dieser beiden Bits wird innerhalb von 16k-Schritten Beginn des Video-RAMs bestimmt. Üblicherweise sind diese Bits gesetzt, das Video-RAM beginnt also bei &C000. Aber ein Video-Bereich von &4000 bis &7FFF ist bei entsprechender Programmierung möglich.

1.5.1 Die zusätzlichen 64 K des 6128

Die Klärung der Zusammenhänge der Speicherumschaltung im 6128 war etwas verzwickt. Mit einfachen PEEKs und POKEs war dem Problem nicht beizukommen. Als Ansatzpunkt blieb nur das mit dem Rechner ausgelieferte Programm 'BANKMAN'. Da dieses Programm jedoch aus unerfindlichen Gründen geschützt ist, wurde die Sache noch etwas erschwert. Wie dem auch sei, nach einiger Zeit des Probierens und Experimentierens können zumindest die wesentlichen Grundlagen der Speicherumschaltung beschrieben werden.

Bevor wir jedoch die Speicherumschaltung beschreiben, sollen zwei Begriffe geklärt werden. Mit Bank bezeichen wir einen Speicherbereich von 64 KByte, ein Block dagegen ist 16 KByte beiden Bezeichnungen werden im folgenden groß. Diese Abschnitt häufig benutzt werden.

Die Organisation des Speichers wird durch einen PAL-Baustein vom Typ HAL16L8 vorgenommen. An diesen Baustein sind die Datenleitungen D0 bis D2sowie D6 und Adressansignale A14 und A14, das Signal IOWR*, das Signal CAS sowie RESET und CPU* angelegt. Als Ausgänge stehen die Signale NA14, NA15, CAS0 und CAS1 zur verfügung. Der PAL selbst belegt die Portadresse &H7Fxx, genau wie das Gate Array. Aus der Beschreibung es Gate Array wissen Sie, daß die Registerauswahl im GA durch den Zustand der Datenbits D6 und D7 vorgenommen wird. Die Kombination, bei der beide Datenbits Eins (High) sind, selektiert kein Register im GA. Statt dessen wird die Information in den Datenbits D0 bis D2 im PAL ausgewertet. Über diese Information wird die Speicherkonfiguration umgeschaltet.

Nach einem RESET-Impuls verhält sich der Rechner, als ob nur eine 64 KBvte-Bank eingebaut ist. Die Adress-Signale A14 und A15 vom Z80 werden ohne Modifikation über den PAL an die Adress-Multipexer geführt. Das CAS-Signal des GA wird über den PAL auf den Pin CASO gelegt. Das CASI-Signal vorläufig inaktiv. Damit wird die erste Bank im CPC bei Speicherzugriffen aktiviert. Der Refresh übrigens für die zweite Bank sichergestellt, da hierfür nur das RAS-Signal nötig ist. dieses Signal aber liegt parallel an beiden Banks.

Wenn jedoch ein entsprechender Wert an den PAL ausgegeben sich die Speicherverhältnisse im CPC wird, so ändern deutlich. Aber überlegen wir doch einmal, welche Werte überhaupt in Frage kommen. Die Portadresse war ja bereits klar. Weiterhin wissen wir, daß die Datenbits D6 und D7 gesetzt sein müssen, um nicht fälschlicherweise Register im GA anzusprechen. Die Datenbits D3 bis D5 werden nicht abgefragt, da sie nicht mit dem PAL verbunden sind. Damit sind die möglichen Werte klar. Es sind nur die Wert &CO bis &C7 möglich. Was aber bewirken sie?

Leider ist es durch den Aufbau des CPC recht schwierig, alle Kombinationen zu klären. Teilweise wird nämlich annähernd der komplette Speicher umgeschaltet. Nach der Umschaltung

das Programm Umschaltung ist dann aber auch zur verschwunden. Die Folge ist ein klassischer Systemabsturz. Die für Sie wesentlichen Kombinationen können wir aber doch wird mitteilen. Bei diesen Werten der Speicher Adressbereich von &4000 bis &7FFF der Bank 0 gegen einen Block der Bank 1 ausgetauscht. Die dafür benötigten Werte finden Sie in der folgenden Tabelle:

```
&CO BankO, Block1 Original-Zustand
```

&C4 Bank1, Block0

&C5 Bank1, Block1

&C6 Bank1, Block2

&C7 Bank1, Block3

Wir einer der Werte zwischen &C4 und &C7 auf die Portadresse &7Fxx ausgegeben, wird im Bereich &4000 bis &7FFF das CAS0-Signal inaktiv. Statt dessen wird das CAS1-Signal aktiv. Auch wird die Information auf den Adress-Pins A14 und A15 des Z80 durch den PAL modifiziert. Ausnahme ist hierbei der Wert &C5, der den selben Adressbereich der zweiten Bank anspricht. Bie &C4 z.B. wird jedoch der Adressbereich &0000 bis &3FFF der zweiten Bank adressiert, ohne daß der Prozessor etwas davon 'merkt'. Für ihn befindet sich das RAM weiterhin im von ihm gewünschten ADressbereich. Entsprechend gilt für den Wert &C6 der Adressbereich von &8000 bis &BFFF, für &C7 der Bereich von &C000 bis &FFFF der zweiten Bank.

Leider konnte die genaue Bedeutung der Werte &C1 bis &C3 nicht geklärt werden. Diese Werte spielen sicher eine große Rolle beim CP/M 3.0, da mit den anderen Werten keine TPA von KByte realisierbar ist. Allerdings können wir für interessierte Leser die Speicherbelegung unter CP/M 3.0 mitteilen.

Unter diesem Betriebssystem muß man mit drei parallel liegenden RAM-Bereichen 'hantieren'. Natürlich müssen Sie nicht selber irgendwelche Speicherumschaltungen vornehmen. Das erledigt das CP/M ja für Sie.

In allen drei Banks ist der Adressbereich von &C000 bis &FFFF identisch. Dieser Bereich wird selber nie

umgeschaltet, da über ihn die Umschaltung der anderen Bereiche vorgenommen wird. In diesem Adressbereich ist das obere Ende der TPA, sowie die immer residenten Teile des BIOS und BDOS angesiedelt.

In der Bank 0 finden sich aber noch drei andere Blöcke. Der erste Block (&0000 bis &3FFF) enthält den unteren Jump-Block, der bereits nach dem Einschalten des CPC aus dem ROM in das untere RAM kopiert wird. Im Block 1 der Bank 0 (&4000 bis &7FFF) befindet sich das Bildschirm-RAM. Im Block 2 schließlich befindet sich der größte Teil des BIOS und des BDOS sowie die notwendigen Jump-Blocks, die ja unter CP/M 2.2 einer Erweiterung der TPA im Wege waren.

Die Bank 2 besteht aus den Blöcken 0 bis 2 und enthält den größten Teil der TPA. Der noch fehlende Teil der TPA ist im Block 3 dieser Bank enthalten. Dieser Block ist aber ja für alle drei Banks gleich.

In der Bank 2 schließlich ist noch einmal der Bereich von &4000 bis &7FFF belegt. In diesem Bereich sind der CCP und die vom CP/M benötigten Hash-Tabellen untergebracht.

Wenn Sie mit den in diesem Kapitel nicht erklärten Werten zur Speicherumschaltung experimentieren wollen, so Sie die folgenden Tips beherzigen. Zunächst sollten Sie den Bildschirmspeicher von &C000 nach &4000 verlegen. Danach sollten Sie Ihr Testprogramm in den freigewordenen Bereich bei &C000 legen und starten. Am besten wäre natürlich ein kleines Monitor-Programm, das in diesem Bereich liegt. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß dieser wahrscheinlich nie weggeschaltet wird, wie dies anderen Bereiche passieren kann. Das Monitor-Programm muß vor iedem Aufruf von System-Routinen Speicherkonfiguration Jump-Blocks die wieder den Original-Zustand versetzen. also den Wert &C0 auf die Portadresse ausgeben. entsprechende Wenn Sie dieses Rückschalten vergessen, kann es passieren, daß durch Ihre Umschaltung die Jump-Blocks einfach nicht vorhanden sind. Dann fällt Ihr Rechner auf die Nase.

1.6 Das Video-Ram zwischen Z80 und 6845

Probieren Sie am CPC doch einmal dieses kurze Programm:

10 MODE 2 20 FOR i = &c000 TO &ffff 30 POKE i,255 40 NEXT i

Sie erhalten auf dem Bildschirm eine dünne Linie, die von der linken oberen Ecke schnell nach rechts gezeichnet wird. Am Ende der ersten Linie wird sie genau 8 Reihen tiefer fortgesetzt.

Ist der Bildschirm mit diesen dünnen Linien einmal gefüllt, so beginnt das Ganze wieder links oben, diesmal aber eine Punktereihe tiefer.

Probieren Sie das Programm auch einmal im MODE 1 und MODE 0.

Danach ändern Sie versuchsweise die Zeile 30 in:

30 POKE i,1

Jetzt erhalten wir eine Punktereihe, die den Bildschirm zu senkrechten Reihen füllt.

Wenn das Programm im Mode 2 lief, dann sieht man, daß die senkrechten Reihen an der rechten Seite der Zeichen stehen. Im Mode 1 erhalten wir zwei senkrechte Reihen pro Charakter, im Mode 0 sind es sogar 4.

Wir wollen eine letzte Änderung am Programm vornehmen. Löschen Sie dazu die Zeile 10 des Programms und geben Sie 'MODE 2' im Direktmodus ein. Der Bildschirm wird gelöscht und 'READY' erscheint in der linken oberen Ecke. Betätigen Sie die Cursor-Down Taste (Pfeil nach unten) bis die Ready-Meldung aus dem Bild verschwindet. Der Cursor steht jetzt auf der letzten Eingabezeile. Lassen Sie das Programm noch einmal laufen.

Das Ergebnis ist einigermaßen irritierend.

Dieses kleine Programm hat uns gleich mehrere wichtige Dinge verraten.

Zum einen haben wir damit bewiesen, daß der Bildschirmspeicher bei &C000 beginnt und bei &FFFF aufhört. Überraschenderweise ist Lage und Größe der Bildschirmspeicher in allen drei Modi gleich. Es wird also nicht zwischen Modus 0 und Modus 2 unterschieden. Nur die erzeugten Farben sind unterschiedlich.

Allerdings gibt ein 16k-Bytes großer Bildschirmspeicher im Mode 0, also bei 20 Zeichen pro Zeile offensichtlich wenig Sinn. 20 Zeichen mal 25 Zeilen ergibt nur 500 Zeichen auf dem Bildschirm. Warum benötigt der CPC scheinbar 16384 Speicherplätze, um diese 500 Zeichen darzustellen?

Die Antwort ist recht einfach. Wie bereits erwähnt besitzt der CPC keinen Video-RAM, in dem ein Zeichen in einem Byte gespeichert wird.

Im 80-Zeichenmodus belegt ein Zeichen auf dem Bildschirm 8 Bytes, bei 40 Zeichen sind es 16 Bytes und im 20-Zeichen-Modus ganze 32 Bytes. Das läßt sich auch aus dem Programm ersehen, welches die senkrechten Linien erzeugte.

Unsere Darstellung 1.6.0.1 macht den Aufbau eines Zeichens noch einmal deutlich. Dabei soll das Zeichen im Mode 2 in der linken oberen Bildschirmecke stehen.

Der 80-Zeichen-Modus ist in dieser Hinsicht am einfachsten zu verstehen, da ein gesetztes Bit einen Punkt in der aktuellen Zeichen- (Pen-) Farbe erzeugt. Ist ein Bit dagegen nicht erscheint dieser Stelle gesetzt. SO an auf dem Bildschirm die Hintergrundfarbe. Da im Mode 2 nur eine Zeichenfarbe möglich ist, gibt keine weiteren es Möglichkeiten.

Wofür werden aber im Mode 0 32 Bytes für ein Zeichen benötigt?

Diese Zusammenhänge sind bei den Modi 0 und 1 nicht mehr so einfach zu beschreiben. Sie sollten das folgende kleine Programm einmal eintippen und die angezeigten Ergebnisse bei der Lektüre vor Augen haben. Dadurch werden die Beschreibungen sicher verständlicher, als wenn Sie einen reinen 'Trockenkurs' versuchen.

```
10 MODE 2
20 REM
30 PRINT "A"
40 FOR adress = &C000 TO &F800 STEP &800
50 p$ = BIN$(PEEK(adress),8)
60 FOR l = 1 TO 8
70 IF MID$(p$,l,1) = "1" THEN PRINT "X"; ELSE PRINT ".";
80 NEXT l
90 PRINT
100 NEXT adress
```

Lassen Sie dieses Programm so wie beschrieben laufen, dann erhalten Sie ein Bild, das der abgedruckten Matrix des 'A' gleicht.

Ändern Sie nun einmal den Mode-Befehl in der Zeile 10 in 'MODE 1' und lassen Sie das Programm laufen. Das Ergebnis ist einigermaßen verblüffend.

Daß sich nur die halbe Matrix in den ausgelesenen Bytes befindet, war anzunehmen. Daß aber diese Matrix auch nur ein halbes Byte, also die Bits 4 bis 7, beansprucht, verwirrt zunächst.

Wir kommen der Klärung des Rätsels aber näher, wenn Sie die Zeile 20 ersetzen:

20 PEN 2

Außer der geänderten Schreib-(PEN-)farbe hat sich auch das durch unser Programm angezeigte Bitmuster geändert. Das aber ist die Lösung unseres Problems! Wenn Sie mit dem CPC bereits etwas vertraut sind, werden Sie wissen, daß im 40-Zeichen-Modus 4 Farben möglich sind. Diese vier Farben lassen sich einfach mit dem Zeichen abspeichern, in dem nur vier Bit für die gesetzten Pixel maßgeblich sind, und Low- und High-Nibble (ein Nibble = ein Halb-Byte, 4 Bit) über die Farben entscheiden. Bei dem verwendeten Prinzip muß nur das Gate Array die Pixel für die in horizontaler Richtung verdoppeln. tatsächlich 8 Punkte darzustellen, wo nur vier Punkte gespeichert sind.

Im Mode 0 bei der Darstellung von 20 Zeichen pro Zeile wird diese Methode noch erweitert. Hier sind es nur zwei Bit. welche die Pixel-Information enthalten. Die Stellung zwei Pixel innerhalb des Bytes bestimmen die Farbe, in der dieses Pixel dargestellt werden soll. Damit sind insgesamt 16 Kombinationen möglich, genau die Anzahl der zur Verfügung stehenden Farben. zwei Pixel Da nur in einem gespeichert sind, werden 4 Byte für eine Pixel-Zeile benötigt, insgesamt also 8 x 4 = 32 Bytes für ein Zeichen in 16 verschiedenen möglichen Farben.

Probieren Sie doch einfach das Programm im Modus 0 mit verschiedenen Werten für das PEN-Kommando aus. Sie werden dann schnell hinter das Funktionsprinzip kommen.

Damit sind die beiden ersten Punkte vom Beginn des Kapitels Unklar dagegen ist noch der Punkt 'Verschiebung' des Bildschirmrams. Dieses Problem ist in der Hardware des CPC begründet.

Auch ein Z80 mit einer Taktfrequenz von 4 MHz benötigt zum Verschieben eines 16K-Datenblocks einige Zeit. Um z.B. beim Listen eines längeren Basicprogramms nicht für jede neue Zeile den gesamten Video-Ram-Bereich um 640 Speicher-Plätze zu verschieben, hat man eine spezielle Eigenschaft des CRTC genutzt. Durch entsprechende Programmierung der Register 12 und 13 des 6845 kann der Bildschirm praktisch auf jeder geraden Speicherzelle des Video-Rams beginnen. Dadurch kann das Scrollen sehr viel schneller passieren, da nur

entsprechenden Register mit den nötigen Werten versorgt werden müssen. Die neue Zeile am unteren Bildrand ist schnell gelöscht und mit den Zeichen versehen.

Ein Start des Video-Ram auf einer ungeraden Adresse, also z.B. bei &C001 ist wegen der beschriebenen Verwendung des Signals CCLK als Adressbit nicht möglich.

Das folgende Programm zeigt, daß eine Manipulation der genannten Register auch von Basic aus zu bewerkstelligen ist:

10 adrreg = &bc00 : REM Adressregister des 6845 20 datreg = &bd00 : REM Port des Datenregisters

30 OUT adrreg, 13 : REM Register wählen

40 FOR offset = 1 TO 40

50 OUT datreg,offset : REM 40 mal ändern 60 FOR warten = 1 TO 40 : REM und etwas warten

70 NEXT warten, offset

In diesem Programm wird der Bildschirminhalt horizontal gescrollt. Ohne die Warteschleife würde das Scrollen so schnell ablaufen, daß man den Vorgang mit dem Auge gar nicht verfolgen könnte.

Auch vertikales Scrollen läßt sich von Basic aus programmieren. Allerdings müssen dann beide Register, Lowund Highbyte, manipuliert werden. Da aber zwischen den beiden OUT-Befehlen recht viel Zeit vergeht, kommt es zu unangenehmen Flimmer-Erscheinungen.

Es gibt beim Video-Ram aber noch eine Besonderheit zu beachten.

Rechnen wir die bekannten Werte einmal zusammen.

Im Mode 2 besteht ein Zeichen aus 8 Bytes. In einer Zeile haben 80 Zeichen Platz und es sind 25 Zeilen auf dem Bildschirm möglich. Das ergibt einen gesamten Speicherplatzbedarf von 80 x 25 x 8 = 16000 Bytes. Ein

16K-Speicherbereich hat aber 2 hoch 14 = 16384 Speicherplätze. Wo sind die fehlenden 384 Bytes?

Ganz einfach. Sie werden nicht benötigt. Jedenfalls nicht, so lange der Bildschirm nicht gescrollt wird.

Hier könnten kurzfristig zu speichernde Werte untergebracht werden, die aber spätestens beim nächsten CLS mit Sicherheit verschwunden sind.

Ein komplettes Diagramm des Bildschirmspeichers könnte etwa wie auf unserer Grafik 1.6.0.2 dargestellt werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß der Bildschirm tatsächlich mit dem Speicherplatz &C000 in der linken oberen Ecke beginnt. Dieser Zustand ist nach jedem MODE-Kommando gegeben.

Die Adressen & C7D0-& C7FF, & CFD0-& CFFF,, & FFD0-& FFFF werden in dieser Konfiguration nicht verwendet.

Sie werden sich jetzt sicher fragen, wie um alles in der verrückten Organisation des Bildschirmdieser speichers jemals vernünftig Grafik programmiert werden kann. Auch scheint es fast unmöglich, ein Zeichen vom Bildschirm zu lesen. Bei anderen Rechnern ist das kein Problem, da kann mit einem POKE ein Zeichen auf dem Bildschirm plaziert werden. Entsprechend kann der Inhalt des Video-Ram mit PEEK. ausgelesen werden.

Weiterhin ist üblicherweise sicher, daß das Video-Ram auf einer bestimmten Adresse anfängt.

Nun ist aber nicht alles so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das Betriebssystem ist ja auch in der Lage, mit den wechselnden Startadressen klarzukommen, oder z.B. ein Zeichen aus der Bildschirm-Matrix zu bestimmen, wie das bei ieder Benutzung der Copy-Taste passiert. Die dafür benötigten Routinen können auch von selbsterstellten Maschinenprogrammen genutzt werden.

Viele dieser Routinen des Betriebssystems finden Sie in einem späteren Kapitel. Konkret zeigen wir die Nutzung der Grafik in einem Beispiel zum Zeichnen von Rechtecken und in einem Programm zum Erzeugen einer Grafik-Hardcopy.

1.7 Der Parallel-Schnittstellenbaustein 8255

Ursprünglich von INTEL für den 8080 entwickelt, eignet sich der 8255 als programmierbarer Mehrzweck-I/O-Baustein (I/O = Input/Output, Ein/Ausgabe) auch für andere Prozessoren. Der 8255 verfügt über insgesamt 24 Leitungen, über die Signale aus- oder eingegeben werden können. Jeweils 8 Leitungen bilden einen 8-Bit-Port, wobei der dritte Port in zwei getrennt programmierbare Hälften geteilt werden kann.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des 8255 sind:

24 programmierbare I/O-Anschlüsse.
Einfache Betriebsspannung 5 Volt.
Vollständig TTL-Kompatibel.
Drei leistungsfähige Betriebsarten programmierbar.
Jeder Port getrennt programmierbar.
Hoher Ausgangsstrom 1 mA bei 1.5 Volt Spannung.
Funktion Bit setzen/Bit Rücksetzen möglich.

1.7.1 Die Anschlußbelegung des 8255

Die Pinbelegung des 8255 ist im unten stehenden Bild gezeigt. Es bedeuten:

D0 - D7 : Data Lines

Diese Anschlüsse werden mit dem Datenbus des Prozessors verbunden. Sie dienen dem Transfer der Daten vom und zum Prozessor.

CS: Chip Select

Durch ein Low an diesem Anschluß wird der Baustein ausgewählt. Die jetzt an den RD-, WR- und Data-Leitungen anliegenden Signale werden vom 8255 akzeptiert.

RD: Read

Ein Low an diesem Anschluß veranlaßt den 8255 Daten oder Zustandsinformationen über den Datenbus an den Prozessor zu senden.

1.7.1.1 Pinout des Parallelport 8255

PB 4

PB 3

PB 1

PB 2

WR: Write

wird Low, wenn der Prozessor Daten oder Steuerbefehle an den 8255 schicken will.

A0, A1: Adress Lines 0, 1

Über diese Anschlüsse wird zwischen den drei Datenkanälen und dem Steuer-Register ausgewählt. Häufig werden diese Anschlüsse mit den unteren beiden Adressleitungen des Prozessors verbunden.

RESET:

Ein High an diesem Eingang setzt alle Register einschließlich des Steuerregisters zurück. Die Portleitungen werden in die Betriebsart Eingabe gebracht.

PA0 - PA7 : Port A

Diese acht Leitungen stellen den I/O-Port A dar und können wahlweise als Eingang oder Ausgang verwendet werden.

PB0 - PB7 : Port B

Funktion wie Port A.

PC0 - PC7 : Port C

Funktion wie Port A.

1.7.2 Die Betriebsarten des 8255

Bevor auf die vier internen Register eingegangen wird, müssen wir zunächst die Möglichkeiten des ICs etwas genauer betrachten. Wie schon zu Beginn erläutert, verfügt der 8255 über drei mögliche Betriebsarten:

Betriebsart 0 : Einfache Ein/Ausgabe Betriebsart 1 : Getastete Ein/Ausgabe

Betriebsart 2: Zweiweg-Bus

Die Betriebsart 0 ist die einfachste und auch häufigste. In diesem Mode kann bestimmt werden, ob die Ports als Ausgabeoder als Eingabe-Leitungen arbeiten sollen. Werden Leitungen als Ausgang programmiert und wird auf diese Ausgänge vom eine Information gelegt, so wird gespeichert und die Ausgänge bleiben bis zur Neuprogrammierung oder einem Reset erhalten.

Als Eingang programmierte Ports liefern beim Lesen den momentanen Zustand an diesen Leitungen.

Sowohl Port A wie auch Port B lassen sich nur als ganzer Port für die gewünschte Datenrichtung programmieren. Es ist also nicht möglich, z.B. die Portbits PAO, PA3 und PA7 als Ausgang und die verbleibenden Anschlüsse als Eingang verwenden.

Allerdings kann der Port C in zwei Hälften geteilt werden. Die Datenrichtung jeder Hälfte kann getrennt programmiert werden.

Die Betriebsart 1 unterscheidet sich grundsätzlich vom Mode Betriebsart ein dieser ist Datentransfer Hand-Shake-Signalen in einer Richtung möglich. Jetzt spricht man nicht mehr von drei vorhandenen Ports, die beiden Hälften des Port C werden den anderen beiden Ports als Steuer- und Quittungssignale zur Verfügung gestellt. Man spricht dann von den beiden Gruppen A und B.

Die Gruppe A besteht aus Port A und den Bits 4-7 des Port C, die Gruppe B entsprechend aus dem Port B und den Bits 0-3 des Port C.

Um die Progammierung des Mode 1 komfortabel zu gestalten. besteht die Möglichkeit, jeweils ein spezielles Bit der entsprechenden Hälfte des Port B als Interrupt-Signal zu verwenden.

Ein solcher 8-Bit-Datentransfer wird z.B. bei Drucker-Schnittstellen verwendet. Hier zeigt ein Signal an, daß die Daten auf den Datenleitungen gültig sind. Ein rückgeführtes Signal meldet, ob der Empfänger, also in diesem Beispiel der Drucker, emfangsbereit ist oder ob die Daten korrekt emfangen wurden.

Diese Funktion kann vom 8255 wahlweise sowohl als Datenausgang wie auch als Eingang ausgeführt werden.

Die dritte Betriebsart (Mode 2) ist ein getasteter bidirektionaler Betrieb. Diese Funktion ist nur mit dem Port A möglich. Als Steuer- und Quittungssignale werden die Bits PC3-7 verwendet.

Ein möglicher Einsatz dieser Betriebsart wäre die Steuerung eines Floppy-Laufwerks, da hierbei die Daten ja sowohl zur Floppy wie auch von der Floppy zum Prozessor über dieselben Anschlüsse geführt werden müssen.

Zusätzlich besteht in allen drei Betriebsarten die Möglichkeit, die als Ausgang programmierten Bits des Port per Befehl gezielt zu setzen oder zu löschen.

Alle diese beschriebenen Betriebsarten lassen sich auch kombinieren. So ist es möglich, den Port A im Mode 0 als Ausgang, den Port B im Mode 1 als Eingang und die verbleibenden Bits des Port C als Eingang zu programmieren.

1.7.3 Steuerung des 8255, die Registerbeschreibung

Wenn man diese auf den ersten Blick verwirrende Anzahl der Möglichkeiten betrachtet, so fragt man sich unwillkürlich, wie alle Möglichkeiten und Kombinationen mit nur einem Steuerregister zu programmieren sind.

Der Trick, mit dem dies möglich wird, ist einfach. Das oberste Bit des Steuerworts wird als Kennzeichen-Bit verwendet. Ist dieses Bit im Steuerwort gesetzt, so haben die Bits 0 bis 6 die folgende Bedeutung:

Bit 0 : steuert Funktion des Port C Bits 0 bis 3

1 = Eingang

0 = Ausgang

Bit 1: steuert Funktion des Port B

1 = Eingang

0 = Ausgang

Bit 2 : wählt den Mode der Gruppe B

1 = Betriebsart 0

0 = Betriebsart 1

Bit 3: steuert Funktion des Port C Bits 4 bis 7

1 = Eingang

0 = Ausgang

Bit 4: steuert Funktion des Port A

1 = Eingang

0 = Ausgang

Bit 6,5: wählen Modus der Gruppe A

00 = Modus 0

01 = Modus 1

1x = Modus 2, Bit 5 ohne Bedeutung

Ist im Steuerwort das oberste Bit dagegen gelöscht, so wird über die Bits 0-3 die Funktion 'Bit setzen/Bit rücksetzen' des Port C definiert. Die Bedeutung dieser Bits lautet folgendermaßen:

Bit 0 : steuert Bit-Set/Bit-Reset

1 = Bit setzen

0 = Bit rücksetzen

Bits 3-1: Bitauswahl

000 = PC0

001 = PC1

010 = PC2

011 = PC3

100 = PC4

101 = PC5

110 = PC6

111 = PC7

Die Bits 4 bis 6 im Steuerwort sind bei gelöschtem siebtem Bit ohne Bedeutung.

Dieses Steuerregister kann nur beschrieben werden. Ein Lesen des Wertes ist nicht möglich. Wohl aber können die den Ports zugehörigen Register gelesen werden, auch wenn die Ports als Ausgang bestimmt sind. In diesem Fall entspricht der gelesene Wert dem Zustand der Portleitungen.

Der Zugriff auf die vier Register geschieht über die Anschluß-Pins A0 und A1. Die Zuordung zu den Registern zeigt die folgende Tabelle.

- A1 A0
- 0 0 Port A Register
- 0 1 Port B Register
- 1 0 Port C Register
- 1 1 Steuerregister

1.7.4 Der Einsatz des 8255 im CPC

uns einen Überblick über Nachdem wir die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des 8255 geschaffen haben, wollen wir praktischen Betrieb dem dieses universellen Schnittstellen-Bausteins im CPC auseinandersetzen. eigentlich fast alle ICs im CPC wird auch der 8255 optimal verwendet. Da bleibt kein Bit ungenutzt.

Doch werden wir konkret.

Der 8255 bedient die Tastatur, den Sound-Chip, den Motor des Cassetten-Recorders, erzeugt die Schreib-Signale Recorders, liest den vom Recorder kommenden Bit-Strom, überprüft das V-Sync-Signal des CRTC, stellt fest, ob der Drucker empfangsbereit ist, fragt mit einem Bit den Zustand des EXP-Signals des Expansion Connectors ab, entscheidet über eine Brücke, ob die Erzeugung des Bildes nach PAL- oder SECAM-Norm mit 50 oder 60 Hertz Bildfrequenz erfolgen soll und zu guter Letzt bleiben noch ganze drei Bits über, die beim Einschalten Brücken abfragen und feststellen, was für einen Computer Sie sich gekauft haben. Der Zustand dieser Brücken entscheidet nämlich, ob Sie Schneider, Awa, Triumpf, Amstrad oder einen anderen der insgesamt acht verschiedenen möglichen Firmennamen in der Einschaltmeldung auf den Blidschirm bekommen.

All diese Funktionen mit den zur Verfügung stehenden 24 I/O-Leitungen zu realisieren, zeugt von der ausgesprochenen Sparsamkeit und Pfiffigkeit der Hardware-Entwickler.

Der Datenbus ist direkt mit dem Datenbus des Prozessors verbunden. Das CS-Signal (Chip-Select) wird vom Adressbit All des Prozessors erzeugt. Die zur Registerauswahl vorhandenen Pins A0 und Al des 8255 sind mit den Prozessoradresspins A8 und A9 verbunden.

Wie bereits erwähnt werden alle Peripherie-Bausteine im CPC über Port-Adressen angesprochen. Aus diesem Grund ist die Leitung RD* des 8255 mit dem Signal IORD* verbunden.

Erzeugt wird dieses Signal aus der Verknüpfung der Signale RD* und IORQ* des Z80. Nur wenn IORQ* und RD* Low sind, erscheint am Eingang RD* ein Low.

In ähnlicher Weise wird auch der WR*-Anschluß des 8255 angesteuert. Hier erscheint ein Low, wenn sowohl WR* als auch IORO* des Z80 Low werden.

Aus diesen Daten können nun die Port-Adressen des 8255 bestimmt werden. Um z.B. in das Register 0, das Datenregister des Port A, einen Wert zu schreiben, müssen die Anschlüsse A11, A9 und A8 Low sein. In binärer Schreibweise erhalten wir für das Highbyte des Adressbusses den Wert:

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 1 1 1 1 0 1 0 0

Das entspricht dem hexadezimalen Wert &F4.

Die unteren 8 Adressbits gehen in die Auswahl des 8255 nicht ein, hier ist jeder Wert zwischen &00 und &FF möglich.

Auch die gesetzten Bits im Highbyte sind zur korrekten Adressierung des 8255 eigentlich nicht nötig, und so könnte man auf die Idee kommen, als High-Byte den Wert 00H einzusetzen. Das würde sogar funktionieren. Da aber die Dekodierung der einzelnen Peripherie-ICs in ähnlich unvollständiger Weise vorgenommem wird, müssen die Bits gesetzt werden, sonst würden sich gleichzeitig andere ICs wie der CRTC oder das Gate Array mit angesprochen fühlen.

Doch zurück zu unserem Beispiel. Um also das Register A mit einem Wert zu laden, muß der Wert &F400 auf den Adressbus gelegt werden. Das kann mit den Befehlen

LD A,wert LD BC,&F400 OUT (C),A

erreicht werden. Entsprechend kann z.B. das Port-Register C mit den Befehlen

LD BC,&F600 IN A,(C)

ausgelesen werden.

Grundsätzlich werden alle drei Ports im Modus 0 verwendet. Somit stehen alle 24 Anschlüsse als I/O-Leitungen zur Verfügung.

Der Port A (&F400) ist mit den 8 Datenleitungen des Sound Generators AY-3-8912 verbunden. Je nach geforderter Aktion wird der Port A als Ausgang oder Eingang programmiert.

Als Ausgang programmiert werden über die 8 Portleitungen die geschickt. Steuerbefehle den Sound-Chip Diese an detailliert im Kapitel über die Steuerbefehle finden Sie Programmierung des AY-3-8912. An dieser Stelle sei nur erwähnt, daß der Sound-Chip auch über einen bidirektionalen 8-Bit-Port verfügt. An diesen Port ist eine Seite Tastatur-Matrix angeschlossen. Über den Port A des 8255 kann nun über den Umweg des Ports des AY-3-8912 festgestellt werden, ob eine Taste gedrückt ist. Zu diesem Zweck muß der Port A natürlich als Eingang programmiert werden.

Der Port B (&F500) wird fest als Eingangsport programmiert. Über diesen Port werden alle erwähnten Abfragen außer der Tastaturabfrage getätigt. Dabei sind die einzelnen Bits dieses Ports wie folgt belegt:

Bit 0:

Dieses Bit fragt den Zustand des V-Sync des CRTC ab. Da diese Abfrage recht rasch gehen muß, kann durch einfaches Rotieren des mit INP gelesenen Wertes das Bit 0 ins Carry-Flag geschoben werden. So kann schnell der Zustand des V-Sync festgestellt werden.

Bit 1-3:

Diese Bits entscheiden den Firmennamen in der Einschaltmeldung.

Bit 4:

Dieses Bit ist mit einer Drahtbrücke verbunden. Ist die Brücke offen, so wird der Video-Controller für PAL-Betrieb mit 50 Hertz programmiert, eine geschlossene Brücke bewirkt eine Programmierung des CRTC für die SECAM-Norm mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Diese unterschiedliche Programmierung ist wichtig, wenn der CPC über das Modul MP1 an einem Fernseher betrieben werden soll.

Bit 5:

Dieses Bit fragt den Zustand des Signals EXP des Expansion Connectors ab.

Bit 6:

Dieses Bit gibt den Zustand eines angeschlossenen Druckers wieder. Da der Drucker nicht zu allen die empfangen besteht Zeiten Zeichen kann, Möglichkeit, durch High-legen dieses Anschlusses einen Zeichentransfer zu unterhinden

Bit 7:

Über dieses Bit werden die vom Recorder mit TTL-Pegel gelieferten Daten eingelesen. Auch hier gilt das zu Bit 0 gesagte. Da diese Leitung sehr schnell geprüft werden muß, kann durch einmaliges Rotieren des Bit 7 in das Carry-Flag der Zustand dieser Leitung schnell bestimmt werden.

Der noch verbleibende Port C (&F600) ist im CPC fest als Ausgangsport programmiert. Mit vier seiner acht Leitungen steuert er einen Teil der Tastaturabfrage und zwei weitere Bits werden für den Recorder verwendet. Die restlichen beiden Bits werden für die Ansteuerung des Sound-Chip benötigt. Da die Leitungen des Port C direkt gesetzt und gelöscht werden können, eignet er sich natürlich besonders für diese Aufgaben.

Im einzelnen sind die Bits wie folgt verwendet:

Bit 0-3:

Diese Bits steuern die Tastaturmatrix. Die als Ausgang programmierten vier Leitungen sind mit einem BCD-Dezimal-Decoder verbunden, der die binäre eine dezimale Information umwandelt. Dieser Decoder legt entsprechend der binären Eingangsinformation einen seiner zehn Ausgänge auf Masse. Dabei sind als Eingangskombinationen die Werte zwischen 0 und 9 erlaubt.

Bit 4:

Dieses Bit steuert den Motor des Cassettenrecorders. Der Motor wird allerdings nicht direkt, sondern über einen Transistor (und ein nachgeschaltetes Relais) gesteuert. Liegt dieses Bit auf Masse, so wird der Motor ausgeschaltet.

Bit 5:

Über diesen Pin des 8255 werden die Tonfrequenzen vom Computer geliefert, die auf dem Recorder aufgenommen werden sollen und beim Abhören diesen merkwürdigen Ton erzeugen.

Bit 6-7:

Diese Portbits sind mit den Anschlüssen BC1 und BDIR des Sound-Chip verbunden und arbeiten als Chip-Select- und Strobe-Signal für den AY-3-8912. Eine detailliertere Beschreibung dieser Anschlüsse finden Sie im nächsten Kapitel über den Sound-Generator.

1.8 Der Sound Generator AY-3-8912

Der AY-3-8912 von General Instruments ist ein programmierbarer Sound Generator (PSG) der Spitzenklasse. Er wurde entwickelt für Telespiele, um diese mit besonders realistischem Sound zu versehen. nachdem die Telespiele nur recht monotone Geräusche produzieren konnten. Um möglichst universell einsetzbar zu sein, wurde der PSG mit einer Vielzahl von Möglichkeiten zur Klangbeeinflussung versehen. Zusätzlich sagte man sich bei der Entwicklung dieses ICs wohl, daß in fast allen Einsatzgebieten irgendwelche Tasten. Joysticks oder Schalter werden müssen. So gab man diesem PSG auch noch einen bidirektionalen 8-Bit-Parallelport mit.

Die Leistungsdaten dieses ICs im Überblick lauten:

Drei unabhängig programmierbare Ton-Oszillatoren Ein programmierbarer Rausch-Generator Vollständig software-gesteuerte Analogausgänge Programmierbarer Mischer für Ton und Rauschen 15 logarithmisch gestufte Lautstärkestufen Programmierbare Hüllkurven Bidirektionaler 8-Bit-Datenport TTL-Kompatibel Einfache 5 Volt Betriebsspannung

Insgesamt verfügt der AY-3-8912 über 16 Register, von denen 15 Register genutzt werden können. Über diese Register können alle Klangmöglichkeiten des Chips programmiert werden.

Die Schaltung des PSG kann in einzelne Funktionsblöcke unterteilt werden.

Da ist zunächst der Block der Tongeneratoren. Die Tongeneratoren werden mit einem Taktsignal versorgt, das aus dem durch 16 geteilten Clock-Signal gewonnen wird. Die

CLOCK

1.8.1.1 Soundchip AY-3-8912

IOA 0

Tongeneratoren sind zuständig für die grundsätzliche Erzeugung der drei rechteckförmigen Tonfrequenzen.

Der Rauschgenerator erzeugt ein frequenzmoduliertes Rechtecksignal, dessen Pulsbreite von einem Pseudo-Rauschgenerator beeinflußt wird.

Die Mischer koppeln die Ausgangssignale der drei Generatoren mit dem Rauschsignal. Die Kopplung kann für jeden Kanal getrennt programmiert werden.

Der Funktionsblock der Amplitudenkontrolle bietet dem Anwender zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Ausgangsamplitude (die Lautstärke) der drei Kanäle über die Programmierung des entsprechenden Lautstärke-Registers beeinflußt werden.

Alternativ besteht die Möglichkeit, sie vom PSG variabel zu beeinflussen. Dann wird der Ausgang des Hüllkurven-Registers genutzt, um die Lautstärke zu beeinflussen. Da die Hüllkurve (auch als Envelope, Umschlag oder Umhüllung bezeichnet) mit vier getrennten Parametern programmierbar ist, bestehen vielfältige Möglichkeiten der Tonbeeinflussung.

Der Funktionsblock der D/A-Wandler ist zuständig für die Erzeugung der Lautstärke der Ausgangssignale. Da die Lautstärke- und Envelope-Informationen als digitale Werte vorliegen, werden sie im D/A-Wandler umgesetzt.

Der letzte Funktionsblock hat mit der Tonerzeugung nichts zu tun. In diesem Block sind die zwei I/O-Ports untergebracht. Tatsächlich enthält der Chip des AY-3-8912 zwei vollständige I/O-Ports. von denen aber nur einer an Anschlußpins herausgeführt ist. Derselbe Chip wird im AY-3-8910 eingesetzt, bei dem beide Ports zur Verfügung stehen.

1.8.1 Die Anschlüsse des Sound Chip

Da die Bezeichnungen der Anschlüsse des PSG nicht unbedingt selbsterklärend sind, hier die detaillierte Beschreibung der Funktion der Pins:

DA0 - 7:

Diese Anschlüsse des Sound Chips werden mit dem Datenbus des Prozessors verbunden. Die Bezeichnung deutet an, daß sowohl Daten (Register-)Adressen über diese Anschlüsse geführt werden.

A8:

Dieser Anschluß kann als ein CHIP-SELECT-Signal Um Register des PSG werden. verstanden anzusprechen, muß dieser Anschluß High sein.

BDIR & BC1,2:

Der Anschluß BDIR-Signal (Bus DIRection) und die Anschlüsse BC1 und BC2 (Bus Control) steuern den Registerzugriff auf den PSG. Auf den ersten Blick mag die in der Tabelle gezeigte Zuordnung etwas seltsam erscheinen. Da dies IC jedoch ursprünglich als Baustein zum Prozessor 1610, einem speziellen 16-Bit-Prozessor von General Instruments. entwickelt wurde, hat man beim Entwurf auf die speziellen Eigenschaften und Steueranschlüsse dieses Prozessors Rücksicht genommen.

BDIR	BC2	BC1	Funktion des PSG
0	0	0	INACTIVE
0	0	1	LATCH ADRESS
0	1	0	INACTIVE
0	1	1	READ FROM PSG
1	0	0	LATCH ADRESS
1	0	1	INACTIVE
1	1	0	WRITE TO PSG
1	1	1	LATCH ADRESS

Innerhalb dieser Tabelle sind nur vier Kombinationen wirklich sinnvoll. Darum wird häufig Anschluß BC2 auf +5 Volt gelegt. Die verbleibende Tabelle wird nur noch von den Signalen BDIR und BC1 bestimmt und sieht folgendermaßen aus: BDIR BC1 Funktion

0 PSG-Datenbus ist hochohmig

0 1 Daten aus PSG lesen

1 0 Daten in PSG schreiben

1 1 Registernummer in PSG schreiben

ANALOG A:

Dies ist der Ausgang des Kanals A. Hier können die von Kanal A erzeugten Töne abgenommen werden. Die maximale Ausgangsspannung ist 1 Vss.

ANALOG B:

Funktion wie Pin 1 für den Kanal B.

ANALOG C:

Funktion wie Pin 1 für den Kanal C.

IOA7 - 0:

Die IOA-Anschlüsse stellen den 8-Bit-Port des PSG dar. Je nach Programmierung arbeiten die Anschlüsse als Ausgang oder Eingang. Dabei kann nur die Betriebsart für den ganzen Port eingestellt werden. Ein gemischter Betrieb (gleichzeitig Bits als Eingang, andere Bits als Ausgang) ist nicht möglich.

CLOCK:

Von der Frequenz dieses Signals werden alle Tonfrequenzen durch Teilung abgeleitet. Die Frequenz dieses Signals sollte zwischen 1 und 2 MHz liegen.

RESET:

Durch einen Low-Pegel an diesem Anschluß werden alle internen Register zurückgesetzt. Ohne Reset stehen nach dem Einschalten zufällige Werte in den verschiedenen Registern, die Folge wäre ein (wahrscheinlich) sehr unmusikalisches 'Geräusch'.

TEST1:

Test1 wird nur von der Herstellerfirma verwendet und muß im Betrieb unbeschaltet bleiben.

Vcc:

An diesen Anschluß wird die Betriebsspannung von +5 Volt angelegt.

Vss:

Dies ist der Masse-Anschluß des PSG.

1.8.2 Die Funktion der einzelnen Register des 8912

Da jetzt geklärt ist, wie über die Anschlüsse BDIR und BC1 die Register grundsätzlich angesprochen werden können, wollen wir sehen, was für Funktionen die Register ausführen. Dabei ist die Registernummer, die in der folgenden Aufstellung verwendet wird, gleich mit der Nummer, die im Adress-Register eingetragen werden muß, um das gewünschte Register anzusprechen.

Interessant ist noch die Tatsache, daß das Adressregister seinen Inhalt bis zur nächsten Programmierung behält. Man kann also ohne Probleme mehrmals nacheinander auf ein Datenregister zugreifen, ohne jedes Mal das Adressregister neu laden zu müssen.

Doch jetzt zur Registerbeschreibung.

Reg 0,1:

Diese Register bestimmen die Periodendauer und damit die Frequenz des Tonsignals an ANALOG A. Allerdings sind nicht alle 16 Bit benutzt. Verwendung finden alle 8 Bit des Register 0 und die vier unteren Bit des Registers 1. Dabei kann die Frequenz mit dem Register 0 fein, mit dem Reg. 1 in groben Stufen beeinflußt werden. Je kleiner der 12-Bit-Wert dieser Register wird, desto höher wird der Ton.

Reg 2,3:

Funktion wie Reg 0,1, aber Kanal B.

Reg 4,5:

Funktion wie Reg 0,1, aber Kanal C.

Reg 6:

Dieses Register beeinflußt mit seinen unteren 5 Bit den Rausch-Generator. Auch hier gilt: je kleiner der Wert im Register, desto höher die Rausch-Frequenz.

Reg 7:

In diesem Multi-Funktionsregister kontrollieren die einzelnen Bits unterschiedliche Aufgaben. In der folgenden Tabelle werden die Beeinflussungen genannt:

Bit 0: Ton von Kanal A ein-/ausschalten 0=ein /1=aus Bit 1: Ton von Kanal B ein-/ausschalten 0=ein /1=aus Bit 2: Ton von Kanal C ein-/ausschalten 0=ein /1=aus Bit 3: Rauschen zu Kanal A zu-/abschalten 0=zu /1=ab Bit 4: Rauschen zu Kanal B zu-/abschalten 0=zu /1=ab Bit 5: Rauschen zu Kanal C zu-/abschalten 0=zu /1=ab Bit 6: Port A als Ein-/Ausgang 0=in /1=out Bit 7: Port B als Ein-/Ausgang 0=in /1=out


Reg 8:

Dieses Register bestimmt die Lautstärke des Signals an Kanal A. Zur Lautstärkeeinstellung werden die vier unteren Bits verwendet.

Das Bit 4 hat eine besondere Bedeutung. Ist es gesetzt, dann wird die Lautstärke durch das Hüllkurven-Register bestimmt, der Inhalt der Bits 0 bis 3 wird dann ignoriert.

Reg 9:

Wie Reg 8 für Kanal B.



1.8.2.1 Hüllkurven des PSG

Reg 10:

Wie Reg 8 für Kanal C.

Reg11,12:

Alle 16 Bit dieser beiden Register beeinflussen die Periodendauer der Hüllkurve. Der Inhalt des Reg. 11 wird als Low-Byte betrachtet, d.h. er beeinflußt die Periodendauer in feinen Schritten, das Reg. 12 ist das High-Byte des Hüllkurven-Generators.

Reg 13:

Die Bits 0 bis 3 dieses Registers bestimmen die Kurvenform des Hüllkurven-Generators. Die Zuordnung in Worten verständlich wiedergeben zu wollen, ist fast unmöglich. Die erzeugbaren Hüllkurven sind darum in der Grafik 1.8.2.1 gezeigt.

1.8.3 Der Betrieb des AY-3-8912 im CPC

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit dem konkreten Anschluß und einigen mehr praktischen Dingen zum Betrieb des Sound Chip im CPC beschäftigen. Da die vorige Registerbeschreibung das Thema notgedrungen abstrakt und vielleicht nicht sehr anschaulich erläuterte, werden Sie nach Abschluß dieses Kapitels einige Spezialitäten des PSG besser verstehen.

Die Pins 3, 17 und 19 des Soundchip sind auf + 5 Volt gelegt. Über den Pin 3 bekommt der AY-3-8912 seine Betriebsspannung. Da BC2 (Pin 19) und A8 (Pin 17) auf + 5 Volt liegen, gehen sie in die Registerauswahl nicht ein.

Die verbleibenden Register-Steueranschlüsse BC1 (Pin 20) und BDIR (Pin 18) sind mit den Portbits PC6 und PC7 des 8255 verbunden. Je nach Zustand dieser Anschlüsse können dem PSG Registeradressen mitgeteilt sowie Daten in den PSG geschrieben oder herausgelesen werden.

Der eigentliche Adress- und Datentransfer geschieht über die PSG-Anschlüsse D0 bis D7, die mit dem Port A des 8255 verbunden sind. Je nach geforderter Aktion muß der Port A des 8255 als Ein- oder Ausgang programmiert werden.

Das Clock-Signal am Pin 15 ist ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 1 MHz. Dieses Signal wird durch Teilung der Quarzfrequenz vom Gate Array geliefert. Von diesem Signal werden durch Frequenzteilung alle Ton- und Hüllkurvenfrequenzen abgeleitet.

Der I/O-Port des PSG ist verbunden mit der Tastatur und dem Anschluß für den Joystick. Eine detaillierte Beschreibung der Tastatur und des Joysticks finden Sie in einem späteren Kapitel, hier sollen uns nur die klanglichen Möglichkeiten des Sound Chip interessieren.

Die wichtigsten Anschlüsse an diesem IC sind sicherlich die drei Analog-Ausgänge A, B und C an den Pins 1, 4 und 5. Diese Ausgänge sind als sogenannte Open-Emitter-Ausgänge ausgeführt. Um eine Tonwechselspannung ausgeben zu können, werden die drei 1K-Widerstände benötigt, die zwischen Ausgang und Masse geschaltet sind.

Von diesen Widerständen wird das Soundsignal einmal über drei Widerstände gemischt und steht als Mono-Signal Anschluß 1 des Expansion Connectors zur Verfügung, Dieses Mono-Signal wird aber auch zum internen Verstärker und weiter zum Lautsprecher geführt.

Zusätzlich werden die drei Ausgänge aber noch auf die Stereo-Klinkenbuchse an der Geräterückseite geführt. Dazu Signal des Kanals В über zwei Widerstände wird das gelegt. Die gleichermaßen auf die beiden Stereo-Kanäle Ausgänge A und C werden jeweils direkt über je einen Entkopplungskondensator auf einen der Stereo-Kanäle gelegt. Beschaltung sind geschickter Durch diese Art der bei Programmierung sogar echte Stereoeffekte möglich. Denkbar z.B. einen Ton zunächst nur über den Kanal auszugeben. Nach einiger Zeit könnte derselbe Ton zusätzlich über den Kanal B ausgegeben werden. Dabei könnte die Lautstärke des Signals an Kanal B langsam steigen,

Signals Lautstärke des dagegen entsprechend werden. Durch diese Maßnahmen erscheint es, als würde der Ton von einer Ecke des Raums in die Mitte zwischen die beiden Lautsprecher-Boxen wandern. Von hier kann es jetzt bei Bedarf weiter in die andere Ecke gehen.

Möglichkeiten sind sogar in BASIC mit dem leistungsstarken SOUND-Kommando möglich. Das Bedienungs-Handbuch ist aber bei der Angabe der Verteilung der drei die auf zwei Stereokanäle widersprüchlich. Beachten Sie dies, wenn Sie Ihren CPC mit einer Stereoanlage verbinden. Nur Klänge des Kanals B erscheinen auf beiden Kanälen der Stereoanlage.

Wie aber erzeugt der PSG eigentlich die Töne? Betrachten wir einmal die Vorgänge an einem Kanal im Detail.

Wie schon erwähnt werden alle Töne vom Clock-Signal an Pin Zunächst wird das Taktsignal durch abgeleitet. geteilt. Daraus resultiert beim CPC eine Steuerfrequenz von 62.5 KHz. Diese Frequenz wird ietzt programmierbaren Frequenzteiler geführt. Je nach Inhalt der Tongenerator-Register wird die Steuerfrequenz geteilt, um die gewünschte Tonfrequenz zu erhalten.

Dabei haben die Entwickler des ICs besonders tief in die Trickkiste gegriffen. Die Teilerkette besteht nicht nur aus Flip-Flops, die die Frequenz durch zwei teilen können. Durch spezielle Schaltungstechnik sind auch ungerade Teilerfaktoren möglich. Die Steuerfrequenz kann durchaus auch durch drei oder 17 geteilt werden. Dadurch erst können gerade im hohen Frequenzbereich alle benötigten Werte erzeugt werden.

Tongenerator-Register bestimmt Der Inhalt der also Teilerfaktor für das Tonsignal. Wird das Register 0 des PSG mit dem Wert 100, das Register 1 mit dem Wert 0 geladen, so wird die Steuerfrequenz durch 100 geteilt. Am Ausgang der Teilerkette des Kanals A liegt ein Signal mit der Frequenz von 625 Hertz an.

Dieses Signal ist aber noch nicht am Ausgang A abzunehmen. Dazu muß der entsprechende Kanal zunächst eingeschaltet werden. Dies wird durch Löschen des entsprechenden Bits im Register 7 erreicht. Da wir in unserem Beispiel den Kanal A gewählt haben, müssen wir das Bit 0 löschen. Dabei ist der Zustand der übrigen Bits zu beachten. Beim CPC bedeutet dies konkret, das Bit 6 nicht ungewollt zu verändern, da sonst die Tastatur gesperrt wird.

Aber auch jetzt ist wahrscheinlich noch kein Ton zu hören, da noch die Lautstärke des jeweiligen Kanals einzustellen ist. Für Kanal A ist das Register 8 zuständig. Ein Wert von 1 erzeugt nun einen leisen Ton, bei einem Wert von 15 erhalten wir die maximale Lautstärke.

Setzen wir das Bit 4 im Lautstärke-Register, dann wird die Information in den Bits 0 bis 3 ignoriert. Jetzt bestimmen die Register 11, 12 und 13 die Lautstärke. Allerdings ist die Lautstärke jetzt nicht mehr auf einen Wert fixiert, sondern variabel.

Betrachten wir zunächst das Register 13. Dieses Register trägtdenoffiziellen Namen'ENVELOPESHAPE/CYCLECONTROL REGISTER'. Die Funktion wird am besten in einem kleinen Beispiel deutlich.3

Nachdem wir die Register 0, 1, 7 und 8 entsprechenden Werten versorgt haben, schreiben wir einmal in das Reg. 13 den Wert 12. Jetzt sind die Bits 2 und 3 gesetzt, die unteren 2 Bits gelöscht.

Die in der Registerbeschreibung gezeigte Tabelle zeigt bei dieser Kombination eine Folge langsam ansteigender und schnell abfallender 'Zacken'. In der Praxis bedeutet dies, daß die Lautstärke des Tons zunächst langsam bis zum Maximum ansteigt. Dann wird der Ton abgeschaltet und die Lautstärke nimmt wieder zu. Dieser Zustand bleibt erhalten, bis ein neues Kommando zum Register 13 geschickt wird.

Die Zeit des Ansteigens der Lautstärke kann über Register 11 und 12 eingestellt werden. Diese beeinflussen ähnlich den Tongenerator-Registern eine weitere programmierbare Teilerkette im PSG. Die Teilerkette wird mit einem Signal versorgt, das dem durch 256

Clock-Signal entspricht. Das ergibt eine Frequenz von 3906.25 Hertz entsprechend einer Periodendauer von etwa 250 Mikrosekunden.

Wird in das Reg. 11 ein Wert 1, in das als High-Byte geschrieben, arbeitende Reg 12 der Wert 0 SO tatsächlich die Lautstärke des Tones in 250 Mikrosekunden von 0 bis zur maximalen Lautstärke hochgeregelt. Das liegt aber schon im Bereich der hörbaren Töne und erzeugt einen deutlichen Pfeifton, der dem eigentlich gewünschten Ton überlagert wird.

Aus diesem Grund werden die Registerwerte immer deutlich größer gewählt werden. Beim Maximalwert (255 ins Reg 11 und Reg 12) dauert das Ansteigen bis zur vollen Lautstärke ganze 16.8 Sekunden.

Diese Beeinflussung der Lautstärke über die Envelope-Register wird von der Software des CPC nicht verwendet. Das ENV-Kommando beeinflußt die Lautstärke des Tons nur über Manipulationen der unteren vier Bit des Lautstärke-Registers. Das ENT-Kommando des CPC hat im PSG überhaupt kein Equivalent. Diese Funktion wird durch geschicktes Verändern der Tongenerator-Register erzeugt.

1.9 Die Floppy im CPC 664 und 6128

Anders als beim Vorgänger 464 sind beim 664 und 6128 das Floppyinterface und ein Laufwerk in das Gehäuse integriert worden. Daduch wird nicht nur der Expansion-Slot auf der Rückseite für weitere Peripherie besser zugänglich. Auch der auf dem Arbeitsplatz benötigte Raum und die Anzahl der 'Strippen' wird reduziert.

Grundsätzlich sind die Schaltungen in allen drei Rechnern sowohl funktions- wie auch software-mäßig vollständig kompatibel. Die gesamte Literatur zu den SCHNEIDER-Floppy-Laufwerken (z.B. DATA BECKER, Das Große Floppybuch) ist also für alle Rechner zutreffend, so daß auch die Besitzer eines CPC 664 oder 6128 von den bisher erschienenen Büchern profitieren können.

Den Mittelpunkt des Controller-Boards bildet der integrierte Floppy Disk Controller (FDC) uPD 765. Dieses IC stellt die Schnittstelle zwischen den Laufwerken und dem Prozessor des CPC dar. Zwar kann man Floppystationen auch ohne FDC aufbauen, durch die hohe 'Eigenintelligenz' des FDC vereinfacht sich die Konstruktion jedoch wesentlich. Der nötige Hardwareaufwand, aber auch das Ausmaß der zu schreibenden Betriebssoftware wird durch den Einsatz eines FDC drastisch reduziert. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen.

Die Floppystation 1541 der Firma Commodore, vielen von Ihnen sicher bekannt als Floppystation zum Commodore C64, ist eine ohne FDC aufgebaute Floppystation. Abgesehen von konstruktiv bedingten langsamen Geschwindigkeit Datenübertragung (über die Sie als CPC-Besitzer nur lächeln können) ist der Aufwand der Hardware für dies Laufwerk deutlich höher als bei der CPC-Floppy. Die Digitalelektronik der 1541 enthält einen eigenen Prozessor, zwei 40-polige Peripherie-IC und jede Menge verschiedener TTL-ICs. Ein kompletter CPC 664 enthält eine vergleichbare Menge Bauteilen!

Die Betriebssoftware für die 1541 ist mit etwa 16 K doppelt so groß wie das AMSDOS, Keine Frage, daß Entwickler (aus Gründen der Bequemlichkeit) und Kaufleute (aus Kostengründen) gern zu den komfortabel einzusetzenden FDCs greifen.

Insgesamt besteht die Hardware des Controllers aus nur einer Handvoll Bauteilen. Die erstaunlich geringe Anzahl von Bauteilen konnte nur durch die hohe Integration von drei ICs erreicht werden. Gemeint sind der FDC, der Datenseparator und das ROM mit dem AMSDOS.

Das 16 KByte große AMSDOS-ROM enthält in ca. 8 KByte alle wesentlichen Routinen, die um Betrieb der Floppy nötig sind. Dieses ROM in seinem 28-poligen Gehäuse enthält außerdem' in den verbleibenden 8 KByte einen Teil des auf Diskette gelieferten CP/M 2.2-LOGO Interpreters.

1.9.1 Der FDC 765

Der von der Firmen NEC als uPD 765, von ROCKWELL als R 6765 und von INTEL als 8765 vertriebene FDC kann als ein hoch spezialisierter Mikroprozessor angesehen werden. Die Möglichkeiten dieses ICs sind so umfangreich und komplex, daß diese Bezeichnung sicher nicht zu hoch gegriffen ist.

Das vom FDC benutzte Datenformat entspricht dem IBM-Format 3740 in Single Density und IBM System 84 in Double Density. Durch diese Festlegung können z.B. Commodore- oder Apple-Disketten leider nicht gelesen oder beschrieben werden.

Mit seinen 40 Pins stellt alle für er den Betrieb handelsüblicher Laufwerke der Größen 8", 5 1/4" benötigten Signale zur Verfügung. Durch die vorhandenen Steuersignale ist der Entwickler in der Lage, diesen FDC an ieden Prozessor anzuschließen. Dabei sind Möglichkeiten zum grundsätzliche Anschluß und Betrieb gegeben. Die erste Methode ist der DMA-Betrieb. Zusammen mit einem DMA-Controller kann der FDC für den Datentransfer beim Lesen und Schreiben die Kontrolle über den Speicher des Computersystems übernehmen. Er holt sich dann mit Hilfe des DMA-Controllers benötigte neue Daten aus dem Speicher oder schreibt, ebenfalls unter Umgehung des Prozessors, die von der Diskette gelesenen Werte in den Speicher. Diese sehr schnelle Methode des Datentransfers wird aber im CPC nicht und wird hier nur der Vollständigkeit halber eingesetzt erwähnt.

Bei der zweiten, im CPC eingesetzten Methode wird der Datentransfer vom Prozessor übernommen. Bei dieser zweiten Methode muß aber wiederum zwischen zwei Möglichkeiten des Betriebs des FDC unterschieden werden.

Da wäre zunächst die Interrupt-Methode. Hierbei wird Datentransfer Interrupt ein erzeugt. entsprechenden Interupt-Routine des Prozessors muß dann das nächste Daten- oder Befehlsbyte vom Prozessor geliefert oder gelesen werden. Durch den Hardwareaufbau des CPC kam diese Methode wohl auch nicht in Betracht, so daß die Entwickler Polling-Methode gegriffen haben. Hierbei muß Prozessor regelmäßig in Registern des FDC prüfen, welche Aktion als nächstes vom FDC gefordert wird.

Doch betrachten wir zunächst einmal die Leistungsdaten des 765 im Überblick. Bedenken Sie iedoch, daß die Entwickler alle Möglichkeiten des Controller Boards nicht genutzt haben.

programmierbare Sektorlänge alle Laufwerkdaten programmierbar bis zu vier Laufwerke anschließbar Datentransfer wahlweise im DMA- oder Nicht-DMA-Modus anschließbar an fast alle gängigen Prozessortypen einfache 5-Volt-Stromversorgung einfacher Ein-Phasen-Takt von 4 oder 8 MHz 40-poliges IC-Gehäuse

Dem letzten Punkt dieser kurzen Aufstellung wollen wir uns ietzt etwas detaillierter zuwenden.

1.9.2 Die Anschluß-Belegung des FDC

Die Anschlüsse des FDC 765 lassen sich in verschiedene Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe von Anschlüssen stellen das Interface zum Systemprozessor dar. Über diese Anschlüsse wird also die Steuerung des FDC vom Prozessor aus vorgenommen.

Die zweite Gruppe ist nur in Verbindung mit dem DMA-Betrieb nötig. Über diese Signale kommunizieren DMA-Controller und FDC.

Das Interface zu den Floppy-Laufwerken wird von der dritten, mit 19 Anschlüssen zahlenmäßig stärksten Gruppe der Anschlüsse geliefert.

In der vierten und letzten Gruppe lassen sich die Anschlüsse für die Stromversorgung und den Takt zusammenfassen.

Beginnen wir die Betrachtung der Anschlüsse mit der ersten Gruppe, dem Interface zum Prozessor.

Das Prozessor-Interface

RESET:

Der RESET-Anschluß des FDC ist High-aktiv. Im normalen Betrieb liegt dieser Anschluß auf Masse-Potential. Durch ein High am RESET-Pin wird der FDC in einen definierten Zustand gebracht.

CS*: CHIP SELECT.

Durch ein Low an diesem Pin wird der FDC selektiert. Erst bei CS* = Low werden RD* und WR* für den FDC gültig. Da die Erzeugung des CS dem Entwickler freigestellt ist, kann der FDC wahlweise Memory-Mapped, also als Bestandteil des Speicherbereichs, oder über Portadressen angesprochen werden.

1.9.1.1 Pinout des FDC 765

RD*: READ*

Dieser Anschluß muß mit dem RD*-Signal des Prozessors verbunden werden. Wann immer der Prozessor Daten aus dem FDC lesen will, wird diese Leitung auf Low gelegt.

WR* : WRITE*

So, wie die RD*-Leitung Lesezugriffe des Prozessors signalisiert, so zeigt ein Low an WR*, daß der Prozessor Daten oder Befehle in den FDC schreibt.

A0 : ADRESS LINE 0

Der FDC verfügt über nur zwei von außen ansprechbare Adressen. Die Unterscheidung zwischen den beiden Adressen wird mit dem Signal A0 vorgenommen. Diese Leitung ist normalerweise mit dem niedersten Adressbit des Prozessors verbunden.

DB0 - DB7 : DATABUS 0-7

Diese Anschlüsse des FDC werden mit dem Systemdatenbus verbunden. Alle Kommandos und Daten werden über diese acht bidirektionalen Anschlüsse transportiert. Die jeweilige Datenrichtung wird dabei entweder vom Prozessor oder im DMA-Mode vom DMA-Controller bestimmt.

INT: INTERRUPT

Über diesem Anschluß kann der FDC einen Interrupt des Systemprozessors erzeugen. Interrupts werden zu jedem Byte-Transfer erzeugt (im CPC nicht angeschlossen).

Signale für den DMA-Modus (im CPC nicht verwendet)

DRQ: DMA REQUEST

Über diesen Anschluß signalisiert der FDC dem DMA-Controller, daß ein Speicherzugriff erfolgen soll. Bei der nächsten möglichen Gelegenheit übernimmt daraufhin der DMA-Controller den Systembus. Der Prozessor wird dabei abgeschaltet.

DACK*: DMA ACKNOWLEDGE

Mit diesem Signal wird dem FDC angezeigt, daß der DMA-Controller den Bus übernommen hat und jetzt mit dem Datentransfer begonnen hat.

TC: TERMINAL COUNT

Durch einen High-Pegel an diesem Anschluß wird der Datentransfer von und zum FDC unterbrochen. Obwohl dieser Anschluß in der Hauptsache im DMA-Modus verwendet wird, kann auch in interruptgesteuerten Systemen der Datentransfer über diesen Anschluß unterbrochen werden.

Das Floppy-Interface

US0, US1: UNIT SELECT 0/1

Über diese beiden Anschlüsse können direkt zwei, mit Hilfe eines Zwei-zu-Vier-Decoders jedoch vier angeschlossen Laufwerke werden. Über Anschlüsse wird das ieweils gewünschte Laufwerk zum Lesen oder Schreiben von Daten angesprochen.

HD: HEAD SELECT

Da der FDC für den Betrieb von Doppelkopf-Laufwerken vorbereitet ist, kann bei Verwendung dieser Drives die Kopfauswahl über diesen Anschluß geschehen.

HDL: HEAD LOAD

wird fast Dieses Signal ausschließlich bei eingesetzt. 8"-Laufwerken Die Motoren dieser Laufwerke werden nicht bei Bedarf eingeschaltet, sondern laufen normalerweise immer. Um nun Diskette und Schreiblesekopf zu schonen, wird der Kopf nur bei Bedarf über einen Hubmagneten 'geladen', also an die Diskettenoberfläche gebracht. Die Steuerung des Hubmagneten wird dann mittels HDL vorgenommen.

IDX: INDEX

An diesem Anschluß wird das von der Index-Lichtschranke erzeugte Signal angelegt und signalisiert dem FDC den physikalischen Anfang eines Tracks.

RDY: READY

Das von der Floppy gelieferte Signal READY zeigt an, daß sich im Laufwerk eine Diskette befindet und daß sich diese mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit dreht. Erst nach Erscheinen des READY greift der FDC auf das Laufwerk zu.

WE: WRITE ENABLE

Dieser Ausgang des FDC muß High sein, um Daten auf die Diskette schreiben zu können.

RW/SEEK: READ WRITE/SEEK

Insgesamt liefert ein Floppylaufwerk mehr Signale, als bei einem 40-poligen Gehäuse für das Floppy-Interface zur Verfügung stehen. Allerdings werden nicht zu allen Zeiten alle Signale gleichzeitig benötigt. Acht dieser Laufwerkssignale hat man darum in zwei Gruppen aufgeteilt, die wahlweise an vier Anschlüsse des FDC gelegt werden können. Über den Anschluß RW/SEEK wählt der FDC selbsttätig die jeweils benötigten Signale aus.

FR/STP: FIT RESET/STEP

Dies ist das erste der vier Doppelsignale am FDC. Dieser Ausgang hat je nach ausgeführter Operation verschiedene Bedeutungen. Einmal kann mit diesem Anschluß das bei einigen Laufwerken vorhandene Fehler-Flip-Flip zurückgesetzt werden. Die zweite, weitaus häufigere Verwendung ist die Ansteuerung des Step-Eingangs des Laufwerks. Zu jedem Kopfwechsel werden die benötigten Impulse an diesem Anschluß geliefert.

FLT/TR0: FAULT/TRACK0

Auch dieser Eingang kann zwei verschiedene Signale SEEK-Operation Wird eine auswerten. Programmierung des FDC) durchgeführt, dann wird an diesem Anschluß das Track0-Signal des Laufwerks erwartet. Dies Signal wird durch eine Lichtschranke oder einen mechanischen Schalter erzeugt, wenn der Schreib/Lesekopf auf der physikalischen steht. Die zweite Funktion, das Fault-Signal, wird von einigen Laufwerken im Fehlerfall generiert und kann vom FDC mit dem zuvor beschriebenen Signal FR/STP wieder gelöscht werden. Dieses Signal wird bei Read/Write-Operationen des FDC überprüft.

LCT/DIR: LOW CURRENT/DIRECTION

Die Step-Impulse von FR/STP geben ja nur an, daß der Kopf bewegt werden soll. LCT/DIR bestimmt dazu im Seek-Modus die Richtung der Kopfbewegung. Die Funktion LOW CURRENT wird beim Schreiben der Daten Durch dieses Signal läßt sich benötigt. den inneren Spuren Schreibstrom auf Einzelheiten zu diesem Signal finden Sie in der Beschreibung der theoretischen Grundlagen Diskettenspeicherung.

WP/TS: WRITE PROTECT/TWO SIDE

Unabhängig von den unterschiedlichen Methoden bei den diversen Laufwerksgrößen wird der Zustand des Schreibschutzes als Signal vom Laufwerk Controller gemeldet. Dies Signal wird vom Eingang WP/TS bei Schreib/Leseoperationen überprüft. Das Signal TS wird bei Seek-Operationen überprüft. Es wird nur in Verbindung mit Doppelkopflaufwerken benötigt.

WDA: WRITE DATA

Über diesen Anschluß werden die seriellen Schreib-Daten an das Laufwerk geliefert. Das können Sektors sowohl die beim Schreiben eines

vorkommenden Daten wie auch alle beim Formatieren benötigten Informationen sein.

PS0, 1: PRE SHIFT0/1

Über diese Anschlüsse teilt der FDC bei Double Density-Format (MFM) einer geeigneten Elektronik mit, wie der serielle Datenstrom auf die Diskette geschrieben werden muß. Möglich sind die drei Zustände EARLY, NORMAL und LATE für die Precompensation.

RD: READ DATA

Über diesen Eingang werden die von der Diskette gelesenen Informationen in den FDC gegeben. Aus diesem seriellen Bitstrom werden die ursprünglich geschriebenen Bytes zurückgewonnen.

RDW: READ DATA WINDOW

Dieses Signal wird aus den gelesenen Daten in einem Datenseparator gewonnen.

VCO: VCO SYNC

Dieses Signal wird zur Steuerung des VCO im PLL-Datenseparator benötigt.

MFM: MFM MODE

Dieser Anschluß signalisiert, ob der Controller im Single Density-Format (MF) oder im Double Density-Format (MFM) arbeitet.

Stromversorgung und Taktsignale

Vcc: +5 Volt

Über diesen Anschluß erhält der FDC seine Versorgungsspannung. Die Spannung von 5 Volt sollte im Bereich von +- 5% konstant sein. Der benötigte Strom des FDC beträgt max. 150 mA.

GND: GROUND

Masseanschluß des FDC

CLK: CLOCK

Der FDC benötigt einen Takt. Je nach Laufwerken muß dieser Takt 4 MHZ (bei 5 1/4" und kleiner) oder 8 MHz (bei 8") betragen.

WCK: WRITE CLOCK

Die Frequenz dieses Signals muß je nach gewähltem Datenformat gewählt werden. Bei MF muß der Takt 500 kHz, bei MFM 1 MHz betragen. Diese Frequenz bestimmt die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten von und zur Floppy.

1.9.3 Einsatz des FDC 765 im CPC

Leider haben die Entwickler lange nicht alle Möglichkeiten des FDC genutzt. So können nur zwei statt der möglichen vier Laufwerke angeschlossen werden. der Betrieb Auch von Doppelkopf-Laufwerken ist nicht möglich. da das HEAD-SELECT-Signal zwar herausgeführt, aber nicht benutzt wird. Schlimmer noch ist es dem Signal HEAD LOAD ergangen, nirgends angeschlossen. Dieser Mangel lässt jedoch verschmerzen, da ein Betrieb von 8"-Laufwerken nicht nur für den 'durchschnittlichen' Anwender durch die enormen physikalischen Ausmaße dieser Drives uninteressant, sondern auch durch weitere Schaltungsdetails im Controller unmöglich ist.

dieser Einschränkungen ist der Controller Trotz zweier Verwendungszweck, dem problemlosen Betrieb 3"-Laufwerke, sehr gut durchdacht konstruiert. minimalem Hardware-Aufwand ist ein Controller geschaffen worden, der durchaus exzellente Leistungsdaten bietet.

Sparsamkeit der Entwickler zudem aller hat man dankenswerter Weise nicht die Zuverlässigkeit des Gerätes eingeschränkt. Als Datenseparator wurde in den CPC's das für diesen Zweck excellent geeignete IC SMC 9216 eingesetzt. Dieser Punkt ist insofern wichtig, als der Datenseparator ganz wesentlich für die Rückgewinnung der Daten aus dem Impulsstrom der Floppy und damit für fehlerfreies Lesen der Disketten verantwortlich ist.

Obwohl der DMA-Betrieb die einfachste und eleganteste Methode darstellt, den Floppy-Controller anzuschließen, man sich, wohl aus Kostengründen, für einen anderen Weg entschieden. Der FDC wird gepolled. Das bedeutet, daß der des Haupt-Status-Registers Hand an Prozessor Datentransfer synchronisiert. Die vom Controller erzeugten Tatsächlich werden nicht benutzt. ist Interrupt-Anschluß des FDC nicht beschaltet.

Adressmäßig liegt der FDC auf den Portadressen &FB7E und &FB7F. Auf der ersten Adresse befindet sich das Haupt-Status-Register, die zweite Adresse gehört zum Datenregister.

Eine dritte Adresse wird vom Controller belegt. Auf dem Port &FA7E befindet sich ein Flip-Flop, über das die Laufwerksmotoren gesteuert werden. Schreibt man auf diesen Port eine 1 (OUT &FA7E,1 in BASIC), so werden die Motoren aller angeschlossenen Laufwerke eingeschaltet, schreibt man dagegen eine 0, so werden die Motoren wieder ausgeschaltet.

1.10 Die Schnittstellen des CPC

Begriff Schnittstelle 1äßt sich definieren Der als Verbindungsstelle zwischen Computer und Außenwelt. Dabei kann die Außenwelt sowohl ein anderer Computer, ein Drucker oder sonstige Peripherie, ein Meßgerät oder auch der Mensch sein. Nach dieser Definition von Außenwelt wollen wir in Kapitel nicht nur die an der Geräte-Rückseite angebrachten Steckverbindungen beschreiben. Tastatur, Monitor- und Recorderanschluß mit einbeziehen.

wichtigsten den Benutzer Schnittstellen Die Tastatur und Monitor, da diese den unmittelbaren Kontakt zum Computer darstellen. Fangen wir darum mit diesen beiden an.


1.10.1 Die Tastatur

Insgesamt sind auf der CPC-Tastatur 74 Tasten untergebracht. Da die beiden SHIFT-Tasten parallel geschaltet sind, sind also 73 einzelne Tasten abzufragen.

Die Matrix, in der die Tasten angeordnet sind, besteht aus 8 mal 10 Leitungen. Da auch die Joysticks über diese Matrix abgefragt werden, werden insgesamt 79 **Tastenpositionen** zweite Joystick, über die Buchse im ersten belegt. Der angeschlossen wird, aber nicht auf eigene Positionen Matrix geführt, die zugehörigen Schalter sind zu Tasten der Tastatur parallel geschaltet. Einen überblick die Matrix gibt Ihnen die Zeichnung 1.10.1.1

Hardwaremäßig wird die Tastatur über den 8255 und den Sound abgefragt. Das funktioniert im einzelnen folgendermaßen. Der 8255 liefert an den Portausgängen PC0 bis PC3 ein Halbbyte (Nibble), das durch einen Decoder 74LS145 in eine dezimale Information gewandelt wird. Je nach anliegender Eingangsinformation wird einer der zehn Ausgänge Low. Dieser Decoder wird darum auch BCD-Dezimal-Decoder genannt. Liegt die Eingangsinformation nicht im Bereich von 0 bis 9, dann liegen alle Ausgänge auf High.

Parallel-Port des Sound Chip ist für die Der programmiert. Tastatur-Abfrage als Eingangsport Liegt an



1.10.1.1 Die Tastaturmatrix

diesen Eingängen kein Signal an, dann erhält man beim Lesen des Ports an allen Eingängen eine 1, insgesamt also &FF.

Es sei jetzt einmal die Eingangsinformation des Decoders &04. Entsprechend wird der Ausgang Pin 5 Low. Davon nimmt der Port des Sound Chip aber so lange keine Notiz, wie keine entsprechende Taste gedrückt wird. Ein Druck auf die ESC-Taste z.B. hat zu diesem Zeitpunkt keine Auswirkung, da der Ausgang Pin 8 des Decoders High ist. Wird aber die SPACE-Taste gedrückt, dann ändert sich der vom Sound Chip gelieferte Wert. Jetzt liegt durch die gedrückte Taste das Bit 7 des Port an Masse und wir erhalten den Wert &7F vom Sound Chip.

Sekunde der werden Fünfzigmal in alle Tasten überprüft. Dazu werden nacheinander an die vier verwendeten Ausgänge des Port C die Werte 0 bis 9 ausgegeben und nach jeder Ausgabe der Wert des Sound Chip geprüft. Werden dabei irgendwelche gedrückten Tasten registriert, so werden gedrückten Tasten in einer Tabelle gespeichert und Bedarf in Tastennummern und die entsprechenden Zeichen umgerechnet.

Sehr angenehm an der Tastatur ist die Tatsache, daß bis zu 20 Zeichen zwischengespeichert werden. In Basic-Programmen kann man schon Eingaben machen, während der Computer noch Berechnungen vornimmt oder mit der Bildschirmausgabe beschäftigt ist. Nur bei Benutzung des Recorders und beim von BASIC-Programmen sowie bei einigen Diskettenoperationen ist die Tastaturabfrage gesperrt, die dafür benötigte Zeit nicht zur Verfügung steht. Einzige Ausnahme ist die ESC-Taste, die ja möglicherweise zum Abbruch der Operation benötigt wird.

Übrigens gibt es bei der Tastatur eine kleine Besonderheit. Drücken Sie doch einmal gleichzeitig die Tasten J, K und L. Zur großen Überraschung erscheint auch noch ein H auf dem Bildschirm. Dies passiert immer, wenn drei Tasten gedrückt werden, die die Ecken eines Vierecks in der Tastatur-Matrix bilden, also auch bei 123 oder DFG. In diesem Fall erscheint gleichzeitig das vierte Zeichen der Matrix.

Dieser 'Fehler' ist nicht weiter schwerwiegend, allerdings können Programme auch durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 2,3 und E beendet werden.

1.10.2 Der Video-Anschluß

Der Video-Anschluß des CPC stellt alle Signale für den Betrieb eines Monitors zur Verfügung. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um den mitgelieferten Monitor oder einen (fast) beliebigen anderen handelt.

Das Gate Array liefert für den Monitor vier Signale. Drei Signale enthalten die Information über die Farbe, das vierte Signal ist eine Mischung aus den CRTC-Signalen V-Sync und H-Sync.

Diese Signale werden mit Widerständen gemischt und mit einem Transistor verstärkt. Das entstehende Ausgangssignal hat die Bezeichnung LUM und dient den grünen Monitoren als Video-Signal. Aber auch handelsübliche Farbmonitore mit einfachem Video-Eingang können über dieses Signal bei Darstellung aller Farben betrieben werden.

1.10.3 Der Floppyanschluß

die Nicht CPC-Rechner, auch die nur mitgelieferten Handbücher sind besser und umfangreicher als bei vielen Konkurrenzprodukten. Allerdings haben sich hier z.B. im CPC einige kleine Fehler eingeschlichen. So sind 6128-Handbuch die an der Geräterückseite vorhandenen wie beim 664 dargestellt. Dies ist bei anderen Anschlüssen nicht von Bedeutung, da sowohl die Anschlußzahl als auch die Belegung bei den Rechnern gleich ist. Nur beim Floppyanschluß gibt es kleine Unterschiede. Anschluß Der des 664 ist ein 34-poliger Leiterplattenverbinder. Im 6128 dagegen ist eine 36-polige Centronics-Buchse eingebaut. Von dieser Buchse sind die Anschlüsse 1 und 19 nicht Da bei belegt. den

die Centronics-Verbindern Anschlüsse anders als beim gezählt Leiterplattenverbinder werden. stimmt leider die Bezeichnung der Anschlüsse nicht mit den Angaben im Handbuch überein. Die physikalische Anordnung der Anschlüsse ist aber mit der im Handbuch gezeigten identisch. Einen Adapter für ein beliebiges zweites Laufwerk kann man sich sehr einfach aus einem Stück 34-poligen Flachbandkabel. Quetsch-Ausführung Centronics-Stecker in und dem entsprechenden Stecker für das Laufwerk selbst herstellen. Damit lassen sich dann auch 5 1/4"-Laufwerke anschließen.

Die Anschlüsse des Floppy-Verbinders sollen an dieser Stelle nicht mehr separat besprochen werden, da die Beschreibung schon im Kapitel über den Floppy-Controller erfolgt ist.

1.10.4 Der Recorder

Obwohl in Ihrem CPC bereits ein Floppy-Laufwerk eingebaut ist, verfügt der Rechner über einen Anschluß zum Betrieb Cassettenrecorders. Dadurch wird einen zum die Möglichkeit zur Nutzung der vorhandenen CPC 464-Software gegeben, zum weiteren jedoch steht mit dem Cassettenrecorder ein sehr preiswertes Backup-Medium zur Verfügung. Auch wird die Kompatibilität zwischen den verschiedenen CPC-Maschinen mit diesem Anschluß gewahrt.

handelsübliches Recorder kann iedes Laufwerk angeschlossen werden. Wichtig ist nur, daß ein ausreichender Signalpegel an der Ohrhörer-Buchse vorhanden ist, und daß der Recorder nicht zu sehr 'leiert'. Zu starke Gleichlaufschwankungen stöhren das besonders bei hoher Übertragung einzuhaltene Timing.

Doch wenden wir uns dem verwendeten Aufzeichnungsformat zu. Grundsätzlich kann der Recorder wie auch die Diskette die Daten nur bitweise speichern. Jedes zu speichernde Byte muß also in die einzelnen Bits zerlegt und übertragen werden. Anders als bei der Diskette, wo die Zerlegung durch den Controller übernommen wird, muß die Zerlegung der Cassettendaten vom Prozessor per Software vorgenommen werden, wobei zuerst das höchstwertige Bit zum Recorder geschickt wird.

Das vom 8255 gelieferte Signal für den Recorder ist ein Rechtecksignal. Jedes Bit wird als eine Rechteck-Schwingung aufgezeichnet, bei der die Low-Phase genau so lang ist wie die High-Phase. Man sagt auch, das Rechteck-Signal habe ein Tastverhältnis von 1:1. Ein 0-Bit benötigt die halbe Zeit eines 1-Bits.

diesem Grund sind die Aus Angaben über die Aufzeichnungsgeschwindigkeit auch nur ungefähre Angaben. Es ist offensichtlich, daß ein Datenblock aus lauter 0-Bytes in der Hälfte der Zeit gespeichert und geladen werden kann, wie ein ebenso langer Block, der ausschließlich aus &FF besteht. Da aber statistisch die Verteilung von 0- und 1-Bits in einem Datenblock etwa gleich ist, kann man von den Angaben 1000 Baud (1 Baud = 1 Bit pro Sekunde) bei SUPER-SAVE (SPEED WRITE 0) und 2000 Baud bei SPEED-LOAD (SPEED WRITE 1) ausgehen.

Jede Cassetten-Datei, unabhängig, ob es sich um Programme oder Daten handelt, kann maximal 65536 Bytes lang sein. Die Dateien werden in Blocks übertragen, die jeweils 2048 Bytes enthalten. Jeder Block enthält maximal acht 256 Bytes große Datensegmente. Vor jedem Block wird ein Header, also ein Kopf oder Vorspann, übertragen.

Obwohl es keine elektrische Verbindung zum Verstärker und Lautsprecher gibt, kann bei aufgedrehtem Lautstärkeregler das Laden und Abspeichern von Daten und Programmen verfolgt werden.

Der Header der Blocks ist akustisch einfach zu identifizieren. Es ist der zu Beginn eines jeden Blocks hörbare lange gleichmäßige Ton sowie einige folgende Bytes, die aber mit dem Ohr nicht zu unterscheiden sind.

Der lange, gleichmäßige Ton ist eine Serie von 2048 1-Bits. Nach diesen Bits folgt ein einziges 0-Bit und darauf ein Synchronisationsbyte. Die lange Folge der 1-Bits zu Beginn wird vom Rechner benötigt, um die Aufnahme-Baud-Rate zu bestimmen. Das 0-Bit zeigt dem Rechner, daß dieser Vorspann beendet ist und das Sync-Byte wird benötigt, um zwischen der Header-Information und den Daten zu unterscheiden.

Die Header-Information steht in einem 64 Byte langen Datenbereich, der vor jedem 2K-Daten-Block übertragen wird. In diesem Header-File finden sich Informationen über die eigentliche Datei, z.B. der Name, ob das File geschützt ist oder nicht, ob es sich um ein Basic-Programm oder eine Ascii-Datei handelt und wie lang das Programm ist.

Der genaue Aufbau dieses Header ist folgendermaßen:

Bytes 0-15:

Name der Datei, wenn kürzer als 16 Bytes, dann mit 00 aufgefüllt.

Byte 16:

Block-Nummer, in diesem Byte steht die Nummer, die beim Laden oder auch beim Catalog angezeigt wird.

Byte 17:

Steht in diesem Byte ein anderer Wert als 00, dann handelt es sich um den letzten Block der Datei.

Byte 18:

Dieses Byte enthält den File-Typen. Die Information ist in den einzelnen Bits verschlüsselt. Die Bedeutung der Bits folgt im Anschluß an diese Tabelle.

Bytes 19,20:

In diesen Bytes ist die Länge der File-Information dieses Blocks enthalten. Ist der Block, also die 2 K, voll beschrieben, so enthalten diese Bytes den Wert &0800, beim letzten Block oder bei Programmen, die kürzer als 2 K sind, ist hier die Anzahl der Bytes des Blocks enthalten.

Bytes 21,22:

Diese Bytes geben die Ladeadresse an, von wo die Daten ursprünglich geschrieben wurden. Bei Basic-

Programmen ist das die Adresse 368 Dezimal, bei Binär-Files, also Maschinensprache, normalerweise die Adresse, an der das Programm im Speicher läuft.

Byte 23:

Ist der Inhalt dieses Bytes ungleich Null, dann handelt es sich bei dem Block um den ersten Block des Files.

Bytes 24,25:

In diesen Bytes ist die Länge des Files enthalten.

Bytes 26,27:

Wird ein Maschinenprogramm mit 'RUN "filename" gestartet, so wird der Inhalt dieser Header-Bytes als Startadresse eines Maschinensprache-Files interpretiert. Das Programm wird also automatisch an der angegebenen Adresse gestartet.

Die restlichen Bytes 28 bis 63 des Header werden nicht vom Betriebssystem genutzt und stehen dem versierten Programmierer zur Verfügung.

Doch jetzt die Aufschlüsselung der Bits im Byte 18 des Header.

Bit 0:

Ist dieses Bit gesetzt, so ist das entsprechende File als geschützt erklärt. Geschützte Programme können von Basic aus mit 'SAVE "NAME",p' erzeugt werden.

Bit 1-3:

Diese Bits bestimmen den Typ des Files. Obwohl mit drei Bit acht verschiedene File-Typen möglich sind, werden nur die File-Typen Basic-Prg (0), Binärfile (1) und Asciidatei (3) verwendet.

Bit 4-7:

In diesen Bits ist normalerweise eine 0 zu finden, nur Asciidateien haben im Bit 4 eine 1.

Wie bereits erwähnt wird die gespeicherte Information in den einzelnen Blocks weiter unterteilt zu einzelnen Jedes Segment besteht aus 256 Daten-Bytes und Checksummen-Bytes. Die Checksumme jedes Segments wird nach einer speziellen Formel berechnet und erlaubt es, beim Lesen des Files zu prüfen, ob die Bits ordnungsgemäß übertragen wurden. Sobald die errechnete Checksumme nicht mit den gelesenen Werten übereinstimmt, wird der READ ERROR B angezeigt.

Der READ ERROR A zeigt an, daß ein Bit gelesen wurde, dessen Zeit zu lang für die errechneten Werte für Null- oder Eins-Bits ist. Dieser Fehler entsteht häufig beim Lesen von Programmen, wenn bei der Aufnahme die Cassette klemmte und jetzt bei der Wiedergabe 'leiert'.

Der dritte mögliche Fehler ist der READ ERROR D. Dieser Fehler dürfte nur in den seltensten Fällen auftreten, da er signalisiert, daß der gelesene Block länger zulässigen 2048 Bytes ist. Das kann aber nur auftreten, wenn der Anwender beim Speichern in die Header-Information größere Werte als erlaubt einträgt.

Sicher kennen Sie den Basic-Befehl 'SPEED WRITE par'. Je nach verwendetem Parameter werden Daten mit durchschnittlich 1000 oder 2000 Baud auf Cassette gespeichert. Damit ist aber noch nicht die obere Grenze der Geschwindigkeit erreicht. Durch Verwendung einer Betriebssystem-Routine läßt sich jede Baudrate zwischen 700 Baud und etwa 3600 Baud einstellen. Die benötigte Routine hat ihren Einsprung auf der Adresse &BC68. Sie erwartet in zwei Registern Parameter und stellt entsprechend die Schreibgeschindigkeit ein.

Ein Wert wird im HL-Registerpaar übergeben und bestimmt die Baudrate. Die Formel zur Bestimmung dieses Wertes lautet:

Baudrate = 333333/halbe Länge eines Null-Bits

Baud ergibt sich daraus eine Zeit von 1000 666 Bei

Microsekunden für ein Null-Bit, ein Eins-Bit ist genau doppelt so lang.

Die Recorder verwendete Elektronik hat aber Besonderheit. Werden abwechselnd Nullund Eins-Bits gelesen, so versucht die Elektronik die Zeitunterschiede auszugleichen. Dadurch werden Eins-Bits kürzer, Null-Bits erscheinen als längere Impulse als nach Aufzeichnung zu erwarten wären. Aus diesem Grund muß eine Vorkompensation durchgeführt werden, die Null-Bits werden aufgezeichnet, Eins-Bits werden mit geringfügig kürzer längeren Zeiten aufgezeichnet. Diese für die Vorkompensation benötigten Zeiten werden im Akku der Routine übergeben.

Für Versuche zur Bestimmung der höchsten, halbwegs zuverlässigen Schreibgeschwindigkeit genügt es, im Akku einen Wert von 10 zu übergeben. Um mit 3600 Baud aufzuzeichen, muß die folgende Routine einmal aktiviert werden:

```
LD HL,93
LD A,10
CALL &BC68
RET
```

Diese wenigen Bytes können leicht mit den folgenden Zeilen in den Speicher gelegt werden:

```
10 MEMORY HIMEM - 10
20 FOR I = 1 TO 9
30 READ X : POKE HIMEM + I,X
40 NEXT I
50 CALL HIMEM+1
60 DATA &21,&5D,&00,&3E,&0A,&CD,&68,&BC,&C9
```

Varieren Sie ruhig etwas mit den Werten in HL und Akku (der zweite und der fünfte Wert in der Data-Zeile), um die maximale Aufzeichnungsfrequenz zu bestimmen. Diese ist vom verwendeten Cassettenmaterial abhängig. Aber auch die Gleichlaufeigenschaften Ihres Recorders spielen eine nicht unerhebliche Rolle bei der Zuverlässigkeit hoher Aufnahmegeschwindigkeiten.

Werden die Werte zu klein gewählt, dann kann der CPC die mehr einhalten, als geforderten Zeiten nicht Ergebnis erhalten Sie die Fehlermeldung WRITE ERROR A.

Zum Schluß noch ein Tip, der geleichermaßen für Diskettenwie Cassettenbetrieb gilt:

Sie werden sicher beim Abspeichern sehr langer Programme mit vielen Variablen bemerkt haben, daß es bis zu 15 Minuten dauern kann, bis die Daten oder das Programm gespeichert sind. Das liegt an der Tatsache, daß der CPC zum Speichern einen Bereich von 2K für die zu übertragenden Blocks benötigt. Dieser Buffer wird an der oberen Speichergrenze angelegt. Ist dieser Bereich jedoch mit Variablen belegt. dann werden diese Variablen in einen anderen Speicherbereich Dieser Vorgang ist vergleichbar mit der viel gefürchteten Garbage Collection, die immer dann auftritt, Speicher für Zeichenketten und Arrays ausreichender Platz vorhanden ist.

Die durch die Variablenverschiebung auftretende Wartezeit kann man aber deutlich reduzieren, indem zu Beginn des jeweiligen Programms dieser 2k-Puffer bereits angelegt und geschützt wird. Ein möglicher Programmanfang könnte folgendermaßen aussehen:

10 OPENOUT "DUMMY" 20 MEMORY HIMEM-1

30 CLOSEOUT

40

50 'REST DES PROGRAMMS

Dieser Vorgang ist natürlich nur sinnvoll, wenn Sie in dem entsprechenden Programm auch mit Dateien arbeiten. Ist das gezeigten Sie auf die nicht der Fall. dann können gewünschten Programmzeilen verzichten und vor dem Abspeichern den Befehl CLEAR eingeben. Dadurch werden alle

zuvor definierten Variablen gelöscht und das Anlegen des Cassettenpuffers geht ohne nennenswerte Zeit vonstatten.

1.10.5 Die Centronics-Druckerschnittstelle

für findet an jedem Computer etwas, das man verbesserungswürdig hält. Beim CPC ist das ohne Frage die Druckerschnittstelle. Obwohl viele Schwächen und Fehler des CPC 464 bei seinen Nachfolgern 664 und 6128 ausgemerzt man beim ärgerlichsten Schwachpunkt, der wurden, hat Druckerschnittstelle, keine Änderung vorgenommen. Auch bei diesen Rechnern ist weiterhin nur eine 7-Bit-Schnittstelle aber die meisten Drucker, sogar der von eingebaut. Da Schneider zum CPC angebotene, einen 8-Bit-Eingang haben, sind viele Kommandos und Möglichkeiten dieser Drucker nur über Umwege oder überhaupt nicht zu erreichen.

Aber betrachten wir zunächst den hardwaremäßigen Aufbau der Schnittstelle.

In der Hauptsache besteht die Schnittstelle aus einem 8-fachen Latch 74LS273. Die acht einzelnen Latches arbeiten wie Flip-Flops, die an den Eingängen liegende Information wird mit einer High-Low-Flanke am Takt-Eingang Pin 11 gespeichert und steht bis zu einem RESET oder einer Neuprogrammierung an den Ausgängen zur Verfügung, unabhängig von sich ändernden Eingangssignalen.

Das Taktsignal, dessen High-Low-Flanke das Speichern der Eingangswerte bewirkt, wird mit einem OR-Gatter erzeugt. Der Ausgang des Gatters wird dann Low, wenn beide Eingänge Low sind.

Auch der Druckeranschluß wird über die Portadressierung angesprochen. Aus diesem Grund liegt das Signal IOWR* an einem Eingang des OR-Gatters, am anderen Eingang liegt die Adressleitung A12.

Ähnlich der Adressierung der anderen Peripherie-Bausteinen ist die Dekodierung also sehr unvollständig. Entsprechend müssen alle Adressleitungen, die nicht für die Dekodierung benötigt werden, High sein, um Kollisionen mit anderen verwendeten Portadressen zu vermeiden. Damit ergibt sich eine effektive Portadresse von &EFxx.

Die · des Drucker-Latch Eingänge sind mit dem verbunden. Die Ausgänge Prozessor-Datenbus liegen am Druckeranschluß. Nur das Bit 7 wird über ein als Inverter benutztes NAND-Gatter an den Centronics-Port gelegt. Dies Bit stellt das für den Drucker benötigte Strobe-Signal dar. Normalerweise ist dies Signal High, Will der Rechner aber ein Zeichen an den Drucker schicken, so legt er das zu übertragende Byte auf die Datenleitungen und kurz darauf das Strobe-Signal auf Low. Damit wird das zu übertragende Byte von Drucker akzeptiert.

Voraussetzung dafür ist allerdings, daß das Signal Busy des Druckers Low ist. Der Zustand des Busy-Signals wird vom Bit 6 des 8255-Ports B abgefragt.

Wie aber kann das Strobe-Signal erzeugt werden? Nichts einfacher als das.

Jedes zu übertragende Byte wird zuerst mit &7F verUNDet. Damit ist das oberste Bit des Bytes mit Sicherheit gelöscht. Dieses Byte wird per OUT-Befehl auf den Printer-Port ausgegeben.

Jetzt liegen die zu übertragenden Bits bereits am Drucker an, das Strobe-Signal ist über den Inverter aber immer noch High. Darum wird anschließend mit OR &80 das Bit 7 des auszugebenden Wertes gesetzt und ebenfalls auf Printer-Port ausgegeben. An dem zu übertragenden Wert hat sich nichts geändert, nur das Strobe-Signal ist durch den Inverter Low geworden.

Dieses Signal muß aber auch wieder High werden, darum wird mit UND das oberste Bit wieder gelöscht und das Byte noch einmal ausgegeben. Damit ist ein Byte vom Rechner zum Drucker geschickt worden.

Von BASIC aus ist die Ausgabe auf den Drucker kein Problem. Aber auch in Maschinensprache muß nicht der ganze 'Kram' selbst geschrieben werden. Es gibt mehrere Routinen, die einem einigen Programmieraufwand abnehmen.

Da ist zunächst die Routine mit Einsprung bei &BD2B. Über diese Routine kann man ein Zeichen auf den Drucker ausgeben.

Das jeweilige Zeichen muß sich dabei im Akku befinden. Zusätzlich prüft diese Routine, ob der Drucker 'Busy' ist. Meldet sich der Drucker innerhalb von 0.4 Sekunden nicht, dann kehrt die Routine mit gelöschtem Carry-Flag zurück. Dann muß ein neuer Versuch mit demselben Zeichen gestartet werden. Diese Routine wird auch vom Basic-Interpreter verwendet. Bei geglückter Übertragung ist das Carry gesetzt. Daraufhin kann das nächste Zeichen gesendet werden.

Eine weitere Routine hat ihren Einsprung drei Bytes weiter (&BD2E). Diese Routine kann genutzt werden, um den Zustand des Druckers zu prüfen. Ist kein Drucker angeschlossen oder meldet der Drucker 'Busy', kann also momentan keine Zeichen entgegen nehmen, dann kehrt diese Routine mit gesetztem Carry zurück, andernfalls ist das Carry gelöscht.

Die dritte verwertbare Routine (&BD31) erledigt alle Vorgänge, um ein Zeichen auf dem Drucker auszugeben. Dabei muß aber der Programmierer vorher prüfen, ob der Drucker empfangsbereit ist und das gewünschte Zeichen im Akku übergeben. Wird die Überprüfung des Zustands versäumt, dann geht das Zeichen eventuell ins 'Leere'.

Wie diese Routinen einsetzbar sind, finden Sie etwas später in diesem Buch. Dort zeigen wir am Beispiel einer Text- und einer Grafik-Hardcopy den Einsatz dieser und anderer Routinen, die den Gebrauch verdeutlicht.

Aber noch eine Besonderheit gilt es bei der vorhandenen Beschaltung des Centronics-Anschlusses zu berücksichtigen. Die Kontaktbelegung des Druckerports verleitet geradezu, sich die hanätigten Stackwerbindungen und ein Stück

sich die benötigten Steckverbindungen und ein Stück Flachbandkabel zu besorgen und sich ein solches Kabel selbst zu fertigen. Handelt es sich bei den Verbindern dazu noch um sogenannte Quetschverbinder, dann haben auch handwerklich ungeschickte CPC-Besitzer ein solches Kabel in 5 bis 10 Minuten selbst zusammengestellt. Damit lassen sich dann alle Drucker mit Centronics-Eingang am CPC verwenden.

Aber beim ersten Probelauf gibt es eine große Überraschung. Der Drucker geht erstaunlich großzügig mit dem Papier um. Nach jeder gedruckten Zeile wird erst einmal eine Leerzeile eingeschoben.

Ursache ist folgendes:

Der CPC fügt an das Ende jeder Druckzeile die Zeichenfolge CR/LF, also die Befehlsfolge für Wagenrücklauf und Zeilenvorschub. Dadurch wird das Papier eine Zeile weiter transportiert. Zusätzlich und ohne ersichtlichen Grund ist aber noch der Pin 14 des Centronics-Anschlusses des CPC mit Masse verbunden. Das bewirkt bei den meisten Druckern einen weiteren Zeilenvorschub, so daß immer eine Leerzeile produziert wird.

Abhilfe schafft in diesem Fall die Unterbrechung der Leitung zum Pin 14 des Druckers. Nach dem Auftrennen dieser Leitung und evtl. nötigem Einstellen von Schaltern im Drucker wie z.B bei Epson sollte aber alles in Ordnung sein.

1.10.6 Der Joystickanschluß

Hauptsächlich wird der Joystickanschluß sicher so genutzt, daß er seinem Namen auch gerecht wird: als Eingang zur Abfrage eines Joysticks. Über sieben der verfügbaren Anschlüsse lassen sich aber auch andere Tasten oder Schalter abfragen. Bei entsprechender Programmierung und bei Verzicht auf Interrupt und Tastatur-Abfrage könnten diese sieben Ausgang Anschlüsse sogar als betrieben werden. Joystickanschlüsse sind ja mit dem bidirektionalen Port des Sound Chip verbunden und könnten bei den erwähnten Einschränkungen aus als Ausgang arbeiten. Allerdings ist für Ausgabezwecke der Centronics-Port sicher einfacher zu handhaben.

Kapitel 1.10.1 beschrieben. die Wie schon im werden Joysticks als Tasten der Tastatur angesehen. Aus diesem die benötigten sieben Eingänge des Sound Grund sind Joystickbuchse gelegt. Zusätzlich Chip-Ports auf die Ausgänge des bei der Tastaturbeschreibung zwei erwähnten BCD-Dezimal-Dekoders auf die Buchse gelegt.

Jede fünfzigstel Sekunde wird einmal komplett die Tastatur abgefragt. Dabei wird auch Zustand der der abgefragt. Für Basic-Programme steht der Zustand Joysticks mit der JOY(nummer)-Funktion zur Verfügung. Auch mit INKEY könnte der Zustand der Jovsticks einfach bestimmt auch für Assembler-Fans gibt werden. Aber Möglichkeit, den Zustand der Joysticks einfach zu bestimmen. Die System-Routine &BB24 liefert im HL-Doppelregister den Zustand in Bits verschlüsselt H-Register und im Akku erhält man beim Aufruf dieser Routine den Zustand des Joystick 0, das L-Register gilt für Joystick 1. Die Verschlüsselung der Joysticktasten erfolgt nach dem gleichen Schema wie bei der JOY (x)-Funktion, Bit 0 ist gesetzt für vorwärts, Bit 1 für rückwärts, Bit 2 für links und so weiter

1.10.7 Der Expansion-Connector

Diese Schnittstelle ist die universellste des CPC. An diesem 50-poligen Leiterplattenverbinder befinden sich neben allen Signalen des Prozessors auch noch verschiedene Steuer-Hier Erweiterungen signale. werden alle des Systems angeschlossen.

Die Bedeutung der Signale 3 bis 39 ist ja bereits aus der Beschreibung des Prozessors bekannt. Darum wollen wir uns hier auf die verbleibenden Anschlüsse beschränken.

Am Pin 1 steht das Soundsignal noch einmal zur Verfügung. Allerdings ist dies Signal nur Mono, alle drei Kanäle werden direkt hier zugeführt.

Pin 2 und Pin 49 sind mit der Masse der Stromversorgung verbunden.

Eine Besonderheit ist das Signal BUS-RESET* am Pin 40. Durch Low-legen dieses Signals wird ein Reset des Systems durchgeführt.

Leider löscht der CPC beim Reset den ganzen Speicher. Darum Signal als 'Notbremse' ist dieses für abgestürzte Maschinenprogramme genau so wirkungsvoll wie das aus- und wieder einschalten.

Am Pin 41 steht das eigentliche RESET-Signal für externe Erweiterungen zur Verfügung. Beachten Sie aber, das nicht alle Bausteine mit diesem RESET-Signal versorgt können. Der 8255 z.B. benötigt dieses Signal invertiert.

Sehr interessant sind die beiden Signale ROMEN* und ROMDIS. Das an Pin 42 des Expansion Connectors liegende ROMEN* signalisiert bei Low-Pegel einen Zugriff auf das eingebaute 32K-Rom. Dieser Zugriff kann aber durch High-Pegel am Pin 43, ROMDIS unterbunden werden. Dadurch kann das gesamte eingebaute Rom durch externe Roms oder Eproms ersetzt werden.

Bei entsprechender Dekodierung der Adressleitungen können nur bestimmte Bereiche im eingebauten Rom aber auch ausgeblendet und ersetzt werden.

Eine ähnliche Funktion haben die beiden Signale RAMRD* und RAMDIS für Lesezugriffe auf das interne Ram. Diese an den Pins 43 und 44 liegenden Signale können genutzt werden, um z.B. bestimmte Ram-Bereiche gegen Roms oder auch Rams auszutauschen.

Die Ansteuerung externer Rams ist allerdings beim CPC nicht Schwierigkeit einfach. Hauptsächliche Tatsache, daß das WR*-Signal für die internen Rams nicht vom Prozessor, sondern vom Gate Array produziert wird. Dieser Schreibimpuls kann leider durch keinen Programmtrick verhindert werden. so daß ein Schreibzugriff externes Ram auch immer das interne Ram adressiert und beschreibt. Die im CPC 6128 eingebauten 64 KByte können auch nur durch den beschriebenen Einsatz des PAL-Bausteins in der gewünschten Weise angesprochen werden.

46 verfügbare Signal CURSOR Pin wird Das am entsprechender Programmierung Video-Controller vom

geliefert. Der CRTC verfügt ja über die Möglichkeit des Hardware-Cursors. Je nach Programmierung erscheint an diesem Ausgang ein Rechteck-Signal mit einer Frequenz von etwa 1.5 oder 3 Hertz. Aber auch ständige Low- und High-Pegel an diesem Anschluß sind programmierbar.

Nach dem Einschalten des CPC liegt hier ein ständiger Low-Pegel.

Der LPEN-Eingang (Light Pen) an Pin 47 ist direkt mit dem Light Pen-Eingang des CRTC verbunden. Dieses IC verfügt über alle nötigen Register zum Betrieb des Lightpen.

Allerdings wird die Nutzung des Light Pen besonders bei hochauflösender Grafik im CPC sehr schwierig realisierbar, da der Video-Controller zwar die MA-Adresse der momentanen Light Pen-Position liefert, aber keine Angaben über die aktuelle RA-Adresse macht. Durch den speziellen Aufbau des Video-Ram ist diese Angabe aber nötig, wenn auf dem Bildschirm mit dem Light Pen gezeichnet werden soll.

Der Eingang Pin 48 trägt die Bezeichnung EXP* und ist mit dem 8255-Port B Bit 4 verbunden. Eine externe Erweiterung kann diesen Anschluß an Masse legen und sich auf diese Weise dem Betriebssystem bemerkbar machen.

Das letzte zu erwähnende Signal am Pin 50 ist das Taktsignal des Prozessors. Dieses Signal mit einer Frequenz von 4 MHz kann als Taktsignal für externe Peripherie-ICs verwendet werden.

2 DAS BETRIEBSSYSTEM

Hinter diesem, für den Uneingeweihten nichtssagenden Namen verbirgt sich der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Rechners. Hier ist praktisch das Stellwerk, in dem die Weichen zur Verbindung von Anwenderprogramm und Hardware gestellt werden.

Auch der Basic-Interpreter ist in diesem Zusammenhang als Programm zu sehen, welches via Betriebssystem auf Hardware des Rechners zugreift. Dieser verbindenden Funktion wegen haben wir das Kapitel auch in die Mitte des Buches gerückt.

Der Aufbau des Betriebssystems logisch ist klar untergliedert in sog. Packs, von denen iedes speziellen Aufgabenbereich hat. Das beginnt der beim MACHINE PACK. welches untersten Ebene hardwarenächsten ist und z.B. den Printer-Port. die Sound-Register usw. bedient, dann weiter über das SCREEN PACK, das den Bildschirm handhabt und seinerseits vom TEXT PACK und GRAPHICS PACK aufgerufen wird.

Beim genauen Hinsehen fällt auf, daß jedes Pack streng in sich geschlossen ist, und die Kommunikation mit anderen über genau definierte Schnittstellen erfolgt. Darber hinaus verfügt jedes Pack über einen eigenen Ram-Bereich als Arbeitsspeicher. Der Ansprung von Routinen erfolgt in der Regel über Vektoren im Ram, selten über die direkte Rom-Adresse.

Das legt die Vermutung nahe, daß das Betriebssystem, vermutlich der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wegen, von mehreren Programmierern geschrieben wurde, jeder für ein oder mehrere Packs zuständig, nachdem man sich nur über die Schnittstellen geeinigt hat.

Wie dem auch gewesen sein mag, jedenfalls eröffnet dieser klare Aufbau und der Zugriff bis in den kleinsten Winkel über Vektoren dem Anwendungsprogrammierer ungeahnte und bisher nicht gekannte Aspekte.

Als Beispiel sei nur die Möglichkeit genannt, einen Treiber für einen echten acht Bit Drucker (wie auch immer dieser hardwaremäßig angeschlossen sein mag) zu schreiben

diesen durch Verbiegen nur des Vektors MC WAIT PRINTER dem gesamten System zugänglich zu machen.

Dieser Tip soll Ihnen auch als Warnung dienen: Bedienen Sie sich ruhig der Routinen des Betriebssystems, aber nur über die Vektoren! Es könnte ja bereits jemand anders (Rom Cartridge) einige Vektoren verstellt haben, um bestimmte Funktionen erst einmal über eigene Routinen zu leiten. Sie sähen mit Ihrem Druckertreiber ja auch ganz schön alt aus, wenn die Ausgabe für die File-# 8 direkt über \$07F2 laufen würde und nicht über \$BDF1.

Mit der Zeit werden Sie schon selber darauf kommen, daß eigene Programme mit minimalem Aufwand geschrieben werden können, wenn man sich nur fleißig der Vektoren bedient. Absolut neu ist, daß sogar die Arithmetikroutinen von Basic über diesen Mechanismus führen, was einerseits dazu dienen kann, eigene Berechnungen dort ausführen zu lassen, andererseits, um eigene Programme dort einzuhängen, weil Sie vielleicht eine höhere Genauigkeit wünschen, usw.

Da wir Ihnen jetzt so viel von Vektoren vorgeschwärmt haben, beginnen wir im nächsten Kapitel gleich damit.

2.1 Die Betriebssystem-Vektoren

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die RAM-Adressen vor, über die Sie Routinen im Betriebssystem anspringen oder die Sie bei Bedarf verändern können, um bestimmte Funktionen über eigene Programme zu führen. Teils handelt es sich hier um komplette Routinen, die ins RAM kopiert wurden und in die Sie mitten hinein springen können, teils um RST 1 oder RST 5, gefolgt von der Inline-Adress, die ins ROM verweist.

Im Anhang finden Sie eine Auflistung der Routinen im ROM, die beim schnellen Wiederfinden der gesamten Routine behilflich sein soll.

2.1.1 Die Betriebssystem-Vektoren des CPC 664

- B900 KL U ROM ENABLE Aktuelles oberes ROM einschalten. B903 KL U ROM DISABLE Oberes ROM ausschalten. B906 KL L ROM ENABLE Unteres ROM einschalten. B909 KL L ROM DISABLE Unteres ROM ausschalten. B90C KL ROM RESTORE Alte ROM-Konfiguration wiederherstellen. B90F KL ROM SELECT Ein bestimmtes oberes ROM auswählen. B912 KL CURR SELECTION Welches obere ROM ist an? B915 KL PROBE ROM ROM untersuchen. B918 KL ROM DESELECT Alte obere ROM-Konfiguration wiederherstellen. KL LDIR LDIR bei blockierten ROMs. B91B B91E KL LDDR LDDR bei blockierten ROMs.
- B921 KL POLL SYNCHRONOUS Gibt es einen Event mit höherer Priorität als die des laufenden?

- B941 RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D Einsprung für Hardware-Interrupts.
- B978 KL EXT INTERRUPT ENTRY
- B984 KL LOW PCHL CONT'D Sprung ins untere ROM oder RAM.
- B98A RST 1 LOW JUMP CONT'D Aufruf einer Routine im Betriebssystem oder im darunterliegenden RAM.
- B9B9 KL FAR PCHL CONT'D
- B9C1 KL FAR ICALL CONT'D
- B9C7 RST 3 LOW FAR CALL CONT'D Es kann eine Routine irgendwo im RAM oder ROM aufgerufen werden.
- BA17 KL SIDE PCHL CONT'D
- BA1D RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D Dient zum Aufruf einer Routine im Expansion-ROM.
- BA35 RST 5 FIRM JUMP CONT'D Ermöglicht das Springen zu einer Routine im Betriebssystem.
- BA51 KL L ROM ENABLE CONT'D Unteres ROM einschalten.
- BA58 KL L ROM DISABLE CONT'D Unteres ROM ausschalten.
- BA5F KL U ROM ENABLE CONT'D Oberes ROM einschalten.
- BA66 KL U ROM DISABLE CONT'D Oberes ROM ausschalten.
- BA70 KL ROM RESTORE CONT'D Alte ROM-Konfiguration wiederherstellen.
- BA79 KL ROM SELECT CONT'D Ein bestimmtes oberes ROM auswählen.
- BA7E KL PROBE ROM CONT'D ROM untersuchen.
- BA87 KL ROM DESELECT CONT'D Alte obere ROM-Konfiguration wiederherstellen.
- BA9D KL CURR SELECTION CONT'D Welches obere ROM ist an?
- BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR bei blockierten ROMs.
- BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR bei blockierten ROMs.
- BAAD KL ROM OFF & KONFIG. SAVE
- BAC6 RST 4 RAM LAM CONT'D RAM-Inhalt lesen, unabhängig vom ROM-Zustand.

- BAD7 KL RAM LAM (IX) Entspricht ld a,(ix).
- BB00 KM INITIALISE Vollständige Initialisierung der Tastaturverwaltung.
- BB03 KM RESET Rücksetzen der Tastaturverwaltung.
- BB06 KM WAIT CHAR Auf ein Zeichen von der Tastatur warten.
- BB09 KM READ CHAR Zeichen von der Tastatur holen, falls ein Zeichen vorhanden ist.
- BB0C KM CHAR RETURN Zeichen im Tastaturpuffer für den nächsten Zugriff hinterlegen.
- BB0F KM SET EXPAND Erweiterungsstring einrichten.
- BB12 KM GET EXPAND Zeichen vom Erweiterungsstring holen.
- BB15 KM EXP BUFFER Speicher für Erweiterungsstring zuweisen.
- BB18 KM WAIT KEY Auf Tastendruck warten.
- BB1B KM READ KEY Tastennummer holen, falls eine Taste gedrückt wurde.
- BB1E KM TEST KEY Ist eine Taste gedrückt worden?
- BB21 KM GET STATE Shift-Status holen.
- BB24 KM GET JOYSTICK Der momentane Zustand der Joysticks wird abgefragt.
- BB27 KM SET TRANSLATE Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (1. Ebene).
- BB2A KM GET TRANSLATE Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (1. Ebene).
- BB2D KM SET SHIFT Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (2. Ebene).
- BB30 KM GET SHIFT Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (2. Ebene).
- BB33 KM SET CONTROL Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (3. Ebene).
- BB36 KM GET CONTROL Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (3. Ebene).
- BB39 KM SET REPEAT Wiederholungsfunktion für eine bestimmte Taste setzen.
- BB3C KM GET REPEAT Wiederholungsfunktion für eine bestimmte Taste gesetzt?

- BB3F KM SET DELAY Tastenwiederholungseinsatz und geschwindigkeit setzen.
- BB42 KM GET DELAY Parameter für Tastenwiederholungseinsatz und -geschwindigkeit holen.
- BB45 KM ARM BREAK Break-Taste zulassen.
- BB48 KM DISARM BREAK Break-Taste verriegeln.
- BB4B KM BREAK EVENT Routinen bei dem Drücken der Break-Taste ausführen.
- BB4E TXT INITIALISE Vollständige Initialisierung des Text-Packs.
- BB51 TXT RESET Rücksetzen des Text-Packs.
- BB54 TXT VDU ENABLE Es können Zeichen auf den Bildschirm geschrieben werden.
- BB57 TXT VDU DISABLE Zeichendarstellung unterbinden.
- BB5A TXT OUTPUT (Steuer-)Zeichen darstellen oder ausführen.
- BB5D TXT WR CHAR Zeichen darstellen.
- BB60 TXT RD CHAR Zeichen vom Bildschirm lesen.
- BB63 TXT SET GRAPHIC Darstellung von Steuerzeichen ein- oder ausschalten.
- BB66 TXT WIN ENABLE Größe des lfd. Textfensters festlegen.
- BB69 TXT GET WINDOW Welche Größe hat das Ifd. Textfenster?
- BB6C TXT CLEAR WINDOW Lfd. Textfenster löschen.
- BB6F TXT SET COLUMN Horizontale Position des Cursors setzen.
- BB72 TXT SET ROW Vertikale Position des Cursors setzen.
- BB75 TXT SET CURSOR Cursor positionieren.
- BB78 TXT GET CURSOR Abfrage der momentanen Cursorposition.
- BB7B TXT CUR ENABLE Cursor erlauben (Anwenderprogramm).
- BB7E TXT CUR DISABLE Cursor verriegeln (Anwenderprogramm).
- BB81 TXT CUR ON Cursor erlauben (Betriebssystem).

- **BB84** TXT CUR OFF Cursor verriegeln (Betriebssystem, höhere Priorität als BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR DISABLE).
- **BB87** TXT VALIDATE Cursor innerhalb des Textfensters?
- BB8A TXT PLACE/REMOVE CURSOR Cursor auf den Bildschirm setzen/Cursor vom Bildschirm nehmen.
- TXT PLACE/REMOVE CURSOR Cursor auf den Bild-BB8D schirm setzen/Cursor vom Bildschirm nehmen.
- BB90 TXT SET PEN Vordergrundfarbe setzen.
- TXT GET PEN Welche Vordergrundfarbe? BB93
- TXT SET PAPER Hintergrundfarbe setzen. BB96
- TXT GET PAPER Welche Hintergrundfarbe? BB99
- TXT INVERSE Lfd. Vorder- und Hintergrundfarbe BB9C vertauschen.
- BB9F TXT SET BACK Transparentmodus ein/aus.
- TXT GET BACK Welcher Transparentmodus? BBA2
- TXT GET MATRIX Adresse des Punktmusters eines BBA5 Zeichens holen.
- TXT SET MATRIX Adresse des (vom Anwender BBA8 definierten) Punktmusters eines bestimmten Zeichen setzen.
- TXT SET M TABLE Startadresse und erstes Zeichen BBAB einer vom Anwender definierten Punktmatrix setzen.
- BBAE TXT GET M TABLE Startadresse und erstes Zeichen einer Anwendermatrix?
- TXT GET CONTROLS Adresse der Steuerzeichen-BBB1 Sprungtabelle holen.
- TXT STR SELECT Textfenster wählen. BBB4
- TXT SWAP STREAMS Die Parameter (Farben, Fenster-BBB7 grenzen usw.) zweier Textfenster werden miteinander vertauscht.
- BBBA GRA INITIALISE Vollständige Initialisierung des Graphik-Packs.
- BBBD GRA RESET Zurücksetzen des Graphik-Packs.
- GRA MOVE ABSOLUTE Bewegung zu einer absoluten BBC0 Position.
- GRA MOVE RELATIVE Bewegung relativ zur BBC3 momentanen Position

- BBC6 GRA ASK CURSOR Wo ist der lfd. Graphikcursor?
- BBC9 GRA SET ORIGIN Ursprung der Anwender-Koordinaten setzen.
- BBCC GRA GET ORIGIN Ursprung der Anwender-Koordinaten holen.
- BBCF GRA WIN WIDTH Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters setzen.
- BBD2 GRA WIN HEIGHT Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters setzen.
- BBD5 GRA GET W WIDTH Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters?
- BBD8 GRA GET W HEIGHT Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters?
- BBDB GRA CLEAR WINDOW Graphikfenster löschen.
- BBDE GRA SET PEN Schreibfarbe setzen.
- BBE1 GRA GET PEN Welche Schreibfarbe?
- BBE4 GRA SET PAPER Hintergrundfarbe setzen.
- BBE7 GRA GET PAPER Welche Hintergrundfarbe?
- BBEA GRA PLOT ABSOLUTE Graphikpunkt setzen (absolut).
- BBED GRA PLOT RELATIVE Graphikpunkt setzen (relativ zum lfd. Cursor).
- BBF0 GRA TEST ABSOLUTE Punkt gesetzt (absolut)?
- BBF3 GRA TEST RELATIVE Punkt gesetzt (relativ zum lfd. Cursor)?
- BBF6 GRA LINE ABSOLUTE Linie von der lfd. zur absoluten Position ziehen.
- BBF9 GRA LINE RELATIVE Linie von der lfd. bis zur rel. Distanz ziehen.
- BBFC GRA WR CHAR Ein Zeichen an der lfd. Graphikcursorposition schreiben.
- BBFF SCR INITIALISE Initialisierung des Screen-Packs.
- BC02 SCR RESET Rücksetzen des Screen-Packs.
- BC05 SCR SET OFFSET Startadresse des ersten Zeichens relativ zur Basisadresse des Video-RAMs setzen.
- BC08 SCR SET BASE Basisadresse des Video-RAMs setzen.
- BC0B SCR GET LOCATION Lfd. Bildschirmstart? (Basis+Offset).
- BC0E SCR SET MODE Bildschirmmodus setzen.

- BC11 SCR GET MODE Bildschirmmodus holen und testen.
- BC14 SCR CLEAR Bildschirm löschen.
- BC17 SCR CHAR LIMITS Größtmögliche Zeilen- und Spaltenzahl des Bildschirms holen (abhängig vom Modus).
- BC1A SCR CHAR POSITION Phys. Koordinaten in Bildschirmposition umsetzen.
- BC1D SCR DOT POSITION Bildschirmposition für einen Pixel ermitteln.
- SCR NEXT BYTE Eine gegebene Bildschirmadresse um BC20 eine Zeichenposition weiterrechnen.
- BC23 SCR PREV BYTE Bildschirmadresse um eine Position zurückrechnen.
- BC26 SCR NEXT LINE Bildschirmadresse um eine Zeile weiterrechnen.
- BC29 SCR PREV LINE Bildschirmadresse um eine Zeile zurückrechnen.
- BC2C SCR INK ENCODE Eine Ink in eine verschlüsselte Form bringen.
- BC2F SCR INK DECODE Eine Ink entschlüsseln.
- BC32 SCR SET INK Farbe(n) einer Ink-# zuordnen.
- BC35 SCR GET INK Farbe(n) einer Ink-#?
- BC38 SCR SET BORDER Rahmenfarbe(n) setzen.
- BC3B SCR GET BORDER Rahmenfarbe(n)?
- BC3E SCR SET FLASHING Blinkzeiten setzen.
- BC41 SCR GET FLASHING Blinkzeiten?
- SCR FILL BOX Vorgegebenes Fenster mit einer Farbe BC44 füllen (Positionen zeichenbezogen, Mode-abhängig).
- SCR FLOOD BOX Vorgegebenes Fenster mit einer BC47 Farbe füllen (Positionen sind Bildschirmadressen, Modeunabhängig).
- SCR CHAR INVERT Bei einem Zeichen Vorder- und BC4A Hintergrundfarbe vertauschen.
- SCR HW ROLL Bildschirm eine Zeile auf oder ab BC4D (hardwaremäßig).
- SCR SW ROLL Bildschirm eine Zeile auf oder ab BC50 (softwaremäßig).
- SCR UNPACK Zeichenmatrix vergrößern (für Mode BC53 0/1).

- BC56 SCR REPACK Zeichenmatrix wieder auf Originalform stauchen.
- BC59 SCR ACCESS Steuerzeichen sichtbar/unsichtbar setzen.
- BC5C SCR PIXELS Punkt auf dem Bildschirm setzen.
- BC5F SCR HORIZONTAL Horizontale Linie ziehen.
- BC62 SCR VERTICAL Vertikale Linie ziehen.
- BC65 CAS INITIALISE Kassettenmanager initialisieren.
- BC68 CAS SET SPEED Schreibgeschwindigkeit setzen.
- BC6B CAS NOISY Kassettenmeldungen ein/aus.
- BC6E CAS START MOTOR Kassettenmotor starten.
- BC71 CAS STOP MOTOR Kassettenmotor stoppen.
- BC74 CAS RESTORE MOTOR Alten Motorzustand wiederherstellen.
- BC77 CAS IN OPEN Eröffnen einer Eingabedatei.
- BC7A CAS IN CLOSE Ordnungsgemäßes Schließen einer Eingabedatei.
- BC7D CAS IN ABANDON Eingabedatei sofort schließen.
- BC80 CAS IN CHAR Zeichen lesen (aus dem Puffer).
- BC83 CAS IN DIRECT Gesamte Datei in den Speicher ziehen.
- BC86 CAS RETURN Zuletzt gelesenes Zeichen wieder zurück in den Puffer.
- BC89 CAS TEST EOF Dateiende?
- BC8C CAS OUT OPEN Eröffnen einer Ausgabedatei.
- BC8F CAS OUT CLOSE Ordnungsgemäßes Schließen einer Ausgabedatei.
- BC92 CAS OUT ABANDON Ausgabedatei sofort schließen.
- BC95 CAS OUT CHAR Zeichen schreiben (in den Puffer).
- BC98 CAS OUT DIRECT Definierten Speicherbereich auf Kassette schreiben (nicht über den Puffer).
- BC9B CAS CATALOG Gib einen Katalog der Kassette auf dem Bildschirm aus.
- BC9E CAS WRITE Block schreiben.
- BCA1 CAS READ Block lesen.
- BCA4 CAS CHECK Block auf dem Band mit Speicherinhalt vergleichen.
- BCA7 SOUND RESET Rücksetzen des Sound-Packs.
- BCAA SOUND QUEUE Ton an die Warteschlange anhängen.

- SOUND CHECK Noch Platz in der Warteschlange? BCAD
- BCB0 SOUND ARM EVENT Eventblock für den Fall 'scharf machen', daß in der Warteschlange ein Platz frei wird.
- BCB3 SOUND RELEASE Töne erlauben.
- SOUND HOLD Töne sofort anhalten. BCB6
- BCB9 SOUND CONTINUE Zuvor angehaltene Töne weiter bearbeiten.
- **BCBC** SOUND AMPL ENVELOPE Lautstärkehüllkurve einrichten.
- **BCBF** SOUND TONE ENVELOPE Tonhüllkurve einrichten.
- BCC2 SOUND A ADRESS Adresse einer Lautstärkehüllkurve holen.
- BCC5 SOUND T ADRESS Adresse einer Tonhüllkurve holen.
- BCC8 KL CHOKE OFF Kernel rücksetzen.
- BCCB KL ROM WALK Irgendwelche ROM-Erweiterungen?
- KL INIT BACK ROM-Erweiterung einhängen. BCCE
- KL LOG EXT Residente Erweiterung einhängen. BCD1
- BCD4 KL FIND COMMAND Befehl in allen eingehängten Speicherbereichen suchen.
- BCD7 KL NEW FRAME FLY Eventblock einrichten und einhängen.
- KL ADD FRAME FLY Eventblock einhängen. BCDA
- BCDD KL DEL FRAME FLY Eventblock aushängen.
- KL NEW FAST TICKER Wie BCD7. BCE0
- BCE3 KL ADD FAST TICKER Wie BCDA.
- BCE6 KL DEL FAST TICKER Wie BCDD.
- KL ADD TICKER Tickerblock einhängen. BCE9
- KL DEL TICKER Tickerblock aushängen. BCEC
- BCEF KL INIT EVENT Eventblock einrichten.
- BCF2 KL EVENT Eventblock 'kicken'.
- KL SYNC RESET Sync Pending Queue löschen. BCF5
- BCF8 KL DEL SYNCHRONOUS Bestimmten Block aus der Pending Oueue löschen.
- KL NEXT SYNC Der nächste bitte. **BCFB**
- BCFE KL DO SYNC Eventroutine ausführen.
- KL DONE SYNC Eventroutine fertig. BD01

- BD04 KL EVENT DISABLE Sperren der normalen gleichzeitigen Ereignisse. Eilige gleichzeitige Ereignisse werden nicht gesperrt.
- BD07 KL EVENT ENABLE Normale gleichzeitige Ereignisse zulassen.
- BD0A KL DISARM EVENT Eventblock verriegeln (Zähler negativ).
- BD0D KL TIME PLEASE Wieviel Zeit ist abgelaufen?
- BD10 KL TIME SET Setzen der Zeit auf einen vorgegebenen Wert.
- BD13 MC BOOT PROGRAM Setzt das Betriebssystem zurück und übergibt die Steuerung einer Routine in (hl).
- BD16 MC START PROGRAM Initialisierung des Systems und Aufruf eines Programms.
- BD19 MC WAIT FLYBACK Strahlrücklauf abwarten.
- BD1C MC SET MODE Bildschirmmodus setzen.
- BD1F MC SCREEN OFFSET Bildschirmoffset setzen.
- BD22 MC CLEAR INKS Bildschirmrand und Inks auf eine Farbe setzen.
- BD25 MC SET INKS Farben für alle Inks setzen.
- BD28 MC RESET PRINTER Rücksetzen des indirekten Verzweigungspunktes für den Drucker.
- BD2B MC PRINT CHAR Zeichen drucken wenn möglich.
- BD2E MC BUSY PRINTER Drucker noch beschäftigt?
- BD31 MC SEND PRINTER Zeichen drucken (warten, bis es möglich ist).
- BD34 MC SOUND REGISTER Sound Controller mit Daten versorgen.
- BD37 JUMP RESTORE Alle Sprungvektoren initialisieren.
- BD3A KM SET STATE
- BD3D KM PUFFER ENTLEEREN
- BD40 TXT LFD. CURSOR FLAG NACH AKKU
- BD43 GRA NN
- BD46 GRA PARAM RETTEN
- BD49 GRA MASK PARAM RETTEN
- BD4C GRA MASK PARAM RETTEN

- BD4F GRA KOORD. KONVERTIEREN Logische in physikalische Koordinaten.
- BD52 GRA FILL Fillroutine
- BD55 SCR VERÄNDERUNG SCREEN START
- BD58 MC ZEICHENZUORDNUNG

Die folgenden Vektoren werden vom BASIC benutzt.

BD5B **EDIT**

- BD5E FLO VARIABLE VON (DE) NACH (HL) KOPIEREN
- FLO INTEGER NACH FLIESSKOMMA BD61
- BD64 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO
- BD67 FLO FLO NACH INT
- FLO FLO NACH INT BD6A
- BD6D FLO FIX
- BD70 FLO INT
- BD73 FLO
- BD76 FLO ZAHL MIT 10^A MULTIPLIZIEREN
- BD79 FLO ADDITION
- BD7C FLO RND
- BD7F FLO SUBTRAKTION
- BD82 FLO MULTIPLIKATION
- BD85 FLO DIVISION
- FLO LETZTEN RND-WERT HOLEN BD88
- BD8B FLO VERGLEICH
- BD8E FLO VORZEICHENWECHSEL
- BD91 **FLO SGN**
- BD94 FLO DEG/RAD
- BD97 FLO PI
- BD9A FLO SOR
- BD9D FLO POTENZIERUNG
- BDA0 FLO LOG
- BDA3 FLO LOG10
- **FLO EXP** BDA6
- **FLO SIN** BDA9

BDAC FLO COS

BDAF FLO TAN

BDB2 FLO ATN

BDB5 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO

BDB8 FLO RND INIT

BDBB FLO SET RND SEED

Hier beginnen die sogenannten INDIRECTIONS. Das sind Sprünge ins Betriebssystem, die nicht global versorgt werden, sondern individuell von jedem Pack, wenn dessen RESET oder INITIALISE durchlaufen wird.

- BDCD TXT DRAW/UNDRAW CURSOR Setzen/Löschen des Cursors.
- BDD0 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR Setzen/Löschen des Cursors
- BDD3 TXT WRITE CHAR Ein Zeichen auf den Bildschirm schreiben.
- BDD6 TXT UNWRITE CHAR Ein Zeichen vom Bildschirm lesen.
- BDD9 TXT OUT ACTION Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm oder Ausführung eines Steuercodes.
- BDDC GRA PLOT Stelle einen Punkt auf dem Bildschirm dar.
- BDDF GRA TEST Gib die Ink der momentanen Graphik-Position.
- BDE2 GRA LINE Zeichnen einer Linie.
- BDE5 SCR READ Lesen eines Pixels und entschlüsseln der Ink.
- BDE8 SCR WRITE Pixel(s) schreiben.
- BDEB SCR CLEAR Löschen des Bildschirms.
- BDEE KM TEST BREAK ESC, SHIFT und CTRL führen zum Rücksetzen des gesamten Systems.

BDF4 KM UPDATE KEY STATE MAP

47498

BA35

2.1.2 Die Betriebssystem-Vektoren des CPC 6128

B900	KL U ROM ENABLE Aktuelles oberes ROM
	einschalten.
B903	KL U ROM DISABLE Oberes ROM ausschalten.
B906	KL L ROM ENABLE Unteres ROM einschalten.
B909	KL L ROM DISABLE Unteres ROM ausschalten.
B90C	KL ROM RESTORE Alte ROM-Konfiguration wieder-
	herstellen.
B90F	KL ROM SELECT Ein bestimmtes oberes ROM
	auswählen.
B912	KL CURR SELECTION Welches obere ROM ist an?
B915	KL PROBE ROM ROM untersuchen.
B918	KL ROM DESELECT Alte obere ROM-Konfiguration
	wiederherstellen.
B91B	KL LDIR LDIR bei blockierten ROMs.
B91E	KL LDDR LDDR bei blockierten ROMs.
B921	KL POLL SYNCHRONOUS Gibt es einen Event mit
	höherer Priorität als die des laufenden?
B941	RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D Einsprung für
	Hardware-Interrupts.
B978	KL EXT INTERRUPT ENTRY
B984	KL LOW PCHL CONT'D Sprung ins untere ROM oder
	RAM.
B98A	RST 1 LOW JUMP CONT'D Aufruf einer Routine im
	Betriebssystem oder im darunterliegenden RAM.
B9B9	KL FAR PCHL CONT'D
B9C1	KL FAR ICALL CONT'D
B9C7	RST 3 LOW FAR CALL CONT'D Es kann eine
	Routine irgendwo im RAM oder ROM aufgerufen
	werden.
BA17	
BA1D	
	einer Routine im Expansion-ROM.

RST 5 FIRM JUMP CONT'D Ermöglicht das Springen

zu einer Routine im Betriebssystem.

- **BA51** KL L ROM ENABLE CONT'D Unteres ROM einschalten.
- **BA58** KL L ROM DISABLE CONT'D Unteres ROM ausschalten.
- BA5F KL U ROM ENABLE CONT'D Oberes ROM einschalten.
- KL U ROM DISABLE CONT'D Oberes ROM aus-**BA66** schalten.
- **BA70** KL ROM RESTORE CONT'D Alte ROM-Konfiguration wiederherstellen.
- KL ROM SELECT CONT'D Ein bestimmtes oberes **BA79** ROM auswählen.
- BA7E KL PROBE ROM CONT'D ROM untersuchen.
- **BA87** KL ROM DESELECT CONT'D Alte obere ROM-Konfiguration wiederherstellen.
- BA9D KL CURR SELECTION CONT'D Welches obere ROM ist an?
- BAA1 KL LDIR CONT'D LDIR bei blockierten ROMs.
- BAA7 KL LDDR CONT'D LDDR bei blockierten ROMs.
- BAAD KL ROM OFF & KONFIG. SAVE
- RST 4 RAM LAM CONT'D RAM-Inhalt lesen, unab-BAC6 hängig vom ROM-Zustand.
- KL RAM LAM (IX) Entspricht ld a,(ix). BAD7
- KM INITIALISE Vollständige Initialisierung der BB00 Tastaturverwaltung.
- BB03 KM RESET Rücksetzen der Tastaturverwaltung.
- KM WAIT CHAR Auf ein Zeichen von der Tastatur **BB06** warten.
- KM READ CHAR Zeichen von der Tastatur holen. **BB09** falls ein Zeichen vorhanden ist.
- KM CHAR RETURN Zeichen im Tastaturpuffer für BB0C den nächsten Zugriff hinterlegen.
- KM SET EXPAND Erweiterungsstring einrichten. BB0F
- KM GET EXPAND Zeichen vom Erweiterungsstring **BB12** holen.
- **BB15** KM EXP BUFFER Speicher für Erweiterungsstring zuweisen.
- **BB18** KM WAIT KEY Auf Tastendruck warten.

- BB1B KM READ KEY Tastennummer holen, falls eine Taste gedrückt wurde.
- BB1E KM TEST KEY Ist eine Taste gedrückt worden?
- BB21 KM GET STATE Shift-Status holen.
- BB24 KM GET JOYSTICK Der momentane Zustand der Joysticks wird abgefragt.
- BB27 KM SET TRANSLATE Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (1. Ebene).
- BB2A KM GET TRANSLATE Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (1. Ebene).
- BB2D KM SET SHIFT Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (2. Ebene).
- BB30 KM GET SHIFT Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (2. Ebene).
- BB33 KM SET CONTROL Eintrag in die Tastaturtabelle vornehmen (3. Ebene).
- BB36 KM GET CONTROL Eintrag aus der Tastaturtabelle holen (3. Ebene).
- BB39 KM SET REPEAT Wiederholungsfunktion für eine bestimmte Taste setzen.
- BB3C KM GET REPEAT Wiederholungsfunktion für eine bestimmte Taste gesetzt?
- BB3F KM SET DELAY Tastenwiederholungseinsatz und geschwindigkeit setzen.
- BB42 KM GET DELAY Parameter für Tastenwiederholungseinsatz und -geschwindigkeit holen.
- BB45 KM ARM BREAK Break-Taste zulassen.
- BB48 KM DISARM BREAK Break-Taste verriegeln.
- BB4B KM BREAK EVENT Routinen bei dem Drücken der Break-Taste ausführen.
- BB4E TXT INITIALISE Vollständige Initialisierung des Text-Packs.
- BB51 TXT RESET Rücksetzen des Text-Packs.
- BB54 TXT VDU ENABLE Es können Zeichen auf den Bildschirm geschrieben werden.
- BB57 TXT VDU DISABLE Zeichendarstellung unterbinden.
- BB5A TXT OUTPUT (Steuer-)Zeichen darstellen oder aus-

- TXT WR CHAR Zeichen darstellen. 47965 BB5D
 - TXT RD CHAR Zeichen vom Bildschirm lesen. BB60
 - TXT SET GRAPHIC Darstellung von Steuerzeichen **BB63** ein- oder ausschalten.
 - **BB66** TXT WIN ENABLE Größe des Ifd. Textfensters festlegen.
 - **BB69** TXT GET WINDOW Welche Größe hat das Ifd. Textfenster?
- 479 80 BB6C TXT CLEAR WINDOW Lfd. Textfenster löschen.
- TXT SET COLUMN Horizontale Position des Cursors 47983**BB6F** setzen.
- 47986BB72 TXT SET ROW Vertikale Position des Cursors setzen.
 - **BB75** TXT SET CURSOR Cursor positionieren.
 - TXT GET CURSOR Abfrage der momentanen Cursor-**BB78** position.
 - TXT CUR ENABLE Cursor erlauben BB7B (Anwenderprogramm).
 - TXT CUR DISABLE Cursor verriegeln BB7E (Anwenderprogramm).
 - TXT CUR ON Cursor erlauben (Betriebssystem). BB81
 - TXT CUR OFF Cursor verriegeln (Betriebssystem, **BB84** höhere Priorität als BB7B TXT CUR ENABLE/BB7E TXT CUR DISABLE).
 - TXT VALIDATE Cursor innerhalb des Textfensters? **BB87**
 - TXT PLACE/REMOVE CURSOR Cursor auf den Bild-BB8A schirm setzen/Cursor vom Bildschirm nehmen.
 - TXT PLACE/REMOVE CURSOR Cursor auf den Bild-BB8D schirm setzen/Cursor vom Bildschirm nehmen.
 - TXT SET PEN Vordergrundfarbe setzen. **BB90**
 - TXT GET PEN Welche Vordergrundfarbe? **BB93**
 - TXT SET PAPER Hintergrundfarbe setzen. **BB96**
 - TXT GET PAPER Welche Hintergrundfarbe? BB99
 - BB9C TXT INVERSE Lfd. Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen.
 - TXT SET BACK Transparentmodus ein/aus. BB9F
 - TXT GET BACK Welcher Transparentmodus? BBA2
 - BBA5 TXT GET MATRIX Adresse des Punktmusters eines Zeichens holen.

- BBA8 TXT SET MATRIX Adresse des (vom Anwender definierten) Punktmusters eines bestimmten Zeichen setzen.
- BBAB TXT SET M TABLE Startadresse und erstes Zeichen einer vom Anwender definierten Punktmatrix setzen.
- BBAE TXT GET M TABLE Startadresse und erstes Zeichen einer Anwendermatrix?
- BBB1 TXT GET CONTROLS Adresse der Steuerzeichen-Sprungtabelle holen.
- BBB4 TXT STR SELECT Textfenster wählen.
- BBB7 TXT SWAP STREAMS Die Parameter (Farben, Fenstergrenzen usw.) zweier Textfenster werden miteinander vertauscht.
- BBBA GRA INITIALISE Vollständige Initialisierung des Graphik-Packs.
- BBBD GRA RESET Zurücksetzen des Graphik-Packs.
- BBC0 GRA MOVE ABSOLUTE Bewegung zu einer absoluten Position.
- BBC3 GRA MOVE RELATIVE Bewegung relativ zur momentanen Position.
- BBC6 GRA ASK CURSOR Wo ist der lfd. Graphikcursor?
- BBC9 GRA SET ORIGIN Ursprung der Anwender-Koordinaten setzen.
- BBCC GRA GET ORIGIN Ursprung der Anwender-Koordinaten holen.
- BBCF GRA WIN WIDTH Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters setzen.
- BBD2 GRA WIN HEIGHT Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters setzen.
- BBD5 GRA GET W WIDTH Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters?
- BBD8 GRA GET W HEIGHT Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters?
- BBDB GRA CLEAR WINDOW Graphikfenster löschen.
- BBDE GRA SET PEN Schreibfarbe setzen.
- BBE1 GRA GET PEN Welche Schreibfarbe?
- BBE4 GRA SET PAPER Hintergrundfarbe setzen.
- BBE7 GRA GET PAPER Welche Hintergrundfarbe?

- BBEA GRA PLOT ABSOLUTE Graphikpunkt setzen (absolut).
- GRA PLOT RELATIVE Graphikpunkt setzen (relativ BBED zum lfd. Cursor).
- GRA TEST ABSOLUTE Punkt gesetzt (absolut)? BBF0
- GRA TEST RELATIVE Punkt gesetzt (relativ zum lfd. BBF3 Cursor)?
- GRA LINE ABSOLUTE Linie von der lfd. zur BBF6 absoluten Position ziehen.
- BBF9 GRA LINE RELATIVE Linie von der lfd. bis zur rel. Distanz ziehen.
- GRA WR CHAR Ein Zeichen an der lfd. BBFC Graphikeursorposition schreiben.
- **BBFF** SCR INITIALISE Initialisierung des Screen-Packs.
- SCR RESET Rücksetzen des Screen-Packs. BC02
- SCR SET OFFSET Startadresse des ersten Zeichens BC05 relativ zur Basisadresse des Video-RAMs setzen.
- SCR SET BASE Basisadresse des Video-RAMs setzen. BC08
- SCR GET LOCATION Lfd. Bildschirmstart? BC0B (Basis+Offset).
- SCR SET MODE Bildschirmmodus setzen. BC0E
 - SCR GET MODE Bildschirmmodus holen und testen. BC11
- 48148 BC14 SCR CLEAR Bildschirm löschen.
 - BC17 SCR CHAR LIMITS Größtmögliche Zeilen- und Spaltenzahl des Bildschirms holen (abhängig vom Modus).
- SCR CHAR POSITION Phys. Koordinaten in 48154 BC1A Bildschirmposition umsetzen.
 - BC1D SCR DOT POSITION Bildschirmposition für einen Pixel ermitteln.
 - SCR NEXT BYTE Eine gegebene Bildschirmadresse um BC20 eine Zeichenposition weiterrechnen.
 - SCR PREV BYTE Bildschirmadresse um eine Position BC23 zurückrechnen.
 - BC26 SCR NEXT LINE Bildschirmadresse um eine Zeile weiterrechnen.
 - BC29 SCR PREV LINE Bildschirmadresse um eine Zeile zurückrechnen.
 - BC2C SCR INK ENCODE Eine Ink in eine verschlüsselte Form bringen.

- BC2F SCR INK DECODE Eine Ink entschlüsseln.
- BC32 SCR SET INK Farbe(n) einer Ink-# zuordnen.
- BC35 SCR GET INK Farbe(n) einer Ink-#?
- BC38 SCR SET BORDER Rahmenfarbe(n) setzen.
- BC3B SCR GET BORDER Rahmenfarbe(n)?
- BC3E SCR SET FLASHING Blinkzeiten setzen.
- BC41 SCR GET FLASHING Blinkzeiten?
- BC44 SCR FILL BOX Vorgegebenes Fenster mit einer Farbe füllen (Positionen zeichenbezogen, Mode-abhängig).
- BC47 SCR FLOOD BOX Vorgegebenes Fenster mit einer Farbe füllen (Positionen sind Bildschirmadressen, Mode-unabhängig).
- BC4A SCR CHAR INVERT Bei einem Zeichen Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen.
- BC4D SCR HW ROLL Bildschirm eine Zeile auf oder ab (hardwaremäßig).
- BC50 SCR SW ROLL Bildschirm eine Zeile auf oder ab (softwaremäßig).
- BC53 SCR UNPACK Zeichenmatrix vergrößern (für Mode 0/1).
- BC56 SCR REPACK Zeichenmatrix wieder auf Originalform stauchen.
- BC59 SCR ACCESS Steuerzeichen sichtbar/unsichtbar setzen.
- BC5C SCR PIXELS Punkt auf dem Bildschirm setzen.
- BC5F SCR HORIZONTAL Horizontale Linie ziehen.
- BC62 SCR VERTICAL Vertikale Linie ziehen.
- BC65 CAS INITIALISE Kassettenmanager initialisieren.
- BC68 CAS SET SPEED Schreibgeschwindigkeit setzen.
- BC6B CAS NOISY Kassettenmeldungen ein/aus.
- BC6E CAS START MOTOR Kassettenmotor starten.
- BC71 CAS STOP MOTOR Kassettenmotor stoppen.
- BC74 CAS RESTORE MOTOR Alten Motorzustand wiederherstellen.
- BC77 CAS IN OPEN Eröffnen einer Eingabedatei.
- BC7A CAS IN CLOSE Ordnungsgemäßes Schließen einer Eingabedatei.
- BC7D CAS IN ABANDON Eingabedatei sofort schließen.
- BC80 CAS IN CHAR Zeichen lesen (aus dem Puffer).

- CAS IN DIRECT Gesamte Datei in den Speicher ziehen. BC83
- BC86 CAS RETURN Zuletzt gelesenes Zeichen wieder zurück in den Puffer.
- CAS TEST EOF Dateiende? BC89
- BC8C CAS OUT OPEN Eröffnen einer Ausgabedatei.
- BC8F CAS OUT CLOSE Ordnungsgemäßes Schließen einer Ausgabedatei.
- CAS OUT ABANDON Ausgabedatei sofort schließen. BC92
- CAS OUT CHAR Zeichen schreiben (in den Puffer). BC95
- CAS OUT DIRECT Definierten Speicherbereich auf BC98 Kassette schreiben (nicht über den Puffer).
- CAS CATALOG Gib einen Katalog der Kassette auf BC9B dem Bildschirm aus.
- BC9E CAS WRITE Block schreiben.
- BCA1 CAS READ Block lesen.
- BCA4 CAS CHECK Block auf dem Band mit Speicherinhalt vergleichen.
- BCA7 SOUND RESET Rücksetzen des Sound-Packs.
- BCAA SOUND OUEUE Ton an die Warteschlange anhängen.
- **BCAD** SOUND CHECK Noch Platz in der Warteschlange?
- SOUND ARM EVENT Eventblock für den Fall 'scharf BCB0 machen', daß in der Warteschlange ein Platz frei wird.
- BCB3 SOUND RELEASE Töne erlauben.
- SOUND HOLD Töne sofort anhalten. BCB6
- BCB9 SOUND CONTINUE Zuvor angehaltene Töne weiter bearbeiten.
- BCBC SOUND AMPL ENVELOPE Lautstärkehüllkurve einrichten.
- **BCBF** SOUND TONE ENVELOPE Tonhüllkurve einrichten.
- BCC2 SOUND A ADRESS Adresse einer Lautstärkehüllkurve holen.
- BCC5 SOUND T ADRESS Adresse einer Tonhüllkurve holen.
- BCC8 KL CHOKE OFF Kernel rücksetzen.
- BCCB KL ROM WALK Irgendwelche ROM-Erweiterungen?
- KL INIT BACK ROM-Erweiterung einhängen. BCCE
- KL LOG EXT Residente Erweiterung einhängen. BCD1

- BCD4 KL FIND COMMAND Befehl in allen eingehängten Speicherbereichen suchen.
- BCD7 KL NEW FRAME FLY Eventblock einrichten und einhängen.
- BCDA KL ADD FRAME FLY Eventblock einhängen.
- BCDD KL DEL FRAME FLY Eventblock aushängen.
- BCE0 KL NEW FAST TICKER Wie BCD7.
- BCE3 KL ADD FAST TICKER Wie BCDA.
- BCE6 KL DEL FAST TICKER Wie BCDD.
- BCE9 KL ADD TICKER Tickerblock einhängen.
- BCEC KL DEL TICKER Tickerblock aushängen.
- BCEF KL INIT EVENT Eventblock einrichten.
- BCF2 KL EVENT Eventblock 'kicken'.
- BCF5 KL SYNC RESET Sync Pending Queue löschen.
- BCF8 KL DEL SYNCHRONOUS Bestimmten Block aus der Pending Queue löschen.
- BCFB KL NEXT SYNC Der nächste bitte.
- BCFE KL DO SYNC Eventroutine ausführen.
- BD01 KL DONE SYNC Eventroutine fertig.
- BD04 KL EVENT DISABLE Sperren der normalen gleichzeitigen Ereignisse. Eilige gleichzeitige Ereignisse werden nicht gesperrt.
- BD07 KL EVENT ENABLE Normale gleichzeitige Ereignisse zulassen.
- BD0A KL DISARM EVENT Eventblock verriegeln (Zähler negativ).
- BD0D KL TIME PLEASE Wieviel Zeit ist abgelaufen?
- BD10 KL TIME SET Setzen der Zeit auf einen vorgegebenen Wert.
- BD13 MC BOOT PROGRAM Setzt das Betriebssystem zurück und übergibt die Steuerung einer Routine in (hl).
- BD16 MC START PROGRAM Initialisierung des Systems und Aufruf eines Programms.
- BD19 MC WAIT FLYBACK Strahlrücklauf abwarten.
- 48442BD1C MC SET MODE Bildschirmmodus setzen.
 - BD1F MC SCREEN OFFSET Bildschirmoffset setzen.
 - BD22 MC CLEAR INKS Bildschirmrand und Inks auf eine Farbe setzen.

BD25 MC SET INKS Farben für alle Inks setzen. BD28 MC RESET PRINTER Rücksetzen des indirekten Verzweigungspunktes für den Drucker. BD2B MC PRINT CHAR Zeichen drucken wenn möglich. MC BUSY PRINTER Drucker noch beschäftigt? BD2E MC SEND PRINTER Zeichen drucken (warten, bis es BD31 möglich ist). BD34 MC SOUND REGISTER Sound Controller mit Daten versorgen. BD37 JUMP RESTORE Alle Sprungvektoren initialisieren. BD3A KM SET STATE BD3D KM PUFFER ENTLEEREN TXT LFD. CURSOR FLAG NACH AKKU BD40 BD43 GRA NN BD46 **GRA PARAM RETTEN** BD49 GRA MASK PARAM RETTEN GRA MASK PARAM RETTEN BD4C GRA KOORD. KONVERTIEREN Logische in BD4F physikalische Koordinaten. **GRA FILL** BD52 SCR VERÄNDERUNG SCREEN START BD55

BASIC-Vektoren

BD58

BD5B

RD2F	EDIT
BD61	FLO VARIABLE VON (DE) NACH (HL) KOPIEREN
BD64	FLO INTEGER NACH FLIESSKOMMA
BD67	FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO
BD6A	FLO FLO NACH INT
BD6D	FLO FLO NACH INT
RD70	FI O FIX

MC ZEICHENZUORDNUNG

KL RAM-KONFIGURATION SETZEN

BD73 **FLO INT** FLO **BD76** FLO ZAHL MIT 10^A MULTIPLIZIEREN BD79 BD7C **FLO ADDITION** BD7F FLO RND FLO SUBTRAKTION BD82 FLO MULTIPLIKATION BD85 BD88 FLO DIVISION BD8B FLO LETZTEN RND-WERT HOLEN BD8E FLO VERGLEICH BD91 FLO VORZEICHENWECHSEL BD94 FLO SGN BD97 FLO DEG/RAD BD9A FLO PI BD9D FLO SOR BDA0 FLO POTENZIERUNG BDA3 FLO LOG BDA6 FLO LOG10 BDA9 FLO EXP BDAC FLO SIN BDAF FLO COS BDB2 FLO TAN BDB5 FLO ATN BDB8 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO

INDIRECTIONS

BDBB FLO RND INIT
BDBE FLO SET RND SEED

BDCD TXT DRAW/UNDRAW CURSOR Setzen/Löschen des Cursors.

BDD0 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR Setzen/Löschen des Cursors

BDD3 TXT WRITE CHAR Ein Zeichen auf den Bildschirm schreiben.

- BDD6 TXT UNWRITE CHAR Ein Zeichen vom Bildschirm lesen.
- TXT OUT ACTION Ausgabe eines Zeichens auf dem BDD9 Bildschirm oder Ausführung eines Steuercodes.
- GRA PLOT Stelle einen Punkt auf dem Bildschirm dar. BDDC
- BDDF GRA TEST Gib die Ink der momentanen Graphik-Position.
- GRA LINE Zeichnen einer Linie. BDE2
- BDE5 SCR READ Lesen eines Pixels und entschlüsseln der Ink.
- BDE8 SCR WRITE Pixel(s) schreiben.
- SCR CLEAR Löschen des Bildschirms. BDEB
- KM TEST BREAK ESC, SHIFT und CTRL führen zum BDEE Rücksetzen des gesamten Systems.
- MC WAIT PRINTER Sende eine Zeichen an den BDF1 Drucker; wenn dieser nicht bereit ist, warte eine Zeitperiode.
- KM UPDATE KEY STATE MAP BDF4

2.2 Das Betriebssystem-RAM

Hier finden Sie eine Auflistung des Betriebssystem-RAMs, soweit wir die Bedeutungen der einzelnen Adressen herausgefunden haben.

Voraussetzung für ihre Benutzung ist allerdings, daß Sie sich über die Wirkung von Manipulationen vorher genau im klaren sind. Anderenfalls könnte es passieren, daß Sie nicht nur bedeutungslose Pointer oder Flags zerstören, sondern wesentlich schwerwiegendere Dinge wie beispielsweise die Sprungtabelle des TEXT SCREENs.

2.2.1 Das Betriebssystem-RAM des CPC 664

- KL Start Int Pending Queue B82D
- KL div. Flags f. Int. Rout. B831
- KL sp save B832
- **B8B4** KL Timer low
- KL Timer high B8B6
- KL Timerflag **B8B8**
- KL Start Frame Fly Chain B8B9
- KL Start Fast Ticker Chain B8BB
- KL Start Ticker Chain B8BD
- B8BF KL Count for Ticker
- B8C0 KL Start Sync Pending Queue
- B8C2 KL Priorität lfd. Event
- KL auszuführender Befehl B8C3
- KL lfd. Exp.-ROM B8D5
- B8D6 KL Einsprung lfd. ROM
- KL lfd. ROM-Konfiguration B8D8
- B7C3 SCR curr. Screen Mode
- B7C4 SCR Position in einer Zeile

B7C6	SCR High Byte Screen Start
B7C7	SCR Write Indirection
B7D2	SCR Flash Periods
B7D3	SCR Flash Period 1. Farbe
B7D4	SCR Farbspeicher 2. Farben
B7E5	SCR Farbspeicher 1. Farben
B7F6	SCR Flag lfd. Farbsatz
B7F8	SCR curr. Flash Period
B7F9	SCR Event Block: Set Inks
B6B5	TXT lfd. Bildschirmfenster
B6B6	TXT Start Params Fenster 0
B726	TXT lfd. Cursor Pos. (Row, Col)
B728	TXT Fenst. Flag (0=ges. Bildsch.)
B729	TXT lfd. Fenster oben
B72A	TXT lfd. Fenster links
B72B	TXT lfd. Fenster unten
B72C	TXT lfd. Fenster rechts
B72D	TXT lfd. Roll Count
B72E	TXT lfd. Cursor Flag
B72F	TXT lfd. Pen
B730	TXT lfd. Paper
B731	TXT lfd. Background Mode
B733	TXT Graph Char Write Mode (0=disable)
B734	TXT 1. Zeichen Üser Matrix
B736	TXT Adr. User Matrix
B758	TXT Zeichenzähler Control Buffer
B759	TXT Start Control Buffer
B763	TXT Sprungtabelle Steuerzeichen
B693	GRA X Origin
B695	GRA Y Origin
B697	GRA lfd. X Koord.
B699	GRA lfd. Y Koord.
B69B	GRA X Koord. GRA Fenster links
	~

GRA X Koord. GRA Fenster rechts

GRA Y Koord. GRA Fenster oben

B69D B69F

B6A1 B6A3 B6A4 B6A5 B6A7	GRA Y Koord. GRA Fenster unten GRA Pen GRA Paper GRA Rechenpuffer X Koordinaten GRA Rechenpuffer Y Koordinaten
B628 B62A B62B B62D B62F B631 B632 B633 B635 B637 B62B B63F B649 B657 B68B B68D B68F B691	KM Exp. String Pointer KM Put Back Buffer KM Adr. Start Exp. Buffer KM Adr. Ende Exp. Buffer KM Adr. Start Freier Exp. Buffer KM Shift Lock State KM Caps Lock State KM Delay KM Key State Map KM Key 1623 KM Joystick 1 KM Joystick 1 KM Joystick 0 KM während Scan gedrückte Keys KM Multihit Kontr. zu B63F KM Break Event Block KM Adr. Key Translation Table KM Adr. Key SHIFT Table KM Adr. Key CTRL Table KM Adr. der Repeat Tabelle
B1ED B1EE B1F8 B237 B276 B2A6 B396	SOUND alte Sound Akt. (nach. HOLD) SOUND lfd. Sound Aktivität SOUND Params Kanal A SOUND Params Kanal B SOUND Params Kanal C SOUND Lautstärke Hüllkurven SOUND Tonhüllkurven
B118 B11A	CAS Cass. Message Flag CAS Input Buffer Status

B11B	CAS Adr. Start Input Buffer
BliD	CAS Pointer Input Buffer
B11F	CAS File Header Input
B15F	CAS Output Buffer Status
B160	CAS Adr. Start Output Buffer
B162	CAS Pointer Output Buffer
B164	CAS File Header Output
B1E9	CAS Cass. Speed

B115 EDIT Insert Flag

2.2.2 Das Betriebssystem-RAM des CPC 6128

B82D KL Start Int Pending Queue B831 KL div. Flags f. Int. Rout. B832 KL sp save **B8B4** KL Timer low KL lfd. RAM-Konfiguration **B8B5 B8B6** KL Timer high **B8B8** KL Timerflag KL Start Frame Fly Chain B8B9 B8BB KL Start Fast Ticker Chain B8BD KL Start Ticker Chain B8BF KL Count for Ticker KL Start Sync Pending Queue B8C0 KL Priorität lfd. Event B8C2 B8C3 KL auszuführender Befehl KL lfd. Exp.-ROM B8D6 KL Einsprung lfd. ROM B8D7 B8D9 KL lfd. ROM-Konfiguration B7C3 SCR curr. Screen Mode B7C4 SCR Position in einer Zeile **B7C6** SCR High Byte Screen Start SCR Write Indirection B7C7 SCR Flash Periods B7D2 B7D3 SCR Flash Period 1. Farbe B7D4 SCR Farbspeicher 2. Farben **B7E5** SCR Farbspeicher 1. Farben **B7F6** SCR Flag lfd. Farbsatz SCR curr. Flash Period B7F8 SCR Event Block: Set Inks B7F9 TXT lfd. Bildschirmfenster **B6B5 B6B6** TXT Start Params Fenster 0 B726 TXT lfd. Cursor Pos. (Row, Col)

B62F

B631

B632

B728	TXT Fenst. Flag (0=ges. Bildsch.)
B729	TXT lfd. Fenster oben
B72A	TXT lfd. Fenster links
B72B	TXT lfd. Fenster unten
B72C	TXT lfd. Fenster rechts
B72D	TXT lfd. Roll Count
B72E	TXT lfd. Cursor Flag
B72F	TXT lfd. Pen
B730	TXT lfd. Paper
B731	TXT lfd. Background Mode
B733	TXT Graph Char Write Mode (0=disable)
B734	TXT 1. Zeichen User Matrix
B736	TXT Adr. User Matrix
B758	TXT Zeichenzähler Control Buffer
B759	TXT Start Control Buffer
B763	TXT Sprungtabelle Steuerzeichen
B693	GRA X Origin
B695	GRA Y Origin
B697	GRA lfd. X Koord.
B699	GRA lfd. Y Koord.
B69B	GRA X Koord. GRA Fenster links
B69D	GRA X Koord. GRA Fenster rechts
B69F	GRA Y Koord. GRA Fenster oben
B6A1	GRA Y Koord. GRA Fenster unten
B6A3	GRA Pen
B6A4	GRA Paper
B6A5	GRA Rechenpuffer X Koordinaten
B6A7	GRA Rechenpuffer Y Koordinaten
D.(20	WM Form Chairm Dainte
B628	KM Exp. String Pointer
B62A	KM Put Back Buffer
B62B	KM Adr. Start Exp. Buffer
B62D	KM Adr. Ende Exp. Buffer

KM Adr. Start Freier Exp. Buffer

KM Shift Lock State

KM Caps Lock State

B633	KM Delay
B635	KM Key State Map
B637	KM Key 1623
B62B	KM Joystick 1
B63E	KM Joystick 0
B63F	KM während Scan gedrückte Keys
B649	KM Multihit Kontr. zu B63F
B657	KM Break Event Block
B68B	KM Adr. Key Translation Table
B68D	KM Adr. Key SHIFT Table
B68F	KM Adr. Key CTRL Table
B691	KM Adr. der Repeat Tabelle
B1ED	SOUND alte Sound Akt. (nach. HOLD)
B1EE	SOUND lfd. Sound Aktivität
B1F8	SOUND Params Kanal A
B237	SOUND Params Kanal B
B276	SOUND Params Kanal C
B2A6	SOUND Lautstärke Hüllkurven
B396	SOUND Tonhüllkurven
B118	CAS Cass. Message Flag
B11A	CAS Input Buffer Status
B11B	CAS Adr. Start Input Buffer
B11D	CAS Pointer Input Buffer
BllF	CAS File Header Input
B15F	CAS Output Buffer Status
B160	CAS Adr. Start Output Buffer
B162	CAS Pointer Output Buffer
B164	CAS File Header Output
B1E9	CAS Cass. Speed

B115 EDIT Insert Flag

2.3 Nutzung von Betriebssystemroutinen

Der CPC enthält mehrere hundert z.T. sehr sinnvolle und für Programmierer gut benutzende Routinen zu Funktionen. So gibt es solche Routinen zur Abfrage der Tastatur, zum Ausgeben eines Zeichens auf dem Bildschirm. zum Verwalten der Windows oder zum Betrieb des Druckers. Trotz der Fülle der im Betriebssystem vorhandenen Funktionen gibt es aber Dinge, die der CPC von Haus aus nicht kann. So fehlt z.B. die Möglichkeit, den Inhalt des Bildschirms, Text oder Grafik, auf einen angeschlossenen Drucker auszugeben.

Diese 'Hardcopy' genannte Möglichkeit wollen wir Ihnen an zwei Beispielen zeigen. Im ersten Beispiel geht es dabei um eine ausschließliche Texthardcopy, die mit jedem schlossenen Drucker funktioniert, die zweite Hardcopy-Rouermöglicht den Ausdruck aller Zeichen einschließlich CPC-Grafikzeichen. Auch in hochauflösender Grafik der erstellte Bilder lassen sich mit dieser Routine ausdrucken. Als Drucker wurde der NLQ 401 gewählt. Dieser preiswerte Drucker ist, was seinen Vorrat an Steuerzeichen erstaunlich kompatibel mit den Epson-Druckern MX/RX/FX. Dadurch laufen die beiden Programme auch auf den erwähnten Epson-Druckern (und allen sonstigen Kompatiblen) ohne Anpassung.

Am Ende dieses Kapitels haben Sie nicht nur zwei schnelle Hardcopy-Routinen, sondern auch einen Einblick in die Nutzung einiger Betriebssystem-Routinen.

Um den Bildschirminhalt auf einen angeschlossenen Drucker auszugeben, muß man die Zeichen zeilenweise vom Bildschirm und ausgeben. Durch den speziellen Aufbau Video-Ram kann man leider nicht direkt die Zeichen auslesen.

Über den 'Umweg' einer Betriebssystem-Routine kann aber das Zeichen an der momentanen Cursor-Position bestimmt werden. Diese Routine (TXT RD CHAR, &BB60) übergibt das Zeichen im Akku und setzt das Carry-Flag, wenn ein Zeichen gefunden wurde. Befindet sich an der Cursor-Position dagegen kein Zeichen des CPC-Zeichensatzes, dann enthält der Akku eine Null, das Carry-Flag ist gelöscht.

Des weiteren wird eine Routine benötigt, die uns den Cursor positioniert, damit wir die Zeichen nacheinander lesen können. Diese Funktion wird durch TXT SET CURSOR, &BB75, ausgeführt. Wird diese Adresse aufgerufen, so wird der Inhalt des H-Registers als Spalte, der Inhalt von L als Zeile interpretiert. Dabei ist die linke obere Schreibstelle durch &0101 adressierbar.

Allerdings gibt es an dieser Stelle ein kleines Problem. Nachdem wir den Cursor mit unserer Abfrage des Bildschirms einmal über den gesamten Bildschirm gejagt haben, sollte er hinterher schon wieder an seinem ursprünglichen Platz stehen. Dazu müssen wir vor dem ersten Positionieren die Stelle des Cursors ermitteln und merken.

Das kann mittels TXT GET CURSOR, &BB78, geschehen. Nach dem Aufruf von TXT GET CURSOR enthält das HL-Registerpaar die derzeitige Cursor-Position. Diesen Wert müssen wir uns merken und zum Abschluß der Hardcopy wieder restaurieren.

Die mittels TXT RD CHAR erhaltenen Zeichen müssen an den Drucker ausgegeben werden. Dazu dient uns MC SEND PRINTER mit dem Einsprung bei &BD31. Das im Akku befindliche Zeichen wird mit allen benötigten Handshake-Signalen auf den Printerport ausgegeben.

Allerdings erwartet MC SEND PRINTER, daß der Drucker empfangsbereit ist. Ob das der Fall ist, stellt MC BUSY PRINTER, &BD2E, für uns fest. Ist der Drucker nicht empfangsbereit, nicht eingeschaltet oder auch nicht angeschlossen, dann kommt MC BUSY PRINTER mit gesetztem Carry-Flag zurück. In diesem Fall muß sie wiederholt aufgerufen werden, bis das Carry gelöscht ist. Dann kann das gewünschte Zeichen ausgegeben werden.

Nun kann aber ja auch der Fall auftreten, daß eine einmal ausgelöste Hardcopy nicht vollständig ausgedruckt werden soll. Dies kann durch Drücken der 'DEL'-Taste unterbrochen werden. Dafür müssen wir aber feststellen können, ob diese Taste gedrückt ist.

Wird KM TEST KEY, &BB1E, mit einem gültigen Tastencode im Akku aufgerufen, dann ist nach dem Rücksprung das Zero-Flag die wenn entsprechende Taste gedrückt Andernfalls ist das Zero-Flag gesetzt.

Damit haben wir eigentlich alle System-Routinen, um eine schreiben. Aber spätestens Hardcopy zu beim Programmieren wird uns auffallen, das wir ia wissen, ob 20, 40 oder gar 80 Zeichen zum Zeitpunkt der Hardcopy dargestellt werden.

Gut, man könnte sagen: diese Hardcopy geht nur Bildschirmmodus wäre x. Das aber eine unschöne Einschränkung.

SCR GET MODE mit dem Einsprung bei &BC11 teilt uns im Akku und in den beiden Flags Carry und Zero mit, in welchem Darstellungsmodus sich der CPC gerade befindet. Entsprechend können wir eine Hardcopy mit der benötigten Zeichenzahl erstellen.

Doch jetzt zum eigentlichen Programm. Leser ohne Assembler können das am Schluß dieses Kapitels abgedruckte Basicprogramm verwenden. Es enthält beide Hardcopy-Programme in Data-Zeilen.

```
BB78
        GETCRS
                 EQU
                       #BB78
BB75
        SETCRS
                 EQU
                       #BB75
BB60
        RDCHAR
                 EQU
                       #BB60
BD2E
        TSTPTR
                 EQU
                       #BD2E
BD31
                 EQU
        PRTCHR
                       #BD31
BC11
                 EQU
        GETMOD
                       #BC11
BB1E
        TSTKEY
                 EQU
                       #BB1E
```

A100 CD78BB CALL GETCRS ;alte Cursorpos. merken A103 2264A1 LD (OLDPOS), HL

A106	CD11BC		CALL	GETMOD	;Bildschirmmodus holen
A109	17		RLA		;Anzahl der Zeichen/20
A10A	3263A1		LD	(MODE),A	;und merken
A10D	210101		LD	HL,#0101	;in die obere linke Ecke
A110	2266A1		LD	(CRSPOS),HL	;den Cursor
A113	3A63A1	LL1	LD	A,(MODE)	
A116	47		LD	B,A	;1, 2 oder 4 mal
A117	0E14	LOOP	LD	C,20	;20 Zeichen in eine Zeile
A119	C 5	LLOOP	PUSH	BC	
A11A	E5		PUSH	HL	
A11B	CD75BB		CALL	SETCRS	;Cursor platzieren
A11E	E1		POP	HL	
A11F	CD60BB		CALL	RDCHAR	;und das Zeichen
A122	C1		POP	BC	; bestimmen
A123	3802		JR	C,GOOD	;gültiges Zeichen?
A125	3E20		LD	A,32	;sonst Leerzeichen
A127	CD58A1		GOOD	CALL PRTOUT	; ausgeben
A12A	E5		PUSH	HL	
A12B	C 5		PUSH	BC	
A12C	3E42		LD	A,66	;ESC gedrückt?
A12E	CD1EBB		CALL	TSTKEY	
A131	C1		POP	BC	
A132	E1		POP	HL	
A133	201C		JR	NZ,EXIT	;wenn ja, dann Ende
A135	24	WEITER	INC	Н	
A136	OD		DEC	С	
A137	20E0		JR	NZ,LLOOP	;20 Zeichen gedruckt?
A139	10DC		DJNZ	LOOP	;ganze Zeile?
A13B	3EOD		LD	A,#OD	;CR/LF ausgeben
A13D	CD58A1		CALL	PRTOUT	
A140	3E0A		LD	A,#0A	
A142	CD58A1		CALL	PRTOUT	
A145	2A66A1		LD	HL,(CRSPOS)	;Cursorpos. für
A148	2C		INC	L	;nächste Reihe
A149	2266A1		LD	(CRSPOS),HL	;bestimmen
A14C	7 0		LD	A,L	
A14D	FE1A		CP	26	;25 Zeilen gedruckt?
A14F	2002		JR	NZ,LL1	
A151	2A64A1	EXIT	LD	HL,(OLDPOS)	;wenn ja, dann alte

A154	CD75BB		CALL	SETCRS	;Cursorpos. restaurieren
A157	C9		RET		;und zurück
A158	C5	PRTOUT	PUSH	BC	
A159	CD2EBD	P1	CALL	TSTPTR	;Printer Busy?
A15C	38FB		JR	C,P1	
A15E	CD31BD		CALL	PRTCHR	;Zeichen ausgeben
A161	C1		POP	BC	
A162	C9		RET		
A163	00	MODE	DEFB	0	
A164	0000	OLDPOS	DEFW	0000	
A166	0000	CRSPOS	DEFW	0000	

Durch die Kommentare im Listing sollte das Programm einfach einzige Besonderheit stellt verstehen sein. Die Methode zur Berechnung der Anzahl pro Zeile auszugebener Zeichen dar. Darum wollen wir noch kurz darauf eingehen.

Nach dem Aufruf von SCR GET MODE enthält der Akku ie nach Modus 0, 1 oder 2. Zusätzlich haben Carry- und Zero-Flag folgende Zustände:

```
Mode 0 = Carry 1, Zero 0
Mode 1 = Carry 0, Zero 1
Mode 2 = Carry 0, Zero 0
```

Durch den Befehl SLA wird der Inhalt des Akkus um ein Bit nach links verschoben. Das entspricht einer Multiplikation mit zwei. Zusätzlich wird der Zustand des Carry-Flags in das freigewordene Bit 0 des Akku übertragen, 'herausgefallene' Bit 7 wird in das Carry übernommen.

Im Mode 0 wird die im Akku befindliche 0 rotiert. Das hat auf den Inhalt des Akkus keinen Einfluß. Da aber das von SCR GET MODE gesetzte Carry-Flag in das Bit 0 des Akkus übertragen wird, enthält der Akku nach diesem Befehl eine 1. Diese 1 bewirkt, daß ein mal 20 Zeichen in einer Zeile ausgedruckt werden.

Im Mode 1 enthält der Akku eine 1, das Carry ist in diesem Mode gelöscht. Nach dem SLA enthält der Akku eine 2. Somit werden 2 mal 20 Zeichen in einer Zeile ausgegeben. Analog sind die Verhältnisse im Mode 2. Allerdings ist das Ergebnis des SLA eine 4 im Akku, welche 4 mal 20 Zeichen in einer Druckzeile bewirken.

Etwas anders sind die Verhältnisse, wenn es darum geht, eine Grafik-Hardcopy zu erzeugen. Hier können uns die Routinen TXT SET CURSOR und TXT RD CHAR nicht weiterhelfen.

Als erste Aktion wird mit GRA INITIALISE der Grafik-Modus eingeschaltet. Danach bestimmen wir mit GRA GET PAPER die Farbnummer des Hintergrundes. Mit diesem Wert werden alle Punkte des Bildschirms verglichen. Ist die Farbe eines Pixels vom Hintergrund verschieden, dann wird auf dem Papier ein Punkt erzeugt.

Leider verfügt der CPC nur über einen 7-Bit-Druckeranschluß. Dadurch ergeben sich gewisse Komplikationen.

Zunächst bedeutet es, daß wir mit einem Male 7 Punkte, die untereinander angeordnet sind, auf den Drucker ausgeben können. Insgesamt hat die Grafik des CPC eine vertikale Auflösung von 200 Punkten. Das läßt sich aber nicht ohne durch teilen. Wir erhalten einen Rest, Pixelreihen, gesondert behandelt werden verbleibende die müssen. Dafür gibt es aber keine Probleme mit unterschiedlichen Textmodi.

Ein weiteres Problem mit dem 7-Bit-Ausgang ergibt sich bei der Befehlsübermittlung an den Drucker. Das Einschalten der Grafik mit ESC L erfordert für die vorhandenen 640 Pixel pro Zeile eine Angabe, die mit dem CPC garnicht zu übertragen ist. Um die geforderte Anzahl der Grafikpunkte zu erhalten, lautet die Steuersequenz für den Drucker:

PRINT #8,CHR\$(27);"L";CHR\$(128)CHR\$(2)

Der Wert 128 stellt das Problem dar. Binär ausgedrückt ist 128 eine Zahl mit gesetztem achtem Bit. Alle anderen Bits sind Null. Würden wir diesen Wert an den Drucker schicken, so erhielte dieser nur eine Null, da das achte Bit ja als Srtobe verwendet wird und nicht an den Drucker ausgegeben wird.

Wir haben dies Problem in der nicht ganz eleganten Weise umgangen, indem wir nur 639 Punkte, in horizontaler Richtung ausgeben. Das ist zwar ein Punkt weniger, als auf dem Bildschirm vorhanden ist, dadurch reduziert sich aber der erste zu übertragende Wert auf 127.

Bevor wir nun zum Listing der Grafik-Hardcopy kommen, müssen wir noch auf eine Besonderheit hinweisen.

Obwohl der Bildschirm physikalisch nur 200 Rasterzeilen darstellt wird im CPC bei allen Grafik-Routinen mit einer vertikalen Auflösung von 400 Punkten gerechnet. Dadurch ergibt sich ein deutlich besseres Verhältnis von X-Y-Richtung, als wenn nur mit den tatsächlich vorhandenen 200 Zeilen gerechnet würde.

Der Effekt ist gut sichtbar, wenn Sie einmal Basic-Handbuch zum CPC abgedruckte Programm zum Zeichen eines Kreises ausprobieren. Der Kreis ist tatsächlich (fast) rund. Ohne diese Korrektur würde eine auf der Seite liegende Ellypse erzeugt.

Diese Korrektur muß auch in unserer Hardcopy stattfinden, allerdings in der genau entgegen gesetzten Form. Auch wir ermitteln die Grafik-Koordinaten im Raster 400x640 Punkte, auf dem Drucker werden aber nur 200 Punkte in vertikaler Richtung ausgegeben, um die Verzerrungen gering zu halten.

	A000		ORG	#A000	
	BBBA	GRINIT	EQU	#BBBA	
	BBE7	GETPAP	EQU	#BBE7	
	BBF0	TSTPOI	EQU	#BBFO	
	BD2B	PRINTO	EQU	#BD2B	
	BD2E	TSTPTR	EQU	#BD2E	
	BB1E	TSTKEY	EQU	#BB1E	
A000	CDBABB		CALL	GRINIT	;Grafik-Modus einschalten
A003	CDE7BB		CALL	GETPAPER	;Hintergrundfarbe bestimmen
A006	32BDA0		LD	(PAPER),A	
A009	CD6CA0		CALL	INITP	;Drucker auf 7/72 Zoll einstellen
A00C	218F01		LD	HL,399	;wir fangen oben und
A00F	22BEA0		LD	(Y-MERK),HL	

A012	110000		LD	DE,O	;links an zu drucken
A015	3E07		LD	A,7	;leider nur mit 7 Nadeln
A017	32C0A0		LD	(ANZAHL),A	
A01A	CD7CA0	LLOOP	CALL	PRTESC	;ESC-Seq. für Grafik
AO1D	0 E00	LL1	LD	C,0	;C enthält Bitmuster für Printer
A01F	3ACOAO		LD	A,(ANZAHL)	
A022	47		LD	B,A	;B = Dotreihen-Zähler
A023	E5	BYTLP	PUSH	HL	
A024	D5		PUSH	DE	
A025	C5		PUSH	BC	
A026	CDFOBB		CALL	TSTPOINT	;Farbe des Pixels an der
					;Position (hl/de) bestimmen
A029	C1		POP	BC	
A02A	D1		POP	DE	
A02B	21BDA0		LD	HL,PAPER	
A02E	BE		CP	(HL)	;Pixelfarbe=Hintergrundfarbe?
A02F	E1		POP	HL	
A030	37		SCF		;wenn Pixel <> Paper, dann
A031	2001		JR	NZ,DOT	;Carry-Flag setzen, sonst
A033	A7		AND	A	;Carry loeschen
A034	CB11	DOT	RL	С	;Carry ins unterste Bit
A036	2B		DEC	HL	;des C-Registers schieben,
A037	2B		DEC	HL	;HL=HL-2, nächster Punkt,
A038	10E9		DJNZ	BYTLP	;und das ganze 7 Mal
A03A	CDAFA0		CALL	TEST	;Sonderbehandl. der letzten
A03D	79		LD	A,C	;Bitmuster in Akku übertragen
A03E	CDA6A0		CALL	PRINT	;und drucken
A041	13		INC	DE	
A042	E5		PUSH	HL	
A043	217F02		LD	HL,639	;eine Zeile gedruckt?
A046	37		SCF		
A047	ED52		SBC	HL,DE	
A049	E1		POP	HL	
A04A	3805		JR	C, NXTROW	•
A04C	2ABEA0		LD	HL, (Y-MERK)	
A04F	18CC		JR	LL1	
A051	23	NXTROW	INC	HL	;Sonderbehandl. der
A052	7C		LD	A,H	;letzten 4
A053	B5		OR ·	L	

A054	С8		RET	z	
A055	2B		DEC	HL	
A056	110000		LD	DE,O	:Vorbereiten der nächsten
A059	22BEA0		LD	(Y-MERK),HL	•
A05C	3E07		LD	A,7	, or control
A05E	BD		CP	L	;letzte 7-er Reihe?
A05F	20B9		JR	NZ,LLOOP	, tetate i ei keine:
A061	7C		LD	A,H	
A062	B4		OR	н	
A063	2085		JR	NZ,LLOOP	
A065	3E04		LD	A,4	dann nur noch 4Reihen
A067	32C0A0		LD	(ANZAHL),A	, activities the state of the s
A06A	18AE		JR	LLOOP	
A06C	3E1B	INITP	LD	A,27	;für NLQ/MX/RX/FX
A06E	CDA6A0		CALL	PRINT	;ESC A 7, um den richtigen
A071	3E41		LD	A,65	;Zeilenvorschub zu bekommen
A073	CDA6A0		CALL	PRINT	•
A076	3E07		LD	A,7	
A078	CDA6A0		CALL	PRINT	
A07B	C9		RET		
A07C	E5	PRTESC	PUSH	HL	;DEL-Taste gedrückt?
A07C A07D	E5 3E42	PRTESC	PUSH LD	HL A,66	;DEL-Taste gedrückt? ;wenn ja, dann HC abbrechen
		PRTESC			•
A07D	3E42	PRTESC	LD	A,66	•
A07D A07F	3E42 CD1EBB	PRTESC	LD CALL	A,66 TSTKEY	•
A07D A07F A082	3E42 CD1EBB E1	PRTESC	LD CALL POP	A,66 TSTKEY HL	;wenn ja, dann HC abbrechen
A07D A07F A082 A083	3E42 CD1EBB E1 2802	PRTESC	LD CALL POP JR	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt
A07D A07F A082 A083 A085	3E42 CD1EBB E1 2802 E1	PRTESC	LD CALL POP JR POP	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren
A07D A07F A082 A083 A085 A086	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9		LD CALL POP JR POP RET	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL	;Wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D		LD CALL POP JR POP RET LD	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D	;Wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0		LD CALL POP JR POP RET LD CALL	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D PRINT	;Wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D PRINT A,10	;Wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#OD PRINT A,10 PRINT	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E A091	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0 3E1B		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL LD	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#OD PRINT A,10 PRINT A,27	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben ;ESC L 127 2 = Grafik
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E A091 A093	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0 3E1B CDA6A0		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#OD PRINT A,10 PRINT A,27 PRINT	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben ;ESC L 127 2 = Grafik
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E A091 A093 A096	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0 3E1B CDA6A0 3E4C		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL LD CALL LD	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D PRINT A,10 PRINT A,27 PRINT A,76	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben ;ESC L 127 2 = Grafik
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E A091 A093 A096 A098	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0 3E1B CDA6A0 3E4C CDA6A0		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D PRINT A,10 PRINT A,27 PRINT A,76 PRINT	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben ;ESC L 127 2 = Grafik
A07D A07F A082 A083 A085 A086 A087 A089 A08C A08E A091 A093 A096 A098 A098	3E42 CD1EBB E1 2802 E1 C9 3E0D CDA6A0 3E0A CDA6A0 3E1B CDA6A0 3E4C CDA6A0 3E7F		LD CALL POP JR POP RET LD CALL LD CALL LD CALL LD CALL LD	A,66 TSTKEY HL Z,NOKEY HL A,#0D PRINT A,10 PRINT A,27 PRINT A,76 PRINT A,76 PRINT A,127	;wenn ja, dann HC abbrechen ;DEL war nicht gedrückt ;Stack manipulieren ;um an den Ret zu kommen ;CR/LF ausgeben ;ESC L 127 2 = Grafik

A0A5	С9		RET		
A0A6	CD2EBD	PRINT	CALL	TSTPTR	;Drucker Busy?
A0A9	38FB		JR	C,PRINT	
AOAB	CD2BBD		CALL	PRINTOUT	;Zeichen drucken
AOAE	C9		RET		
AOAF	3ACOAO	TEST	LD	A,(ANZAHL)	;Behandlung der letzten
A0B2	FE07		CP	7	;vier Dotreihen
AOB4	C8		RET	Z	
A0B5	AF		XOR	A	
A0B6	CB11		RL	С	dreimal O über Carry;
A0B8	CB11		RL	С	;ins C-Reg. schieben
AOBA	CB11		RL	С	
A0BC	C9		RET		
AOBD	00	PAPER	DEFB	0	
AOBE	0000	Y-MERK	DEFW	0000	
A0C0	00	ANZAHL	DEFB	0	

Zum Abschluß jetzt der versprochene Basic-Lader. Damit können Sie die Programm auch einsetzen, wenn Sie keinen Monitor oder Assembler besitzen.

```
100 REM Grafik-Hardcopy fuer cpc mit NLQ/MX/RX/FX
110 REM hardcopy wird mit 'CALL &A000' aufgerufen
120 REM text-hardcopy fuer den cpc
130 REM hardcopy wird mit 'call &a100' aufgerufen
140 FOR i=&A000 TO &A0BF
150 READ byte:POKE i.byte:s=s+byte:NEXT
160 DATA &cd,&ba,&bb,&cd,&e7,&bb,&32,&bd
165 DATA &a0,&cd,&6c,&a0,&21,&8f,&01,&22
170 DATA &be,&a0,&11,&00,&00,&3e,&07,&32
175 DATA &c0,&a0,&cd,&7c,&a0,&0e,&00,&3a
180 DATA &c0,&a0,&47,&e5,&d5,&c5,&cd,&f0
185 DATA &bb.&c1.&d1.&21.&bd.&a0.&be.&e1
190 DATA &37,&20,&01,&a7,&cb,&11,&2b,&2b
195 DATA &10,&e9,&cd,&af,&a0,&79,&cd,&a6
200 DATA &a0,&13,&e5,&21,&7f,&02,&37,&ed
205 DATA &52,&e1,&38,&05,&2a,&be,&a0,&18
210 DATA &cc,&23,&7c,&b5,&c8,&2b,&11,&00
215 DATA %00,&22,%be,&a0,&3e,&07,&bd,&20
220 DATA &b9,&7c,&b4,&20,&b5,&3e,&04,&32
```

```
225 DATA &c0,&a0,&18,&ae,&3e,&1b,&cd,&a6
230 DATA &a0.&3e.&31.&cd.&a6.&a0.&00.&00
235 DATA &00,&00,&00,&c9,&e5,&3e,&42,&cd
240 DATA &1e,&bb,&e1,&28,&02,&e1,&c9,&3e
245 DATA &Od,&cd,&a6,&a0,&3e,&0a,&cd,&a6
250 DATA &a0,&3e,&1b,&cd,&a6,&a0,&3e,&4c
255 DATA &cd,&a6,&a0,&3e,&7f,&cd,&a6,&a0
260 DATA &3e.&02.&cd.&a6.&a0.&c9.&cd.&2e
265 DATA &bd.&38,&fb.&cd.&2b,&bd.&c9,&3a
270 DATA &c0,&a0,&fe,&07,&c8,&af,&cb,&11
275 DATA &cb,&11,&cb,&11,&c9,&00,&00,&00
280 IF s<>23151 THEN PRINT "error in grafik-hc":END
290 PRINT "grafik-hc korrekt geladen"
300 s=0:FOR i=&A100 TO &A162
310 READ byte:POKE i.byte:s=s+byte:NEXT
320 DATA &cd.&78.&bb.&22.&64.&a1.&cd.&11
325 DATA &bc,&17,&32,&63,&a1,&21,&01,&01
330 DATA &22,&66,&a1,&3a,&63,&a1,&47,&0e
335 DATA &14,&c5,&e5,&cd,&75,&bb,&e1,&cd
340 DATA &60,&bb,&c1,&38,&02,&3e,&20,&cd
345 DATA %58,%a1,%e5,%c5,%3e,%42,%cd,%1e
350 DATA &bb,&c1,&e1,&20,&1c,&24,&0d,&20
355 DATA &e0,&10,&dc,&3e,&0d,&cd,&58,&a1
360 DATA &3e,&0a,&cd,&58,&a1,&2a,&66,&a1
365 DATA &2c,&22,&66,&a1,&7d,&fe,&1a,&20
370 DATA &c2,&2a,&64,&a1,&cd,&75,&bb,&c9
375 DATA &c5.&cd.&2e.&bd.&38.&fb.&cd.&31
380 DATA %bd.%c1.%c9
390 IF s<>11873 THEN PRINT "error in text-hc":END
```

400 PRINT "text-hc korrekt geladen"

2.4 Interrupts im Betriebssystem

Die leistungsfähigste wohl schnellste und Möglichkeit. innerhalb eines Betriebssystems auf bestimmte Ereignisse zu reagieren, ist die Interrupt-Technik.

Sie wissen sicher, was das ist. Falls nicht, hier das Wesentliche in dürren Worten:

Ein Interrupt (auf Deutsch: eine Unterbrechung) ist in der Regel ein Hardwareereignis, welches ein laufendes Programm über sein Auftreten informiert. Abhängig von diesem Ereignis soll die Software jetzt zugeordnete Aktionen durchführen, und zwar, je nach Dringlichkeit, möglichst schnell. Eine derartige Aktivität ist z.B. das Scrollen des Bildschirms während der Dunkelphase des Elektronenstrahls, damit es für den Betrachter möglichst flimmerfrei über die Bühne geht.

Interupttechnik bietet den Vorteil, den Programmablauf wirklich nur für eine notwendige Aktion zu unterbrechen, so daß die Software nicht dauernd nachschauen muß, ob nun etwas passiert ist oder nicht.

naturgemäß viele Möglichkeiten, eine gibt Fähigkeit in ein Betriebssystem zu integrieren (wie böse Zungen behaupten, ebenso viele, wie es Programmierer gibt), aber wir müssen zugeben, daß uns eine solche Variante, wie sie uns im CPC geboten wird, noch nicht untergekommen ist.

sich hier um Es handelt einen raffinierten Mix von Hardwareinterrupt (Unterbrechung, wenn nötig) und Polling (regelmäßig nachschauen, was los ist).

dringend eine 'Anfrage' behandelt werden entscheidet der Programmierer der zugehörigen Routine. Im Klartext:

Es gibt in der Maschine nur einen einzigen Interrupt, und das ist der Timer (im System 'Fast Ticker' genannt), der alle 1/300s eine Unterbrechung erzeugt. Alles Weitere ergibt sich hieraus, wie Sie sehen werden.

Es ist hier an der Zeit, einige neue Begriffe einzuführen, auf die Sie ab hier und auch im Rom-Listing öfter stoßen werden.

- 1. EVENT bedeutet ganz einfach Ereignis. Verstehen Sie in diesem Zusammenhang bitte eine Art softwaregesteuerten Interrupt.
- 2. FRAME FLYBACK ist nichts anderes als der oben erwähnte Strahlrücklauf des Bildschirmes, was alle 1/50s geschieht.
- 3. TICKER ist ein Vielfaches des Fast Ticker und erscheint ebenfalls alle 1/50s.

Das Ganze wird einfach so gehandhabt, daß der Programmierer, also u.U. Sie, bestimmt, welche Routinen seines Programmes wie oft zum Zeitpunkt Frame Flyback, Ticker oder gar Fast Ticker angesprungen werden sollen, und zwar automatisch, also ohne sein weiteres Zutun. Als Vorbereitung dazu ist dem Betriebssystem lediglich, neben ein paar weiteren Kleinigkeiten, einmal die Adresse der Routine(n) mitzuteilen. Das Weitere findet sich.

Diese bereitzustellende Information nennt sich EVENT BLOCK. Hierin ist hinterlegt, wie oft und wann die Routine aufgerufen werden soll, ob vor evtl. weiteren Routinen (Prioritätensteuerung) oder ob es damit Zeit hat, usw.

Bei jedem Eintritt von Ticker, Fast Ticker oder Frame Fly schaut das Betriebssystem nach, ob es zugehörige Event-Blocks gibt. Falls ja, werden sie, entsprechend ihrer Priorität, aufgerufen. Einige Event-Blocks gibt es übrigens immer, z.B. die Aktion, zum Zeitpunkt Frame Fly das Farbregister zu versorgen.

Die einem bestimmten Ereignis zugeordneten Blocks sind durch Pointer miteinander verkettet, so daß sich das Betriebssystem von einem zum anderen durchhangeln kann. Demzufolge ist es ohne Bedeutung, an welcher Adresse ein solcher Block steht, solange er sich nur in den zentralen 32k des Ram befindet. Diese kleine Einschränkung muß deswegen gemacht werden, da dieser Bereich der einzige ist, auf den jederzeit, unabhängig von der übrigen Rom-Konfiguration, zugegriffen werden kann.

Soll ein solcher Block ausgeführt werden, so wird er in eine andere Kette eingereiht, die sog. Pending Queue. Dieser Vorgang heißt Kicken.

Pending Queue wird am Ende der systemeigenen Interrupt-Routine abgearbeitet. sich sicher, daß Sie sagen ein vorhandener Block selbstverständlich ausgeführt werden in eine besondere Schlange wozu also noch extra einreihen?

Nun, so selbstverständlich ist das nicht, denn Sie haben durchaus die Möglichkeit, die Behandlung eines Blockes für eine Weile auszusetzen, ohne daß Sie Ihn aus der Primärqueue ausketten müssen, was übrigens bei Event-Blocks Ticker-Queue besonders komfortabel zu machen ist.

Übrigens: Nicht daß Sie glauben, es gäbe in dem Rechner nur diesen Timer-Interrupt. Hardware-Freaks haben ohne weiteres Interrupt die Möglichkeit, via Expansion-Bus einen zu (asynchron), erzeugen nur sollte dann auch eine entsprechende Routine vorhanden sein, die den zugehörigen Event-Block 'kickt'.

Werden wir doch einmal konkret. Was ist zu tun, wenn von diesem Mechanismus Gebrauch gemacht werden soll? Zunächst wird natürlich ein Event-Block angelegt, dessen Aufbau wie folgt vorgeschrieben ist. Allen Event-Arten ist folgender Teil gemeinsam:

Byte 0+1 Kettungsadresse für die Pending Queue. Dieses Feld darf nur vom Betriebssystem versorgt werden!

Zähler Byte 2

Solange der Zähler > 0 ist, verbleibt der Block in der Pending Queue, d.h. die Routine wird sooft ausgeführt, bis er =0 ist.

Ist der Zähler < 0 (d.h. > 127), bleibt der Block in der betreffenden Kette (Ticker usw.). Auch ein Kicken führt in diesem Fall nicht zur Ausführung der Routine, was ansonsten ein Erhöhen des Zählers und damit auch den Ansprung bei nächster Gelegenheit zur Folge hätte.

Byte 3 Klasse

Bit0 = 1 = Bei der Sprungadresse handelt es sich um eine Near Address, d.h. sie liegt im zentralen Ram,

bzw. unteren Rom.

Bit0 = 0 = Die Sprungadresse ist eine Far Address, also im oberen Rom zu suchen.

Die Bits 1-4 bestimmen die Priorität.

Bit5 muß immer =0 sein!

Bit6 = 1 = Express. Die Express-Events haben eine höhere Priorität als normale Events mit der höchsten Priorität.

Bit7 = 1 = Asynchroner Event. Diese Events haben keine Warteschlange, sondern werden beim Kicken (KL EVENT) sofort in die Interrupt Pending Queue eingereiht. Handelt es sich sogar um einen Express, wird er auf der Stelle ausgeführt, ansonsten erst am Ende der Interrupt-Routine.

Achtung: Die Routine für asynchrone Express-Events muß im zentralen Ram liegen!

Byte 4+5 Adresse der Routine

Byte 6 Rom Select, wenn Sprungadresse vom Typ Far ist, sonst unbenutzt.

Byte 7 Hier beginnt das Benutzerfeld, welches beliebig lang sein darf. Es kann zur Übergabe von Parametern an die Routine dienen. Beim Ansprung einer Event-Routine enthält hl die Adresse von Byte 5 des Event-Blocks, wenn es sich um eine Near Address handelte, ansonsten die Adresse von Byte 6.

Dieser Umstand ermöglicht es, mehrere Blocks für die gleiche Routine anzulegen, welche anhand der Parameter sehen kann, von welchem Block sie gerufen wurde.

Abhängig vom Typ des Events, also Ticker, Fast Ticker oder Frame Fly, werden noch zwei oder sechs Bytes dem gemeinsamen Teil vorangestellt. Im Falle Fast Ticker und Frame Fly sind es nur zwei Bytes für die Kettung (nicht verändern!) in der Fast Ticker List, bzw. Frame Fly List.

Die sechs Bytes für den Ticker haben folgende Bedeutung:

Byte 0+1 Kettung für Ticker List (nicht verändern!)
Byte 2+3 Tick Count bestimmt, wie oft ein Ticker erscheinen

muß, bevor der Block einmal gekickt wird. Byte 4+5 Reload Count gibt an, mit welchem Wert der Tick Count nach Ablauf wieder geladen werden soll.

Nachdem Sie also Ihren Block mit den Werten versorgt haben, soweit sie Ihnen bekannt sind (das sollten wenigstens die letzten 5 Bytes (Event Count=0) des gemeinsamen Teils sein), brauchen Sie nur noch hl mit der Startadresse Ihres Blockes laden (im Falle Ticker gehört noch der Tick Count nach de und der Reload Count nach bc) und, je nach dem, die Routine KLADDTICKER, KLADDFASTTICKER oder KLADDFRAME FLY anspringen, und ab geht die Post.

Zum Aushängen des Blocks aus der Liste benutzen Sie die Routinen KL DEL TICKER usw., wobei hl wieder die Adresse, diesmal die des zu entfernenden Blocks, enthalten muß.

Versuchen Sie es einmal und schauen Sie nach, wie das Betriebssystem es macht, denn immer wiederkehrende Prozesse werden auch dort über den Event-Mechanismus abgehandelt.

2.5 Das Betriebssystem-ROM

Sicher haben Sie schon bei der Aufstellung der Betriebssystem-Vektoren (Kapitel 2.1) wie des Betriebssystem-RAMs (Kapitel 2.2) bemerkt, daß die Unterschiede zwischen dem CPC 664 und CPC 6128 minimal sind. Deshalb haben wir uns entschieden - um keine Seitenschinderei zu betreiben - bei der Betrachtung des Betriebssystems unser besonderes Augenmerk auf den CPC 6128 zu richten. Das bedeutet nicht, daß alle CPC 664-Besitzer jetzt das Buch schließen und in den Schrank stellen können, sondern lediglich, daß diese ein wenig aufpassen müssen, ob die abgedruckten Kommentare unmittelbar zu Ihrem ROM-Listing passen oder ob sich die Adressen um ein paar Bytes verschoben haben. Da Sie ja soweit in der Maschinensprache zuhause sind, daß Sie verstehen mit dem Betriebssystem Ihre anzustellen, dürfte Ihnen diese Transferleistung nicht schwerfallen. Sind Sie aber noch nicht so sattelfest, sollten Sie ohnehin ausschließlich die Vektoren verwenden.

Sie finden im folgenden die Kommentare zum Betriebssystem des CPC 6128. Diese Kommentare sind, betrachtet man sie isoliert, nicht sehr aussagekräftig; erzeugt man sich aber mit dem im Anhang dieses Buches abgedruckten DISASSEMBLER ein Listing von dem zu untersuchenden ROM-Bereich und bringt dann die Adressen des Listings mit denen der Kommentare zur Deckung, so fügt sich beides zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.

Diese Art der Kommentare zu Betriebssystemen wird mit steigender Komplexität dieser Gebilde sicher bald gang und gäbe sein, will man das gesamte Betriebssystem beschreiben und nicht nur Teilbereiche beleuchten.

2.5.1 Kernel (KL)

Das Kernel hält, wie der Name schon vermuten läßt, die Fäden in der Hand. Es ist für die Ablaufsteuerung zuständig, das will heißen, für die Interruptbehandlung und der damit verbundenen Events. Ebenso fällt ihm die Aufgabe zu, Restarts zu bearbeiten, ROM-Erweiterungen einzuhängen und zwischen Speicherkonfigurationen umzuschalten.

Besonders die Routinen, die im Zusammenhang mit dem Event-Mechanismus stehen, dürfen für den Anwender interessant sein.

0000 ******** RST 0 RESET ENTRY

Nach dem Einschalten des Systems beginnt der Prozessor hier mit der Abarbeitung des Programms. Ein Aufruf von RST 0 bewirkt ein vollständiges Zurücksetzen des Systems.

0000 U ROM disable, Mode 1, reset Teiler 0005 Reset Cont'd

0008 ******* RST 1 LOW JUMP

Dient zum Aufruf einer Routine im Betriebssystem oder im darunterliegenden RAM. Direkt hinter dem RST-Befehl muß die Adresse der aufzurufenden Routine stehen. Da für den Bereich von &0000 bis &3FFF 14 Adreßbits ausreichen, werden die Bits 14 und 15 zur Auswahl von ROM oder RAM benutzt. Durch das gesetzte Bit 15 ist im Adreßbereich &C000 bis &FFFF RAM selektiert, wohingegen durch das gelöschte Bit 14 das Betriebssystem ausgewählt wird.

0008 (0430) RST 1 LOW JUMP CONT'D 000B (042A) KL LOW PCHL CONT'D 000E Rücksprungadresse manipulieren

000F Entspricht ip (bc)

********* RST 2 SIDE CALL

Dient zum Aufruf einer Routine in einem Expansion-ROM. RST 2 wird benutzt, wenn ein Programm, das als ROM-Erweiterung angeschlossen ist, mehr als 16 K benötigt.

0010 (04C3) RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D

(04BD) KL SIDE PCHL CONT'D 0013

0016 Rücksprungadresse manipulieren

Entspricht ip (de) 0017

0018 ******* RST 3 FAR CALL

Es kann eine Routine irgendwo im ROM oder RAM aufgerufen werden. Dazu muß hinter dem RST 3-Befehl die Zwei-Byte-Adresse eines Parameterblocks (drei Byte lang) folgen. Die ersten beiden Bytes des Parameterblocks enthalten die Adresse der aufzurufenden Routine. Das dritte Byte gib den ROM/RAM-Status an.

0018 (046D) RST 3 LOW FAR CALL CONT'D

(045F) KL FAR PCHL CONT'D 001B

0020 ******* RST 4 RAM LAM

Mit dem RST 4 können Sie von einem Maschinenprogramm aus den Inhalt des RAMs lesen, dabei spielt der jeweils gewählte ROM-Zustand keine Rolle. Der RST 4-Befehl ersetzt quasi LD A,(HL), dazu muß hl die Adresse der zu lesenden Speicherstelle enthalten.

0020 (056C) RST 4 RAM LAM CONT'D

(0467) KL FAR ICALL CONT'D 0023

0028 ******** RST 5 FIRM JUMP

Ermöglicht das Springen zu einer Routine im Betriebssystem. Die zugehörige Einsprungadresse muß dem RST 5-Befehl unmittelbar folgen. Bevor der Sprung auf die gewünschte Routine erfolgt, wird das Betriebssystem-ROM selektiert und nach dem Verlassen der Routine wieder abgeschaltet.

0028 (04DB) RST 5 FIRM JUMP CONT'D

Die Bytes &0030 bis &0037 stehen dem Benutzer zur Verfügung. Beim Einschalten des Systems ist ein RST 0 voreingestellt.

0030 RST 0 nach High Kernel Restore

Einsprung für Hardware-Interrupts.

0038 (03E7) RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D

003B EXT INTERRUPT

0040 **************************** bis hier wird ins RAM kopiert

0040 L ROM disable

0044 ******************************* Restore High Kernel Jumps

0044 003F

0047 bis

0000

0049 ins RAM

004A kopieren

004C RST 0 nach

004E 0030

```
0051
       Jump
0054
       Block
0057
       kopieren
005C ******** KL CHOKE OFF
Kernel zurücksetzen, Event-Warteschlangen löschen und einiges
mehr.
005D
       (lfd. ROM-Konfiguration)
0060
       (Einsprung lfd. ROM)
0064
       Firmware-
0066
       RAM
0069
       bis
006B
       B8CD
006C
       löschen
0071
       war ein ROM on?
0072
       ja springe
007C
       falls hl=0
007D
       Default laden
       (Ifd. Exp.-ROM)
0800
       (Ifd. ROM-Konfiguration)
0083
       (Einsprung lfd. ROM)
0086
0089
       Params für
008C
       RST 3 laden
0095
       FAR CALL
0096
       dw B8D7
0099 ******* KL TIME PLEASE
Wieviel Zeit ist abgelaufen?
       (Timer high)
009A
009E
       (Timer low)
```

```
Setzen der Zeit auf einen vorgegebenen Wert.
00A4
       lade Akku mit 0 und setze Flags zurück
00A5
       (Timerflag)
       (Timer high)
00A8
00AC
       (Timer low)
00B1 ******* Scan Events
00B1
       Timer low
00B4
       update
00B5
       Timer
00BA
       Port B
00BC
       VSYNC?
00BD
       nein springe
00BF
       (Start Frame Fly Chain)
00C2
       Highbyte nach Akku
00C3
       ist Akku 0?
       Akku nicht 0 springe zu Kick Event
00C4
       (Start Fast Ticker Chain)
00C7
00CA
       Highbyte nach Akku
00CB
       ist Akku 0?
00CC
       Akku nicht 0 springe zu Kick Event
00CF
       Scan Sound Oueues
00D2
       Count for Ticker
       Update Key State Map
00D9
00DC
       (Start Ticker Chain)
00DF
       Highbyte nach Akku
       ist Akku 0?
00E0
00E1
       Akku 0 springe
       diverse Flage für Int. Routine
00E2
00E5
       Ticker Chain muß noch
00E7
       bearbeitet werden
       (Start Int Pending Queue)
00F2
       diverse Flags für Int. Routine
00F8
010A
       (sp save)
010E
       Timer low
```

0114	diverse Flags für Int. Routine
011D	•
0120	Highbyte nach Akku
0121	ist Akku 0?
0122	Akku 0 springe
0127	(Start Int Pending Queue)
0132	diverse Flags für Int Routine
0135	Ticker Queue pending?
0137	nein springe
013D	Ticker Chain bearbeiten
0142	diverse Flags für Int Routine
0145	O - J
0146	noch etwas bearbeiten?
0147	ja springe
0149	
014E	sp rückladen
0153 *	************ Kick Event
0158	KL EVENT
015D	KL EVENT
0161	Kick Event
0163 *	******************************* KL NEW FRAME FLY
Event	block einrichten und einhängen.
0166	KL INIT EVENT
016A	******* KL ADD FRAME FLY
Event	block einhängen.
016A 016D	Start Frame Fly Chain Add Event

Eventblock aushängen. 0170 Start Frame Fly Chain 0173 Delete Event 0176 ********************************** KL NEW FAST TICKER Eventblock einrichten und einhängen (vgl. KL NEW FRAME FLY). 0179 KL INIT EVENT Eventblock einhängen (vgl. KL ADD FRAME FLY). Start Fast Ticker Chain 017D 0180 Add Event Eventblock aushängen (vgl. KL DEL FRAME FLY). 0183 Start Fast Ticker Chain Delete Event 0186 0189 **************************** Ticker Chain bearbeiten 0189 (Start Ticker Chain) Highbyte nach Akku 018C 018D ist Akku 0? 018E Akku 0 springe 01A4 KL EVENT

01B3 ******** KL ADD TICKER Tickerblock einhängen. 01BF Start Ticker Chain 01C2 Add Event 01C5 ******** KL DEL TICKER Tickerblock aushängen. 01C5 Start Ticker Chain 01C8 Delete Event 01D2 ******* KL INIT EVENT Eventblock einrichten. 01E2 ******* KL EVENT Eventblock 'kicken'. 01E7 Event Cnt >127/<0 01EB Event Cnt >0&<127 01F1 Sync Event einhängen 0219 ******* KL DO SYNC Eventroutine ausführen. (0467) KL FAR INCALL CONT'D 021F 0227 ********************************* KL SYNC RESET Sync Pending Queue löschen.

022E **	**************************************
022F 0230 0236 0237 0238 0240 0241 0242	nach de bringen Ifd. Priorität > gefundene Priorität? nein springe
0255 **	******* KL NEXT SYNC
Der näc	chste bitte.
0256 0259 025A 025B 0263 026B 026E	
0276 **	**************************************
Eventro	outine fertig.
0276 027E	(Priorität lfd. Event) Sync Event einhängen
0284 **	****************************** KL DEL SYNCHRONOUS
Bestim	nten Block aus der Pending Queue löschen.
0284 0287 028A	KL DISARM EVENT Start Sync Pending Queue Delete Event

Eventblock verriegeln (Zähler negeativ). 0294 ********************************* KL EVENT DISABLE Ereignisse. der normalen gleichzeitigen Eilige gleichzeitige Events werden nicht gesperrt. Priorität lfd. Event 0294 029A ********************************** KL EVENT ENABLE Normale gleichzeitge Ereignisse zulassen. 029A Priorität lfd. Event 02A0 ******* KL LOG EXT Residente Erweiterungen einhängen. Befehl in allen eingehängten Speicherbereichen suchen. 02B1 auszuführender Befehl 02B7(0553) KL ROM OFF & KOFIGURATION SAVE (0524) KL PROBE ROM CONT'D 02DA 02E4 MC START PROGRAM (051F) KL ROM SELECT CONT'D 02FC 0307 auszuführender Befehl

0326 ******* KL ROM WALK

(052D) KL ROM DESELECT CONT'D

Findet und initialisiert ROM-Erweiterungen, damit diese ROMs verfügbar sind.

KL INIT BACK 0328

0323

0330 ******* KL INIT BACK ROM-Erweiterungen einhängen. 0330 lfd. ROM-Konfiguration 0339 (051F) KL ROM SELECT CONT'D 0351 (lfd. Exp.-ROM) KL LOG EXT 0360 0366 (052D) KL ROM DESELECT CONT'D 0379 ******** Add Event 0388 ****** Delete Event 0397 *********** KL RAM-KONFIGURATION SETZEN Hier wird eine Umschaltung zwischen den verschiedenen RAM-Konfigurationen des CPC 6128 vorgenommen. 0398 Rette Register 0399 lfd. RAM-Konfiguration 039E Aufbereitung für Gate-Array Umschaltung RAM-Konfiguration 03A0 alter Registerzustand wiederherstellen 03A3 03A6 (0505) KL U ROM ENABLE CONT'D 03A9 (050C) KL U ROM DISABLE CONT'D 03AC (04F7) KL L ROM ENABLE CONT'D (04FE) KL L ROM DISABLE CONT'D 03AF 03B2 (0516) KL ROM RESTORE CONT'D 03B5 (051F) KL ROM SELECT CONT'D 03B8 (0543) KL CURR SELECTION CONT'D 03BB (0524) KL PROBE ROM CONT'D

Sprungadresse auf den Stack legen

ROM Konfiguration setzen

vorbereiteten Sprung ausführen

0456 0458

045E

04E5

Sprungadresse laden

Vergleichen Sie mit RST 3 LOW FAR CALL. 047C ROM# > 252?047E ja springe 0480 Expansion-ROM 0482 einschalten lfd. Expansion ROM 0484 04A2 L ROM disable 04A4 U ROM enable 04A6 (0456) Konfiguration vorbereiten und Sprung ausführen 04AF alte Expansion-ROM-04B0Konfiguration 04B1 wiederherstellen 04B3 04B5 (lfd. Expansion-ROM) 04BD ****************************** KL SIDE PCHL CONT'D Vergleichen Sie mit RST 2 LOW SIDE CALL. (Ifd. ROM-Konfiguration) 04D5 Vergleichen Sie mit RST 5 FIRM JUMP. 04E3 L ROM enable

04EB und Sprung ausführen

04F0 L ROM disable

04F7 ************************* KL L ROM ENABLE CONT'D

Unteres ROM einschalten.

04FA L ROM enable

04FC Sprung zur Durchführung

04FE ************************* KL L ROM DISABLE CONT'D

Unteres ROM ausschalten.

L ROM disable 0501

Sprung zur Durchführung 0503

0505 ************************** KL U ROM ENABLE CONT'D

Oberes ROM einschalten.

U ROM enable 0508

050A Sprung zur Durchführung

050C ************************** KL U ROM DISABLE CONT'D

Oberes ROM ausschalten.

050F U ROM disable

0511 Durchführung

0516 ************************** KL ROM RESTORE CONT'D

Alte ROM-Konfiguration wiederherstellen.

0517 a enthält

0518 die alte

0519 Konfiguration

051D Sprung zur Durchführung Ein bestimmtes oberes ROM auswählen. (0505) KL U ROM ENABLE CONT'D 051F 0524 ********************************** KL PROBE ROM CONT'D ROM untersuchen. 0524 (051F) KL ROM SELECT CONT'D Alte obere ROM-Konfiguration wiederherstellen. (0516) KL ROM RESTORE CONT'D 052F 0535 Expansion-ROM (# in c) 0537 einschalten 0539 lfd. Expansion-ROM 0543 ************************** KL CURR SELECTION CONT'D Welches obere ROM ist an? 0543 lfd. Expansion-ROM LDIR bei blockierten ROMs. (0553) KL ROM OFF & KONFIG. SAVE 0547 054D ********************************** KL LDDR CONT'D LDDR bei blockierten ROMs.

(0553) KL ROM OFF & KONFIG. SAVE

054D

0553 **	*************** KL ROM OFF & KONFIG. SAVE
0555	RET-Adresse manipulieren
0556	alte Konfiguration auf Stack sichern
0557	ROMs
0559	disable
055D	call (hl)
0561	alte
0562	Konfiguration
0563	wiederherstellen
0568	RET-Adresse manipulieren
056C **	**************************************
Verglei	chen Sie RST 4 RAM LAM.
056F	ROMs
0571	disable
0576	Byte holen
0578	alte Konfiguration setzen
057D **	******** KL RAM LAM (IX)
Entspri	cht ld a,(ix).
057F	ROMs
0581	disable
0583	Byte holen
0586	alte Konfiguration setzen

2.5.2 Maschine Pack (MC)

Kommen wir nun zum maschinennahen Teil des Betriebssystems. Hier werden die diversen Schnittstellen und Peripheriebausteine wie PIO und PSG bedient. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß bei eventuellen Änderungen der Hardware nur das MASCHINE PACK angepaßt werden muß, vergleichbar dem BIOS im CP/M.

```
0591 ******* Reset Cont'd
0592
      Control
0597
      Port A
      Port C
059C
05A1
      Centronics
05A6
      Port B
05AA
      LK4 isolieren
      Ende Tabelle 60Hz
05AC
05AF
      50Hz? Springe wenn nicht
05B1
      Ende Tabelle 50Hz
05B7
      Video Register-Adresse laden
05BC
      Video Register laden
05C5 ****** Tabelle 60Hz
3F 28 2E 8E 26 00 19 1E
00 07 00 00 30 00 C0 00
05D5 ****** Tabelle 50Hz
3F 28 2E 8E 1F 06 19 1B
00 07 00 00 30 00 C0 00
05E5
      Kaltstart
      in Fortsetzungs-
05E8
05EB
      adresse
```

************** MC BOOT PROGRAM

Setzt das Betriebssystem zurück und übergibt die Steuerung einer Routine in (hl).

- 05F1 SOUND RESET
- 05F5 Peripherie
- 05F8 rücksetzen
- 05FA KL CHOKE OFF
- KM RESET 0601
- 0604 TXT RESET
- 0607 SCR RESET
- 060A KL U ROM ENABLE CONT'D
- 060E ip (hl)
- MC START PROGRAM 0613
- 0617 Ladefehler

System vollständig Initialisieren und Aufruf des Programms dessen Startadresse in hl steht.

- 061C trifft nach 066F auf RET
- 0620 setze Interrupt-Modus 1
- 0622 rette Registerinhalte
- 0623 Palette Pointer reset
- 0628 eventuell angeschlossene
- 062B Peripherie reset
- 062D **RAM-Konfiguration**
- 0630 zurücksetzen
- 0632 Floppy-Motor on/off Flip/Flop
- Floppy-Motor ausschalten 0636
- 0638 &7f9 Bytes von Start-
- 063B adresse &B100 zur Ziel-
- 063E adresse &B101 kopieren
- 0641 lade &B100 mit Inhalt von Akku
- führe Kopiervorgang durch 0642
- U ROM off & L ROM on 0644

0647	Sreen Mode 1
0649	stelle alte Registerinhalte wieder her
0652	Restore High Kernel Jumps
0655	JUMP RESTORE
0658	KM INITIALISE
065B	SOUND RESET
065E	SCR INITIALISE
0661	TXT INITIALISE
0664	GRA INITIALISE
0667	CAS INITIALISE
· 066A	MC RESET PRINTER
066F	jp (hl)
0674	U ROM initialisieren
0677 **	************ Kaltstart
067A	TXT SET CUSOR
067D	Firmennamen ausgeben
067D	Meldungen ausgeben
0683	Einschaltmeldung
0686	Meldungen ausgeben
0000	Weidungen ausgeben
1672 0688 **	******** Einschaltmeldung
1673 0689	
068E	Microcomputer
069D	(v3)
06A4	Copyright
06B0	c1985
06B6	Amstrad
06BE	Consumer
06C7	Electronics
06D3	plc
06D9	and
06DD	Locomotive
06E8	Software
06F1	Ltd

06F9	Ladefehler-Meldung
06FC **	******* Meldung ausgeben
0700	TXT OUTPUT
0703	Meldung ausgeben
0705 **	****** Ladefehler-Meldung
0705	***
0709	PROGRAM
0711	LOAD
0716	FAILED
071E	***
0725	
0728	LK13 isolieren
072A	•
072B	Firmennamen
0738 **	******** Firmennamen
0738	Arnold
073F	Amstrad
0747	Orion
074D	Schneider
0757	Awa
075B	Solavox
0763	Saisho
076A	Triumph
0772	Isn

```
0776 ******* MC SET MODE
Bildschirmmodus setzen.
0776
      Mode>2?
      wenn ja Rücksprung
0778
077B
      Mode Bits
077D
      rücksetzen
      neuen Mode
0780
0781
      setzen
Bildschirmrand und alle Inks auf eine Farbe setzen.
0786
      Inhalt von hl auf den Stack legen
0787
      dann hl mit &0000 laden
      sechs Bytes weiter
078A
078C ********* MC SET INKS
Farben aller Inks und des Bildschirmrandes ausgeben.
078C
      Inhalt von hl auf den Stack legen
078D
      dann hl mit &0001 laden
0793
      Border Farbe
0796
     Farbe ausgeben
079A Adresse Ink 0
079C
      Farbe ausgeben
      alle Farbspeicher laden
07A4
07AA ******* Farbe ausgeben
07AA
      Palette Pointer
07AD
      Bit 5.6 und 7 des Akkus löschen
07AF
      dann Bit 6 setzen
07B1
      Farbe
```

****************** MC WAIT FLYBACK

Strahlrücklauf abwarten.

07B6Port B

07BA VSYNC?

07BB wenn nicht warten

Setze den Bildschirm-Offset.

07C3 Alle Bits außer 4 und 5 löschen

07C8 alle Bits außer 0 und 1 löschen

Video Contr Register 12 07CE

07D1 Bildschirm Start Hi

07D5 Register 13

07DC Bildschirm Start Lo

Indirekten Verzweigungspunkt für Drucker zurücksetzen.

07E0 Startadresse

07E3 Zieladresse

07E6 21 Bytes

07E9 kopieren

Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt = (hl)07EE

db 03 3 Bytes 07F1

dw BDF1 Zieladresse 07F2

MC WAIT PRINTER 07F4

Die folgende Tabelle wurde von MC RESET PRINTER ins RAM kopiert (Zieladresse &B804). Das erste Byte der Tabelle gibt die Länge der Tabelle in Bytes an. Dann folgen mehrere Byte-Pärchen, von denen das erste jeweils den internen Tastaturcode, das zweite das standardmäßig zugeordnete Zeichen angibt. Wird nun diese Tabelle im RAM geändert, so ist es möglich, die den Tastaturcodes zugeordneten Zeichen zu manipulieren und so beispielsweise eine deutsche Tastatur zu erzeugen.

07F7	db 0A Anzahl Bytes
07F8	db A0 interner Tastaturcode
07F9	db 5E zugeordnetes Zeichen ^
07FA 07FB	db A1 interner Tastaturcode db 5C zugeordnetes Zeichen \
07FC	db A2 interner Tastaturcode
07FD	db 7B zugeordnetes Zeichen {
07FE	db A3 interner Tastaturcode
07FF	db 23 zugeordnetes Zeichen #
0800	db A6 interner Tastaturcode
0801	db 40 zugeordnetes Zeichen @
0802	db AB interner Tastaturcode
0803	db 7C zugeordnetes Zeichen
0804 0805	db AC interner Tastaturcode db 7D zugeordnetes Zeichen }
0806	db AD interner Tastaturcode
0807	db 7E zugeordnetes Zeichen ~
0808	db AE interner Tastaturcode
0809	db 5D zugeordnetes Zeichen]
080A	db AF interner Tastaturcode
080B	db 5B zugeordnetes Zeichen [

************* MC ZEICHENZUORDNUNG

Hier erfolgt die Manipulation von Umlaute konvertieren.

080C hl: Startadresse der neuen Zeichentabelle (RAM)

0812 Umlaute konvertieren (RAM)

0817 KL LDIR CONT'D

081B ******* MC PRINT CHAR

Gibt das Zeichen in a auf den Centronics-Port aus. Nach Rückkehr aus dieser Routine ist carry gesetzt, wenn das Zeichen erfolgreich gegesetzt wurde.

0826 Umlaut?

springe wenn nicht 0828

082F MC WAIT PRINTER

0835 ******* MC WAIT PRINTER

Sende ein Zeichen an den Drucker; wenn dieser nicht bereit ist, warte eine Zeitperiode.

0838 MC BUSY PRINTER

MC SEND PRINTER 083B

Sendet ein Zeichen an den Drucker, der nicht busy sein darf.

0847 Byte ohne Strobe

0849 an Drucker

Strobe Ein 084E

0853 Strobe Aus 0858 ******************************* MC BUSY PRINTER

Untersuche, ob der Drucker beschäftigt ist.

085A Port B

085E Drucker Busy

085F nach Carry

0863 ********************************* MC SOUND REGISTER

Sound Controller mit Daten versorgen. MC SOUND REGISTER ist für den Musikfan interessant. Ohne daß Sie sich mit der relativ komplizierten Datenübergabe an den PSG plagen müssen, brauchen Sie nur im Akku die gewünschte Registernummer und in c das Datenbyte zu übergeben.

0864 Port A

0866 Sound Register#

0868 Port C

086A Sound Chip

086C auf Eingabe

086E & Strobe Ein

0872 Strobe Aus

0874 Port A

0876 Sound Daten

0878 Port C

087D Daten

087F einlatchen

0883 ******* Scan Keyboard

0883 Port A

0886 Sound Register 14 (Keyboard X Input)

0888 Port C

0891 Strobe Ein

0893 Strobe Aus

0896 Port A&B = Input

0898 Control

089D	Port C
089F	Keyboard Y Output und X Input
08A1	Port A
08A3	Daten (Keyboard X Input) nach Akku
08AC	Keyboard Y+1
08B0	alle Y-Leitungen bearbeitet?
08B2	nein dann nächste Leitung
08B5	Port A Output
08B7	Control
08BA	Port C

2.5.3 Jump Restore (JRE)

Dieses Pack dient ausschließlich dazu, die MAIN-JUMP-Adressen wieder auf ihre Default-Werte zu setzen. Dabei wird den FIRM JUMPS ein RST 1 vorangestellt, den ARITHMETIK JUMPS ein RST 5.

Wenn Sie nach heftigem Programmieren der Meinung sind, allzu viele Vektoren verbogen zu haben, so ziehen Sie einfach die 'Notbremse', indem Sie diesen JUMP RESTORE anspringen. Das ist auch immer dann ratsam, wenn Sie ein Programm verlassen, in dem Sie viele Routinen des Betriebssystems durch eigene ersetzt haben.

08BD ******* JUMP RESTORE

08BDMain Jump Adress 08C0 Zeiger auf Vektorbereich im RAM 08C3 b: Anzahl der Vektoren c: Code RST 1 08C6 Kopiere Vektortabelle 08C9 b: Anzahl der Vektoren c: Code RST 5 08CD Code RST speichern Zeiger+1 (RAM) 08CE 08CF Ein Byte vom ROM ins RAM 08D1bc auf Wert vor LDI 08D2Akku komplementieren Bit 5 nach 08D308D4Bit 7 schieben 08D5 und isolieren Bit 0-6 von Adresse High-Byte holen 08D7 High-Byte speichern 08D808D9Zeiger+1 (RAM) 08DA Zeiger+1 (ROM) 08DBweiter solange nötig

Rücksprung aus dem Unterprogramm

08DD

****** Main Jump Adress 08DE dw 1B5C KM INITIALISE 08E0 dw 1B98 KM RESET 08E2 dw 1BBF KM WAIT CHAR 08E4 dw 1BC5 KM READ CHAR 08E6 dw 1BFA KM CHAR RETURN 08E8 dw 1C46 KM SET EXPAND 08EA dw 1CB3 KM GET EXPAND 08EC dw 1C04 KM EXPAND BUFFER 08EE dw 1CDB KM WAIT KEY 08F0 dw 1CE1 KM READ KEY 08F2 dw 1E45 KM TEST KEY 08F4 dw 1D38 KM GET STATE 08F6 dw 1DE5 KM GET JOYSTICK 08F8 dw 1ED8 KM SET TRANSLATE dw 1EC4 KM GET TRANSLATE 08FA 08FC dw 1EDD KM SET SHIFT 08FE dw 1EC9 KM GET SHIFT 0900 dw 1EE2 KM SET CONTROL 0902 dw 1ECE KM GET CONTROL 0904 dw 1E34 KM SET REPEAT 0906 dw 1E2F KM GET REPEAT 0908 dw 1DF6 KM SET DELAY 090A dw 1DF2 KM GET DELAY 090C dw 1DFA KM ARM BREAK 090E dw 1E0B KM DISARM BREAK 0910 dw 1E19 KM BREAK EVENT 0912 dw 1074 TXT INITIALISE 0914 dw 1984 TXT RESET 0916 dw 1459 TXT VDU ENABLE dw 1452 TXT VDU DISABLE 0918 091A dw 13FE TXT OUTPUT 091C dw 1335 TXT WR CHAR 091E dw 13AC TXT RD CHAR

dw 13A8 TXT SET GRAPHIC

dw 1208 TXT WIN ENABLE

0920

0922

```
0924
       dw 1252 TXT GET WINDOW
0926
       dw 154F TXT CLEAR WINDOW
0928
       dw 115A TXT SET COLUMN
092A
       dw 1165 TXT SET ROW
092C
       dw 1170 TXT SET CURSOR
092E
       dw 117C TXT GET CURSOR
       dw 1286 TXT CUR ENABLE
0930
0932
       dw 1297 TXT CUR DISABLE
0934
       dw 1276 TXT CUR ON
       dw 127E TXT CUR OFF
0936
0938
       dw 11CA TXT VALIDATE
093A
       dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR
093C
       dw 1265 TXT PLACE/REMOVE CURSOR
       dw 12A6 TXT SET PEN
093E
0940
       dw 12BA TXT GET PEN
       dw 12AB TXT SET PAPER
0942
       dw 12C0 TXT GET PAPER
0944
0946
       dw 12C6 TXT INVERSE
       dw 137B TXT SET BACK
0948
094A
       dw 1388 TXT GET BACK
       dw 12D4 TXT GET MATRIX
094C
       dw 12F2 TXT SET MATRIX
094E
0950
       dw 12FE TXT SET M TABLE
0952
       dw 132B TXT GET M TABLE
0954
       dw 14D4 TXT GET CONTROLS
       dw 10E4 TXT STR SELECT
0956
       dw 1103 TXT SWAP STREAMS
0958
095A
       dw 15A8 GRA INITIALISE
095C
       dw 15D7 GRA RESET
095E
       dw 15FE GRA MOVE ABSOLUTE
0960
       dw 15FB GRA MOVE RELATIVE
0962
       dw 1606 GRA ASK CURSOR
0964
       dw 160E GRA SET ORIGIN
0966
       dw 161C GRA GET ORIGIN
       dw 16A5 GRA WIN WIDTH
0968
096A
       dw 16EA GRA WIN HEIGHT
096C
       dw 1717 GRA GET W WIDTH
096E
       dw 172D GRA GET W HEIGHT
```

```
0970
       dw 1736 GRA CLEAR WINDOW
0972
       dw 1767 GRA SET PEN
0974
       dw 1775 GRA GET PEN
0976
       dw 176E GRA SET PAPER
0978
       dw 177A GRA GET PAPER
097A
       dw 1783 GRA PLOT ABSOLUTE
097C
       dw 1780 GRA PLOT RELATIVE
      dw 1797 GRA TEST ABSOLUTE
097E
       dw 1794 GRA TEST RELATIVE
0980
       dw 17A9 GRA LINE ABSOLUTE
0982
0984
       dw 17A6 GRA LINE RELATIVE
0986
       dw 1940 GRA WR CHAR
0988
       dw 0ABF SCR INITIALISE
098A
       dw 0AD0 SCR RESET
098C
       dw 0B37 SCR SET OFFSET
098E
       dw 0B3C SCR SET BASE
0990
       dw 0B56 SCR GET LOCATION
0992
       dw 0AE9 SCR SET MODE
0994
       dw 0B0C SCR GET MODE
0996
       dw 0B17 SCR MODE CLEAR
0998
       dw 0B5D SCR CHAR LIMITS
099A
       dw 0B6A SCR CHAR POSITION
099C
       dw 0BAF SCR DOT POSITION
099E
       dw 0C05 SCR NEXT BYTE
       dw 0C11 SCR PREV BYTE
09A0
09A2
       dw 0C1F SCR NEXT LINE
09A4
       dw 0C39 SCR PREV LINE
       dw 0C8E SCR INK ENCODE
09A6
       dw 0CA7 SCR INK DECODE
09A8
09AA
       dw 0CF2 SCR SET INK
09AC
       dw 0D1A SCR GET INK
09AE
       dw 0CF7 SCR SET BORDER
       dw 0D1F SCR GET BORDER
09B0
09B2
       dw 0CEA SCR SET FLASHING
09B4
       dw 0CEE SCR GET FLASHING
09B6
       dw 0DB9 SCR FILL BOX
09B8
       dw 0DBD SCR FLOOD BOX
```

dw 0DE5 SCR CHAR INVERT

09BA

```
09BC
      dw 0E00 SCR HW ROLL
09BE
      dw 0E44 SCR SW ROLL
      dw 0EF9 SCR UNPACK
09C0
      dw 0F2A SCR REPACK
09C2
09C4
      dw 0C55 SCR ACCESS
09C6
      dw 0C74 SCR PIXELS
09C8
      dw 0F93 SCR HORIZONTAL
09CA
      dw 0F9B SCR VERTICAL
09CC
      dw 24BC CAS INITIALISE
09CE
      dw 24CE CAS SET SPEED
      dw 24E1 CAS NOISY
09D0
      dw 2BBB CAS START MOTOR
09D2
09D4
      dw 2BBF CAS STOP MOTOR
09D6
      dw 2BC1 CAS RESTORE MOTOR
09D8
      dw 24E5 CAS IN OPEN
      dw 2550 CAS IN CLOSE
09DA
09DC
      dw 2557 CAS IN ABANDON
09DE
      dw 25A0 CAS IN CHAR
09E0
      dw 2618 CAS IN DIRECT
09E2
      dw 2607 CAS RETURN
      dw 2603 CAS TEST EOF
09E4
09E6
      dw 24FE CAS OUT OPEN
      dw 257F CAS OUT CLOSE
09E8
09EA
      dw 2599 CAS OUT ABANDON
09EC
      dw 25C6 CAS OUT CHAR
09EE
      dw 2653 CAS OUT DIRECT
      dw 2692 CAS CATALOG
09F0
      dw 29AF CAS WRITE
09F2
09F4
      dw 29A6 CAS READ
09F6
      dw 29C1 CAS CHECK
09F8
      dw 1FE9 SOUND RESET
09FA
      dw 2114 SOUND QUEUE
09FC
      dw 21CE SOUND CHECK
09FE
      dw 21EB SOUND ARM EVENT
      dw 21AC SOUND RELEASE
0A00
      dw 2050 SOUND HOLD
0A02
```

dw 206B SOUND CONTINUE

0A04

```
0A06
      dw 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
      dw 249A SOUND TONE ENVELOPE
0A08
      dw 24A6 SOUND A ADRESS
0A0A
      dw 24AB SOUND T ADRESS
0A0C
      dw 005C KL CHOKE OFF
0A0E
      dw 0326 KL ROM WALK
0A10
      dw 0330 KL INIT BACK
0A12
      dw 02A0 KL LOG EXT
0A14
0A16
      dw 02B1 KL FIND COMMAND
0A18
      dw 0163 KL NEW FRAME FLY
      dw 016A KL ADD FRAME FLY
0A1A
      dw 0170 KL DEL FRAME FLY
0A1C
0A1E
      dw 0176 KL NEW FAST TICKER
      dw 017D KL ADD FAST TICKER
0A20
0A22
      dw 0183 KL DEL FAST TICKER
      dw 01B3 KL ADD TICKER
0A24
      dw 01C5 KL DEL TICKER
0A26
0A28
      dw 01D2 KL INIT EVENT
0A2A
      dw 01E2 KL EVENT
0A2C
      dw 0227 KL SYNC RESET
0A2E
      dw 0284 KL DELETE SYNCHRONOUS
0A30
      dw 0255 KL NEXT SYNC
0A32
      dw 0219 KL DO SYNC
      dw 0276 KL DONE SYNC
0A34
      dw 0294 KL EVENT DISABLE
0A36
0A38
      dw 029A KL EVENT ENABLE
0A3A
      dw 028D KL DISARM EVENT
      dw 0099 KL TIME PLEASE
0A3C
      dw 00A3 KL TIME SET
0A3E
0A40
      dw 05ED MC BOOT PROGRAM
      dw 061C MC START PROGRAM
0A42
0A44
      dw 07B4 MC WAIT FLYBACK
      dw 0776 MC SET MODE
0A46
0A48
      dw 07C0 MC SCREEN OFFSET
0A4A
      dw 0786 MC CLEAR INKS
```

dw 078C MC SET INKS

dw 07E0 MC RESET PRINTER

0A4C

0A4E

```
dw 081B MC PRINT CHAR
0A50
      dw 0858 MC BUSY PRINTER
0A52
      dw 0844 MC SEND PRINTER
0A54
      dw 0863 MC SOUND REGISTER
0A56
0A58
     dw 08BD JUMP RESTORE
      dw 1D3C KM SET STATE
0A5A
      dw 1BFE KM PUFFER ENTLEEREN
0A5C
0A5E
      dw 1460 TXT LFD. CURSOR FLAG NACH AKKU
0A60
      dw 15EC GRA NN
0A62
      dw 19D5 GRA PARAM RETTEN
      dw 17B0 GRA MASK PARAM RETTEN
0A64
0A66
      dw 17AC GRA MASK PARAM RETTEN
0A68
      dw 1624 GRA KOORD, KONVERTIEREN
      dw 19D9 GRA FILL
0A6A
      dw 0B45 SCR VERÄNDERUNG SCREEN START
0A6C
      dw 080C MC ZEICHENZUORDNUNG
0A6E
      dw 0397 KL RAM-KONFIGURATION SETZEN
0A70
0A72 ******* BASIC Jump Adr.
0A72
      dw 2C02 EDIT
0A74
      dw 2F91 FLO VARIAB. VON (DE) NACH (HL) KOP.
      dw 2F9F FLO INTEGER NACH FLIESSKOMMA
0A76
      dw 2FC8 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO
0A78
      dw 2FD9 FLO FLO NACH INT
0A7A
0A7C
      dw 3001 FLO FLO NACH INT
0A7E
      dw 3014 FLO FIX
      dw 3055 FLO INT
0A80
0A82
      dw 305F FLO
0A84
      dw 30C6 FLO ZAHL MIT 10^A MULITIPLIZIEREN
0A86
      dw 34A2 FLO ADDITION
      dw 3159 FLO RND
0A88
      dw 349E FLO SUBTRAKTION
0A8A
      dw 3577 FLO MULTIPLIKATION
0A8C
0A8E
      dw 3604 FLO DIVISION
      dw 3188 FLO LETZTEN RND-WERT HOLEN
0A90
```

```
0A92
      dw 36DF FLO VERGLEICH
0A94
      dw 3731 FLO VORZEICHENWECHSEL
0A96
      dw 3727 FLO SGN
0A98
      dw 3345 FLO DEG/RAD
      dw 2F73 FLO PI
0A9A
      dw 32AC FLO SQR
0A9C
0A9E
      dw 32AF FLO POTENZIERUNG
0AA0
      dw 31B6 FLO LOG
      dw 31B1 FLO LOG10
0AA2
0AA4
      dw 322F FLO EXP
0AA6
      dw 3353 FLO SIN
0AA8
      dw 3349 FLO COS
0AAA dw 33C8 FLO TAN
      dw 33D8 FLO ATN
0AAC
```

0AAE dw 2FD1 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLO

0AB0 dw 3136 FLO RND INIT

dw 3143 FLO SET RND SEED 0AB2

************** Move (hl+3) nach ((hl+1)),cnt=(hl)

2.5.4 Screen Pack (SCR)

Das SCREEN PACK ist dem TEXT- und dem GRAPHICS PACK untergeordnet. Es ist praktisch die Exekutive für diese beiden Packs und damit für die unmittelbare Handhabung des Bildschirms zuständig.

0ABF ******* SCR INITIALISE

Vollständige Initialisierung des Screen-Packs.

0ABF Default Farben

0AC2 MC CLEAR INKS

0AC7 (High Byte Screen Start)

0ACA SCR RESET

0AD0 ********* SCR RESET

Rücksetzen des Screen-Packs.

0AD1 SCR ACCESS

0AD4 Restore SCR Indirections

0AD7 Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt=(hl)

0ADA Reset Farben

0ADD db 09 9 Bytes

0ADE dw BDE5 Zieladresse

0AE0 SCR READ

0AE3 SCR WRITE

0AE6 SCR CLEAR

Bildschirm in einen neuen Modus setzen.

0AFF SCR CLEAR

0B0C ******* SCR GET MODE Gewärtigen Bildschirm-Modus holen. (curr. Screen Mode) 0B0C Bildschirm löschen. 0B1D SCR SET OFFSET 0B25 hl=Basis Adresse de=Basis Adresse+1 0B26 16k 0B28 0B2C Bildschirm löschen 0B31 (curr. Screen Mode) MC SET MODE 0B34 Startadresse des ersten Zeichens relativ zur Basisadresse des Video-RAMs setzen. 0B37 (High Byte Screen Start) 0B3C ******* SCR SET BASE Basisadresse des Video-RAMs. 0B3C (Position innerhalb einer Zeile) 0B42 MC SCREEN OFFSET 0B45 *********** SCR VERÄNDERUNG SCREEN START 0B47 (High Byte Screen Start) 0B51 (Position innerhalb einer Zeile)

Lfd. Bildschirmstart? (Basis+Offset)

0B56 (Position innerhalb einer Zeile)

0B59 (High Byte Screen Start)

0B5D ******* SCR CHAR LIMITS

Größtmögliche Zeilen- und Spaltenzahl des Bildschirms holen (abhängig vom Modus).

0B5D SCR GET MODE

Übersetze phys. Koordinaten in eine Bildschirmposition.

0B6B SCR GET MODE

0B93 (High Byte Screen Start)

0BA6 SCR CHAR POSITION

Bildschirmposition für ein Pixel ermitteln.

OBED (High Byte Screen Start)

0BF6 SCR GET MODE

0C05 ******* SCR NEXT BYTE

Liefert in hl die Bildschirmadresse der nächsten Byteposition zurück, wenn Sie vor dem Ansprung hl mit der alten Adresse versorgt haben. So überflüssig das scheinen mag, so praktisch ist es. Es ist nämlich, aufgrund der auf Graphikbetrieb ausgerichteten Organisation des Bildschirms, nicht einfach, die Byteposition zu ermitteln. Zudem ist die Distanz vom Modus abhängig.

Beachten Sie, daß, wenn die nächste Position nicht mehr innerhalb des Bildschirms läge, die zurückgelieferte Adresse unsinnig ist. Sie liegt dann im Bereich der letzten (für die Darstellung unbenutzten) Bytes des Video-RAMs.

0C11 ******* SCR PREV BYTE

Liefert in hl die Bildschirmadresse der vorigen Byteposition zurück, wenn Sie vor dem Ansprung hl mit der alten Adresse versorgt haben. Vergleichen Sie mit SCR NEXT BYTE.

0C1F ******* SCR NEXT LINE

Arbeitet analog zu SCR NEXT BYTE. nur daß Bildschirmadresse um eine ganze Zeile vorgerechnet wird. Auch hier ist die Adresse beim Verlassen des darstellbaren Bereiches ungültig.

0C39 ******* SCR PREV LINE

Arbeitet analog zu SCR PREV BYTE, nur daß die Bildschirmadresse um eine ganze Zeile zurückgerechnet wird. Vergleichen Sie mit SCR NEXT LINE und SCR PREV BYTE.

0C55 ******* SCR ACCESS

Steuerzeichen sichtbar/unsichtbar setzen.

0C57 SCR PIXELS (FORCE MODE)

0C5E Low Byte XOR Mode

0C62 Low Byte AND Mode

0C66 Low Byte OR Mode

0C68 ip

0C6A (Write Indirection)

****** SCR WRITE

Write Indirection 0C71

OCEA (Flash Periods)

0C74 ************************** SCR PIXELS (FORCE Mode) Punkt auf den Bildschirm setzen. 0C7A ******** XOR Mode 0C7F ******* AND Mode 0C85 ******** OR Mode 0C8A ******** SCR READ Codieren einer Ink, so daß alle Bildpunkte auf diese Ink gesetzt werden. Entschlüsseln einer Ink. 0CC9 SCR GET MODE OCD8 ****** Reset Farben 0CD8 Default Farben 0CDB Farbspeicher 2. Farben 0CE4 (Flag lfd Farbsatz) Blinkzeiten zur Farbdarstellung für alle Inks und den Rahmen setzen.

OCEE ************************ SCR GET FLASHING

Blinkzeiten ermitteln (Inks und Rahmen).

OCEE (Flash Periods)

OCF2 ******* SCR SET INK

Zuordnung der beiden Farben, die zur Darstellung einer Ink verwendet werden.

0CF5 Set Colour

Zuordnung der beiden Farben, die zur Darstellung eines Rahmens verwendet werden.

OCF8 ******* Set Colour

0CFA Farbmatrix Eintrag holen

0CFF Farbmatrix Eintrag holen

0D04 Ink Adresse holen

0D10 ******* Farbmatrix Eintrag holen

0D1A ******** SCR GET INK

Holen der beiden Farben, die zur Darstellung einer Ink verwendet werden.

0D1D Get Colour

OD1F ******** SCR GET BORDER

Holen der beiden Farben, die zur Darstellung eines Rahmens verwendet werden.

0D20 **	**************************************
0D20 0D2C	Ink Adresse holen Farbmatrix
0D35 **	**************************************
0D38	Farbspeicher 1. Farben
0D42	Event Block: Set Inks
0D46	KL DEL FRAME FLY
0D49	Flash Inks
0D4C	Set Inks on Frame Fly
0D52	KL NEW FRAME FLY
0D55	Event Block: Set Inks
0D58	KL DEL FRAME FLY
0D5B	Params d. lfd. Frabsatz holen
0D5E	MC CLEAR INKS
0D61 **	**************************************

0D61	
0D61 0D65	curr. Flash Period
0D61 0D65 0D6B	curr. Flash Period Flash Inks
0D61 0D65 0D6B 0D6E	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen
0D61 0D65 0D6B 0D6E	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen MC SET INKS Flash Inks
0D61 0D65 0D6B 0D6E 0D73 ***	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen MC SET INKS ***********************************
0D61 0D65 0D6B 0D6E 0D73 ***	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen MC SET INKS Flash Inks
0D61 0D65 0D6B 0D6E 0D73 *** 0D73 0D76	curr. Flash Period Flash Inks Params d. Ifd Farbsatz holen MC SET INKS Params d. Ifd Farbsatz holen (curr. Flash Period)
0D61 0D65 0D6B 0D6E 0D73 *** 0D73 0D76 0D79 0D7C	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen MC SET INKS ***********************************
0D61 0D65 0D6B 0D6E 0D73 *** 0D73 0D76 0D79 0D7C	curr. Flash Period Flash Inks Params d. lfd Farbsatz holen MC SET INKS Params d. lfd Farbsatz holen (curr. Flash Period) MC SET INKS Flag lfd. Farbsatz

0D8E (Flash Period 1. Colour) 0D92 Farbspeicher 2. Farben 0D95 (Flash Periods)
0D99 ******* Farbmatrix
0D99 14 04 15 1C 18 1D 0C 05 0DAI 0D 16 06 17 1E 00 1F 0E 0DA9 07 0F 12 02 13 1A 19 1B 0DBI 0A 03 0B 01 08 09 10 11
0DB9 ************************************
Vorgegebenes Fenster mit einer Farbe füllen (Positionen zeichenbezogen, Mode-abhängig).
0DBD ***********************************
Vorgegebenes Fenster mit einer Farbe füllen (Positionen sind Bildschirmadressen, Mode-unabhängig).
0DC6 SCR NEXT BYTE 0DDE SCR NEXT LINE 0DE2 SCR FLOOD BOX
0DE5 ************************************
Bei einem Zeichen Vorder- und Hintergrundfarbe vertauschen.
0DE8 SCR CHAR POSITION 0DF2 SCR NEXT BYTE
0DF8 ********************************* Farbspeicher adressieren
0DF9 SCR NEXT LINE

0E00 ******** SCR HW ROLL

Schiebt den Bildschirm (hardwaremäßig) um eine Zeile nach unten, wenn b=0 ist, und um eine Zeile nach oben, benn b<> ist. Im Akku muß der Wert für die Farbe stehen, die die neue (leere) Zeile annehmen soll.

0E0B MC WAIT FLYBACK
0E32 (High Byte Screen Start)
0E3A SCR FLOOD BOX
0E41 SCR SET OFFSET

0E44 ******* SCR SW ROLL

Verschiebt einen Bildschirmbereich softwaremäßig. a und b sind wie bei SCR HW ROLL zu versorgen. Zusätzlich muß h die Spaltennummer des linken Randes des zu verschiebenden Bereiches enthalten, 1 die oberste Zeile, d die rechte Spalte und e die unterste Zeile des Bereiches.

Beachten Sie, daß Spalte und Zeile 0 die linke obere Ecke des Bildschirmes darstellt. Achten Sie auch unbedingt selbst darauf, daß die übergebenen Parameter tatsächlich einen Bereich innerhalb des Video-RAMs markieren.

0E4F SCR CHAR POSITION 0E5A MC WAIT FLYBACK SCR NEXT LINE 0E64 0E69 SCR NEXT LINE 0E76 SCR FLOOD BOX 0E8B SCR CHAR POSITION 0E8F SCR CHAR POSITION 0E93 MC WAIT FLYBACK 0E96 SCR PREV LINE 0E9B SCR PREV LINE SCR NEXT BYTE 0EE1 SCR NEXT BYTE 0EE5

******* SCR UNPACK Zeichenmatrix vergrößern (für Mode 0/1). 0EF9 SCR GET MODE Zeichenmatrix wieder auf Originalform stauchen. 0F2B SCR CHAR POSITION 0F2E SCR GET MODE 0F3C SCR NEXT LINE 0F48 SCR NEXT BYTE 0F53 SCR NEXT LINE 0F82 SCR NEXT BYTE 0F8C SCR NEXT LINE Horizontale, Linie ziehen. Vertikale Linie ziehen. 0FA5 (GRA Pen) 0FA9 (GRA Pen) 0FAE (GRA Pen) 0FB1 (GRA Pen) Akku mit &FF laden 0FB8 (GRA Paper) 0FF3 (GRA Pen) 0FFF SCR NEXT BYTE 100A 101C (GRA Pen) (GRA Paper) 1027 102C SCR WIRTE 1030 SCR PREV LINE

1049

SCR DOT POSITION

1052 ****** Default Farben

1052 04 04 0A 13 0C 0B 14 15 105A 0D 06 1E 1F 07 12 19 04 1062 17 04 0A 0A 13 0C 0B 14 15 0D 06 1E 1F 07 12 19

1072 OA 07

2.5.5 Text Screen (TXT)

Dieses Pack ist, wie der Name schon sagt, für die Verwaltung von Texten verantwortlich. Dazu gehört auch die Organisation der Windows.

Zu der Handhabung des Cursors sind ein paar Worte zu sagen:

Die in den Cursor-Routinen verlangten oder gelieferten Koordinaten sind als logische Angeben zu verstehen, d.h. sie beziehen sich auf das laufende Fenster. Die Koordinate 1,1 ist dabei die linke obere Ecke des Fensters. Wollen Sie, z.B. mit TXT SET CURSOR, den Cursor außerhalb des Fensters positionieren, wird er automatisch auf die nächst mögliche Position innerhalb des Fensters gesetzt, falls der Cursor eingeschaltet ist oder nachfolgend ein Zeichen dargestellt werden soll.

Dadurch wird auch die laufende Position (die Sie mit TXT GET CURSOR zurückbekommen) geändert.

Ist der Cursor ausgeschaltet, wird die gewünschte neue Position zunächst akzeptiert, bis entweder ein Zeichen dargestellt oder der Cursor eingeschaltet wird.

****** TXT INITIALISE

Vollständige Initialisierung des Text-Packs.

1074 TXT RESET

TXT Default Params setzen 107E

Reset Params (alle Fenster) 1081

```
******* TXT RESET
Rücksetzen des Text-Packs.
1084
       Restore TXT Indirections
1087
       Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt=(hl)
108D
       db 0F 15 Bytes
108E
       dw BDCD Zieladresse
       TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1090
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1093
1096
       TXT WRITE CHAR
1099
       TXT UNWRITE CHAR
       TXT OUT ACTION
109C
109F ******************************** Reset Params (alle Fenster)
10A1
       Start Params Fenster 0
10A4
       1fd. Cursor Position (Row, Col)
10AF
       (lfd. Bildschirmfenster)
10B3
       (Ifd. Bildschirmfenster)
       TXT STR SELECT
10BB
10BE
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
       TXT GET PAPER
10C1
       (TXT lfd. Paper)
10C4
10C7
       TXT GET PEN
10CA
       (TXT lfd. Pen)
10D6
       TXT STR SELECT
       (TXT lfd. Pen)
10DA
       Default Params setzen
10DD
Textfenster wählen.
10E6
       lfd. Bildschirmfenster
10F1
       Adr. Fenster Params nach de
10F4
       ldir cnt=15
10F8
       Adr. Fenster Params nach de
10FC
       Idir cnt=15
```

1103 *******	******	*******	TXT SV	VAP STI	REAMS
	er (Farben, F aander vertausc		usw.)	zweier	Fenster
1108 TXT 110C (lfd. 110F Adr. 1114 Adr. 1118 ldir c	Bildschirmfens STR SELECT Bildschirmfens Fenster Params Fenster Params ent=15 STR SELECT	ter) s nach de			
111E ******	*********	******	*****	**** ldir	cnt=15
1126 *******	*********	****** Adr. I	Fenster	Params	nach de
1135 Ifd C	ursor Position	(Row, Col)			
1139 ******	********	********	Defaul	t Params	setzen
1140 TXT 1144 TXT 1148 TXT 114B TXT 1154 TXT	Cursor Flag) SET PAPER SET PEN SET GRAPHI SET BACK WIN ENABLE VDU ENABLE	3			
115A ******	*********	*********	** TXT	SET CO	DLUMN
Horizontale Po	osition des Cur	sors setzen.			
	Fenster links Cursor Pos. (R	ow, Col))			

```
********* TXT SET ROW
Vertikale Position des Cursors setzen.
1166
      lfd. Fenster oben
      (Ifd. Cursor Pos. (Row, Col)
116A
Cursor positionieren.
1170
      lfd. Fenster oben, links + hl
1173
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1176
      (lfd. Cursor Pos. (Row, Col)
1179
       TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
Abfrage der momentanen Cursorposition.
117C
      (lfd. Cursor Pos. (Row, Col))
      lfd. Fenster oben, links - hl
117F
1182
      (lfd. Roll Count)
1186 ************************** lfd. Fenster oben, links + hl
1186
      (lfd. Fenster oben)
118C
      (lfd. Fenster links)
1193 *************************** lfd. Fenster oben, links - hl
1193
      (lfd. Fenster oben)
119B
      (lfd. Fenster links)
11A4 ********* Move Cursor
11A4
      TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
11A7
      (lfd. Cursor Pos. (Row, Col))
      hl innerhalb Fenstergrenzen?
11AA
```

```
11AD
       (lfd. Cursor Pos. (Row, Col))
11B2
       lfd. Roll Count
11BA
       TXT GET WINDOW
       (TXT lfd. Paper)
11BD
11C1
       SCR SW ROLL
       SCR HW ROLL
11C5
                               ********* TXT VALIDATE
Cursor innerhalb des Textfensters?
11CA
       lfd. Fenster oben, links + hl
11CD
       hl innerhalb Fenstergrenzen?
       lfd. Fenster oben, links - hl
11D1
11D6 ************************ hl innerhalb Fenstergrenzen
11D6
       (lfd. Fenster rechts)
11DD
       (lfd. Fenster links)
       (lfd. Fenster links)
11E2
11E7
       (lfd. Fenster rechts)
11EF
       (lfd. Fenster oben)
       (lfd. Fenster unten)
11F7
Größe des Ifd. Textfensters festlegen.
1208
       SCR CHAR LIMITS
1229
       (lfd. Fenster oben)
122C
       (lfd. Fenster unten)
123A
       (Fenst. Flag (0=ges. Bildsch.))
```

Welche Größe hat das lfd. Textfenster? 1252 (lfd. Fenster oben) (lfd. Fenster unten) 1255 (Fenst. Flag (0=ges. Bildsch.)) 1259 Setzen/Löschen des Cursors. 125F (lfd. Cursor Flag) setzen/Cursor vom Bildschirm Cursor auf den Bildschirm nehmen. (TXT lfd. Pen) 126B SCR CHAR INVERT 126F ******* TXT CUR ON Cursor erlauben (Betriebssystem). 1279 Cur Enable Cont'd 127E ******** TXT CUR OFF Cursor verriegeln (Betriebssystem, höhere Priorität als TXT CUR ENABLE und TXT CUR DISABLE. Cur Disable Cont'd 1281 Cursor erlauben (Anwenderprogramm).

1288 ***********************************
1289 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 128E lfd. Cursor Flag
1294 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1297 ************************************
Cursor verriegeln (Anwenderprogramm).
1299 ***********************************
129A TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 129F lfd. Cursor Flag
12A6 ************************************
Vordergrundfarbe setzen.
12A6 TXT lfd. Pen
12AB ************************************
Hintergrundfarbe setzen.
12AB TXT Ifd Paper
12AF TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 12B3 SCR INK ENCODE
12B7 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
12BA ************************************
Welche Vordergrundfarbe ist gesetzt?
12BA (TXT lfd. Pen) 12BD SCR INK DECODE

12C0 ******* TXT GET PAPER

Welche Hintergrundfarbe ist gesetzt?

12C0 (TXT lfd. Paper)

12C3 SCR INK DECODE

12C6 ******* TXT INVERSE

Aktuelle Vorder- und Hintergrundfarbe austauschen.

12C6 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

12C9 (TXT lfd. Pen)

12CF (TXT lfd. Pen)

12D4 ******** TXT GET MATRIX

Adresse des Punktmusters eines Zeichens holen.

12D6 TXT GET M TABLE

Adresse des (vom Anwender definierten) Punktmusters eines bestimmten Zeichens setzen.

12F3 TXT GET MATRIX

Startadresse und erstes Zeichen einer vom Anwender definiereten Punktmatrix setzen.

130A TXT GET MATRIX

131E TXT GET M TABLE

1321 (1. Zeichen User Matrix)

1326 (Adr. User Matrix)

Startadresse und erstes Zeichen einer Anwendermatrix? (1. Zeichen User Matrix) 132B (Adr. User Matrix) 1331 1335 ******* TXT WR CHAR Zeichen darstellen. 1336 (lfd. Cursor Flag) 133C move Cursor (Ifd. Cursor Pos. (Row, Col)) 1340 1345 TXT WRITE CHAR TXT DRAW/UNDRAW CURSOR 1348 Ein Zeichen auf den Bildschirm schreiben. 134C TXT GET MATRIX 1353 SCR UNPACK 1358 SCR CHAR POSITION 1366 SCR NEXT BYTE 136F SCR NEXT LINE 1377 (Ifd. Background Mode) Transparentmodus ein/aus. 1384 (lfd. Background Mode)

1388 ******* TXT GET BACK

Welcher Transparentmodus?

1388 (lfd. Background Mode)

1392 (TXT lfd. Pen)

13A0 (TXT lfd. Pen)

13A5 SCR PIXELS

Darstellung von Steuerzeichen ein- oder ausschalten.

13A8 (GRA Char WR Mode (0=disable))

13AC ********* TXT RD CHAR

Zeichen vom Bildschirm lesen.

13AF move Cursor

13B2 TXT UNWRITE CHAR

13B6 TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

Ein Zeichen vom Bildschirm lesen.

13BE (TXT lfd. Pen)

13C6 SCR REPACK

13DE SCR REPACK

13E4 TXT GET MATRIX

(Steuer-)Zeichen darstellen oder ausführen.

Bringt das Zeichen im Akku auf das lfd. Bildschirmfenster, bzw. führt es aus, falls es sich um ein Steuerzeichen handelt.

Beachten Sie, daß diese Routine die Indirection TXT OUT ACTION benutzt. Sollten Sie diese 'verbogen' haben, wird TXT OUTPUT auch Ihre Routine benutzen und nicht die ROM-Routine.

1402 TXT OUT ACTION

Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm oder Ausführung eines Steuercodes.

- 140B (GRA Char WR Mode (0=disable)
- GRA WR CHAR 1410
- 1413 Zeichenzähler Control Buffer
- 1418 Control Buffer voll?
- ia, dann springe 141A
- 141C Control Buffer leer?
- 141D nein, dann springe
- 1420 Steuerzeichen?
- nein, dann TXT WR CHAR 1422
- 1425 Zähler+1
- 142C (Start Control Buffer)
- Sprungtabelle Steuerzeichen 1430
- 1436 erforderliche Anzahl
- 1439 Steuerparameter erreicht
- 143A nein, dann springe
- 1446 Start Control Buffer
- call (de) 144A
- (Zeichenzähler Control Buffer) 144E

****** TXT VDU DISABLE

Zeichendarstellung unterbinden.

1454 Cur Disable Cont'd

Es können Zeichen auf den Bildschirm geschrieben werden. Cur Enable Cont'd 145B 1460 *********** LFD. CURSOR FLAG NACH AKKU (lfd. Cursor Flag) 1460 1464 ******** Default Steuerzeichen Sprünge kopieren (Zeichenzähler Control Buffer) 1465 Default Steuerzeichen Sprünge 1468 146B Sprungtabelle Steuerzeichen Anzahl Bytes 146E 1471 Kopiere 1474 ********* Default Steuerzeichen Sprünge 1474 db 80 1475 dw 1513 00 1477 db 81 1478 dw 1335 01 TXT WR CHAR 147A db 80 147B dw 1297 02 TXT CUR DISABLE 147D db 80 147E dw 1286 03 TXT CUR ENABLE 1480 db 81 1481 dw 0AE9 04 SCR SET MODE 1483 db 81 1484 dw 1940 05 GRA WR CHAR

```
db 00
1486
1487
       dw 1459 06 TXT VDU ENABLE
1489
       db 80
148A
       dw 14E1 07 Klingel
148C
       db 80
148D
       dw 1519 08 CRSR Left
148F
       dw 80
1490
       dw 151E 09 CRSR Right
1492
       db 80
1493
       dw 1523 OA CRSR Down
1495
       db 80
       dw 1528 OB CRSR Up
1496
1498
       db 80
1499
       dw 154F 0C TXT CLEAR WINDOW
149B
       db 80
       dw 153F 0D CRSR auf Zeilenanfang
149C
149E
       db 81
149F
       dw 12AB OE TXT SET PAPER
14A1
       db 81
14A2
       dw 12A6 OF TXT SET PEN
       db 80
14A4
14A5
       dw 155E 10 Zeichen auf CRSR-Pos. löschen
14A7
       db 80
14A8
       dw 1599 11 Zeile bis CRSR-Pos. löschen
14AA
       db 80
14AB
       dw 158F 12 Zeile ab CRSR-Pos. löschen
```

```
db 80
14AD
       dw 1578 13 Fenster bis CRSR-Pos. löschen
14AE
14B0
       db 80
14B1
       dw 1565 14 Fenster ab CRSR-Pos. löschen
14B3
       db 80
14B4
       dw 1452 15 TXT VDU DISABLE
14B6
       db 81
14B7
       dw 14EC 16 Transparentmode Ein/Aus
14B9
       db 81
       dw 0C55 17 SCR ACCESS
14BA
14BC
       db 80
14BD
       dw 12C6 18 TXT INVERSE
14BF
       db 89
14C0
       dw 150D 19 SYMBOL-Befehl
14C2
       db 84
14C3
       dw 1501 1A Fenster definieren
14C5
       db 00
14C6
       dw 14EB 1B kein Effekt
14C8
       db 83
14C9
       dw 14F1 1C INK-Befehl
14CB db 82
       dw 14FA 1D BORDER-Befehl
14CC
14CE
      db 80
14CF
       dw 1539 1E CRSR Home
14D1
       db 82
```

dw 1547 1F LOCATE-Befehl

14D2

14D4 **	******* TXT GET CONTROLS
	der Steuerzeichen-Sprungtabelle holen.
Auresse	der Stederzeienen-Sprungtabene noien.
14D4	Sprungtabelle Steuerzeichen
14E1 **	******** Klingel
14E6	SOUND QUEUE
14EC **	******** Transparentmode Ein/Aus
14EE	TXT SET BACK
14F1 **	**************************************
14 F 7	SCR SET INK
14FA **	******* BORDER-Befehl
14FE	SCR SET BORDER
1501 **	******* Fenster definieren
150A	TXT WIN ENABLE
150D **	**************************************
1510	TXT SET MATRIX
1513	Move Cursor
1516	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1519 **	**************************************
151E **	******** CRSR Right

1523 **	**************************************
1528 **	**************************************
152C	Move Cursor
1539 **	**************************************
153F **	******* CRSR auf Zeilenanfang
	Move Cursor (Ifd. Fenster links)
1547 **	**************************************
154C	TXT SET CURSOR
154F **	**************************************
Lfd. Te	extfenster löschen.
154F 1552 1555 1558	(lfd. Fenster oben) (lfd. Cursor Pos. (Row, Col)
155E **	******* Zeichen auf CRSR-Pos. löschen
155E	Move Cursor
1565 **	**************************************
1565 1568 156B 156F	12 Zeilen ab CRSR-Position löschen (lfd. Fenster oben) (lfd. Fenster unten) (lfd. Cursor Pos. (Row, Col))

1578	********************************* Fenster bis CRSR-Pos. löschen
1578	11 Zeilen bis CRSR-Position löschen
157B	(lfd. Fenster oben)
157E	(lfd. Fenster rechts)
1582	(lfd. Cursor Pos. (Row, Col)
1589	(TXT lfd. Paper)
158C	SCR FILL BOX
158F	****** Zeile ab CRSR-Pos. löschen
158F	Move Cursor
1593	(lfd. Fenster rechts)
1599	******* Zeile bis CRSR-Pos. löschen
1599	Move Cursor
159E	(lfd. Fenster links)
15A5	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR

2.5.6 Graphics Screen (GRA)

Dieses Pack dient ausschließlich der Handhabung des Graphikfensters.

Zu den Koordinatenangaben, die von den verschiedenen Routinen verlangt werden, ist folgendes zu bemerken:

Die Koordinaten werden in drei Stufen übersetzt. Die anwendernächste Stufe ist die Position bezüglich des von ihm gesetzten Koordinatenursprungs (ORIGIN). Diese wird umgerechnet in eine Position relativ zum Bildschirmursprung (unten links). Diese beiden Stufen sind vom Mode unabhängig!

Die letzte Stufe ist die physikalische Adresse des Punktes. Diese ist abhängig vom lfd. Modus!

Diesen drei Stufen wird dann noch eine vierte Stufe vorangestellt, wenn ein relatives Koordinatenpaar in eine absolute Position, relativ zu ORIGIN, umgerechnet werden muß.

15A8 ******* GRA INITIALISE

Vollständige Initialisierung des Graphik-Packs.

15A8 GRA RESET

15AB Pen 1, Paper 0

15AF GRA SET PAPER

15B3 GRA SET PAPER

15B6 Origin auf 0,0 setzen

15BB GRA SET ORIGIN

15C6 GRA WIN WIDTH

15CB GRA WIN HEIGHT

15CE GRA GET PAPER

15D2 GRA GET PEN

```
15D7 ******** GRA RESET
Zurücksetzen des Graphik-Packs.
15DA Restore GRA Indirections
15DD Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt=(hl)
15E0 db 09 9 Bytes
15E1 dw BDDC Zieladresse
15E3 GRA PLOT
15E6 GRA TEST
15E9 GRA LINE
15ED SCR ACCESS
    GRA FILL
15F1
Bewegung relativ zur momentanen Position.
15FB Add lfd Koord, + rel Koord.
Bewegung zu einer absoluten Position.
15FE
    (lfd X Koord.)
1602
    (lfd Y Koord.)
1606 ******* GRA ASK CURSOR
Wo ist der lfd. Graphikcursor?
    (Ifd X Koord.)
1606
160A (lfd Y Koord.)
```

```
****** GRA SET ORIGIN
Ursprung der Anwender-Koordinaten setzen.
160E
     (X Origin)
1612
     (Y Origin)
161A
     GRA MOVE ABSOLUTE
                      ************ GRA GET ORIGIN
Ursprung der Anwender-Koordinaten holen.
161C
     (X Origin)
     (Y Origin)
1620
1624
     GRA ASK CURSOR
1627 *************** phys Zielposition holen + Cur. setzen
1627
     GRA MOVE ABSOLUTE
162B
     SCR GET MODE
     (X Origin)
1640
1655
     (Y Origin)
165D *********************** Add Ifd Koord. + rel Koord.
165E
     (lfd X Koord.)
     (lfd Y Koord.)
1664
166A (X Koord, GRA Fenster links)
1673 (X Koord, GRA Fenster rechts)
1680
     (Y Koord, GRA Fenster oben)
1689
     (Y Koord, GRA Fenster unten)
1694
     phys Zielposition holen + Cur. setzen
```

```
16A5 ******* GRA WIN WIDTH
Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters setzen.
16BE
     SCR Get Mode
16C9 (X Koord, GRA Fenster links)
16CD (X Koord, GRA Fenster rechts)
16EA ******* GRA WIN HEIGHT
Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters setzen.
16FB
     (Y Koord. GRA Fenster oben)
     (Y Koord, GRA Fenster unten)
16FF
1717 ********* GRA GET W WIDTH
Linke und rechte Begrenzung des Graphikfensters?
     (X Koord, GRA Fenster links)
1717
     (X Koord. GRA Fenster rechts)
171B
171E
     SCR GET MODE
172D ******* GRA GET W HEIGHT
Obere und untere Begrenzung des Graphikfensters?
172D
     (Y Koord, GRA Fenster oben)
     (Y Koord. GRA Fenster unten)
1731
1736 ********* GRA CLEAR WINDOW
Graphikfenster löschen.
     GRA GET W WIDTH
1736
     (Y Koord. GRA Fenster unten)
1746
     (Y Koord. GRA Fenster oben)
174A
     (X Koord, GRA Fenster links)
1753
     SCR DOT POSITION
1759
```

175D (GRA Paper) SCR FLOOD BOX 1761 1767 ******* GRA SET PEN Schreibfarbe setzen. 1767 SCR INK ENCODE 176A (GRA Pen) 176E ****** GRA SET PAPER Hintergrundfarbe setzen. 176E SCR INK ENCODE 1771 (GRA Paper) 1775 ******* GRA GET PEN Welche Schreibfarbe? 1775 (GRA Pen) 177A ******** GRA GET PAPER Welche Hintergrundfarbe? (GRA Paper) 177A 177D (SCR INK DECODE)

Graphikpunkt relativ zur aktuellen Cursorposition setzen.

1780 Add lfd. Koord. + rel. Koord.

****** GRA PLOT ABSOLUTE

Graphikpunkt setzen (absolut).

1783 **GRA PLOT**

1786 ******* GRA PLOT

Stellen einen Punkt auf dem Bildschirm dar.

178A SCR DOR POSITION

178D (GRA Pen)

1791 SCR WRITE

Punkt gesetzt (relativ zum lfd. Cursor)?

1794 Add. lfd. Koord. + rel. Koord.

Punkt gesetzt (absolut)?

1797 GRA TEST

179A ******* GRA TEST

Gib die Ink der momentanen Graphik-Position.

179D GRA GET PAPER

17A0 SCR DOT POSITION

17A3 SCR READ

Linie von der lfd. bis zur relativen Distanz ziehen.

17A6 Add. lfd. Koord. + rel. Koord.

Linie von der lfd. zur absoluten Position ziehen.

17A9 GRA LINE

Parameter aus dem BASIC-Befehl MASK retten.

Parameter aus dem BASIC-Befehl MASK retten.

17B4 ******* GRA LINE

Zeichne eine Linie.

17B9 phys. Zielposition holen + Cur. setzen

17BD (Rechenpuffer X Koord.)

17CC (Rechenpuffer Y Koord.)

188C phys. Startposition holen

188F (Rechenpuffer X Koord.)

1893 (Rechenpuffer Y Koord.)

18A2 (Rechenpuffer Y Koord.)

18AD (Rechenpuffer Y Koord.)

18B2 (Rechenpuffer Y Koord.)

18B9 (Y Koord. GRA Fenster oben)

18C3 (Y Koord. GRA Fenster unten)

18C8 (Rechenpuffer X Koord.)

18DA (Rechenpuffer X Koord.)

18E6 (Rechenpuffer X Koord.)

18EF (Rechenpuffer X Koord.)

18FA (Rechenpuffer X Koord.)

18FF (Rechenpuffer X Koord.)

1906 (X Koord. GRA Fenster rechts)

1910 (X Koord. GRA Fenster links)

```
1915
      (Rechenpuffer Y Koord.)
1928
      (Rechenpuffer Y Koord.)
      (Rechenpuffer Y Koord.)
1934
                            ************ GRA WR CHAR
Ein Zeichen an der Ifd. Graphikeursor-Position schreiben.
      TXT GET MATRIX
1942
1948
      phys. Startposition holen
1962
      SCR DOR POSITION
1973
      SCR NEXT BYTE
197B
      SCR NEXT LINE
      GRA ASK CURSOR
1985
1989
      SCR GET MODE
1998
      GRA MOVE ABSOLUTE
19AC SCR DOT POSITION
      (GRA Pen)
19C4
19CE
     (GRA Paper)
19D2
      SCR WRITE
            *********** GRA FILL
19D9
      (Rechenpuffer X Koord.)
      (Rechenpuffer Y Koord.)
19DF
19E3
      SCR INK ENCODE
      phys. Startposition holen
19E9
      (Rechenpuffer X Koord.)
1A19
      (Rechenpuffer Y Koord.)
1A25
1A2C (Rechenpuffer Y Koord.)
      (Rechenpuffer X Koord.)
1A44
1A9F (Rechenpuffer Y Koord.)
1AA9 (Rechenpuffer Y Koord.)
1AC1
      (Rechenpuffer X Koord.)
```

- 1AE8 (GRA Y Koord. GRA Fenster oben)
- 1B10 SCR PREV LINE
- 1B18 (Y Koord. GRA Fenster unten)
- 1B25 SCR NEXT LINE
- 1B35 (GRA Pen)
- 1B45 SCR DOT POSITION
- 1B51 SCR DOT POSITION
- 1B56 SCR DOT POSITION

2.5.7 Keyboard Manager (KM)

Diesem Pack obliegt die Überwachung der Tastatur und die Umsetzung in brauchbare Zeichencodes. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe, also der zyklischen Abfrage der Tasten, bedient es sich des EVENT-Mechanismus.

1B5C ******* KM INITIALISE

Vollständige Initialisierung der Tastaturverwaltung. Der Zustand der Tastaturverwaltung vor dem Aufruf von KM INITIALISE geht verloren.

KM SET DELAY 1B5F

1B68 (Shift Lock State)

1B80 Key Translation Table

1B8A Key State Map

während Scan gedrückte Keys 1B8D

1B98 ******* KM RESET

Die Tastaturverwaltung wird in ihren Ausgangszustand gebracht. Die indirekte Sprungtabelle und die Puffer der Tastaturverwaltung werden neutralisiert.

1BA4 Exp Buffer Cont'd

1BA7 Restore KM Indirection

1BAA Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt=(hl)

KM DISARM BREAK 1BB0

1BB3 db 03 3 Bytes

dw BDEE Zieladresse 1BB4

1BB6 Test Break 1BBF ******* KM WAIT CHAR

Holt ein Zeichen aus dem Eingabepuffer, bzw. Expansion-String oder Put Back Buffer. Falls kein Zeichen verfügbar ist, kehrt die Routine nicht zurück, sondern wartet. Im Erfolgsfalle enthält der Akku das eingegebene Zeichen.

1BBF KM READ CHAR 1BC2 KM WAIT CHAR

1BC5 ********************************* KM READ CHAR

Holt ebenfalls ein Zeichen (vgl. KM WAIT CHAR), wenn eines vorhanden ist. Wartet nicht auf das nächste Zeichen. Falls nach Rückkehr aus der Routine das carry gesetzt ist, war der Versuch erfolglos.

1BC6 Put Back Buffer

1BC9 Zeichen holen

1BCA Puffer löschen

1BCC war ein Zeichen da?

1BCD wenn ja springe

1BCF (Exp. String Pointer)

1BD2 Highbyte nach Akku

1BD3 Exp. String vorhanden?

1BD4 wenn ja springe

1BD6 KM READ KEY

1BD9 springe wenn kein Zeichen

1BDB ist das Zeichen < 128?

1BDD wenn < 128 dann springe

1BE8 KM GET EXPAND

1BF0 (Exp. String Pointer)

1BF8 Akku=&FF

1BFA ******************************* KM CHAR RETURN Ein Zeichen im Tastaturpuffer für den nächsten Zugriff (KM READ CHAR oder KM WAIT CHAR) hinterlegen. (Put Back Buffer) 1BFA KM READ CHAR 1BFE 1C04 ******* KM EXP BUFFER Speicher für Erweiterungsstring zuweisen (Adresse, Länge). Puffer initialisieren. Exp Buffer Cont'd 1C04 1C0A ******* Exp Buffer Cont'd (Pointer Ende Exp Buffer) IC13 (Pointer Start Exp Buffer) 1C17 **ASCII** 1C1A 1C1D 0 1C1F bis 1C20 9 1C21 nach 1C22 Expansion 1C23 Buffer 1C25 Restore 1C26 Default Exp String 1C35 (Pointer freier Exp Buffer) 1C3C ******* Default Exp String

01 2E 01 0D 05 52 55 4ERUN

۳.

1C3C

1C44

22 OD

1040	KM SEI EXPAND
Erweiter	rungsstring einrichten.
1C47 1C4A 1C4E	Adresse Exp String nach de springe wenn Token ungültig Exp Buffer aufräumen
1C6A **	******* Exp Buffer aufräumen
1C79 1C85 1C8A 1C93 1C96 1CA1	Platz für neuen Exp String? (Pointer freier Exp Buffer) (Pointer Ende Exp Buffer) Platz für neuen Exp String? (Pointer freier Exp Buffer) (Pointer freier Exp Buffer)
1CA7 **	**************************************
1CA7	(Pointer freier Exp Buffer)
1CB3 **	******* KM GET EXPAND
	vom Erweiterungsstring holen. Beginnend bei Null, sind hen der Zeichenkette fortlaufend durchnumeriert.
1CB3	Adresse Exp String nach de
1CC3 **	******* Adresse Exp String nach de
1CC3 1CC5 1CC7 1CC9 1CD0 1CD1 1CD2	Token im gültigen Bereich? Rücksprung wenn nicht (Pointer Start Exp Buffer) hl um die Länge des Expansion String weitersetzen

1CDB ******* KM WAIT KEY

Wartet auf den nächsten Tastendruck, wenn nicht unmittelbar ein Zeichen verfügbar ist. Untersucht nur den Eingabepuffer, nicht aber Expansion-String und Put Back Buffer (vgl. KM WAIT CHAR).

1CDB KM READ KEY 1CDE KM WAIT KEY

1CE1 ******* KM READ KEY

Holen der Tastennummer, falls eine Taste gedrückt wurde. Wartet nicht, wenn nicht unmittelbar ein Zeichen zur Verfügung steht. Expansion-String und Put Back Buffer bleiben unberücksichtigt.

1CFB Caps Lock State

1D12 Shift Lock State

1D17 caps lock?

1D1A wenn nicht springe

1D1D toggle caps lock

1D27 KM GET CONTROLS

1D2B (Shift Lock State)

1D32 KM GET SHIFT

1D35 KM GET TRANSLATE

1D38 ******* KM GET STATE

Untersuche ob CAPS-LOCK- und SHIFT-LOCK-Taste betätigt wurden.

1D38 (Shift Lock State)

1D3C ******* Set State

1D3C (Shift Lock State)

1D40 ************************** KM UPDATE KEY STATE MAP 1D40 Mulitihit Kontr. zu B63F während Scan gedrückte Keys 1D43 1D46 Scan Keyboard 1D4C SHIFT/CTRL isolieren Key 16...23 1D4F 1D54 Mulitihit Kontr. zu B63F 1D57 Key State Map 1D74 Test Break 1D86 Key State Map (Adresse der Repeat Tabelle) 1D8B 1D9E (KM Delay) 1DB8 ******* KM TEST BREAK KM BREAK EVENT 1DC1 1DCE KM BREAK EVENT Der Zustand der Joysticks zum Zeitpunkt der Abfrage wird mit Hilfe der Key State Map ermittelt. 1DE5 (Joystick 1) 1DEB (Joystick 0) 1DF2 ******* KM GET DELAY Parameter für Tastenwiederholungseinsatz und -geschwindigkeit holen. 1DF2 (KM Delay) 1DF6 ******* KM SET DELAY Tastenwiederholgungseinsatz und -geschwindigkeit setzen. 1DF6 (Km Delay)

Zulassen der Break-Taste.

1DFA KM DISARM BREAK

1DFD Break Event Block

1E02 KL INIT EVENT

Die Break-Taste wird verriegelt.

KL DEL SYNCHRONOUS 1E13

1E19 ******* KM BREAK EVENT

Routinen beim Betätigen der Break-Taste ausführen.

1E24 KL EVENT

Überprüfung, ob es sich bei einer bestimmten Taste um eine Taste mit gesetzter Wiederholungsfunktion handelt.

1E2F (Adresse der Repeat Tabelle)

Z entspr. Key Bit setzen 1E32

1E34 ******** KM SET REPEAT

Durch einen Eintrag in die Wiederholungstastentabelle wird festgelegt, ob die Taste Wiederholungsfunktion hat. Im Akku ist dabei die Tastennummer zu hinterlegen. Soll die Taste repetieren, so muß b &FF enthalten. Enthält b hingegen &00, so wird die Wiederholfunktion für die betreffende Taste aufgehoben.

1E34 Kev > 80?

1E36 ja dann ungültig

Get Key Table

1EC7

1E37 (Adresse der Repeat Tabelle) 1E3A der Key# entspr. Bit holen 1E45 ******** KM TEST KEY Mit dem Zustand der Key State Map wird untersucht ob eine Taste oder ein Joystick betätigt wurde. 1E46 (Key 16...23) 1E49 SHIFT/CTRL isolieren 1E4D Key State Map 1E50 der Key# entspr. Bit holen 1E53 Key Bit maskieren 1E55 ******************** der Key# entspr. Bit holen 1E57 Key# 1E59 /8 1E5F Key Map adressieren 1E62 Bit Masken 1E65 dem Kev entsprechendes 1E67 1E68 Bit 1E69 laden 1E6D ******** Bit Masken 1E6D 01 02 04 08 10 20 40 80 1EC4 ******************************* KM GET TRANSLATE Eintrag aus der ersten Ebene der Tastaturtabelle (Key State Map) holen. (Adresse Key Transl. Table) 1EC4

1EC9 ******* KM GET SHIFT Eintrag aus der zweiten Ebene der Tastaturtabelle holen. (Adresse Key SHIFT Table) 1EC9 1ECC Get Key Table 1ECE ********************************* KM GET CONTROL Eintrag aus der dritten Ebene der Tastaturtabelle holen. (Adresse Key CTRL Table) 1ECE 1ED1 ******* Get Key Table 1ED8 ********************************* KM SET TRANSLATE Eintrag in die erste Ebene der Tastaturtabelle vornehmen. 1ED8 (Adresse Key Transl. Table) Set Key Table 1EDB 1EDD ******************************** KM SET SHIFT Eintrag in die zweite Ebene der Tastaturtabelle vornehmen. (Adresse Key SHIFT Table) 1EDD 1EE0 Set Key Table 1EE2 ******** KM SET CONTROL Eintrag in die dritte Ebene der Tastaturtabelle vornehmen.

1EE5 ******* Set Key Table

(Adresse Key CTRL Table)

1EE2

```
1EEF ************************* Key Translation Table
1EEF
        FO F3 F1 89 86 83 8B 8A
1EF7
        F2 E0 87 88 85 81 82 80
1EFF
        10 5B 0D 5D 84 FF 5C FF
1F07
        5E 2D 40 70 3B 3A 2F 2E
1F0F
        30 39 6F 69 6C 6B 6D 2C
1F17
        38 37 75 79 68 6A 6E 20
1F1F
        36 35 72 74 67 66 62 76
1F27
        34 33 65 77 73 64 63 78
1F2F
        31 32 FC 71 09 61 FD 7A
1F37
        OR OA O8 O9 58 5A FF 7F
1F3F ******* Key SHIFT Table
1F3F
        F4 F7 F5 89 86 83 8B 8A
1F47
        F6 E0 87 88 85 81 82 80
1F4F
        10 7B 0D 7D 84 FF 60 FF
1F57
        A3 3D 7C 50 2B 2A 3F 3E
1F5F
        5F 29 4F 49 4C 4B 4D 3C
1F67
        28 27 55 59 48 4A 4E 20
1F6F
        26 25 52 54 47 46 42 56
1F77
        24 23 45 57 53 44 43 58
1F7F
        21 22 FC 51 09 41 FD 5A
1F87
        08 0A 08 09 58 5A FF 7F
1F8F ******* Key CTRL Table
1F8F
         F8 FB F9 89 86 83 8C 8A
1F97
        FA EO 87 88 85 81 82 80
1F9F
        10 1B 0D 1D 84 FF 1C FF
1FA7
        1E FF 00 10 FF FF FF FF
1FAF
        1F FF OF O9 OC OB OD FF
1FB7
        FF FF 15 19 08 0A 0E FF
1FBF
        FF FF 12 14 07 06 02 16
1FC7
        FF FF 05 17 13 04 03 18
1FCF
        FF 7E FC 11 E1 01 FE 1A
1FD7
        FF FF FF FF FF FF 7F
1FDF
        07 03 48 FF FF FF FF FF
1FE7
        AB 8F
```

2.5.8 Sound Manager (SOUND)

Über dieses Pack, obgleich es recht umfangreich ist, läßt sich nicht viel berichten. Die eigendliche Tonerzeugung nimmt nur einen verschwindend geringen Raum ein: hingegen Löwenanteil von der Verwaltung verschiedener Warteschlangen eingenommen wird. Dazu zählt auch die Realisierung der TONE ENVELOPE, die der programmierbare Sound Generator (PSG) nicht von sich aus beherrscht.

Wenn Sie Ihrem CPC so richtig die Flötentöne beibringen wollen. so empfiehlt es sich den PSG unmittelbar zu programmieren. denn die Routinen des SOUND MANAGERs sind allzu sehr auf die zugehörigen BASIC-Befehle abgestimmt. Unter BASIC kann der CPC zwar ein flottes Liedchen trällern, doch um ein fetziges Schlagzeug zu programmieren, muß man schon in die Maschinensprache einsteigen. Erst dann wird es möglich komplexe Klangstrukturen in schneller Abfolge zu verschachteln.

******** SOUND RESET

Rücksetzen des gesamten SOUND MANAGERs. Löschen aller Warteschlangen.

1FF3 Sound Event

KL INIT EVENT 1FF8

SOUND Params Kanal A 2000

******* SOUND HOLD

Anhalten aller Töne, kann durch SOUND CONTINUE rückgängig gemacht werden.

lfd. SOUND Aktivität 2050

2058	Kanäle aktiv?
2059	wenn nicht Rücksprung
205C	Lautstärke
205E	aller Kanäle
	auf 0
2063	
206B **	******** SOUND CONTINUE
Zuvor a	ingehaltene Töne (SOUND HOLD) weiter bearbeiten.
206B	(alte SOUND
206E	Akt. (nach HOLD))
206F	
2070	wenn nicht Rücksprung
2076	bei allen
2079	Kanälen
207A	wieder alte
207D	Lautstärke setzen
208B **	********* Sound Event
209D	Kanal aktiv?
209F	nein dann nächster
20D7 **	******* Scan Sound Queues
20 D 7	lfd SOUND Aktivität
20D7 2111	KL EVENT
2111	RE EVENT
2114 **	**************************************
Ton an	die Warteschlange anhängen.
2114	SOUND CONTINUE

Töne erlauben. 21AD SOUND CONTINUE 21CE ******** SOUND CHECK Ist noch Platz in der Warteschlange? Eventblock für den Fall 'scharf machen', daß in der Warteschlange ein Platz frei wird. 2206 KL EVENT 2258 lfd SOUND Aktivität 227D KL EVENT 2296 SOUND Params Kanal A 229E SOUND Params Kanal B 22A6 SOUND Params Kanal C 22B8 SOUND Params Kanal C 22C0 SOUND Params Kanal B 22F3 Rauschgenerator laden 22F5 MC SOUND REGISTER 2303 Lautstärke Hüllkurven 2342 Lautstärke setzen 237D Hüllkurve 237F MC SOUND REGISTER 2383 Hüllkurvenlänge Lo 2385 MC SOUND REGISTER 2389 Hüllkurvenlänge Hi 238B MC SOUND REGISTER 2390 Lautstärke setzen

23DB **	******** Lautstärke setzen						
23E2	Lautstärke						
23E4	MC SOUND REGISTER						
23EF	lfd SOUND Aktivität						
2403	Kanal-Steuerregister						
2405	MC SOUND REGISTER						
240C	SOUND T ADRESS						
2486	Tonhöhe Lo						
2489	MC SOUND REGISTER						
248F							
2492	MC SOUND REGISTER						
2495 ***	******* SOUND AMPL ENVELOPE						
Lautstär	kehüllkurve einrichten (15 verschiedene Amplituden).						
2495	Lautstärke Hüllkurven						
2498	Hüllkurve kopieren						
249A **	**************************************						
Tonehül	lkurve einrichten (15 verschiedene Ton-Hülkurven).						
249A	Ton Hüllkurven						
249D **	******* Hüllkurve kopieren						
249E	Hüllkurve Adresse holen						
24A6 **	**************************************						
Adresse	einer Lautstärkehüllkurve holen.						
24A6	Lautstärke Hüllkurven						
24A9	Hüllkurve Adresse holen						

24AB ********* SOUND T ADRESS

Adresse einer Ton-Hüllkurve holen.

24AB Ton Hüllkurven

24AE ******** Hüllkurve Adresse holen

2.5.9 Cassette Manager (CAS)

Seien Sie unbesorgt, es ist uns nicht entgangen, daß Ihr Rechner über ein eingebautes Diskettenlaufwerk verfügt, was für Sie die Verwendung von Kassetten nahezu oder gar vollständig überflüssig werden läßt. Trotzdem wollen wir es nicht versäumen Ihnen auch den CASSETTEN MANAGER vorzustellen, der einige Basisroutinen enthält, die man kennen sollte.

24BC ******* CAS INITIALISE

Vollständige Initialisierung des Kassetten-Packs

24BC CAS IN ABANDON

24C3 CAS NOISY

24CE ******* CAS SET SPEED

Schreibgeschwindigkeit setzen.

24D9 (Cass. Speed)

24E1 ******** CAS NOISY

Kassettenmeldungen ein/aus. Von einem Sperren der Kasettenmeldungen werden Fehlermeldungen ausgeschlossen.

24E1 (Cass. Message Flag)

24E5 ******* CAS IN OPEN

Eröffnet ein Eingabefile. Dazu müssen in b die Länge des Filenamens, in hl die Anfangsadresse des Filenamens und in de die

Startadresse eines 2K großen RAM-Bereiches, der als Eingabepuffer verwendet wird, an die Routine übergeben werden.

Nach der Rückkehr enthält hl die Anfangsadresse des Fileheaders: a, bc und de enthalten weitere dem Header entnommene Werte. Diese Werte können Sie aber auch selbst dem Header entnehmen, dessen Anfangsadresse Sie ja in hl haben.

Die Flags carry und zero geben Auskunft über den Erfolgt der Aktion:

Carry=1 und zero=0 zeigt an, daß alles geklappt hat.

Carry=0 und zero=0 sagt aus, daß bereits ein anderes File geöffnet ist.

Carry=0 und zero=1 besagt, die ESC-Taste wurde gedrückt.

24E5 Input Buffer Status

Cass. Open 24E9

File Header lesen 24ED

24FE ******* CAS OUT OPEN

Ein Ausgabefile wird eröffnet. Die Übergabeparameter und die Bedeutung der Flags ist die gleiche wie bei CAS IN OPEN, mit dem Unterschied, daß de nun selbstverständlich die Startadresse des Ausgabepuffers enthalten muß.

24FE Output Buffer Status

2502 ******* Cass. Open

2550 ******* CAS IN CLOSE

Korrektes Schließen der Eingabedatei.

2550 (Input Buffer Status) Lesen sofort abbrechen und Eingabedatei schließen (im Falle eines Fehlers).

2557 Input Buffer Status

257F ******* CAS OUT CLOSE

Korrektes Schließen der Ausgabedatei.

257F (Output Buffer Status)

Ausgabedatei sofort schließen und Ausgebegerät als "geschlossen" kennzeichnen. Noch nicht geschriebene Daten werden vernichtet.

2599 Output Buffer Status

25A0 ******* CAS IN CHAR

Holt ein Zeichen aus dem Eingabepuffer und übergibt es im Akku. War es das letzte Zeichen aus dem Puffer, so wird automatisch ein neuer Block von der Kassette in den Puffer gelesen.

Carry=0 und zero=0 bedeutet, daß das Dateiende (EOF) erreicht ist oder daß das File nicht geöffnet war. Alle anderen Kombinationen wie bei CAS IN OPEN

25A5 Check Input Buffer Status

25B0 File Header lesen

25BC (Pointer Input Buffer)

25BF ld a,(hl)

25C1 (Pointer Input Buffer)

25C6 ******* CAS OUT CHAR

Schreibt das Zeichen im Akku in den Ausgabepuffer. Ist der Puffer voll, so wird er automatisch auf Kassette weggeschrieben.

Die Bedeutung der Flags entspricht der bei CAS IN CHAR und CAS IN OPEN.

25CA Output Buffer Status

25CF Check Buffer Status

25EA (Pointer Output Buffer)

25EF (Pointer Output Buffer)

25F6 Input Buffer Status

25F9 ******** Check Buffer Status

2603 ******* CAS TEST EOF

Abfrage ob das Dateiende erreicht wurde.

2603 CAS IN CHAR

2607 ******** CAS RETURN

Zuletzt gelesenes Zeichen zurück in den Puffer.

260F (Pointer Input Buffer)

2613 (Pointer Input Buffer)

2618 ******* CAS IN DIRECT

Gesamte Eingabedatei in den Speicher übertragen, kein zeichenweises lesen.

261B (Check Input Buffer Status)

2631	File Header lesen						
263C	(Adr. Start Input Buffer)						
2647	KL LDIR CONT'D						
2650							
2653 ***	**************************************						
Definier den Puf	rten Speicherbereich auf Kassette schreiben (nicht über fer).						
2656	Output Buffer Status						
265B	Check Buffer Status						
266E	(Adr. Start Output Buffer)						
2685	(Adr. Start Output Buffer)						
2000	()						
2692 ***	******** CAS CATALOG						
Ausgabe	e eines Kataloges der Kassette aus dem Bildschirm.						
2692	Input Buffer Status						
269C	(Adr. Start Input Buffer)						
26A1	CAS NOISY						
26A9	CAS IN ABANDON						
26AC **	******* File Header lesen						
26C3	CAS READ						
26E0	(Input Buffer Status)						
26EF	(Adr. Start Input Buffer)						
26F2	(Pointer Input Buffer)						
26 F 7	CAS READ						
271B	Input Buffer Status						
2743	(File Header Input)						
274E	File Header Input						
2760	File Header Input						
277B	CAS OUT CLOSE						
2781	CAS MOTOR STOP						
2790	File Header Output						
279E	(Adr. Start Output Buffer)						

```
27A1
       (Pointer Output Buffer)
27A8
       File Header Output
27B0
       CAS WRITE
27BC
       CAS WRITE
27D9
       Output Buffer Status
27F5
       CAS START MOTOR
2807
       (Cass. Message Flag)
2846
       TXT WR CHAR
2871
       CAS Meldung (1 Zeichen) ausgeben
2886
       CAS Meldung (# in b) ausgeben
288C
       CAS Meldung (1 Zeichen) ausgeben
2891 ******************** Cass. Meldung (# in b) ausgeben
2891
       TXT GET CURSOR
289D
       Kassetten-Melungen
       Cass. Meldung (1 Zeichen) ausgeben
28C9
       Cass. Meldung (1 Zeichen) ausgeben
28D0
28D2
       (Cass. Message Flag)
28D8
       Cass. Meldung (# in b) ausgeben
28DB
       KM READ CHAR
28DE
       TXT CUR ON
28E1
       KM WAIT KEY
28E4
       TXT CUR OFF
28F0 ********************* Cass. Meldung (1 Zeichen) ausgeben
28F0
       TXT OUTPUT
28F7
       TXT SET COLUMN
       TXT GET WINDOW
28FE
2902
       TXT GET CURSOR
2924
       Cass. Meldung (1 Zeichen) ausgeben
292F
       (Input Buffer Status)
                ****** Kassetten-Meldungen
2935
       Press
       PLAY
293B
293F
       then
```

2943 any 2946 key 294B error 2955 REC 2958 and 295D Read 2963 Write 296A Rewind 2970 tape 2975 Found 297D Loading 2985 Saving 298D ok 2990 block 2996 Unnamend 299D file

29A6 ******* CAS READ

Eine Block von Kassette lesen. Diese Routine wird von übergeordneten Routinen angesprochen.

29A6 Motor Ein & Keyb. öffnen

29AF ******** CAS WRITE

Einen Block auf Kassette schreiben. Wird wie CAS READ von übergeordneten Routinen aufgerufen.

29AF Motor Ein & Keyb. öffnen

29C1 ******* CAS CHECK

Block auf dem Band mit Speicherinhalt vergleichen.

29C1 Motor Ein & Keyb. öffnen

29D2 Port A=Out

29D7 Motor ein

29DE CAS RESTORE MOTOR

29E3 **	******* Motor Ein & Keyb. öffnen
	•
29EA	SOUND RESET
29F0	CAS START MOTOR
29F4	Sound I/O Port select
29F9	Strobe ein
29FE	Strobe aus
2A02	Port A=In
2A07	Keyb. Y9 (ESC) öffnen
2A0A	& Sound I/O auf Port A
2A3C	RAM LAM (IX)
2A67	` '
2A95	Cass. Input RD DATA & Test ESC
2A9D	Cass. Input RD DATA & Test ESC
2AB2	Cass. Input RD DATA & Test ESC
_	
2B3D *	******* Cass. Input RD DATA & Test ESC
ADAD	The death
2B3D	Port A
2B3F	Keyb. X
2B41	ESC?
2B43	wenn ja Rücksprung
2B4D	Port B
2B55 2B8E	Input RD DATA WR DATA Aus
2B90 2B9F	Cass. Output WR DATA WR DATA Ein
2B9F 2BA1	Cass. Output WR DATA
ZDAI	Cass. Output wk DATA
2BA7 *	******* Cass. Output WR DATA
ZDA /	Cass. Output WK DATA
2BB1	Port Control
2BB3	WR DATA
	11 43 44 4 4 4

2BBB ******* CAS START MOTOR

Kassettenmotor ein

2BBD CAS RESTORE MOTOR

2BBF ******* CAS STOP MOTOR

Kassettenmotor stoppen.

Stellt alten Zustand des Motors wieder her. Nach dem Einschalten des Motors wird das Erreichen der Soll-Drehzahl abgewartet.

2BC2 Port C

2BCE Motor Ein/Aus

2BE9 KM TEST KEY

2.5.10 Screen Editor (EDIT)

Der SCREEN EDITOR wird im Gegensatz zu den bisher behandelten Bestandteilen des L ROMs vom Betriebssystem überhaupt nicht benutzt. Es handelt sich demnach strenggenommen nicht um ein Pack in dem Sinne, wie wir es bisher verstanden haben. Der SCREEN EDITOR kann vielmehr in Zusammenhang mit den Arithmetik-Routinen gebracht werden. die ebenfalls ausschließlich vom BASIC angesprungen werden.

Es scheint uns nicht sinnvoll zu sein die Routinen des SCREEN EDITORS einzeln zu nutzen, bestenfalls den Editor als Ganzes. Hierzu müssen Sie hl mit der Anfangsadresse Ihres zu editierenden Textes versorgen. Dieser Text darf maximal 255 Zeichen lang sein, was auch der größten Länge einer BASIC-Zeile entspricht.

2C02 *	EDII
2C12	EDIT Sprung ausführen
2C1A	EDIT SPRUNG ausführen
2C1D	Zeiger auf Eingabepuffer
2C1E	Zeichen im Puffer zählen
2C24	(Insert Flag)
2C2D	Zeichen von Keyboard
2C42 *	****** EDIT Sprung ausführen
2C49	EDIT Sprungtabelle 1
2C4E	Zeichen im Puffer?
2C50	springe wenn ja
2C52	eine der Cursor Tasten?
2C54	springe wenn nicht

```
Cursor Taste und SHFT/CTRL?
2C56
2C58
      springe wenn ja
2C5A
       EDIT Sprungtabelle 2
2C72 ******* EDIT Sprungtabelle 1
2C72
       db 13 Anzahl Einträge
2C73
       dw 2D8A Zeichen einfügen
2C75
       db FC
2C76
       dw 2CD0 ESC
2C78
      db EF
2C79
       dw 2CCE kein Effekt
2C7B
       db 0D
2C7C
       dw 2CF2 ENTER
2C7E
       db F0
      dw 2D3C CRSR UP (Puffer)
2C7F
2C81
       db F1
2C82
       dw 2D0A CRSR DWN (Puffer)
2C84
       db F2
       dw 2D34 CRSR LEFT (Puffer)
2C85
2C87
       db F3
2C88
       dw 2D02 CRSR RGHT (Puffer)
2C8A
       db F8
2C8B
       dw 2D4F CTRL & CRSR UP
2C8D
       db F9
2C8E
       dw 2D1D CTRL & CRSR DWN
2C90
       db FA
2C91
       dw 2D45 CTRL & CRSR LEFT
```

```
2C93
      db FB
2C94
      dw 2D14 CTRL & CRSR RGHT
2C96
      db F4
2C97
      dw 2E21 SHFT & CRSR UP
2C99
      db F5
      dw 2E26 SHFT & CRSR DWN
2C9A
2C9C
      db F6
2C9D
      dw 2E1C SHFT & CRSR LEFT
2C9F db F7
2CA0
      dw 2E17 SHFT & CRSR RGHT
2CA2
    db E0
2CA3 dw 2E65 COPY
2CA5
    db 7F
2CA6 dw 2DC3 DEL
2CA8 db 10
2CA9 dw 2DCD CLR
2CAB db E1
     dw 2D81 CTRL & TAB (Flip Insert)
2CAC
2CAE ******* EDIT Sprungtabelle 2
2CAE db 04 Anzahl Einträge
2CAF dw 2CFE Kingel
     db F0
2CB1
2CB2
      dw 2CBD CRSR UP
2CB4
      db F1
2CB5
      dw 2CC1 CRSR DWN
```

2CB7 2CB8	db F2 dw 2CC9 CRSR LEFT
2CBA 2CBB	db F3 dw 2CC5 CRSR RGHT
2CBD *	**************************************
2CC1 *	**************************************
2CC5 *	**************************************
2CC9 *	**************************************
2CCB	TXT OUTPUT
2CD0 *	******* ESC
2CD4 2CD7 2CDA 2CE0 2CE2	ENTER *BREAK*-Meldung ENTER TXT GET CURSOR CR TXT OUTPUT CRSR DWN
2CEA *	******* *BREAK*-Meldung
2CEA	2A 42 72 65 61 6B 2A 00 *BREAK*
2CF1 **	********** ENTER
2CFC	Setze das Übertragsflag

2CFE	************ KLINGEL
2CFE	BEL
2D02	******* CRSR RGHT (Puffer)
2D07	KLINGEL
2D0A	**************************************
2D10	KLINGEL
2D14	******** CTRL & CRSR RGHT
2D1D	**************************************
2D34	******* CRSR LEFT (Puffer)
2D39	KLINGEL
2D3C	******** CRSR UP (Puffer)
2D41	KLINGEL
2D45	******* CTRL & CRSR LEFT
2D4F	******** CTRL & CRSR UP
2D74 2D7B	TXT GET WINDOW TXT GET CURSOR
2D81	******* CTRL & TAB (Filp Insert)
2D81 2D85	(Insert Flag) (Insert Flag)

2D8A *	****** Zeichen einfügen
2D8D 2DA1	(Insert Flag) KLINGEL
2DC3 *	**************************************
2DC8	KLINGEL
2DCD '	**************************************
2DCF 2E0E	KLINGEL TXT VALIDATE
2E17 **	******* SHFT & CRSR RGHT
2E1C *	**************************************
2E21 *	********* SHFT & CRSR UP
2E26 *	**************************************
2E2E 2E37 2E4A 2E4F 2E57 2E5B 2E62	TXT GET CURSOR TXT VALIDATE TXT PLACE/REMOVE CURSOR TXT PLACE/REMOVE CURSOR TXT GET CURSOR TXT SET CURSOR TXT SET CURSOR
2E65 *	**************************************
2E67 2E74 2E7C 2E7F	TXT GET CURSOR TXT GET CURSOR TXT SET CURSOR TXT PLACE/REMOVE CURSOR

2E82	TXT RD CHAR
2E87	
2E8E	
2E9C	Zeichen einfügen
2E9F	KINGEL
2ED3	TXT GET CURSOR
2ED9	TXT VALIDATE
2EDD	TXT OUTPUT
2EE7	TXT GET CURSOR
2EF4	TXT GET CURSOR
2EFB	TXT SET CURSOR
2F07	TXT GET CURSOR
2F0E	TXT VALIDATE
2F19	TXT VALIDATE
2F2A	TXT GET CURSOR
2F2F	TXT VALIDATE
2F3C	TXT WR CHAR
2F40	TXT GET CURSOR
2F56 **	**************************************
	•
2F56	TXT GET CURSOR
2F5A	TXT VALIDATE
2F60	KM WAIT CHAR
2F63	TXT CUR ON
2F66	TXT GET CURSOR
2F6D	KM WAIT CHAR
2F70	TXT CUR OFF

2.6 Der Character-Generator

Nicht, daß wir der Meinung sind, das Buch sei einfach noch nicht umfangreich genug oder daß wir Sie mit den folgenden Seiten langweilen wollen - was wir glauben, ist einfach, daß der Zeichensatz ein wichtiges Betriebsmittel ist, welchem sogar im BASIC-Befehlsvorrat eigene Kommandos zugestanden werden.

Damit Sie bei deren Anwendungen nicht jedesmal das Rad neu erfinden müssen, z.B. bei der Erzeugung von Umlauten, brauchen Sie sich nur das 'a' herauszusuchen und die beiden Pünktchen zu ergänzen. Die so gefundenen Werte setzen Sie dann in Ihren Befehl ein.

Warum es überhaupt relevant ist, daß Sie sich möglichst an den bereits vorhandenen Zeichen orientieren, ist schnell erklärt:

Es wird Ihnen sicher ins Auge fallen, daß alle vertikalen Linienaus wenigstens zwei benachbarten Punkten sammengesetzt sind. Der Grund dafür ist die Tatsache, daß sich ein einzelnes Pixel allein auf dem Bildschirm schwerlich wiederfinden ließe. Dieses Phänomen tritt bei Farbmonitoren noch stärker zu Tage als bei Grünmonitoren, weil dort die Schlitzmaske im Wege ist, auf deren Stege dieser Punkt zufällig treffen könnte.

Ziehen Sie also aus dem vorangegangenen Geplänkel die Lehre für Ihre selbstdefinierten Zeichen, bei senkrechten Linien Pixels immer paarweise zu verwenden. Doch sehen Sie erst einmal nach, ob Sie kein brauchbares Zeichen unter den 256 im CHARACTER GENERATOR des CPC 664/6128 verfügbaren finden.

3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807	FF C3 C3 C3 C3 C3 C3 FF	3808 3809 380A 380B 380C 380D 380E 380F	FF C0 C0 C0 C0 C0 C0	
3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817	18 18 18 18 18 18 18	3818 3819 381A 381B 381C 381D 381E 381F	03 03 03 03 03 03 03 FF	
3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827	0C 18 30 7E 0C 18 30	3828 3829 382A 382B 382C 382D 382E 382F	FF C3 E7 DB DB E7 C3 FF	
3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837	00 01 03 06 CC 78 30	3838 3839 383A 383B 383C 383D 383E 383F	3C 66 C3 C3 FF 24 E7	
3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847	00 00 30 60 FF 60 30	3848 3849 384A 384B 384C 384D 384E 384F	00 00 0C 06 FF 06 0C	
3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857	18 18 18 18 DB 7E 3C 18	3858 3859 385A 385B 385C 385D 385E 385F	18 3C 7E DB 18 18 18	

3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867	18 5A 3C 99 DB 7E 3C 18	3868 3869 386A 386B 386C 386D 386E 386F	00 03 33 63 FE 60 30	
3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877	3C 66 FF DB DB FF 66 3C	3878 3879 387A 387B 387C 387D 387E 387F	3C 66 C3 DB DB C3 66 3C	
3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887	FF C3 C3 FF C3 C3 C3 FF	3888 3889 388A 388B 388C 388D 388E 388F	3C 7E DB DB DF C3 66 3C	
3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897	3C 66 C3 DF DB DB 7E 3C	3898 3899 389A 389B 389C 389D 389E 389F	3C 66 C3 FB DB DB 7E 3C	
38A0 38A1 38A2 38A3 38A4 38A5 38A6 38A7	3C 7E DB DB FB C3 66 3C	38A8 38A9 38AA 38AB 38AC 38AD 38AE 38AF	00 01 33 1E CE 7B 31 00	
38B0 38B1 38B2 38B3 38B4 38B5 38B6 38B7	7E 66 66 66 66 66 E7	38B8 38B9 38BA 38BB 38BC 38BD 38BE 38BF	03 03 03 FF 03 03 03	

38C0 38C1 38C2 38C3 38C4 38C5 38C6 38C7	FF 66 3C 18 18 3C 66 FF	38C8 38C9 38CA 38CB 38CC 38CD 38CE 38CF	18 18 3C 3C 3C 3C 18 18	
38D0 38D1 38D2 38D3 38D4 38D5 38D6 38D7	3C 66 66 30 18 00	38D8 38D9 38DA 38DB 38DC 38DD 38DE 38DF	3C 66 C3 FF C3 C3 66 3C	
38E0 38E1 38E2 38E3 38E4 38E5 38E6 38E7	FF DB DB DB FB C3 C3 FF	38E8 38E9 38EA 38EB 38EC 38ED 38EE 38EF	FF C3 C3 FB DB DB DB	
38F0 38F1 38F2 38F3 38F4 38F5 38F6 38F7	FF C3 C3 DF DB DB DB	38F8 38F9 38FA 38FB 38FC 38FD 38FE 38FF	FF DB DB DB DF C3 C3 FF	
3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907	00 00 00 00 00 00 00	3908 3909 390A 390B 390C 390D 390E 390F	18 18 18 18 18 00 18	
3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917	6C 6C 00 00 00 00	3918 3919 391A 391B 391C 391D 391E 391F	6C 6C FE 6C FE 6C 00	

3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927	18 3E 58 3C 1A 7C 18	3928 3929 392A 392B 392C 392D 392E 392F	00 C6 CC 18 30 66 C6	
3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937	38 6C 38 76 DC CC 76 00	3938 3939 393A 393B 393C 393D 393E 393F	18 18 30 00 00 00 00	
3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947	0C 18 30 30 30 18 0C	3948 3949 394A 394B 394C 394D 394E 394F	30 18 0C 0C 0C 18 30	
3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957	00 66 3C FF 3C 66 00	3958 3959 395A 395B 395C 395D 395E 395F	00 18 18 7E 18 18 00	
3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967	00 00 00 00 00 18 18 30	3968 3969 396A 396B 396C 396D 396E 396F	00 00 00 7E 00 00 00	
3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977	00 00 00 00 00 18 18	3978 3979 397A 397B 397C 397D 397E 397F	06 0C 18 30 60 C0 80	

3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987	7C C6 CE D6 E6 C6 7C	3988 3989 398A 398B 398C 398D 398E 398F	18 38 18 18 18 18 7E 00	
3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997	3C 66 06 3C 60 66 7E 00	3998 3999 399A 399B 399C 399D 399E 399F	3C 66 06 1C 06 66 3C 00	
39A0 39A1 39A2 39A3 39A4 39A5 39A6 39A7	1C 3C 6C CC FE 0C 1E 00	39A8 39A9 39AA 39AB 39AC 39AD 39AE 39AF	7E 62 60 7C 06 66 3C 00	
39B0 39B1 39B2 39B3 39B4 39B5 39B6 39B7	3C 66 60 7C 66 66 3C 00	39B8 39B9 39BA 39BB 39BC 39BD 39BE 39BF	7E 66 06 0C 18 18 18	
39C0 39C1 39C2 39C3 39C4 39C5 39C6 39C7	3C 66 66 3C 66 66 3C 00	39C8 39C9 39CA 39CB 39CC 39CD 39CE 39CF	3C 66 66 3E 06 66 3C 00	
39D0 39D1 39D2 39D3 39D4 39D5 39D6 39D7	00 00 18 18 00 18 18	39D8 39D9 39DA 39DB 39DC 39DD 39DE 39DF	00 00 18 18 00 18 18 30	

39E0 39E1 39E2 39E3 39E4 39E5 39E6 39E7	0C 18 30 60 30 18 0C 00	39E8 39E9 39EA 39EB 39EC 39ED 39EE 39EF	00 00 7E 00 00 7E 00	
39F0 39F1 39F2 39F3 39F4 39F5 39F6 39F7	60 30 18 0C 18 30 60	39F8 39F9 39FA 39FB 39FC 39FD 39FE 39FF	3C 66 66 0C 18 00 18	
3A00 3A01 3A02 3A03 3A04 3A05 3A06 3A07	7C C6 DE DE DE C0 7C 00	3A08 3A09 3A0A 3A0B 3A0C 3A0D 3A0E 3A0F	18 3C 66 66 7E 66 66	
3A10 3A11 3A12 3A13 3A14 3A15 3A16 3A17	FC 66 66 7C 66 66 FC 00	3A18 3A19 3A1A 3A1B 3A1C 3A1D 3A1E 3A1F	3C 66 C0 C0 C0 66 3C 00	
3A20 3A21 3A22 3A23 3A24 3A25 3A26 3A27	F8 6C 66 66 6C F8 00	3A28 3A29 3A2A 3A2B 3A2C 3A2D 3A2E 3A2F	FE 62 68 78 68 62 FE 00	
3A30 3A31 3A32 3A33 3A34 3A35 3A36 3A37	FE 62 68 78 68 60 F0	3A38 3A39 3A3A 3A3B 3A3C 3A3D 3A3E 3A3F	3C 66 C0 C0 CE 66 3E 00	

3A40 3A41 3A42 3A43 3A44 3A45 3A46 3A47	66 66 7E 66 66 66	3A48 3A49 3A4A 3A4B 3A4C 3A4D 3A4E 3A4F	7E 18 18 18 18 18 7E 00	
3A50 3A51 3A52 3A53 3A54 3A55 3A56 3A56	1E 0C 0C 0C CC CC 78 00	3A58 3A59 3A5A 3A5B 3A5C 3A5D 3A5E 3A5F	E6 66 78 6C 66 E6	
3A60 3A61 3A62 3A63 3A64 3A65 3A66 3A66	F0 60 60 62 66 FE 00	3A68 3A69 3A6A 3A6B 3A6C 3A6D 3A6E 3A6F	C6 EE FE FE D6 C6 C6	
3A70 3A71 3A72 3A73 3A74 3A75 3A76 3A77	C6 E6 F6 DE CE C6 C6	3A78 3A79 3A7A 3A7B 3A7C 3A7D 3A7E 3A7F	38 6C C6 C6 C6 6C 38 00	
3A80 3A81 3A82 3A83 3A84 3A85 3A86 3A87	FC 66 66 7C 60 60 F0	3A88 3A89 3A8A 3A8B 3A8C 3A8D 3A8E 3A8F	38 6C C6 C6 DA CC 76 00	
3A90 3A91 3A92 3A93 3A94 3A95 3A96 3A97	FC 66 66 7C 6C 66 E6 00	3A98 3A99 3A9A 3A9B 3A9C 3A9D 3A9E 3A9F	3C 66 60 3C 06 66 3C 00	

3AA0 3AA1 3AA2 3AA3 3AA4 3AA5 3AA6 3AA7	7E 5A 18 18 18 18 3C 00	3AA8 3AA9 3AAA 3AAB 3AAC 3AAD 3AAE 3AAF	66 66 66 66 66 66 3C 00	
3AB0 3AB1 3AB2 3AB3 3AB4 3AB5 3AB6 3AB7	66 66 66 66 3C 18 00	3AB8 3AB9 3ABA 3ABB 3ABC 3ABD 3ABE 3ABF	C6 C6 C6 D6 FE EE C6	
3AC0 3AC1 3AC2 3AC3 3AC4 3AC5 3AC6 3AC7	C6 6C 38 38 6C C6 C6	3AC8 3AC9 3ACA 3ACB 3ACC 3ACD 3ACE 3ACF	66 66 66 3C 18 18 3C 00	
3AD0 3AD1 3AD2 3AD3 3AD4 3AD5 3AD6 3AD7	FE C6 8C 18 32 66 FE 00	3AD8 3AD9 3ADA 3ADB 3ADC 3ADD 3ADE 3ADF	3C 30 30 30 30 30 3C 00	
3AE0 3AE1 3AE2 3AE3 3AE4 3AE5 3AE6 3AE7	C0 60 30 18 0C 06 02 00	3AE8 3AE9 3AEA 3AEB 3AEC 3AED 3AEE 3AEF	3C 0C 0C 0C 0C 0C 3C	
3AF0 3AF1 3AF2 3AF3 3AF4 3AF5 3AF6 3AF7	18 3C 7E 18 18 18 18	3AF8 3AF9 3AFA 3AFB 3AFC 3AFD 3AFE 3AFF	00 00 00 00 00 00 00 00 FF	

3B00 3B01 3B02 3B03 3B04 3B05 3B06 3B07	30 18 0C 00 00 00 00	3B08 3B09 3B0A 3B0B 3B0C 3B0D 3B0E 3B0F	00 00 78 0C 7C CC 76 00	
3B10 3B11 3B12 3B13 3B14 3B15 3B16 3B17	E0 60 7C 66 66 66 DC 00	3B18 3B19 3B1A 3B1B 3B1C 3B1D 3B1E 3B1F	00 00 3C 66 60 66 3C 00	
3B20 3B21 3B22 3B23 3B24 3B25 3B26 3B27	1C 0C 7C CC CC CC 76 00	3B28 3B29 3B2A 3B2B 3B2C 3B2D 3B2E 3B2F	00 00 3C 66 7E 60 3C 00	
3B30 3B31 3B32 3B33 3B34 3B35 3B36 3B37	1C 36 30 78 30 30 78 00	3B38 3B39 3B3A 3B3B 3B3C 3B3D 3B3E 3B3F	00 00 3E 66 66 3E 06 7C	
3B40 3B41 3B42 3B43 3B44 3B45 3B46 3B47	E0 60 6C 76 66 66 E6	3B48 3B49 3B4A 3B4B 3B4C 3B4D 3B4E 3B4F	18 00 38 18 18 18 3C 00	
3B50 3B51 3B52 3B53 3B54 3B55 3B56 3B57	06 00 0E 06 06 66 66 3C	3B58 3B59 3B5A 3B5B 3B5C 3B5D 3B5E 3B5F	E0 60 66 6C 78 6C E6 00	

3B60 3B61 3B62 3B63 3B64 3B65 3B66 3B67	38 18 18 18 18 18 3C 00	3B68 3B69 3B6A 3B6B 3B6C 3B6D 3B6E 3B6F	00 00 6C FE D6 D6 C6	
3B70 3B71 3B72 3B73 3B74 3B75 3B76 3B77	00 00 DC 66 66 66 66	3B78 3B79 3B7A 3B7B 3B7C 3B7D 3B7E 3B7F	00 00 3C 66 66 66 3C 00	
3B80 3B81 3B82 3B83 3B84 3B85 3B86 3B87	00 00 DC 66 66 7C 60 F0	3B88 3B89 3B8A 3B8B 3B8C 3B8D 3B8E 3B8F	00 00 76 CC CC 7C 0C 1E	
3B90 3B91 3B92 3B93 3B94 3B95 3B96 3B97	00 00 DC 76 60 60 F0	3B98 3B99 3B9A 3B9B 3B9C 3B9D 3B9E 3B9F	00 00 3C 60 3C 06 7C	
3BA0 3BA1 3BA2 3BA3 3BA4 3BA5 3BA6 3BA7	30 30 7C 30 30 36 1C	3BA8 3BA9 3BAA 3BAB 3BAC 3BAD 3BAE 3BAF	00 00 66 66 66 66 3E 00	
3BB0 3BB1 3BB2 3BB3 3BB4 3BB5 3BB6 3BB7	00 00 66 66 66 3C 18	3BB8 3BB9 3BBA 3BBB 3BBC 3BBD 3BBE 3BBF	00 00 C6 D6 D6 FE 6C	

3BC0 3BC1 3BC2 3BC3 3BC4 3BC5 3BC6 3BC7	00 00 C6 6C 38 6C C6	3BC8 3BC9 3BCA 3BCB 3BCC 3BCD 3BCE 3BCF	00 00 66 66 66 3E 06 7C	
3BD0 3BD1 3BD2 3BD3 3BD4 3BD5 3BD6 3BD7	00 00 7E 4C 18 32 7E 00	3BD8 3BD9 3BDA 3BDB 3BDC 3BDD 3BDE 3BDF	0E 18 18 70 18 18 0E 00	
3BE0 3BE1 3BE2 3BE3 3BE4 3BE5 3BE6 3BE7	18 18 18 18 18 18 18	3BE8 3BE9 3BEA 3BEB 3BEC 3BED 3BEE 3BEF	70 18 18 0E 18 18 70	
3BF0 3BF1 3BF2 3BF3 3BF4 3BF5 3BF6 3BF7	76 DC 00 00 00 00 00	3BF8 3BF9 3BFA 3BFB 3BFC 3BFD 3BFE 3BFF	CC 33 CC 33 CC 33 CC 33	
3C00 3C01 3C02 3C03 3C04 3C05 3C06 3C07	00 00 00 00 00 00 00	3C08 3C09 3C0A 3C0B 3C0C 3C0D 3C0E 3C0F	F0 F0 F0 00 00 00	
3C10 3C11 3C12 3C13 3C14 3C15 3C16 3C17	0F 0F 0F 0F 00 00 00	3C18 3C19 3C1A 3C1B 3C1C 3C1D 3C1E 3C1F	FF FF FF 00 00 00 00	

3C20 3C21 3C22 3C23 3C24 3C25 3C26 3C27	00 00 00 00 F0 F0 F0 F0	3C28 3C29 3C2A 3C2B 3C2C 3C2D 3C2E 3C2F	F0 F0 F0 F0 F0 F0 F0	
3C30 3C31 3C32 3C33 3C34 3C35 3C36 3C37	0F 0F 0F 0F F0 F0 F0	3C38 3C39 3C3A 3C3B 3C3C 3C3D 3C3E 3C3F	FF FF FF F0 F0 F0	
3C40 3C41 3C42 3C43 3C44 3C45 3C46 3C47	00 00 00 00 0F 0F 0F	3C48 3C49 3C4A 3C4B 3C4C 3C4D 3C4E 3C4F	F0 F0 F0 OF OF OF	
3C50 3C51 3C52 3C53 3C54 3C55 3C56 3C57	0F 0F 0F 0F 0F 0F	3C58 3C59 3C5A 3C5B 3C5C 3C5D 3C5E 3C5F	FF FF FF OF OF	
3C60 3C61 3C62 3C63 3C64 3C65 3C66 3C67	00 00 00 00 FF FF FF	3C68 3C69 3C6A 3C6B 3C6C 3C6D 3C6E 3C6E	F0 F0 F0 FF FF FF	
3C70 3C71 3C72 3C73 3C74 3C75 3C76 3C77	0F 0F 0F 0F FF FF	3C78 3C79 3C7A 3C7B 3C7C 3C7D 3C7E 3C7F	FF FF FF FF FF FF	

3C80 3C81 3C82 3C83 3C84 3C85 3C86 3C86	00 00 00 18 18 00 00	3C88 3C89 3C8A 3C8B 3C8C 3C8D 3C8E 3C8F	18 18 18 18 18 00 00	
3C90 3C91 3C92 3C93 3C94 3C95 3C96 3C97	00 00 00 1F 1F 00 00	3C98 3C99 3C9A 3C9B 3C9C 3C9D 3C9E 3C9F	18 18 18 1F 0F 00 00	
3CA0 3CA1 3CA2 3CA3 3CA4 3CA5 3CA6 3CA7	00 00 00 18 18 18 18	3CA8 3CA9 3CAA 3CAB 3CAC 3CAD 3CAE 3CAF	18 18 18 18 18 18 18	
3CB0 3CB1 3CB2 3CB3 3CB4 3CB5 3CB6 3CB6	00 00 00 0F 1F 18 18	3CB8 3CB9 3CBA 3CBB 3CBC 3CBD 3CBE 3CBF	18 18 18 1F 1F 18 18	
3CC0 3CC1 3CC2 3CC3 3CC4 3CC5 3CC6 3CC7	00 00 00 F8 F8 00 00	3CC8 3CC9 3CCA 3CCB 3CCC 3CCD 3CCD 3CCE 3CCF	18 18 18 F8 F0 00 00	
3CD0 3CD1 3CD2 3CD3 3CD4 3CD5 3CD6 3CD7	00 00 00 FF FF 00 00	3CD8 3CD9 3CDA 3CDB 3CDC 3CDD 3CDE 3CDF	18 18 18 FF FF 00 00	

3CE0 3CE1 3CE2 3CE3 3CE4 3CE5 3CE6 3CE7	00 00 00 F0 F8 18 18	3CE8 3CE9 3CEA 3CEB 3CEC 3CED 3CEE 3CEF	18 18 18 F8 F8 18 18	
3CF0 3CF1 3CF2 3CF3 3CF4 3CF5 3CF6 3CF7	00 00 00 FF FF 18 18	3CF8 3CF9 3CFA 3CFB 3CFC 3CFD 3CFE 3CFF	18 18 18 FF FF 18 18	
3D00 3D01 3D02 3D03 3D04 3D05 3D06 3D07	10 38 6C C6 00 00	3D08 3D09 3D0A 3D0B 3D0C 3D0D 3D0E 3D0F	0C 18 30 00 00 00 00	
3D10 3D11 3D12 3D13 3D14 3D15 3D16 3D17	66 66 00 00 00 00 00	3D18 3D19 3D1A 3D1B 3D1C 3D1D 3D1E 3D1F	3C 66 60 F8 60 66 FE 00	
3D20 3D21 3D22 3D23 3D24 3D25 3D26 3D27	38 44 BA A2 BA 44 38	3D28 3D29 3D2A 3D2B 3D2C 3D2D 3D2E 3D2F	7E F4 F4 74 34 34 34 00	
3D30 3D31 3D32 3D33 3D34 3D35 3D36 3D37	1E 30 38 6C 38 18 F0	3D38 3D39 3D3A 3D3B 3D3C 3D3D 3D3E 3D3F	18 18 0C 00 00 00 00	

3D40 3D41 3D42 3D43 3D44 3D45 3D46 3D47	40 C0 44 4C 54 1E 04 00	3D48 3D49 3D4A 3D4B 3D4C 3D4D 3D4E 3D4F	40 C0 4C 52 44 08 1E 00	
3D50 3D51 3D52 3D53 3D54 3D55 3D56 3D57	E0 10 62 16 EA 0F 02 00	3D58 3D59 3D5A 3D5B 3D5C 3D5D 3D5E 3D5F	00 18 18 7E 18 18 7E 00	
3D60 3D61 3D62 3D63 3D64 3D65 3D66 3D67	18 18 00 7E 00 18 18	3D68 3D69 3D6A 3D6B 3D6C 3D6D 3D6E 3D6F	00 00 00 7E 06 06 00	
3D70 3D71 3D72 3D73 3D74 3D75 3D76 3D77	18 00 18 30 66 66 3C 00	3D78 3D79 3D7A 3D7B 3D7C 3D7D 3D7E 3D7F	18 00 18 18 18 18 18	
3D80 3D81 3D82 3D83 3D84 3D85 3D86 3D87	00 00 73 DE CC DE 73 00	3D88 3D89 3D8A 3D8B 3D8C 3D8D 3D8E 3D8F	7C C6 C6 FC C6 C6 F8 C0	
3D90 3D91 3D92 3D93 3D94 3D95 3D96 3D97	00 66 66 3C 66 66 3C	3D98 3D99 3D9A 3D9B 3D9C 3D9D 3D9E 3D9F	3C 60 3C 66 66 3C 00	

3DA0 3DA1 3DA2 3DA3 3DA4 3DA5 3DA6 3DA7	00 00 1E 30 7C 30 1E 00	3DA8 3DA9 3DAA 3DAB 3DAC 3DAD 3DAE 3DAF	38 6C C6 FE C6 6C 38 00	
3DB0 3DB1 3DB2 3DB3 3DB4 3DB5 3DB6 3DB7	00 C0 60 30 38 6C C6 00	3DB8 3DB9 3DBA 3DBB 3DBC 3DBD 3DBE 3DBF	00 00 66 66 66 7C 60	
3DC0 3DC1 3DC2 3DC3 3DC4 3DC5 3DC6 3DC7	00 00 00 FE 6C 6C 6C 00	3DC8 3DC9 3DCA 3DCB 3DCC 3DCD 3DCE 3DCE 3DCF	00 00 00 7E D8 D8 70	
3DD0 3DD1 3DD2 3DD3 3DD4 3DD5 3DD6 3DD7	03 06 0C 3C 66 3C 60 C0	3DD8 3DD9 3DDA 3DDB 3DDC 3DDD 3DDE 3DDF	03 06 0C 66 66 3C 60 C0	
3DE0 3DE1 3DE2 3DE3 3DE4 3DE5 3DE6 3DE7	00 E6 3C 18 38 6C C7 00	3DE8 3DE9 3DEA 3DEB 3DEC 3DED 3DEE 3DEE	00 00 66 C3 DB DB 7E 00	
3DF0 3DF1 3DF2 3DF3 3DF4 3DF5 3DF6 3DF7	FE C6 60 30 60 C6 FE	3DF8 3DF9 3DFA 3DFB 3DFC 3DFD 3DFE 3DFF	00 7C C6 C6 C6 6C EE 00	

3E00 3E01 3E02 3E03 3E04 3E05 3E06 3E07	18 30 60 C0 80 00 00	3E08 3E09 3E0A 3E0B 3E0C 3E0D 3E0E 3E0F	18 0C 06 03 01 00 00	
3E10 3E11 3E12 3E13 3E14 3E15 3E16 3E17	00 00 00 01 03 06 0C 18	3E18 3E19 3E1A 3E1B 3E1C 3E1D 3E1E 3E1F	00 00 00 80 C0 60 30	
3E20 3E21 3E22 3E23 3E24 3E25 3E26 3E27	18 3C 66 C3 81 00 00	3E28 3E29 3E2A 3E2B 3E2C 3E2D 3E2E 3E2F	18 0C 06 03 03 06 0C 18	
3E30 3E31 3E32 3E33 3E34 3E35 3E36 3E37	00 00 00 81 C3 66 3C 18	3E38 3E39 3E3A 3E3B 3E3C 3E3D 3E3E 3E3F	18 30 60 C0 C0 60 30 18	
3E40 3E41 3E42 3E43 3E44 3E45 3E46 3E47	18 30 60 C1 83 06 0C 18	3E48 3E49 3E4A 3E4B 3E4C 3E4D 3E4E 3E4F	18 0C 06 83 C1 60 30	
3E50 3E51 3E52 3E53 3E54 3E55 3E56 3E57	18 3C 66 C3 C3 66 3C 18	3E58 3E59 3E5A 3E5B 3E5C 3E5D 3E5E 3E5F	C3 E7 7E 3C 3C 7E E7 C3	

3E60 3E61 3E62 3E63 3E64 3E65 3E66 3E67	03 07 0E 1C 38 70 E0	3E68 3E69 3E6A 3E6B 3E6C 3E6D 3E6E 3E6F	C0 E0 70 38 1C 0E 07 03	
3E70 3E71 3E72 3E73 3E74 3E75 3E76 3E77	CC CC 33 33 CC CC 33 33	3E78 3E79 3E7A 3E7B 3E7C 3E7D 3E7E 3E7F	AA 55 AA 55 AA 55 AA 55	
3E80 3E81 3E82 3E83 3E84 3E85 3E86 3E86	FF FF 00 00 00 00 00	3E88 3E89 3E8A 3E8B 3E8C 3E8D 3E8E 3E8F	03 03 03 03 03 03 03	
3E90 3E91 3E92 3E93 3E94 3E95 3E96 3E97	00 00 00 00 00 00 FF FF	3E98 3E99 3E9A 3E9B 3E9C 3E9D 3E9E 3E9F	C0 C0 C0 C0 C0 C0	
3EA0 3EA1 3EA2 3EA3 3EA4 3EA5 3EA6 3EA7	FF FE FC F8 F0 E0 C0 80	3EA8 3EA9 3EAA 3EAB 3EAC 3EAD 3EAE 3EAF	FF 7F 3F 1F 0F 07 03 01	
3EB0 3EB1 3EB2 3EB3 3EB4 3EB5 3EB6 3EB7	01 03 07 0F 1F 3F 7F	3EB8 3EB9 3EBA 3EBB 3EBC 3EBD 3EBE 3EBF	80 C0 E0 F0 F8 FC FE	

3EC0 3EC1 3EC2 3EC3 3EC4 3EC5 3EC6 3EC7	AA 55 AA 55 00 00	3EC8 3EC9 3ECA 3ECB 3ECC 3ECD 3ECE 3ECF	0A 05 0A 05 0A 05 0A 05	
3ED0 3ED1 3ED2 3ED3 3ED4 3ED5 3ED6 3ED7	00 00 00 00 AA 55 AA 55	3ED8 3ED9 3EDA 3EDB 3EDC 3EDD 3EDD 3EDE 3EDF	A0 50 A0 50 A0 50 A0 50	
3EE0 3EE1 3EE2 3EE3 3EE4 3EE5 3EE6 3EE7	AA 54 A8 50 A0 40 80	3EE8 3EE9 3EEA 3EEB 3EEC 3EED 3EEE 3EEF	AA 55 2A 15 0A 05 02	
3EF0 3EF1 3EF2 3EF3 3EF4 3EF5 3EF6 3EF7	01 02 05 0A 15 2A 55 AA	3EF8 3EF9 3EFA 3EFB 3EFC 3EFD 3EFE 3EFF	00 80 40 A0 50 A8 54 AA	
3F00 3F01 3F02 3F03 3F04 3F05 3F06 3F07	7E FF 99 FF BD C3 FF 7E	3F08 3F09 3F0A 3F0B 3F0C 3F0D 3F0E 3F0F	7E FF 99 FF C3 BD FF 7E	
3F10 3F11 3F12 3F13 3F14 3F15 3F16 3F17	38 38 FE FE 10 38 00	3F18 3F19 3F1A 3F1B 3F1C 3F1D 3F1E 3F1F	10 38 7C FE 7C 38 10	

3F20 3F21 3F22 3F23 3F24 3F25 3F26 3F27	6C FE FE FC 7C 38 10	3F28 3F29 3F2A 3F2B 3F2C 3F2D 3F2E 3F2F	10 38 7C FE FE 10 38 00	
3F30 3F31 3F32 3F33 3F34 3F35 3F36 3F37	00 3C 66 C3 C3 66 3C	3F38 3F39 3F3A 3F3B 3F3C 3F3D 3F3E 3F3F	00 3C 7E FF FF 7E 3C 00	
3F40 3F41 3F42 3F43 3F44 3F45 3F46 3F47	00 7E 66 66 66 66 7E 00	3F48 3F49 3F4A 3F4B 3F4C 3F4D 3F4E 3F4F	00 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 00	
3F50 3F51 3F52 3F53 3F54 3F55 3F56 3F57	0F 07 0D 78 CC CC CC	3F58 3F59 3F5A 3F5B 3F5C 3F5D 3F5E 3F5F	3C 66 66 66 3C 18 7E 18	
3F60 3F61 3F62 3F63 3F64 3F65 3F66 3F67	0C 0C 0C 0C 0C 3C 7C 38	3F68 3F69 3F6A 3F6B 3F6C 3F6D 3F6E 3F6F	18 1C 1E 1B 18 78 F8 70	
3F70 3F71 3F72 3F73 3F74 3F75 3F76 3F77	99 5A 24 C3 C3 24 5A 99	3F78 3F79 3F7A 3F7B 3F7C 3F7D 3F7E 3F7F	10 38 38 38 38 38 7C D6	

3F80 3F81 3F82 3F83 3F84 3F85 3F86 3F87	18 3C 7E FF 18 18 18	3F88 3F89 3F8A 3F8B 3F8C 3F8D 3F8E 3F8F	18 18 18 18 FF 7E 3C 18	
3F90 3F91 3F92 3F93 3F94 3F95 3F96 3F97	10 30 70 FF FF 70 30	3F98 3F99 3F9A 3F9B 3F9C 3F9D 3F9E 3F9F	08 0C 0E FF FF 0E 0C 08	
3FA0 3FA1 3FA2 3FA3 3FA4 3FA5 3FA6 3FA7	00 00 18 3C 7E FF FF 00	3FA8 3FA9 3FAA 3FAB 3FAC 3FAD 3FAE 3FAF	00 00 FF FF 7E 3C 18	
3FB0 3FB1 3FB2 3FB3. 3FB4 3FB5 3FB6 3FB6	80 E0 F8 FE F8 E0 80	3FB8 3FB9 3FBA 3FBB 3FBC 3FBD 3FBE 3FBF	02 0E 3E FE 3E 0E 02 00	
3FC0 3FC1 3FC2 3FC3 3FC4 3FC5 3FC6 3FC7	38 38 92 7C 10 28 28 28	3FC8 3FC9 3FCA 3FCB 3FCC 3FCD 3FCE 3FCF	38 38 10 FE 10 28 44 82	
3FD0 3FD1 3FD2 3FD3 3FD4 3FD5 3FD6 3FD7	38 38 12 7C 90 28 24 22	3FD8 3FD9 3FDA 3FDB 3FDC 3FDD 3FDE 3FDF	38 38 90 7C 12 28 48 88	

3FE0 3FE1 3FE2 3FE3 3FE4 3FE5 3FE6 3FE7	00 3C 18 3C 3C 3C 3C 18	3FE8 3FE9 3FEA 3FEB 3FEC 3FED 3FEE 3FEF	3C FF FF 18 0C 18 30 18	
3FF0 3FF1 3FF2 3FF3 3FF4 3FF5 3FF6	18 3C 7E 18 18 7E 3C	3FF8 3FF9 3FFA 3FFB 3FFC 3FFD 3FFE	00 24 66 FF 66 24 00	
3FF7	18	3FFF	00	

3 BASIC

3.1 Der BASIC-Interpreter des CPC 664 & CPC 6128

Der CPC hat einen schnellen und komfortablen BASIC-Interpreter, der in 16 KByte ROM untergebracht ist und für beide Rechner gleich ist. Er belegt den Adreßbereich von &C000 bis &FFFF parallel zum Bildschirm-RAM. Für BASIC-Programm und -Variablen steht der Bereich von &0170 bis &A67B zur Verfügung, das sind 42249 Byte.

Der Interpreter unterstützt fast alle Möglichkeiten, die von der Hardware und dem Betriebssystem her gegeben sind. Dazu allem die Bildschirmausgabe mit bis zu vor Fenstern, die hochauflösende Grafik, der Sound sowie die Eventverarbeitung. Damit ist es erstmals von BASIC 'Jobs' möglich. mehrere nebeneinander laufen **7**11 Desweiteren bietet der BASIC-Interpreter eine arithmetik mit 16-Bit-Zahlen (Wertebereich -32768 bis 32767) und eine Fließkommaarithmetik mit 8-Bit-Zweierexponent und 32-Bit-Mantisse, die eine Genauigkeit von 9 Dezimalstellen bei einem Wertebereich von +/-1E-39 bis +/-1E+38 garantiert.

Dabei ist die Fließkommaarithmetik nicht Teil des BASIC-Interpreters, sondern im Betriebssystem-ROM enthalten (Adresse &2F73 bis &37FF). Sie wird ebenso wie die übrigen Funktionen des Betriebssystems über die Sprungtabelle im oberen RAM-Bereich (&BB00 bis &BDF4) aufgerufen, die im Bedarfsfall geändert werden kann.

Auch sonst ermöglicht der BASIC-Interpreter ein komfortables Erstellen, Editieren und Ausführen von Programmen. Dem ersteren dient der Befehl AUTO, zum Editieren der EDIT-Befehl, der durch die Fähigkeiten des Betriebssystems kaum dem Arbeiten mit einem Bildschirmeditor nachsteht, sowie die Befehle RENUM, MERGE und DELETE. Auch bei der Ausführung des Programms braucht auf Komfort nicht verzichtet werden. Als Beispiel mögen die Fehlerbehandlung mit ON ERROR GOTO,

die Typdefinition von Variablen mit DEFtyp, das selektive Löschen von Feldern mit ERASE, die Ein- und Ausgabe von Zahlen als Dezimal-, Binär- oder Hexzahl, selbstdefinierte Funktionen mit mehreren Argumenten und allen Datentypen und Programmstrukturen wie IF ... THEN ... ELSE, FOR ... NEXT und WHILE ... WEND dienen. Die Neubelegung von Tasten und einfach möglich wie die Funktionstasten ist ebenso Definition eigener Sonderzeichen auf dem Bildschirm. TRACE-Befehl fehlt ebensowenig wie ein umfassendes PRINT USING.

Nach dieser kurzen Übersicht soll auf die Eingabe und Ablage von BASIC-Zeilen sowie die Ausführung durch den BASIC-Interpreter etwas näher eingegangen werden. Mit diesen Kenntnissen können Sie nicht nur 'das Letzte' aus dem BASIC-Interpreter herausholen, sie sind auch die Grundlage zum Schreiben eigener BASIC-Erweiterungen, von denen später noch einige Beispiele folgen.

Die Eingabe von BASIC-Zeilen

Wenn Sie eine BASIC-Zeile eingeben, so wird sie zuerst in einen 256 Byte großen Puffer übernommen, der von Adresse &ACA8 bis &ADA7 liegt. Dort steht die Eingabe im Klartext. Beginnt die Zeile mit einer Zeilennummer, so wird diese in eine 16-Bit-Binärzahl ungewandelt und in einen Puffer für die umgewandelte Zeile abgelegt. Dieser Puffer ist 300 Zeichen groß und liegt vor dem BASIC-Programm von Adresse &40 bis &16F. Dann wird die Eingabezeile auf BASIC-Schlüsselworte durchsucht. Diese Schlüsselworte werden durch ein Byte ersetzt, das sogenannte Token. So wird z.B aus 'AFTER' das Token &80. Die Tokens sämtlicher Befehlsworte und der BASIC-Operatoren wie '=' und 'AND' haben Werte größer als 127, das 7. Bit ist also gesetzt. BASIC-Funktionen wie EXP oder ROUND haben Tokens zwischen 0 und &7F. Um sie von normalen ASCII-Zeichen zu unterscheiden, werden ein vorangestelltes &FF gekennzeichnet. Doppelpunkt zum Trennen zweier Statements wird durch den Kode &01 dargestellt, das Zeilenende wird durch

abgeschlossen. Konnte eine Buchstabenfolge nicht als Befehl oder Funktion identifiziert werden, so wird sie als Variablenname behandelt. Eine Variablenname kann bis zu 40 Zeichen lang sein, die alle signifikant sind. Zwischen Klein- und Großschreibung wird dabei nicht unterschieden. Nehmen wir an, wir hätten folgende Zeile eingegeben:

start=77

Nach der Zeilennummer wird jetzt folgendes abgelegt:

&OD &OO &OO &73 &74 &61 &72 &F4 &EF &19 &4D &OOÜ

Dabei bedeutet die &0D, daß es sich um eine Variable ohne Typkennzeichen handelt. Dann folgen zwei Nullbytes, auf die wir später noch zurück kommen. Nun folgt der Name der Variablen, die ASCII-Codes für s,t,a und r. Beim letzten Zeichen 't' wird zum ASCII-Code &74 noch &80 dazu addiert (das oberste Bit wird gesetzt) und wir erhalten &F4. Der Code &EF ist das Token für '='. Das nachfolgende &19 kündigt eine Ein-Byte-Konstante an: &4D ist gleich 77. Die abschließende Null bedeutet das Ende der Zeile.

Vor der Zeilennummer folgen noch zwei Bytes, die die Länge der Zeile angeben:

&12 &00 &0A &00ü

Die Zeile ist also &12 + 256 * &00 gleich 18 Bytes lang und hat die Zeilennummer &0A + 256 * &00 gleich 10.

Sie sehen also, daß im Gegensatz zu anderen BASIC-Interpretern Konstanten im Programmtext nicht als ASCII-Texte abgelegt, sondern bereits in die Binärform überführt worden sind. Dies hat einen entscheidenen Vorteil. ganz zeitintensive Umwandlung vom ASCII ins Binärformat braucht nur einmal, nämlich bei der Eingabe der Zeile zu geschehen und nicht bei jedem Ausführen der Zeile noch einmal. Dies nicht unerheblichen Geschwindigkeitsvorteil bedeutet einen beim Ausführen der Programme.

Der CPC kennt noch eine ganze Reihe von numerischen Konstanten, die durch ein entsprechendes Token gekennzeichnet sind. Konstanten, die nur aus einer Ziffer bestehen, also die Zahlen von 0 bis 9, werden durch die Token &0E bis &17 kodiert, belegen also nur ein Byte im Programmtext. Das Token &19 für Ein-Byte-Werte haben wir bereits kenngelernt. Für Zwei-Byte-Integerwerte gibt es drei verschiedene Token, je nachdem, ob die Konstante dezimal, binär oder hex eingegeben wurde. Die Ablage mit Lo- und Hi-Byte ist in allen drei Fällen gleich.

&1A Zwei-Byte-Wert, dezimal &1B Zwei-Byte-Wert, binär &1C Zwei-Byte-Wert, hexadezimal

Handelt es sich um keine ganze Zahl oder ist der Betrag größer als 32767, so wird sie als Fließkommawert abgelegt, der durch das Token &1F gekennzeichnet wird. Dann folgen 5 Bytes, der Fließkommawert. Auf die Fließkommazahlen wird an anderer Stelle noch eingegangen.

Eine Sonderstellung nehmen in diesem Zusammenhang die Zeilennummern ein, wie sie z.B. nach Befehlen wie GOTO, GOSUB oder RUN folgen. Sie werden ebenfalls als 16-Bit-Binärzahl abgelegt, jedoch durch das Token &1E gekennzeichnet.

Wird ein Programm ausgeführt und trifft es z.B. auf einen GOTO-Befehl, so liest es die Zeilennummer und muß das ganze Programm nach dieser Zeile durchsuchen. Besonders bei größeren Programmen kann das relativ lange dauern. Oft werden GOTO- und GOSUB-Befehle in Programmschleifen benutzt und hundert oder tausende Male durchlaufen. Dabei können die Suchzeiten dann einen Großteil der Programmausführungszeit ausmachen. Der BASIC-Interpreter des CPC führt diese Zeilensuche nur einmal durch. Hat er die Zeile gefunden, so ersetzt er die Zeilennummer hinter dem GOTO-Befehl durch die

Adresse der Zeile, die er gefunden hat. Damit er die Adresse von einer Zeilennummer unterscheiden kann, ändert er das Token &1E in &1D, das Token für die Zeilenadresse. Wird der GOTO-Befehl dann nochmal durchgeführt, hat der Interpreter direkt die Adresse, an die die Programmausführung verzweigen kann, was viel Zeit spart.

Verfahren bringt jedoch bei Befehlen. die die Zeilennummer als solche brauchen, Schwierigkeiten. Wenn der LIST-Befehl die Zeile ausgeben soll. muß er Zeilennummer ausgeben und nicht deren Adresse. Problem ist jedoch leicht gelöst. Wenn die Zeilenadresse bekannt ist, kann einfach von dort die Zeilennummer geholt werden, da ja, wie wir oben gesehen haben, die Zeilennummer der Zeile abgelegt ist. Wenn Zeilen gelöscht eingefügt werden, muß eine Ersetzung der Zeilennadresse durch die Zeilennumern erfolgen, da die Adressen sich danach ja ändern. Dies betrifft jedoch nur die Ein- und Ausgabe von Programmzeilen und wird durch die bedeutend schnellere Programmausführung bei weitem wieder ausgeglichen.

Die Programmausführung durch den BASIC-Interpreter

Die Ausführung eines Statements durch den BASIC-Interpreter läßt sich vereinfacht folgendermaßen darstellen. Programmzeile beginnt wie beschrieben mit der Programmlänge Zeilennummer. Danach kommt der eigentliche BASIC-Befehl. Der Interpreter prüft nun, ob es sich um ein Befehlstoken handelt, das durch einen Wert zwischen &80 und gekennzeichnet ist. Ist dies der Fall, so benutzt er dieses Token als Zeiger in eine Tabelle, die die Adressen sämtlicher BASIC-Befehle enthält. Der BASIC-Befehl wird als Unterprogramm ausgeführt. Danach wird wieder in die sogenannte Interpreterschleife zurückgekehrt. Begann Anweisung jedoch nicht mit einem Befehlstoken, so wird zum LET-Befehl verzweigt.

Der wohl wichtigste Teil des BASIC-Interpreters ist die Ausdrucksberechnung. Der CPC unterscheidet dabei zwischen drei Typen von Ausdrücken: Integer, Fließkomma und String. Wenn z.B. eine Wertzuweisung an eine Variable ausgeführt wird oder wenn ein Parameter zu einem Befehl berechnet werden soll, so wird eine Routine aufgerufen, die den Ausdruck berechnet und den Wert sowie den Typ des Ausdrucks bereitstellt. Der Variablentyp kann drei Werte annehmen:

- 2 Integer
- 3 String
- 5 Fließkomma

Diese Typnummer ist gleichzeitig die Länge der Variablen. Bei einem String ist das der sogenannte Descriptor, der Länge und Adresse enthält (siehe auch Kapitel über den Variablenpointer). Stimmen nun Type eines Ausdrucks und einer Variablen, an die dieser Ausdruck zugewiesen werden soll, nicht überein, so wird versucht, eine Typumwandlung durchzuführen. Das ist jedoch nur bei den numerischen Typen Integer und Fließkomma möglich. Diese Umwandlung kostet natürlich Rechenzeit. Deshalb sollte man immmer dort, wo es möglich ist, Integervariablen einsetzen. Die Praxis hat daß oft in 90% der Fälle Integervariablen gezeigt. eingesetzt werden können. Dadurch entfällt nicht nur eine Typumwandlung, sondern die Integerarithmetik ist auch noch schneller als die Fließkommaarithmetik. bedeutend besonders sollte dies für die Laufvariablen in FOR-NEXT-Schleifen und sonstige Zähler gelten.

Wird dagegen versucht, einen Stringausdruck einer numerischen Variablen oder umgekehrt zuzuweisen, so wird die Fehlermeldung 'Type mismatch' ausgegeben. Eine Umwandlung von String nach numerisch und umgekehrt ist nur explizit mit den Funktionen VAL und STR\$ möglich.

3.2 Der BASIC-Stack

Ein Stack oder Stapelspeicher dient zum Ablegen von Daten nach dem 'Last in – First out' Prinzip. Der Prozessor benutzt dazu den Speicherbereich ab &C000. Vor jedem Eintrag wird der Stackpointer (Stapelzeiger) dekrementiert. Werden Daten wieder vom Stack geholt, so wird anschließend der Stapelzeiger wieder inkrementiert. Der Prozessorstack dient z.B. zur Ablage von Rücksprungadressen bei Unterprogrammaufrufen und erlaubt durch das Zugriffsprinzip eine Schachtelung von Unterprogrammen.

Der BASIC-Interpreter braucht zur Ablage der Parameter von GOSUB-Aufrufen, FOR-NEXT- und WHILE-WEND-Schleifen ebenfalls einen Stack, der erst eine Schachtelung dieser Programmstrukturen möglich macht. Dazu wird nun nicht der Prozessorstack mitbenutzt, sondern es existiert ein eigener BASIC-Stack, der 512 Bytes groß ist und bei Adresse &AE8B beginnt. Im Gegensatz zum Prozessorstack wächst dieser Stack mit zunehmenden Einträgen zu höheren Adressen hin bis maximal &B08A. Als Stackpointer dient die Speicherstelle &B08B/&B08C.

Betrachten wir zuerst, welche Parameter bei einem GOSUB-Befehl auf dem Stack abgelegt werden.

&00/&01	Kennzeichen der GOSUB-Klasse
Lo	Adresse der Anweisung nach
Hi	dem GOSUB-Befehl
Lo	Zeilenadresse der
Hi	GOSUB-Anweisung
&06	Größe des Stackeintrags

Zuerst wird also ein Byte abgelegt, was den Typ der GOSUB-Anweisung bestimmt. Bei einem normalen GOSUB-Befehl ist dies ein Nullbyte. Handelt es sich jedoch um den Aufruf eines Unterprogramms, die aus einem AFTER oder EVERY-Befehl herrührt, wird zur Unterscheidung eine Eins auf dem Stack abgelegt. Dann folgen die Adresse des nächsten Befehls nach dem GOSUB-Befehl sowie die Adresse der Zeile, in der der GOSUB-Befehl steht. Damit der Stackeintrag beim RETURN-Befehl wieder identifiziert werden kann, wird noch ein Byte auf dem Stack abgelegt, das die Länge des Stackeintrags angibt und damit implizit einen GOSUB-Datensatz kennzeichnet.

Die Daten einer WHILE-WEND-Schleife werden in ähnlicher Form abgelegt.

Lo	Zeilenadresse des
Hi	WHILE-Befehls
Lo	Adresse des
Hi	WEND-Befehls
Lo	Adresse der
Hi	WHILE-Bedingung
& 07	Größe des Stackeintrags

Der Eintrag enthält also 3 Adressen und als Kennbyte eine 7, die Anzahl der Stackeinträge.

Bei der FOR-NEXT-Schleife wird es etwas komplizierter. Hierbei wird unterschieden, ob die Laufvariable vom Typ Integer oder Real ist. Im ersteren Fall ist nicht nur die Ausführungszeit kürzer, sondern der Stackbedarf ist ebenfalls kleiner. Betrachten wir zuerst den Aufbau bei einer Integerschleife.

Lo Hi	Adresse der Laufvariablen
Lo Hi	Endwert der Laufvariablen
Lo Hi	STEP-Wert
Sgn	Vorzeichen des STEP-Werts
Lo	Adresse der
Hi	FOR-Anweisung
Lo	Zeilenadresse der
Hi	FOR-Anweisung
Lo	Adresse der
Hi	NEXT-Anweisung
Lo	Zeilenadresse
Hi	der NEXT-Anweisung
&10	Größe des Stackeintrags

Der Stackeintrag für eine FOR-NEXT-Scheife mit Integervariable ist also 16 Bytes groß. Wird die Schleife mit einer Real-Variablen durchlaufen, so werden 22 Bytes im Stack belegt.

Lo	Adresse der
Hi	Laufvariablen

5 Bytes Fließ- Endwert der kommawert Laufvariablen

5 Bytes Fließ- kommawert	STEP-Wert
Sgn	Vorzeichen des STEP-Werts
Lo	Adresse der
Hi	FOR-Anweisung
Lo	Zeilenadresse der
Hi	FOR-Anweisung
Lo	Adresse der
Hi	NEXT-Anweisung
Lo	Zeilenadresse
Hi	der NEXT-Anweisung
&16	Größe des Stackeintrags

Außer zur Abspeicherung von Schleifenstrukturen wird der BASIC-Stack noch zur Speicherung von Zwischenausdrücken bei numerischen Berechnungen benutzt, z.B. bei verschachtelten Klammerausdrücken und zur Realisierung einer Hierarchie bei den arithmetischen und logischen Operatoren.

3.3 BASIC und Maschinensprache

3.3.1 Der CALL-Befehl

Das Bindeglied zwischen BASIC und Maschinensprache ist der CALL-Befehl. Mit ihm ist es möglich, aus einem BASIC-Programm heraus ein Maschinenprogramm aufzurufen. Zum CALL-Befehl gehört noch eine 16-Bit-Adresse, die besagt, an welcher Stelle das Maschinenprogramm steht, z.B.

CALL &8000

Damit wird ein Maschinenprogramm ab der Adresse &8000 oder dezimal 32768 aufgerufen. Wird das Maschinenprogramm mit dem RET-Befehl beendet, wird die Kontrolle wieder zurück an den Interpreter gegeben, der in der Ausführung des BASIC-Programms fortfährt.

Beim CALL-Befehl sind Betriebssystem und BASIC-Interpreter nicht direkt zugänglich; im gesamten 64K-Adreßbereich ist RAM selektiert. Selbstverständlich lassen sich jedoch Betriebssystemroutinen über die Einsprungadressen im Bereich ab &B000 aufrufen. Diese Routinen sorgen selbsttätig für die erforderliche ROM/RAM-Konfiguration. Wollen Sie während eines CALL-Befehls auf Routinen des BASIC-Interpreters oder Betriebssystemroutinen zugreifen, die nicht über Vektoren angesprungen werden, so können Sie dazu die RST 3 und RST 5 Routinen benutzen, die die Umschaltung realisieren.

Der CALL-Befehl erlaubt es aber weiterhin noch Parameter von BASIC aus an die Routine zu übergeben. Dazu können hinter der Adresse durch Komma getrennt bis zu 32 Parameter übergeben werden, die der Maschinenroutine dann zur Verfügung stehen. Diese Parameter müssen wie die Adresse selbst einen 16-Bit-Wert ergeben. Sie werden von BASIC auf dem Stack abgelegt. Der BASIC-Interpreter übergibt die Basisadresse dieses Parameterblocks im IX-Register. Im Akku steht zusätzlich noch, wieviele Parameter übergeben wurden. Der letzte Parameter steht also an Adresse IX, der vorletzte

an Adresse IX+2 und der erste Parameter an Adresse IX + 2*(A-1).

Während des CALL-Befehls können sämtliche Registerinhalte verändert werden (bezüglich der Benutzung der Zweitregister siehe im Kapitel Firmware). Auch der Stackpointer darf verändert werden, sofern sichergestellt ist, daß beim abschließenden RET die richtige Rücksprungadresse vom Stack geholt wird.

Bei der Benutzung des CALL-Befehls sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können z.B. erweiterte Grafikfunktionen zur Verfügung stellen wie Kreise zeichnen, Fläche ausfüllen usw.

Die Übergabe von Parametern von der Maschinenroutine zurück ans BASIC ist nicht vorgesehen, ist jedoch über einen Umweg möglich. Soll z.B. das Ergebnis eines Maschinenprogramms einer Variablen zugewiesen werden, so kann dem CALL-Befehl deren Adresse übergeben werden. Dies ist mit dem 'Klammeraffen' möglich.

CALL &AB00,@A

Damit steht dem Maschinenprogramm die Adresse der Variablen A zur Verfügung und es kann direkt der Wert der Variablen verändert werden. Diese Möglichkeit ist im Kapitel über den Variablenpointer näher beschrieben.

3.3.2 BASIC-Erweiterungen mit RSX

Betriebssystem und BASIC des CPC unterstützen Möglichkeit, eigene Befehle ins BASIC einzubinden, die man RSX nennt. Das ist eine Abkürzung für 'Resident System eXtension'. Diese Erweiterungen können von BASIC aus durch aufgerufen Namen werden und erlauben eine Parameterübergabe, wie sie beim CALL-Befehl schon beschrieben wurde. Wenn wir z.B eine Grafikerweiterung schreiben wollen, die uns ein Quadrat auf den Bildschirm zeichnet, so kann der Aufruf dazu so aussehen:

IQUADRAT,100,100,50

Damit soll ein Quadrat gezeichnet werden, dessen linke obere Ecke die Koordinaten 100,100 hat mit einer Kantenlänge von 50 Punkten.

Wie Sie sehen, wird eine Befehlserweiterung durch einen vorangestellten senkrechten Strich (Shift Klammeraffe) gekennzeichnet.

Eine derartige Befehlserweiterung kann in einem Extensionrom stecken, wie es der Fall ist, wenn Sie ein Diskettenlaufwerk angeschlossen haben oder aber auch im RAM. Damit haben wir die Möglichkeit, eigene Erweiterungen zu schreiben. Damit das Betriebssystem weiß. wo es nach einer solchen die Erweiterung Erweiterung suchen soll. muß dient Routine 'eingebunden' werden. Dazu eine Betriebssystems: KLLOG EXT. Das folgende realisiert den oben angesprochenen Befehl zum Zeichnen eines Quadrat und demonstriert, wie die Einbindung vonstatten geht.

; RSX-BEFEHLSERWEITERUNG

; LE 15/6/85

BCD1	LOGEXT EQU	&BCD1 ; Erweiterung einbinden
BBC6	ASKCUR EQU	&BBC6 ; Grafik-Cursor holen
BBC0	MOVABS EQU	&BBCO ; Grafik-Cursor setzen
BBF9	DRAWRE EQU	&BBF9 ; Linie relativ ziehen
BDC7	CHGSGN EQU	&BDC7 ; Vorzeichen ändern
8000	ORG	&8000

8000 010980 LD BC,RSX; Adresse der RSX-Befehlstabelle

```
8003 211680
                       LD
                            HL, KERNAL; 4 Byte RAM für Kernal
8006 C3D1BC
                       JΡ
                            LOGEXT; Erweiterung einbinden
8009 0E80
                RSX
                       DEFW TABLE ; Adresse der Befehlsworte
800B C31A80
                       JP
                            QUADRAT
800E 51554144
                TABLE DEFM "QUADRA"
8014 D4
                       DEFB "T"+&80
8015 00
                       DEFB 0 ; Ende der Tabelle
8016
                KERNAL DEFS 4 ; Speicher für Kernal
801A FE03
                QUADRA CP
                            3 : drei Parameter ?
801C CO
                       RET NZ
801D CDC6BB
                       CALL ASKCURS; Grafik-Cursor holen
8020 D5
                       PUSH DE : X-Koordinate merken
8021 E5
                       PUSH HL : Y-Koordinate merken
8022 DD5605
                       LD
                           D,(IX+5)
8025 DD5E04
                       LD E,(IX+4); X-Koordinate
8028 DD6603
                       LD H,(1X+3)
802B DD6E02
                       LD
                            L,(IX+2); Y-Koordinate
802E CDCOBB
                       CALL MOVABS; Grafik-Cursor auf X,Y-Koordinate
8031 DD5601
                       LD
                            D_{\star}(IX+1)
8034 DD5E00
                            E,(IX); Länge nach de als X-Offset
8037 D5
                       PUSH DE ; merken
8038 210000
                           HL,0 ; Y-Offset
803B CDF9BB
                       CALL DRAWREL; waagerechte Linie ziehen
803E E1
                       POP HL
803F E5
                       PUSH HL
8040 CDC7BD
                       CALL CHGSGN : Y-Offset negativ
8043 E5
                       PUSH HL
8044 110000
                       LD
                            DE,0
8047 CDF9BB
                       CALL DRAWREL; senkrechte Linie ziehen
804A D1
                       POP DE; negativer X-Offset .
804B 210000
                       LD HL,0; Y-Offset null
804E CDF9BB
                       CALL DRAWREL; waagerechte Linie ziehen
8051 E1
                       POP HL
8052 110000
                       LD
                            DE,0
8055 CDF9BB
                        CALL DRAWREL ; senkrechte Linie ziehen
```

8058	E1	POP	HL
8059	D1	POP	DE
805A	C3C0BB	JP	MOVABS ; Koordinaten wiederherstellen

Nachdem das Programm geladen (als Binärfile von Diskette) oder mittels DATA-Lader generiert im Speicher steht, muß es einmalig initialisiert werden werden. Dies geschieht durch Aufruf von CALL &8000. Damit steht der neue Befehl zur Verfügung. Für die Einbindung werden zwei Tabellen benutzt. Die erste, in unserem Beispiel RSX genannt, enthält zuerst die Adresse der zweiten Tabelle, hier TABLE genannt, und anschließend Sprungbefehle auf die eigentliche Erweiterung. Die zweite Tabelle enthält die Namen, unter denen die neuen Befehle aufgerufen werden können. Dabei sind Großbuchstaben sowie Punkte erlaubt. Das letzte Zeichen eines Befehlswort wird durch das gesetzte Bit 7 gekennzeichnet. Danach können weitere Befehlsworte folgen. Das Ende der Tabelle ist durch Nullbyte gekennzeichnet. In ieder Tabelle natürlich gleich viel Einträge stehen; zu jedem Befehlswort der ersten die korrespondierende Sprungadresse stehen. Unter dem Label KERNAL müssen wir dem Betriebssystem 4 Bytes zur Verfügung stellen, die zur Verwaltung Erweiterung benutzt werden. Die 4 Bytes müssen zwischen Adresse &4000 und &BFFF stehen

Die Routine zum Zeichnen des Quadrats beginnt beim Label QUADRAT. Zuerst wird geprüft, ob drei Parameter übergeben wurden. Ist das nicht der Fall, wird sofort zurückgekehrt. Andernfalls wird die aktuelle Grafikcursorposition geholt und auf den Stack gerettet. Jetzt werden die übergebenen Xund Y-Koordinaten nach DE und HL geholt. Die Basis des Parameterblock steht in IX zur Verfügung. Nachdem der Grafikcursor auf diese Koordinaten gesetzt wird, kann viermal die Routine zum Zeichnen einer Linie relativ zur augenblicklichen Position aufgerufen werden. Um einen negativen Offset zu berechnen, wird die Routine CHGSGN der Integerarithmetik aufgerufen. Zum Abschluß wird die ursprüngliche Grafikcursorposition wieder hergestellt.

Als Beispiel für eine Anwendung der Routine geben Sie bitte folgendes kleine Programm ein:

- 10 CLS
- 20 FOR i=35 TO 400 STEP 20
- 30 IQUADRAT,i,i,30
- 40 NEXT

3.3.3 Der Variablenpointer '@'

Eine besonders für den Maschinenprogrammierer interessante Funktion ist der Variablenpointer, der durch den 'Klammeraffen' aufgerufen wird. Diese Funktion gibt die Adresse zurück, an der eine Variable im Speicher abgelegt ist. Der Aufruf sieht so aus:

PRINT @a

Damit wird die Adresse der Variablen a ausgegeben. War die Variable noch nicht angelegt, wird die Fehlermeldung 'Improper argument' ausgegeben.

Wenn wir nun an den Inhalt der Variablen wollen, müssen wir zwischen den 3 möglichen Typen unterscheiden.

Bei Integervariablen sieht die Sache am einfachsten aus. An der angegebenen Adresse ist der 16-Bit-Wert abgelegt. Den Wert der Variablen a% erhalten wir also mit folgender Formel:

PRINT PEEK(@a%)+256*PEEK(@a%+1)

Dabei können wir Werte zwischen 0 und 65535 erhalten. Soll das Vorzeichen noch berücksichtigt werden, müssen wir die Funktion UNT anwenden.

PRINT UNT(PEEK(@a%)+256*PEEK(@a%+1))

Bei Fließkommavariablen zeigt der Variablenpointer ebenfalls

auf den Wert der Variablen, der sich jedoch aus 5 Bytes zusammensetzt. Die ersten 4 Bytes sind die sogenannte Mantisse und das 5. Byte ist der Zweierexponent, mit dem die Mantisse multipliziert werden muß, um den Wert der Variablen zu erhalten. Wenn wir die 4 Mantissenbytes mit m1 bis m4 bezeichnen und den Exponenten mit ex, so ergibt folgende Formel den zugehörigen Fließkommawert:

$$x = (1-2*SGN (m4 AND 128)) * 2 ^ (ex-129) * (1+ ((m4 AND 127)+(m3+(m2+m1/256)/256)/256)/128)$$

Aus der Formel wird deutlich, daß das Vorzeichen der Fließkommazahl im obersten Bit von m4 steckt und daß die Mantissenbytes m1 bis m4 steigende Wertigkeiten haben. Der Zweierexponent enthält einen Offset von 129, so daß sich Werte von 2^-129 bis 2^127 ergeben. Probieren wir unsere Formel einmal aus.

100 a=-13:' untersuchte Fließkommavariable

110 ad = @a: ' Adresse von a

120 m1=PEEK(ad):m2=PEEK(ad+1):m3=PEEK(ad+2)

130 m4=PEEK(ad+3):ex=PEEK(ad+4)

140 PRINT (1-2*SGN (m4 AND 128)) * 2 ^ (ex-129) * (1+ ((m4 AND 127)+(m3+(m2+m1/256)/256)/256)/128)

Wenn Sie das Programm laufen lassen, erhalten Sie den Wert -13 zurück. Ersetzen Sie Zeile 100 einmal durch INPUT a, so können Sie beliebige Werte ausprobieren.

Anwendung findet die Variablenpointer-Funktion im CALL-Befehl, der ja bekanntlich nur 16-Bit-Werte übergeben kann. Wollen Sie also mit Fließkommawerten arbeiten, Sie mit '@' können die Adresse einer Fließkommazahl übergeben, auf die Sie sich dann beziehen können. Mit dieser Methode ist es natürlich auch möglich, den Wert der Fließkommavariablen direkt zu verändern.

Noch interessanter wird es bei Stringvariablen. Auch hier können wir den Variablenpointer benutzen, der uns wieder die Adresse der Variablen zurückgibt. Dies ist jedoch nicht direkt die Adresse des Strings, sondern des sogenannten Stringdescriptors. Dieser Stringdescriptor ist drei Bytes lang. Das erste Byte enthält die Länge des Strings, also einen Wert von Null bis 255. Die nächsten beiden Bytes enthalten die Adresse des Strings.

100 INPUT a\$

110 ad=@a\$

120 l=PEEK(ad)

130 sa=PEEK(ad+1)+256*PEEK(ad+2)

140 FOR i=sa TO sa+l-1: PRINT CHR\$(PEEK(I));:NEXT

Das Programm holt Länge und Adresse des Strings, liest und gibt ihn aus.

Auch hier kann über den Variablenpointer ein String an den CALL-Befehl übergeben werden.

Strings lassen sich im Zusammenhang mit dem CALL-Befehl noch ganz anders einsetzen. Man legt dazu ein Maschinenprogramm einfach in einem String ab und kann es mit dem CALL-Befehl und dem Variablenpointer aufrufen. Das Maschinenprogramm muß dazu verschiebbar (keine internen absoluten Sprünge) und darf nicht länger als 255 Bytes sein. Das ist bei kleineren Utilities meist gegegeben. Wollen Sie diese Methode anwenden, so müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Zuerst wird das Maschinenprogramm in die Stringvariable abgelegt. Dies wird meist mit READ und DATA geschehen. Wollen Sie das Programm dann ausführen, so berechnen Sie die Startadresse des Strings (und des Maschinenprogramms) mit dem 'Klammeraffen'.

3.4 Das BASIC-ROM

3.4.1 Die Fließkommaarithmetik

Sämtliche arithmetische Funktionen. die der BASICbenutzt. Interpreter stehen im Betriebssystem-ROM. werden über die Sprungtabelle von &BD5E bis aufgerufen. Wenn Sie diese Arithmetikroutinen ändern wollen, so brauchen Sie nur an der entsprechenden Stelle einen Sprung auf Ihre Routine einfügen.

Als ein Beispiel zur Anwendung der Fließkommaroutinen des BASIC-Interpreters zeigen wir Ihnen eine Routine Berechnung der **Quadratwurzel** einer Zahl. Der BASIC-Interpreter des CPC 664 & 6128 stellt uns schon zur Verfügung, jedoch soll gezeigt zwar werden, daß durch Anwendung von leistungsfähigen Algorithmen diese noch verbessert werden können.

Die eingebaute SQR-Funktion arbeitet nach dem gleichen Algorithmus, nach dem auch die Potenzberechnung geschieht.

$$SQR(X) = EXP (LOG(X)*0.5)$$

Es müssen also jedesmal Exponential- und Logarithmusfunktion berechnet werden, was über aufwendige Polynomberechnungen geschieht. Die Quadratwurzel läßt sich jedoch über eine einfache Iterationsvorschrift berechnen.

$$X(N+1) = (X(N) + A / X(N)) / 2$$

wobei A die Zahl ist, aus der die Wurzel gezogen werden soll und X(N) der alte und X(N+1) der neue Näherungswert ist. Als Startwert kann man die Zahl A selbst nehmen. Ein besserer Nährungswert ergibt sich jedoch, wenn man den Zweierexponent der Fließkommazahl halbiert. Dann ändert sich das Ergebnis nach vier Iterationen im Rahmen der Rechengenauigkeit nicht mehr. Beachten Sie auch, daß die Division durch 2 nicht als aufwendige Fließkommadivision realisiert wurde, sondern

einfach dadurch, daß man den Zweierexponenten um eins erniedrigt. Der Zeitgewinn dieses Verfahrens ist bedeutend. Benötigt die SQR-Routine des Interpreters noch 27 Millisekunden, so schafft unsere Routine die gleiche Aufgabe in knapp 8 Millisekunden; sie ist also mehr als dreimal so schnell.

;SCHNELLE SQR-ROUTINE ;LE 10/6/85

A000			ORG	&A000
BD91		SGN	EQU	&BD91
BD85		DIV	EQU	&BD85
BD79		ADD	EQU	&BD79
A000	CD91BD	NEWSQR	CALL	SGN ; Vorzeichen prüfen
A003	3F		CCF	
A004	C8		RET	Z ; Null, schon fertig
A005	F20CA0		JP	P,GOON
800A	3E01		LD	A,1; 'IMPROPER ARGUMENT'
A00A	В7		OR	A
A00B	C9		RET	
				•
A00C	E5	GOON	PUSH	HL
A00D	1153A0		LD	DE,STORE1
A010	010500		LD	BC,5
A013	EDB0		LDIR	; Radikant merken
A015	E1		POP	HL
A016	E5		PUSH	HL
A017	DDE1		POP	IX
A019	DD7E04		LD	A,(IX+4); Exponent
A01C	D681		SUB	&81 ; normalisieren
A01E	3F		CCF	
A01F	1F		RRA	; Exponent halbieren
A020	C601		ADD	A.1
				•
A022	DD7704		LD	(IX+4),A; als Startwert

A025	0604		LD	B,4 ; 4 Iterationen
A027	C5	ITER	PUSH	BC
A028	E5		PUSH	HL
A029	1158A0		LD	DE,STORE2
A02C	010500		LD	BC,5
A02F	EDB0		LDIR	; Näherung merken
A031	E1		POP	HL
A032	E5		PUSH	HL
A033	1153A0		LD	DE,STORE1
A036	EB		EX	DE,HL
A037	010500		LD	BC,5
A03A	EDB0		LDIR	; Radikant holen
A03C	E1		POP	HL
A03D	1158A0		LD	DE,STORE2
A040	CD85BD		CALL	DIV
A043	1158A0		LD	DE,STORE2
A046	CD79BD		CALL	ADD
A049	E5		PUSH	HL
A04A	DDE1		POP	IX
A04C	DD3504		DEC	(IX+4) ; ZAHL / 2
A04F	C1		POP	BC
A050	10D5		DJNZ	ITER
A052	С9		RET	
A053		STORE1	DEFS	5
A058		STORE2	DEFS	5

Wie kann man aber den Interpreter dazu veranlasssen, die neuen Routine zu verwenden? Für die SQR-Funktion dient der Vektor &BD9D. An diese Adresse muß ein Sprung auf unsere Routine eingetragen werden.

JP &A000

Wenn die Routine von BASIC aus aufgerufen wird, muß das HL-Register auf den Fließkommawert zeigen. Nach Ausführung der Routine muß das HL-Register auf das Ergebnis zeigen. Normalerweise hat sich der Wert dieses Registers nicht verändert. Die Flags zeigen den Fehlerstatus der Funktion an:

Besitzen Sie einen CPC 6128, so müssen Sie die Adressen der Routinen SGN, DIV und ADD um jeweils drei erhöhen; ebenso muß der Sprung nach &A000 dann an Adresse &BDA0 stehen.

Fehlerstatus der Funktionen

C=1 ordnungsgemäße Ausführung

C=0 & Z=1 'Division by zero'

C=0 & N=1 'Overflow'

C=0 & Z=0 'Improper argument'

den nächsten Seiten finden Sie das Listing Auf Fließkommaarithmetik, wobei jede Routine auch die Adresse die der Sprungtabelle enthält. über sie vom BASIC-Interpreter aus angesprochen wird. Die Integerarithmetik befindet sich im BASIC-ROM von Adresse DD2F bis DE19. Sie wird von Interpreter immer dann benutzt. wenn dies möglich ist. Beim CPC 464 befand sich auch die Integerarithmetik im unteren ROM und wurde von BASIC über Vektoren aufgerufen. Da bei der Integerrechnung immer nur 2-Byte-Werten gearbeitet wird, ist diese Arithmetik bedeutend schneller als die Rechnung mit Fließkommazahlen. Nutzen Sie dies auch in Ihren Programmen aus und verwenden Sie wenn immer möglich nur Integervariablen. Dies gilt besonders auch für FOR-NEXT-Schleifen (siehe dazu auch Kapitel 3.2).

```
*****
        BD97 PI
2F73
2F78
        PΙ
*****
        BD5E Variable kopieren
2F91
*****
        BD64 4-Byte-Wert nach Fließkomma
2FC8
*****
        BDB5 4-Byte-Wert mal 256 nach Integer
2FD1
*****
        BD67 Fließkomma nach Integer
2FD9
*****
        BD6A Fließkomma nach Integer
3001
*****
        BD6D FIX
3014
*****
        BD70 INT
3055
*****
        BD73
305F
****
        BD76 Zahl mit 10<sup>A</sup> multiplizieren
30C6
****
        BDB8 RND INIT
3136
****
        BDBB SET RANDOM SEED
3143
****
        BD7C RND
3159
****
        BD88 letzten RND-Wert holen
3188
*****
        BDA3 LOG10
31B1
*****
        BDA0 LOG
31B6
*****
        BDA6 EXP
322F
*****
         BD9A SQR
32AC
*****
         BD9D Potenzierung
```

32AF *****	BD94 DEG/RAD
3345 *****	BDAA COS
3349 *****	BDA7 SIN
3353 *****	BDAF TAN
33C8 *****	BDB2 ATN
33D8 *****	BD7F Subtraktion
349E *****	BD79 Addition
34A2 *****	BD82 Multiplikation
3577 *****	BD85 Division
3604 *****	BD8B Vergleich
36DF *****	BD91 SGN
3727 *****	BD8E Vorzeichenwechsel

3731

*****	CPC 664 & 6128 BASIC 1.1
C000	erstes Vordergrund-ROM
C001	Mark 1
C002	Version 1
C003	Modifikation 0
C003	Adresse des Namens
*****	BASIC-Initialisierung
C006	Stack ab C000
C009	KL ROM WALK
C00C	Speicher konfigurieren
C00F	zuwenig Speicher, dann Reset
C013	Flag für Blanks unterdrücken löschen
C016	Zeiger auf 'BASIC 1.1'
C019	Text ausgeben
C01C	aktuelle Zeilenadresse auf Null
C01F	Fehlernummer löschen
C022	RND-Init
C025	AUTO-Modus löschen
C028	NEW-Befehl
C02B	240
C02E	SYMBOL AFTER 240
C031	zum READY-Modus
C033	' BASIC 1.1', LF,LF,0
C040	'BASI', 'C'+80H,0
*****	BASIC-Befehl EDIT
C046	Zeilennummer nach DE holen
C04A	Stack initialisieren
C04D	BASIC-Zeile DE suchen
C050	BASIC-Zeile in Puffer listen
C053	Eingabezeile holen
******	READY-Modus
C058	Stack initialisieren
C05B	diverse Initialisierungen
C05E	Zeilenadresse holen
C061	SOUND HOLD
C064	Break-Event löschen
C067	Bildschirm initialisieren
C06A	geschütztes Programm?

C06E	ja, Programm und Variablen löschen
C071	ERROR-Nummer
C074	'Syntax error'?
C076	nein
C078	ERROR-Nummer auf Null
C07B	Zeilennummer der ERROR-Zeile holen
C07F	zum EDIT-Befehl
C081	Zeiger auf 'Ready'
C084	ausgeben
C087	aktuelle Zeilenadresse auf Null
C08A	AUTO-Flag gesetzt?
C08E	nein
C090	nächste Zeilennummer vorgeben
C093	zum READY-Modus
C095	Blank, TAB und LF überlesen
C09D	Blank, TAB und LF überlesen
C0AF	Eingabezeile holen
C0B2	'ESC' gedrückt, dann wiederholen
C0B4	LF ausgeben
C0B7	Blank, TAB und LF überlesen
C0D4	zur Interpreterschleife
C0D7	'Ready', LF,0
*****	AUTO-Modus löschen
C0DF	
*****	AUTO-Modus setzen
C0E1	Zeilennummer
C0E6	Flag für AUTO setzen
*****	BASIC-Befehl AUTO
C0EA	10, Default
C0EF	, ,
C0F1	Zeilennummer nach DE holen
C0F5	10, Default
C0F8	folgt Komma?
C0FB	ja, Zeilennummer nach DE holen
C0FE	Zeilenende, sonst 'Syntax error'
C102	AUTO-Inkrement merken
C106	Flag für AUTO-Modus merken
C10D	Zeilennummer
C115	AUTO-Modus löschen

C118	Zeile editieren
CliE	Zeilennummer
C121	plus Inkrement
C122	AUTO-Modus setzen
*****	BASIC-Befehl NEW
C128	
C129	Programm und Variablen löschen
C12C	zum READY-Modus
*****	BASIC-Befehl CLEAR
C12F	'INPUT'
C13A	diverse Initialisierungen
*****	CLEAR INPUT
C13F	Blanks überlesen
*****	Programm und Variablen löschen
C145	Beginn des freien RAMs
C149	HIMEM
C152	Akku löschen
C154	Beginn freies RAM bis HIMEM löschen
C156	Flag für geschütztes Programm löschen
C159	Variablenzeiger rücksetzen
C15F	Disk I/O abbrechen
C163	RAD-Modus setzen
C166	Descriptorstack initialisieren
C16C	Stream-Reset
C16F	TROFF
C172	AUTO-Modus löschen
C175	diverse Initialisierungen, s.u.
C17A	Strings löschen
C17D	Variablenzeiger rücksetzen
C180	alle Variablen auf Typ 'Real'
C183	Blank, TAB und LF überlesen
*****	diverse Initialisierungen
C189	Tabulator-Stops initialisieren
C18C	Programmzeiger löschen
C18F	ON ERROR löschen
C192	Programmzeiger nach Unterbrechung löschen
C195	SOUND und Event-Reset
C198	BASIC-Stack initialisieren
C19B	Flag für FN löschen

C19E	RESTORE
ClAB	< 8 ?
CIAD	TXT STR SELECT
C1B1	aktuelle Streamnummer
C1B7	Eingabekanal
C1C1	aktuelle Streamnummer
C1C4	Drucker ?
C1C7	Eingabekanal
C1CA	Diskette ?
C1CD	auf Streamnummer testen
C1D2	auf Streamnummer testen
C1D7	auf Streamnummer testen
*****	Streamnummer holen
C1E8	auf Streamnummer testen
C1ED	'Improper argument'
C1F5	,,
C1F7	Sprung nach (BC), Funktion ausführen
*****	auf Streamnummer testen
C1FF	'#'
C201	0 als Default
C204	Streamnummer holen
C208	folgt Komma?
C20B	nein, dann Ende des Statements
*****	Streamnummer holen
C210	Test auf nachfolgendes Zeichen
C213	"#"
C214	10, Maximalwert+1
C218	Maximalwert nach B
C219	8-Bit-Wert holen
C21C	mit Maximalwert vergleichen
C21F	kleiner, ok
C220	'Improper argument'
*****	8-Bit-Wert kleiner 2 holen
C223	Maximalwert 2
C225	Argument holen und testen
*****	BASIC-Befehl PEN
C227	Streamnummer holen
C22A	TXT SET PEN
C230	folgt Komma?

C234	8-Bit-Wert kleiner 2 holen
C237	TXT SET BACK
*****	BASIC-Befehl PAPER
C23C	Streamnummer holen
C23F	TXT SET PAPER
C242	Argument < 16 holen
C246	Sprung nach (BC), Funktion ausführen
*****	BASIC-Befehl BORDER
C24B	2 Argumente kleiner 32 holen
C24F	SCR SET BORDER
*****	BASIC-Befehl INK
C254	Argument kleiner 16 holen
C258	Test auf ','
C25B	2 Argumente kleiner 32 holen
C260	SCR SET INK
*****	2 Argumente kleiner 32 holen
C265	Argument < 32 holen
C268	nach B
C269	folgt Komma?
C26D	32
C26F	Argument kleiner 32 holen
C272	nach C
*****	Argument < 16 holen
C274	16
C276	Argument kleiner 16 holen
*****	BASIC-Befehl MODE
C278	3
C27A	Argument kleiner 3 holen
C27E	SCR SET MODE
*****	BASIC-Befehl CLS
C283	Streamnummer holen
C287	TXT CLEAR WINDOW
C28C	Streamnummer holen
C291	'Improper argument'
C294	Test auf ')'
*****	BASIC-Funktion COPYCHR\$
C29B	Streamnummer holen, Klammer zu
C29E	TXT RD CHAR
C2A1	Zeichen als String übernehmen
	•

*****	BASIC-Funktion VPOS
C2A4	Streamnummer holen
C2A8	Cursorzeile holen
*****	BASIC-Funktion POS
C2AD	Streamnummer holen
C2B0	Test auf ')'
C2B4	Position holen
C2B7	Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
*****	aktuelle PRINT-Position holen
*****	Cursorzeile holen
C2CA	TXT GET CURSOR
C2CD	TXT VALIDATE
C2DA	TXT GET WINDOW
*****	BASIC-Befehl LOCATE
C302	Streamnummer holen
C305	zwei 8-Bit-Werte ungleich Null holen
C30C	TXT SET CURSOR
*****	BASIC-Befehl WINDOW
C311	'SWAP'
C315	Streamnummer holen
C318	zwei 8-Bit-Werte ungleich Null holen
C31C	Test auf ','
C31F	zwei 8-Bit-Werte ungleich Null holen
C326	TXT WIN ENABLE
*****	WINDOW SWAP
C32B	Blanks überlesen
C32E	Argument < 8 holen
C332	folgt Komma?
C335	Default Null
C337	ja, Argument < 8 holen
C33C	TXT SWAP STREAMS
*****	Argument < 8 holen
C341	8, Maximalwert
C343	Argument holen
*****	BASIC-Befehl TAG
C346	Streamnummer holen
*****	BASIC-Befehl TAGOFF
C34D	Streamnummer holen
C351	TXT SET GRAPHIC

*****	zwei 8-Bit-Werte ungleich Null holen
C354	ersten Wert holen
C357	nach D
C358	Test auf ','
C35C	8-Bit-Wert ungleich Null holen
C360	Wert nach E
*****	BASIC-Befehl CURSOR
C363	Streamnummer holen
C366	Null?
C368	8-Bit-Wert < 2 holen
C36C	TXT CUR OFF
C36F	TXT CUR ON
C372	folgt Komma?
C375	nein
C376	8-Bit-Wert < 2 holen
C37A	TXT CUR DISABLE
C37D	TXT CUR ENABLE
*****	String ausgeben
C380	Stringadresse
C381	132
C384	WIDTH auf 132
C387	POS auf Eins setzen
C390	Zeichen holen
C391	Zeiger erhöhen
C392	letztes Zeichen?
C393	nein, ausgeben
C396	nächstes Zeichen
*****	LF ausgeben
C39C	LF
C39E	ausgeben
*****	Zeichen ausgeben
C3A5	Zeichen ausgeben
C3AB	LF
C3AD	nein
C3AF	Ausgabegerät
C3B2	Drucker ?
C3B5	Disk ?
C3B8	Zeichen ausgeben
*****	Zeichen ausgeben

C3BE	Zeichen ausgeben
*****	Ausgabekanal selektieren
C3C4	Ausgabekanal
C3C9	auf Drucker ausgeben
C3CC	auf Disk
C3D0	auf Bildschirm
C3D4	TXT SET GRAPHIC
C3D9	TXT SET BACK
C3DD	TXT VDU ENABLE
C3E0	TXT VALIDATE
C3E5	CR
C3EA	LF
C3EC	TXT OUTPUT
C3F1	TXT VALIDATE
*****	CR & LF auf Drucker ausgeben
C3F8	CR
C3FD	LF
C40B	MC PRINT CHAR
C40F	Test auf Abbruch mit 'ESC'
C415	CR
C41A	• •
C434	CR
C439	LF
C449	DISK OUT CHAR
C44C	fehlerfrei?
C44D	Fehlermeldung ausgeben
C44F	DERR setzen
C453	CAS TEST EOF
C45A	Vorzeichen als Integerzahl übernehmen
C45F	CAS IN CHAR
C462	fehlerfrei?
C468	Fehlermeldung ausgeben
C46B	'Diskettenfehler'
*****	POS auf Eins setzen
C472	KM READ CHAR
*****	Test auf Abbruch mit 'ESC'
C475	KM READ CHAR
C479	'Break'
C47C	auf zweiten Tastendruck warten

'ESC', dann Abbruch
Adresse der Break-Event-Routine
BASIC-ROM-Select
KM ARM BREAK
Break-Event-Routine
KM READ CHAR
keine Taste gedrückt ?
Break durch 'ESC'
Tastendrücke vor 'ESC' ignorieren
warten auf zweites 'ESC'
Test auf ON BREAK GOSUB
Warten auf Tastendruck nach 'ESC'
SOUND HOLD
TXT CUR ON
KM WAIT CHAR
'ESC'
TXT CUR OFF
, ,
KM CHAR RETURN
SOUND CONTINUE
KM DISARM BREAK
BASIC-Befehl ORIGIN
2 Argumente holen
folgt Komma?
nein
2 Argumente holen
Test auf ','
2 Argumente holen
GRA WIN HEIGHT
GRA WIN WIDTH
GRA SET ORIGIN
Ende des Statements ?
GRA CLEAR WINDOW
BASIC-Befehl FILL
Argument < 16 holen
Garbage Collection
freien Speicherplatz berechnen
mindestens 29 Bytes Vergleich HL <> BC

C526	sonst 'Memory full'
C528	Fehlermeldung ausgeben
C52D	FILL
*****	BASIC-Befehl MOVE
C532	GRA MOVE ABSOLUTE
*****	BASIC-Befehl MOVER
C537	GRA MOVE RELATIVE
*****	BASIC-Befehl DRAW
C53C	GRA LINE ABSOLUTE
*****	BASIC-Befehl DRAWR
C541	GRA LINE RELATIVE
*****	BASIC-Befehl PLOT
C546	GRA PLOT ABSOLUTE
*****	BASIC-Befehl PLOTR
C54B	GRA PLOT ABSOLUTE
C54F	2 Integerargumente holen
C552	folgt Komma?
C555	nein
C557	,,
C55C	folgt Komma?
C55F	nein
C563	8-Bit-Wert < 4 holen
C567	SCR ACCESS
C56F	Sprung nach (BC)
*****	BASIC-Funktion TEST
C574	GRA TEST ABSOLUTE
*****	BASIC-Funktion TESTR
C579	GRA TEST RELATIVE
C57D	2 Argumente holen
C580	Test auf ')'
C587	Sprung nach (BC)
C58A	Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen

*****	2 Integerargumente holen
C58F	16-Bit-Wert -32768 bis 32767 holen
C593	Test auf ','
C596	16-Bit-Wert -32768 bis 32767 holen
C59A	Ergebnis nach BC
*****	BASIC-Befehl GRAPHICS
C59D	'PAPER'
C5A1	Test auf nachfolgendes Zeichen
C5A4	'PEN'
C5A5	, ,
C5AA	folgt Komma?
C5AE	8-Bit-Wert < 2 holen
*****	GRAPHICS PAPER
C5B4	Blanks überlesen
C5B7	Argument < 16 holen
C5BA	GRA SET PAPER
*****	GRAPHICS PEN
C5BD	Argument < 16 holen
C5C0	GRA SET PEN
*****	BASIC-Befehl MASK
C5C3	,
C5C7	8-Bit-Argument holen
C5CD	folgt Komma?
C5D1	8-Bit-Wert < 2 holen
*****	BASIC-Befehl FOR
C5D7	Variable lesen
C5DD	zugehöriges NEXT suchen
C5E0	Adresse merken
C5E6	offene FOR-NEXT-Schleife suchen
C5E9	gefunden, BASIC-Stackpointer setzen
C5ED	Ende des Statements ?
C5F0	Default Null
C5F3	nein, Variable holen
C5FC	Vergleich HL<>DE
	•

C5FF	'Unexpected NEXT'
C603	aktuelle Zeilenadresse nach HL
C607	aktuelle Zeilenadresse setzen
C610	22 Bytes, Typ 5 'Real'
C616	16 Bytes, Typ 2 'Integer'
C61A	'Type mismatch'
C61C	Fehlermeldung ausgeben
C61F	Anzahl Bytes nach A
C620	Platz im BASIC-Stack reservieren
C624	Variablenadresse auf BASIC-Stack
C628	Test auf '='
C62B	Ausdruck holen
C62F	Variablentyp vergleichen
C633	Zwischenspeicher für FOR-Variable
C636	Variable nach HL kopieren
C63A	Test auf nachfolgendes Zeichen
C63D	'TO'
C63E	Ausdruck holen
C643	Variablentyp vergleichen
C646	Endwert auf BASIC-Stack
C64C	eins als Default STEP-Wert
C64F	Integerzahl HL übernehmen
C653	nächstes Zeichen
C654	'STEP' ?
C656	nein
C658	Blanks überlesen
C65B	Ausdruck holen
C65F	Variablentyp vergleichen
C663	Variable nach (HL) kopieren

0666	Varraishan halan
C666	Vorzeichen holen
C66A	Vorzeichen von STEP-Wert auf BASIC-Stack
C66E	Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
C673	Adresse des FOR-Befehls auf BASIC-Stack
C677	aktuelle Zeilenadresse nach HL
C67C	Zeilenadresse von FOR auf BASIC-Stack
C681	Adresse des NEXT-Befehls auf BASIC-Stack
C689	Zeilenadresse NEXT-Befehl auf BASIC-Stack
C68C	#10 oder #16 für Integer/Real auf Stack
C68E	Zeiger auf Zwischenspeicher
C691	FOR-Variable zurückholen
C695	Flag für ersten Durchlauf
C699	aktuelle Zeilenadresse setzen
C69F	zum NEXT-Befehl
C6A1	Fehlermeldung ausgeben
C6A4	'Unexpected NEXT'
	Olicapected INEXI
*****	BASIC-Befehl NEXT

******* C6A5	BASIC-Befehl NEXT
******* C6A5 C6A7	BASIC-Befehl NEXT Flag für Inkrement addieren
******* C6A5 C6A7 C6AB	BASIC-Befehl NEXT Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1	BASIC-Befehl NEXT Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6	BASIC-Befehl NEXT Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2 C6C5	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen BASIC-Stackpointer
******** C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2 C6C5 C6CA	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen BASIC-Stackpointer plus 5
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2 C6C5 C6CA	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen BASIC-Stackpointer plus 5 Programmzeiger nach 'NEXT'
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2 C6C5 C6CA C6CD C6CF C6D2	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen BASIC-Stackpointer plus 5 Programmzeiger nach 'NEXT' BASIC-Stackpointer setzen
******* C6A5 C6A7 C6AB C6B1 C6B6 C6BE C6C2 C6C5 C6CA C6CD C6CF	Flag für Inkrement addieren offene FOR-NEXT-Schleife suchen BASIC-Stackpointer setzen Test auf Schleifenende Programmzeiger nach DE Zeilenadresse nach HL aktuelle Zeilenadresse setzen BASIC-Stackpointer plus 5 Programmzeiger nach 'NEXT'

*****	offene FOR-NEXT-Schleife suchen
C6DC	BASIC-Stackpointer
C6EB	'WHILE-WEND' ?
C6F8	Vergleich HL <> DE
C70A	Integer ?
C70C	ja
C713	Variablentyp und -Adresse setzen
C717	Flag für ersten Durchlauf
C71B	ja, Addition überspringen
C71F	Addition
C729	Variable nach (HL) kopieren
C730	arithmetischer Vergleich
C734	10
C73E	erster Durchlauf?
C742	ja, Addition überspringen
C749	STEP-Wert nach HL holen
C74C	Integer-Addition HL := HL + DE
C74F	'Overflow'
C751	Fehlermeldung ausgeben
C761	Integer-Vergleich
*****	BASIC-Befehl IF
C76A	Ausdruck holen
C76D	'GOTO'
C771	Test auf nachfolgendes Zeichen
C774	'THEN'
C778	Ende der Zeile oder ELSE-Zweig suchen
C77C	Ende des Statements ?
C77F	ja
C780	Zeilennummer
C782	ja, zum GOTO-Befehl
C784	Zeilenadresse ?
C786	nein, BASIC-Befehl ausführen
*****	BASIC-Befehl GOTO
C789	Zeilenadresse holen
C78D	Adresse als Programmzeiger übernehmen

*****	BASIC-Befehl GOSUB
C78F	Zeilenadresse holen
C794	Kennzeichen für normales 'GOSUB'
C796	Adresse des Unterprogramms merken
C797	6 Bytes
C799	Platz im BASIC-Stack reservieren
C79F	Adresse der Anweisung nach 'GOSUB'
C7A0	auf BASIC-Stack
C7A3	aktuelle Zeilenadresse nach HL
C7A8	Zeilenadresse auf BASIC-Stack
C7AB	Kennzeichen für 'GOSUB'
C7B1.	Programmzeiger auf Unterprogramm
*****	BASIC-Befehl RETURN
C7B4	'GOSUB' auf BASIC-Stack suchen
C7B7	BASIC-Stackpointer zurücksetzen
C7BA	Kennbyte
C7BD	Adresse der Anweisung nach 'GOSUB'
C7BE	nach DE holen
C7C1	Zeilenadresse nach HL
C7C4	aktuelle Zeilennummer setzen
C7C8	Kennbyte
C7C9	kleiner eins?
C7CB	ja, normales 'GOSUB'
C7CC	eins, dann GOSUB nach AFTER/EVERY
C7CF	zur Event-Routine
C7D6	Kennzeichen von BASIC-Stack holen
C7DB	BASIC-Stackpointer zurücksetzen
C7E0	'GOSUB'
C7E6	Fehlermeldung ausgeben
C7E9	'Unexpected RETURN'
*****	BASIC-Befehl WHILE
C7EB	zugeghöriges WEND suchen
C7EE	Adresse merken
C7F0	Zeilenadresse für 'WHILE-WEND'

	·
C7F6	BASIC-Stackpointer setzen
C7F9	7 Bytes
C7FB	Platz im BASIC-Stack reservieren
C7FF	aktuelle Zeilenadresse nach HL
C804	Zeilenadresse auf BASIC-Stack
C809	Adresse nach 'WEND' auf BASIC-Stack
C810	Adresse der WHILE-Bedingung
C811	auf BASIC-Stack
C813	Kennzeichen für 'WHILE'
C816	BASIC-Stackpointer setzen
C81B	WHILE-Bedingung testen
*****	BASIC-Befehl WEND
C81D	
C822	'Unexpected WEND'
C824	Fehlermeldung ausgeben
C82C	BASIC-Stackpointer setzen
C82F	aktuelle Zeilenadresse nach HL
C832	Zeilenadresse für WHILE-WEND
C83B	aktuelle Zeilenadresse setzen
C848	Ausdruck holen
C84B	Vorzeichen holen
C84F	Bedingung erfüllt?
C850	Zeilenadresse für WHILE-WEND
C853	als aktuelle Zeilenadresse setzen
C858	Platz im BASIC-Stack freigeben

C860	BASIC-Stackpointer
C87B	Vergleich HL <> DE
*****	BASIC-Befehl ON
C885	'ERROR'
C88A	8-Bit-Wert holen
C88F	'GOTO'
C894	Test auf nachfolgendes Zeichen
C897	'GOSUB'
C899	nachfolgende Blanks überlesen
C89C	Zähler erniedrigen
C89F	Zeilennummer nach DE holen
C8A2	folgt Komma?
*****	Event-Verarbeitung (AFTER/EVERY)

```
C8B5
C8B9
        KL NEXT SYNC
        steht kein Ereignis an?
C8BC
C8BE
        Priorität merken
C8C2
        Bit 7 löschen
C8C8
        Adresse des Eventblocks
C8C9
        KL DO SYNC
C8D4
        KL DONE SYNC
C8D9
         nächstes Event
        Unterbrechung durch 'ESC' erlauben
C8E0
C8ED
        'Break'
C8F2
         zur Interpreterschleife
         ON-BREAK-Adresse
C8FC
C901
         Zeilennummer nach HL
C906
         Direktmodus?
C909
        SOUND CONTINUE
C915
         Test auf nachfolgendes Zeichen
         'GOSUB'
C918
C919
         Zeilenadresse holen
C91D
         nach BC
C920
         10
*****
         Event-Routine
C929
C92D
         Zeilennummer holen/Direktmodus?
C932
C934
        Kennbyte für AFTER/EVERY-GOSUB
C937
         GOSUB-Befehl
C93A
         Adresse des aktuellen Statements
C949
         Adresse des aktuellen Statements
C95A
         -8
C95E
         KL DONE SYNC
C968
         -4
C96C
         KL DONE SYNC
C96F
         Unterbrechung durch 'Break' erlauben
C976
         zur Interpreterschleife
*****
         BASIC-Befehl ON BREAK
C979
C97C
         Blanks überlesen
C97F
         'CONT'
```

C984	'STOP'
C986	Defaultwert Null bei Stop
C98B	Test auf nachfolgendes Zeichen
C98E	'GOSUB'
C98F	Zeilenadresse holen
C993	ON-BREAK-Adresse
C997	KM DISARM BREAK
*****	BASIC-Befehl DI
C99A	DASIC-Belein Di
C99B	KL EVENT DISABLE
*****	BASIC-Befehl EI
	BASIC-Beteni Ei
C9A0	WI EVENIT ENLANCE
C9A1	KL EVENT ENABLE
	SOUND- und Event-Reset
C9A6	SOUND RESET
C9A9	Basisadresse des Eventblocks
C9AC	4 Timer
C9AF	KL DEL TICKER
C9B3	18
C9B6	addieren
C9B7	nächster Timer
C9B9	KM DISARM BREAK
C9BC	KL SYNC RESET
C9C2	ON-BREAK-Adresse löschen
C9C5	Unterbrechung durch BREAK erlauben
C9C8	Adresse der Sound-Queue
C9D4	Adresse des Eventblocks
C9DF	BASIC-ROM-Select
C9E1	ADresse der Event-Routine
C9E4	KL INIT EVENT
*****	BASIC-Befehl ON SQ
C9F8	Test auf '('
C9FB	8-Bit-Wert holen
C9FF	Adresse der Sound-Queue berechnen
CA05	Test auf ')'
CA08	'GOSUB' und Adresse holen
CA0E	SOUND ARM EVENT
*****	Adresse der Sound-Queue berechnen
CA13	Bit 0 gesetzt ?
	_

CA18	Bit 1 gesetzt ?
CAID	Bit 2 gesetzt ?
CA22	'Improper Argument'
*****	BASIC-Befehl AFTER
CA25	16-Bit-Wert 0 - 32767 holen
CA28	Recharge Count auf Null
*****	BASIC-Befehl EVERY
CA2D	16-Bit-Wert 0 - 32767 holen
CA30	als Count und
CA31	Recharge Count
CA34	folgt Komma?
CA37	Defaultwert Null
CA3A	ja, Integerwert mit Vorzeichen holen
CA3E	aus Timer# Adresse des Eventblocks holen
CA42	6 Bytes für Tickerblock addieren
CA47	'GOSUB' und Adresse holen
CA4E	KL ADD TICKER
*****	BASIC-Funktion REMAIN
CA53	CINT
CA56	Adresse des Eventblocks holen
CA59	KL DEL TICKER
CA5C	gefunden ?
CA5E	nein, Null
CA62	Integerzahl in HL übernehmen
*****	Adresse des Eventblocks berechnen
CA65	
CA66	Hi-Byte gleich Null?
CA67	nein, 'Improper argument'
CA6A	größer gleich 4 ?
CA6C	ja, 'Improper argument'
CA70	* 18
CA74	Basisadresse Eventtabelle
CA77	plus Offset
*****	zugehöriges NEXT suchen
CA79	
CA7A	aktuelle Zeilenadresse nach HL
CA7F	Zähler für Verschachtelung
CA81	Fehlernummer für 'NEXT missing'
CA87	Blanks überlesen

CA8A	'NEXT'
CA8F	'FOR'
CA93	Verschachtelung erhöhen
CA94	weiter suchen
CA99	aktuelle Zeilenadresse nach HL
CA9D	aktuelle Zeilenadresse setzen
CAA1	Verschachtelung erniedrigen
CAA2	zugehöriges NEXT gefunden?
CAA4	Blanks überlesen
CAA7	Zeilenende?
CAAB	Variable suchen
CAB0	folgt Komma?
CAB3	nein
CAB5	sonst nächste Variable nach NEXT
CAB8	zugehöriges NEXT gefunden
CABA	ja
CABD	aktuelle Zeilenadresse nach HL
CAC1	aktuelle Zeilenadresse setzen
CAC6	weitersuchen
CAC9	Blanks überlesen
*****	zugehöriges WEND suchen
CACC	
CACE	aktuelle Zeilenadresse nach HL
CAD2	Zähler für Verschachtelung
CAD4	erhöhen
CAD5	Fehlernummer für 'WEND missing'
CADB	Blanks überlesen
· CADF	'WHILE'
CAEI	Verschachtelung erhöhen
CAE3	'WEND'
CAE7	Verschachtelung erniedrigen
CAE9	Blanks überlesen
CAEC	Blanks überlesen
CAEF	Eingabezeile holen
CAF3	Stream 0 selektieren
CAF6	Stackpointer initialisieren
CAF9	zur Interpreterschleife
*****	Eingabezeile holen
CAFC	Zeiger auf Eingabepuffer

CAFF CB01	Pufferinhalt löschen Eingabezeile holen Zeile editieren
CB04	Zeiger auf Eingabepuffer
CB07	Zeile editieren
CB0A	LF ausgeben
CB0D	Eingabezeile von Diskette holen
CB0D CB0E	Zaigar auf Eingehanuffen
CB0E CB18	Zeiger auf Eingabepuffer DISK IN CHAR
CB16 CB1D	CR
CB1D CB25	LF
CB25 CB2D	Fehlermeldung ausgeben
CB2D CB30	'Line too long'
CB30 CB32	LF
CD32 *****	Fehlernummer löschen
CB3A	rememummer loschen
*****	Fehlernummer setzen
СВ3В	Diskettenfehler
CB3E	Fehlernummer
CB41	aktuelle Zeilenadresse nach HL
CB44	als ERROR-Line
*****	Fehlermeldung ausgeben
CB48	Rücksprungadresse nach HL
CB49	Zeichen nach CALL-Befehl holen
CB4A	als Fehlernummer, Meldung ausgeben
*****	'Syntax error' ausgeben
CB4C	Fehlernummer für 'Syntax error'
CB4E	Fehlermeldung ausgeben
*****	'Improper argument' ausgeben
CB50	Fehlernummer für 'Improper argument'
CB52	Fehlermeldung ausgeben
*****	BASIC-Befehl ERROR
CB54	8-Bit-Wert ungleich 0 holen
CB58	Fehlernummer und -zeile setzen
CB5B	Adresse des aktuellen Statements
CB5E	Programmzeiger nach ERROR
CB61	Zeilenadresse und Programmzeiger merken
CB67	Stackpointer auf C000

CB70	Descriptorstack initialisieren
CB79	Adresse der ON-ERROR-Routine
CB7D	Flag für in Fehlerbehandlung
CB8B	zur Interpreterschleife
CB90	Fehlernummer
CB93	Adresse der Fehlermeldung berechnen
CB99	als aktuelle Zeilennummer
CBA3	Diskettenfehler
CBAA	zum READY-Modus
CBAD	Adresse der ERROR-Zeile
CBB0	Zeilennummer nach HL holen
CBBA	Zeiger auf 'Division by zero'
CBBD	Fehlernummer
CBC3	Zeiger auf 'Overflow'
CBC6	Fehlernummer
CBCA	Adresse der ON-ERROR-Routine
CBD0	Fehlernummer in Akku
CBD1	Fehlermeldung ausgeben
CBD4	Streamnummer auf Null
CBD5	Stream selektieren
CBD8	alte Streamnummer merken
CBDA	Fehlermeldung ausgeben
CBDE	LF ausgeben
CBE1	alte Streamnummer
CBE2	selektieren
CBE9	Bildschirm initialisieren
CBEC	'Undefind line' ausgeben
CBEF	Zeilennummer ausgeben
CBF2	'in Zeilennummer' ausgeben
CBF4	'Undefined line ',0
CC04	Zeiger auf 'Break'
CC0A	Bildschirm initialisieren
CC0D	Fehlermeldung ausgeben
CC10	Zeilenadresse holen
CC13	Direktmodus ?
CC15	Zeiger auf 'in '
CC18	String ausgeben
CC1C	Zeilennummer ausgeben
CC1F	'Break'

CC24	' in ',0
*****	BASIC-Befehl STOP
CC29	
CC2B	'Break in Zeilennummer' ausgeben
CC32	zum READY-Modus
*****	BASIC-Befehl END
CC34	•
*****	Diskettenfehler
CC3A	Disk-Error merken
CC3D	Fehlermeldung ausgeben
CC40	'Nr 32'
CC4A	zum READY-Modus
CC66	zum READY-Modus
CC6A	Zeilennummer nach HL holen
CC6E	Direktmodus?
CC70	Ende des Statements ?
CC7B	aktuelle Zeilenadresse setzen
CC87	Direktmodus?
CC8A	ja
CC8B	Zeilenadresse nach HL
CC8E	Zeilenadresse nach Unterbrechung
CC92	Programmzeiger nach Unterbrechung
*****	BASIC-Befehl CONT
CC96	
CC97	Programmzeiger nach Unterbrechung
CC9B	Test auf Direktmodus
CC9C	'Cannot CONTinue'
CC9E	Fehlermeldung ausgeben
CCA2	Zeilenadresse nach Unterbrechung
CCA5	aktuelle Zeilenadresse setzen
CCA8	SOUND CONTINUE
CCAC	zur Interpreterschleife
CCB0	Flag für in Fehlerbehandlung löschen
CCB6	Adresse der ON-ERROR-Routine
*****	ON ERROR
CCBB	Blanks überlesen
CCBE	Test auf nachfolgendes Zeichen
CCC1	'GOTO'
CCC2	Zeilennummer nach DE holen

```
CF0F
         Typ String, sonst 'Type mismatch'
*****
         Zeilennummernbereich holen
         1 und
CF12
CF15
         65535 als Default
CF18
         folgt Komma?
         nein, Ende des Statements?
CF1B
CF1E
         ja
         ,#,
CF1F
         ,_,
CF22
         Zeilennummer nach DE holen
CF26
CF2A
         und nach BC
CF2C
         folgt Komma?
CF2F
         ia
CF30
         Test auf nachfolgendes Zeichen
CF33
CF34
         65535 als Default-Endwert
         folgt Komma?
CF38
CF3B
         ia
CF3C
         Zeilennummer nach DE holen
CF3F
         folgt Komma?
CF46
         'Improper argument'
*****
         Zeilennummer nach DE holen
CF4B
         Konstantentyp
CF4E
         Wert nach DE
CF50
         Zeilennummer?
CF52
         ia, fertig
CF54
         Zeilenadresse?
         nein, 'Syntax error'
CF56
         HL zeigt auf Zeilenbeginn
CF5A
CF5F
         Zeilennummer nach DE
         Blanks überlesen
CF62
*****
         Ausdruck holen
CF65
CF66
         Hierarchie-Kode Null
CF68
         Term holen
         Blanks überlesen
CF6D
*****
         Term holen
CF70
CF72
         Ausdruck holen
```

CF78 Operator CF79 CF7B kleiner? CF7C 'NOT' CF7E größer gleich? CF7F '+' CF81 kleiner, dann Vergleichsoperator CF83 '+', dann Test auf String CF86 kein String CF8A Stringdescriptor CF8D auf Stack CF8E Ausdruck holen CF91 Typ String, sonst 'Type mismatch' CF95 Stringaddition CF98 nächsten Term bearbeiten ***** arithmetische Operatoren CF9A CF9B minus #F4 CF9E mal 4 CFA2 plus #CFF0, Tabellenadresse CFA9 Hierarchie-Kode CFAB kleiner, fertig CFAD Ergebnis auf Stack ablegen CFB3 Hierarchie-Kode CFB4 Term holen CFC0 Platz im BASIC-Stack reservieren CFC3 JP (DE), Operation durchführen CFC6 nächsten Term bearbeiten ***** Vergleichsoperatoren CFC8 CFCD Token CFCE minus Offset Test auf String CFD1 CFD4 Adresse für arithmetische Vergleiche CFD7 kein String CFDA Stringdescriptor **CFDD** auf Stack CFDF Hierarchie-Kode CFE1 Term holen

```
CFE7
          Stringvergleich
         Ergebnis des Vergleichs holen
CFEB
          nächsten Term bearbeiten
CFEE
*****
          BASIC-Operatoren Hierarchie-Kodes+Adressen
CFF0
          F4, '+'
         F5, '-'
CFF3
         F6, '*'
CFF6
         F7, '/'
CFF9
         F8, '^'
CFFC
CFFF
         F9, 'Backslash'
         FA, 'AND'
D002
         FB, 'MOD'
D005
         FC, 'OR'
D008
         FD, 'XOR'
D<sub>0</sub>0B
*****
         arithmetischer Vergleich
D00E
D012
          arithmetischer Vergleich
D01D
          Vorzeichen übernehmen
*****
          '-' negatives Vorzeichen
D020
          Hierarchie-Kode
D022
          Term holen
D026
          Vorzeichen wechseln
*****
          BASIC-Operator NOT
D<sub>0</sub>2B
          Hierarchie-Kode
D<sub>0</sub>2D
          Term holen
D031
          NOT-Operator
*****
          Ausdruck holen
          Blanks überlesen
D036
*****
          Ausdruck holen
D039
          'Operand missing'
D<sub>0</sub>3D
          Variable holen
D041
          numerischen Wert holen
D043
D045
          String holen
D048
          Funktion?
D04A
          zur Funktionsberechnung
D<sub>0</sub>4E
          Basisadresse der Tabelle
          Tabelle durchsuchen
D051
D055
          Blanks überlesen, Sprung auf Funktion
```

```
D058
            Fehlermeldung ausgeben
            'Operand missing'
D05B
            Sonderfunktionen
D<sub>0</sub>5C
            Anzahl der Tabelleneinträge
            nicht gefunden, 'Syntax error'
D05D
D<sub>0</sub>5E
            '_'
            '+'
D062
            "("
D065
D068
            'NOT'
D06B
            'ERL'
D06E
            'FN'
D071
            'MID$'
            'ß'
D074
*****
            Variable holen
            Variablenadresse holen
D077
D07A
            noch nicht angelegt?
D07C
            Variablentyp
D07E
            String?
D087
            String?
D089
            Variable löschen
D08C
            Zeiger auf Null
D<sub>08</sub>F
            als Stringdescriptor
            Stringlänge Null
D094
*****
            numerischen Wert holen
D095
            Offset abziehen
D09A
            kleiner 10?
            ja, Ziffer holen
D09C
            Ein-Byte-Wert?
D<sub>0</sub>A<sub>0</sub>
D<sub>0</sub>A<sub>2</sub>
            ja
            Zwei-Byte-Wert (dez, hex, bin)?
D<sub>0</sub>A<sub>6</sub>
D<sub>0</sub>A<sub>8</sub>
            ia
            Fließkommawert?
D<sub>0</sub>AA
D<sub>0</sub>AC
            ia
D0AE
            'Syntax error'
            'Real'
D<sub>0</sub>B<sub>1</sub>
D<sub>0</sub>B<sub>3</sub>
            Variablentyp setzen
*****
            Zwei-Byte-Wert holen
D<sub>0</sub>B<sub>9</sub>
*****
            Fließkommawert holen
```

D0C0	
D0CD	Variablentyp auf 'Real'
D0D1	Blanks überlesen
*****	'(' Term in Klammern holen
D0D4	Ausdruck holen
D0D7	Test auf ')'

D0DA	'Syntax error'
*****	Funktionsberechnung
D0DD	Programmzeiger erhöhen
D0DE	Token holen
D0DF	Blanks überlesen
D0E2	Token testen
D0E5	40 - 49, reservierte Variable
D0E9	Adresse der reservierten Variablen holen
D0EC	Test auf '('
D0F0	Token mal 2
D0F6	'Syntax error'
D0FA	Funktion berechnen
D0FC	Funktionsargument in Klammern holen
D100	Funktion berechnen
*****	Funktion berechnen
D105	Adresse der Funktionen
D10A	Hi-Byte löschen
D10C	Token mal 2 addieren
D111	Funktion ausführen
*****	Adresse der reservierten Variablen holen
D113	Token verdoppeln
D115	Basisadresse der Tabelle-Offset
*****	Adressen der reservierten Variablen
DIIA	40, EOF
DIIC	41, ERR
DITE	42, HIMEM
D120	43, INKEY\$
D122	44, PI
D124	45, RND
D126	46, TIME
D128	47, XPOS
D12A	48, YPOS

D12C	49, DERR
*****	reservierte Variable DERR
D12E	Disk-Error-Nummer
*****	reservierte Variable ERR
D133	ERROR-Nummer
D137	Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
*****	reservierte Variable TIME
D13D	KL TIME PLEASE
D140	4-Byte-Wert nach Fließkomma wandeln
*****	reservierte Variable ERL
D146	ERROR-Zeilennummer holen
*****	reservierte Variable HIMEM
D14B	
D14C	HIMEM
D14F	Wert übernehmen
*****	'ß', Variablenpointer
D151	Variablenadresse holen
D154	nicht definiert, 'Improper argument'
D15A	String ?
D15F	Wert übernehmen
*****	reservierte Variable XPOS
D164	
D165	GRA ASK CURSOR
D168	Spaltenwert nach HL
*****	reservierte Variable YPOS
D16C	GRA ASK CURSOR
D16F	Integerzahl in HL übernehmen
*****	BASIC-Befehl DEF
D174	Test auf nachfolgendes Zeichen
D177	'FN'
D179	Zeilennummer nach HL holen
D17D	'Invalid direct command'
D17F	Fehlermeldung ausgeben
D182	Funktion suchen
D18A	Rest des Statements überlesen
*****	BASIC-Funktion FN
D18D	Funktion suchen
D199	'Unknown user function'
D19B	Fehlermeldung ausgeben

```
"(
D1A2
D1A6
         Blanks überlesen
         Test auf '('
DIAA
D1B3
         Ausdruck holen
D1B8
         Wert an Variable zuweisen
         folgt Komma?
D1BC
D1BF
         nein
D1C2
         Test auf ','
D1C5
         nächste Variable
D1C7
         Test auf ')'
         Test auf ')'
D1CB
D1D1
         Test auf '='
D1D4
         Ausdruck holen
         'Syntax error'
D1D7
         Test auf String
DIDA
         auf gleichen Variablentyp prüfen
D1E5
         BASIC-Funktionen mit mehreren Argumenten
D1E8
         71, BIN$
         72, DEC$
DIEA
         73, HEX$
DIEC
         74, INSTR
DIEE
         75, LEFT$
D1F0
         76, MAX
D1F2
D1F4
         77, MIN
         78, POS
D1F6
D1F8
         79, RIGHT$
         7A, ROUND
D1FA
D1FC
         7B, STRING$
D1FE
         7C, TEST
         7D, TESTR
D200
         7E, COPYCHR$
D202
         7F, VPOS
D204
*****
         Adressen der BASIC-Funktionen
D206
         00, ABS
D208
         01, ASC
D<sub>2</sub>0A
         02, ATN
         03, CHR$
D<sub>2</sub>0C
         04, CINT
D<sub>2</sub>0E
D210
         05, COS
```

- D212 06, CREAL
- D214 07, EXP
- D216 08, FIX
- D218 09, FRE
- D21A 0A, INKEY
- D21C OB, INP
- D21E OC, INT
- D220 OD, JOY
- D222 0E, LEN
- D224 0F, LOG
- D226 10, LOG10
- D228 11, LOWER\$
- D22A 12, PEEK
- D22C 13, REMAIN
- D22E 14, SGN
- D230 15, SIN
- D232 16, SPACE\$
- D234 17, SQ
- D234 17, SQ
- D236 18, SQR
- D238 19, STR\$
- D23A 1A, TAN D23C 1B, UNT
- D23E 1C, UPPER\$
- D240 1D, VAL
- ****** BASIC-Funktion MIN
- D242 Flag für MIN
- ****** BASIC-Funktion MAX
- D246 Flag für MAX
- D248 Ausdruck holen
- D24B folgt Komma?
- D24E nein, Test auf ')', fertig
- D251 Variable auf BASIC-Stack ablegen
- D254 Ausdruck holen
- D259 Platz im BASIC-Stack freigeben
- D25E arithmetischer Vergleich
- D267 Ergebnis des Vergleichs holen
- D26B nächstes Argument
- ****** BASIC-Funktion ROUND
- D26D Ausdruck holen

D270	und auf BASIC-Stack ablegen
D273	folgt Komma?
D276	Default Null
D279	ja, Integerwert mit Vorzeichen holen
D27C	Test auf ')'
D281	39
D284	addieren
D285	79
D288	Vergleich HL <> DE
D28B	größer, 'Improper argument'
D290	Platz im BASIC-Stack freigeben
D293	Rundungsstellenzahl nach B
D294	Zahl runden
*****	BASIC-Befehl CAT
D29B	Disk I/O abbrechen
D2A1	DISK CATALOG
D2A4	Diskettenfehler merken
*****	BASIC-Befehl OPENOUT
D2AB	
D2B4	DISK OUT OPEN
*****	BASIC-Befehl OPENIN
D2B7	
D2BD	Fehlermeldung ausgeben
D2C0	'File type error'
D2C1	Filenamen holen
D2C7	DISK IN OPEN
D2CD	Stringausdruck und -parameter holen
D2D2	Test auf Systemmeldungen
D2D5	Diskettenfehler merken
D2DA	
	Fehlermeldung ausgeben
D2DD	Fehlermeldung ausgeben 'File already open'
D2DD *****	'File already open'
****	'File already open'
****** D2DE	'File already open' Test auf Systemmeldungen
****** D2DE D2E0	'File already open' Test auf Systemmeldungen kein Filenamen ?
****** D2DE D2E0 D2E3	'File already open' Test auf Systemmeldungen kein Filenamen? erstes Zeichen des Namens
D2DE D2E0 D2E3 D2E4	'File already open' Test auf Systemmeldungen kein Filenamen ? erstes Zeichen des Namens '!'
****** D2DE D2E0 D2E3 D2E4 D2E8	'File already open' Test auf Systemmeldungen kein Filenamen ? erstes Zeichen des Namens '!' nein

DIEC	Elea umirahaan
D2EC	Flag umkehren CAS NOISY
D2ED	BASIC-Befehl CLOSEIN
	BASIC-Beleni CLOSEIN
D2F0	DICK IN CLOCE
D2F1 *****	DISK IN CLOSE BASIC-Befehl CLOSEOUT
	BASIC-Beieni CLOSEOU I
D2F8 D2F9	DICK OUT OF OCE
	DISK OUT CLOSE Diskettenfehler merken
D2FC *****	Disk I/O abbrechen
	Disk I/O abbrechen
D303 D306	DISK IN ABANDOM
	DISK IN ABANDOM DISK OUT ABANDOM
D30C ·	
	BASIC-Befehl SOUND 8-Bit-Wert holen
D316	
D319	Kanal-Status
D31C	Test auf ','
D31F	Argument 0 bis 4095 holen Ton-Periode
D322	
D326	folgt Komma?
D329	Defaultwert 20
D32C	ja, Integerwert mit Vorzeichen holen
D32F	Dauer
D333	max. 15, Default 12
D336	falls vorhanden Argumente holen
D339	Lautstärke
D33C	max. 15, Default 0
D33E	falls vorhanden Argumente holen
D341	Lautstärken-Hüllkurve
D344	falls vorhanden Argumente holen
D347	Ton-Hüllkurve
D34A	max. 31, Default 0
D34C	falls vorhanden Argumente holen
D34F	Geräusch-Periode
D352	Ende des Statements, sonst 'Syntax error' Adresse des Sound-Parameterblocks
D356	
D359	SOUND QUEUE
D35F *****	zur Interpreterschleife
e remembered	falls vorhanden 8-Bit-Wert holen

D362	folgt Komma?
D365	Defaultwert laden
D366	kein Komma, fertig
D368	· ·
D36C	8-Bit-Wert holen
D36F	mit Maximalwert vergleichen
D370	kleiner, ok
D371	'Improper argument'
*****	BASIC-Befehl RELEASE
D373	8
D375	8-Bit-Wert < 8 holen
D379	SOUND RELEASE
*****	BASIC-Funktion SQ
D37E	CINT
D383	Bit 0 testen
D384	gesetzt ?
D386	Bit 1 testen
D387	gesetzt ?
D389	Bit 2 testen
D38A	nicht gesetzt, 'Improper argument'
D38C	Hi-Byte größer Null?
D38D	ja, 'Improper argument'
D390	SOUND CHECK
D393	Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
*****	Argument -128 bis +127 holen
D396	Integerwert mit Vorzeichen holen
D39E	'Improper argument'
*****	BASIC-Befehl ENV
D3A1	8-Bit-Wert ungleich Null holen
D3A4	größer gleich 16?
D3A6	ja, 'Improper argument'
D3AC	Parameter holen
D3B1	Adresse des Parameterblocks
D3B5	SOUND AMPL ENVELOPE
D3BB	' _ '
D3BF	Blanks überlesen
D3C2	16
D3C4	8-Bit-Wert < 16 holen
D3C7	Bit 7 setzen

```
D3CA
         Test auf ','
D3CD
         16-Bit-Wert holen
D3D0
         128
         8-Bit-Wert < 128 holen
D3D2
D3D5
         2 Argumente holen
*****
         BASIC-Befehl ENT
D3D7
         Argument -128 bis +127 holen
D3DD
         Null?
D3E2
         Null?
D3E3
         'Improper argument'
D3E5
         größer gleich 16?
D3E7
         'Improper argument'
D3ED
         Parameter holen
D3F2
         Adresse des Parameterblocks
D3FB
         SOUND TONE ENVELOPE
D401
D405
         Blanks überlesen
D408
         Argument 0 bis 4095 holen
D412
         240
D414
         8-Bit-Wert < 240 holen
         Test auf '.'
D418
D41B
         Argument -128 bis +127 holen
D41F
         Test auf ','
D422
         8-Bit-Wert holen
*****
         Parameter für ENT & ENV holen
D428
D42B
         folgt Komma?
D432
         JP (DE)
D439
         Adresse des Parameterblocks
D44C
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
*****
         Argument 0 bis 4095 holen
D44F
         Integerwert mit Vorzeichen holen
D452
         Hi-Byte
D453
         Bit 12-15 gesetzt?
D455
         ja, 'Improper argument'
*****
         BASIC-Funktion INKEY
D459
         CINT
D45C
         80
D45F
         Vergleich HL <> DE
```

Sprung nach (HL)

'WRITE'

BASIC-Befehl SPEED

D4D9

D4DE

D4E2	'KEY'
D4E2 D4E4	KM SET DELAY
D4E4 D4E9	'INK'
D4E9 D4EB	SCR SET FLASHING
D4EE	'Syntax error'
*****	SPEED KEY & INK
D4F1	SI LED RET & INK
D4F1	Blanks überlesen
D4F5	8-Bit-Wert ungleich Null holen
D4F9	Test auf ','
D4FC	8-Bit-Wert ungleich Null holen
D503	Sprung nach (BC)
*****	SPEED WRITE
D 508	Blanks überlesen
D50B	2
D50D	Argument < 2 holen
D511	167
D517	Null?
D519	nein, Zeitkonstante verdoppeln
D51B	CAS SET SPEED
*****	Reservierte Variable PI
D520	
D521	Typ auf 'Real' setzen
D524	Variablentyp nach C, HL auf Variable
D527	PI holen
*****	BASIC-Befehl DEG
D52C	Flag für DEG
*****	BASIC-Befehl RAD
D530	Flag für RAD
D531	DEG/RAD-Modus setzen
*****	BASIC-Funktion SQR
D534	SQR-Funktion
*****	BASIC-Operator '^'
D539	
D53B	CREAL
D53F	Zwischenspeicher für Fließkommavariable
D542	Variable von (DE) nach (HL) kopieren
D548	Variablentyp und Adresse setzen
D54C	Potenzierung

D54F	Funktion ausführen
D552	fehlerfrei?
D553	'Division by zero'
D556	'Overflow'
D559	'Improper argument'
*****	Fließkommafunktion ausführen
D55C	
D55E	CREAL
D562	Funktion ausführen
*****	BASIC-Funktion EXP
D563	EXP-Funktion
*****	BASIC-Funktion LOG10
D568	LOG10-Funktion
*****	BASIC-Funktion LOG
D56D	LOG-Funktion
*****	BASIC-Funktion SIN
D572	SIN-Funktion
*****	BASIC-Funktion COS
D577	COS-Funktion
*****	BASIC-Funktion TAN
D57C	TAN-Funktion
*****	BASIC-Funktion ATN
D581	ATN-Funktion
D586	'Random number seed?',0
*****	BASIC-Befehl RANDOMIZE
D59C	
D59E	Ausdruck holen
D5A5	'Random number seed?'
D5A8	ausgeben
D5AB	Eingabezeile holen
D5AE	LF ausgeben
D5B1	Eingabe lesen
D5B4	ungültig, wiederholen
D5B6	Blank, TAB und LF überlesen
D5BA	ungültig, wiederholen
D5BC	CREAL
D5BF	SET RANDOM SEED
*****	reservierte Variable RND
D5C4	
	·

```
"
D5C5
D5C9
         Blanks überlesen
D5CC
         Ausdruck holen
D5CF
         Test auf ')'
         CREAL
D5D3
         SGN
D5D6
D5D9
         ungleich Null?
D5DB
         letzten RND-Wert holen
D5E0
         negativ, SET RANDOM SEED
D5E5
         Typ auf Fließkomma setzen
         RND
D5E8
*****
         Variablenzeiger rücksetzen
         Tablelle löschen
D5ED
D5F0
         Programmende
D5F3
         Variablenstart
D5F6
         Arraystart
D5F9
         Arrayende
*****
         Tabelle löschen
         Basis der Tabelle
D5FD
D600
         54 = 2*27, A-Z plus Funktionen
D602
         #ADB7 bis #ADEC löschen
         #ADED bis #ADF2 löschen
D60A
*****
         Flag für FN löschen
D611
*****
         Tabellenadresse berechnen
         'Z'+1
D61A
         Variablenstart
D61C
D620
         minus 1
D621
         mal 2
         plus #AD35
D624
*****
         Tabellenadresse für Array berechnen
D62A
         Arraystart
D62E
         minus 1
D632
         mal
D635
         plus #ADED
*****
         Alle Variablen auf Typ REAL
D63B
         'AZ'
D63E
         Tvp 'Real'
D641
         Anzahl nach A
```

D642	kleiner 1, dann 'Syntax error'
D646	Basis der Tabelle gleich #ADB2
D64B	Buchstabe gleich Zeiger in Tabelle
D64E	alle Buchstaben
*****	BASIC-Befehl DEFSTR
D653	Typ 'String'
*****	BASIC-Befehl DEFINT
D657	Typ 'Integer'
*****	BASIC-Befehl DEFREAL
D65B	Typ 'Real'
D65D	Buchstabe holen
D65E	Test auf Buchstabe
D661	'Syntax error'
D663	nach BC (von - bis)
D665	Blanks überlesen
D668	,_,
D66C	Blanks überlesen
D66F	Test auf Buchstabe
D672	'Syntax error'
D674	bis
D675	Blanks überlesen
D678	Variablentyp setzen
D67B	folgt Komma?
D67E	ja, weitermachen
D681	'Syntax error'
D684	Fehlermeldung ausgeben
D687	'Subscript out of range'
D688	Fehlermeldung ausgeben
D68B	'Array already dimensioned'
D68C	2* #7C '1'
D68E	Befehlserweiterung
*****	BASIC-Befehl LET
D691	Variable holen
D695	Test auf '='
D698	Ausdruck holen
D69D	Wert an Variable zuweisen
*****	Wert an Variable zuweisen
D6A2	Variablentyp
D6A3	und Ergebnistyp

D6A6	vergleichen
D6A8	Typanpassung, sonst 'Type mismatch'
D6AB	Test auf String
D6AE	nein, Variable nach (HL) kopieren
D6B2	Stringverwaltung
D6B6	Zeiger auf String übernehmen
*****	BASIC-Befehl DIM
D6B9	Dimensionierung
D6BC	folgt Komma?
D6BF	ja, nächste Variable
*****	Variable suchen
D6C2	Variablenname lesen
D6C5	Test auf dimensionierte Variable
D6C8	Variablentyp holen
*****	Variablenadresse holen
D6CC	Variablenname lesen
D6CF	Test auf dimensionierte Variable
D6D2	Variablentyp holen
D6D5	erster Buchstabe
D6D6	Tabellenposition berechnen
*****	Funktion suchen
D6DE	Variablenname lesen
D6E4	Tabellenposition für FN berechnen
D6EA	Funktion anlegen
D6EF	Variablenname lesen
D6F5	erster Buchstabe
D6F6	Tabellenposition berechnen
D6FC	Variablentyp
D705	Variablenstart
D70C	Variablentyp
D712	Variablenname lesen
D715	Test auf indizierte Variable
D718	Variablentyp holen
D72A	Array suchen
D72E	gefunden ?
D733	Array suchen
D736	gefunden ?
*****	Array suchen
D75B	Variablentyp

```
D77A
         Bit 6 setzen, 'FN'
D787
         Arraystart
         Platz im Variablenbereich reservieren
D78B
         Zeiger für Arraybereich erhöhen
D78E
D7C6
         LDIR
D7C9
         Variablentyp
*****
         Dimensionierung
         Variablenname holen
D7E4
         "("
D7E8
         'n,
D7EC
D7EE
         'Syntax error'
         Variablentyp
D7F6
D7F9
         Tabellenposition für Array berechnen
D7FC
         Array suchen
         gefunden, 'Array already dimensioned'
D7FF
*****
         Test auf dimensionierte Variable
D80A
         "(
D80C
D810
          'n,
D817
          Variablenstart
*****
         dimensionierte Variable
D820
D827
          Arraystart
D830
          Variablentyp
         Tabellenposition für Array berechnen
D833
D836
          Array suchen
          nicht gefunden?
D839
          'Subscript out of range'
D845
D857
          Anzahl der Dimensionen
          Arravgrenze nach DE
D85C
*****
          Indices lesen
D887
          Blanks überlesen
D888
D88B
          Variablentyp
D88E
          merken
D88F
          Anzahl der Indices
D891
          16-Bit-Wert 0 - 32767 holen, Index
D897
          Platz im BASIC-Stack reservieren
D89B
          Index auf BASIC-Stack
```

```
D89E
         Anzahl der Indices erhöhen
D89F
         folgt Komma?
D8A2
         ja, nächster Index
D8A5
         ")
D8A9
         'n
D8AB
         'Syntax error'
D8AE
         Blanks überlesen
D8B2
         Variablentyp wiederherstellen
D8C4
         Arrayende
D8C8
         Platz im Variablenbereich reservieren
D8D5
         Variablentvo
D8E3
         10, Defaultwert für Index
D92B
         2 Bytes
         Platz im BASIC-Stack freigeben
D92D
*****
         Variablenname lesen
         Variablentyp feststellen
D935
D93D
         Variable schon angelegt?
D93E
         nein
D941
         Buchstaben des Namens überlesen
D942
         Bit 7 testen
D943
         letzter Buchstabe?
D945
         nachfolgende Blanks überlesen
         Zeiger auf Variablentyp setzen
D94B
D988
         Variablentvp
D991
         #05 + #09 => #0D
D995
         40
D997
         Platz im BASIC-Stack reservieren
D99B
         41
D99D
         schon 40 Zeichen?
D99E
         ja, dann 'Syntax error'
D9A1
         nächstes Zeichen aus Namen lesen
         Klein- in Großschreibung wandeln
D9A3
D9A7
         letztes Zeichen?
D9A8
         nein
D9AA
         BASIC-Stackpointer setzen
D9B0
         nachfolgende Blanks überlesen
*****
         Variablentyp feststellen
D9B3
D9B6
         kleiner #0B?
```

```
D9B8
         -#09, #0D => #05
D9BA
         ". Real-Variable?
D9BC
         Typ auf 'Real' setzen
D9BE
         'Syntax error'
         '%', Integer-Variable?
D9C0
         oder '$', String?
D9C2
         nein, 'Syntax error'
D9C4
D9C7
         'Real'
D9C9
         Variablentyp merken
*****
         Arraytabelle updaten
D9CD
         Tabelle für Arrays löschen
D9D0
         Arrayende
D9D4
         Arraystart
D9D7
         Vergleich HL <> DE
D9DA
         keine Arrays
D9E5
         Tabellenposition für Array berechnen
*****
         BASIC-Befehl ERASE
D9F4
D9F7
         Array löschen
         folgt Komma?
D9FA
D9FD
         ja, nächstes Array
*****
         Array löschen
         Variablenname lesen
DA00
DA04
         Variablentyp
DA07
         Tabellenposition für Array berechnen
DA0A
         Array suchen
DA0D
         nicht gefunden, 'Improper argument'
DA16
         BC := HL - DE
DAIF
         Arraytabelle updaten
DA33
         6 Bytes
         Platz im BASIC-Stack reservieren
DA35
         Platz im BASIC-Stack reservieren
DA71
DA75
         Variablentyp feststellen
DA88
         Variablentyp
         Platz im BASIC-Stack reservieren
DA8D
         26 Buchstaben, 'A'
DAAC
DAB0
         erster Buchstabe des Namens
DAB1
         Tabellenposition berechnen
         nächster Buchstabe
DAB8
```

DAB9	schon alle Buchstaben?
DABD	Tabellenposition für Array berechnen
DAC8	Arraystart
DAE2	Vergleich HL <> BC
DB10	Sprung nach (HL)
****	BASIC-Befehl LINE
DB18	Test auf nachfolgendes Zeichen
DB1B	'INPUT'
DB1C	Kanalnummer holen
DB1F	evtl. Dialogstring ausgeben
DB22	Variable suchen
DB25	Type 'String', sonst 'Type mismatch'
DB2A	Eingabe vom aktiven Gerät holen
DB2D	String in Descriptorstack eintragen
DB31	Ergebnis an Vaeriable zuweisen
*****	Eingabe von aktivem Gerät holen
DB36	
DB39	Eingabe von Diskette holen
DB42	1.7
*****	BASIC-Befehl INPUT
DB48	Kanalnummer holen
DB4B	Eingabe holen und umwandeln
DB4F	Variable suchen
DB59	folgt Komma?
DB5C	ja, nächste Variable
*****	Eingabe holen und umwandeln
DB60	
DB63	evtl. Dialogstring ausgeben

DB7E	'?Redo from start', LF,0
*****	evtl. Dialogstring ausgeben
DB90	
DB91).))
DB93	Trennzeichen merken
DB96	Blanks überlesen
DB99	9119
DB9B	kein String?
DBA0	folgt Komma?
DBA3	ja

```
Test auf nachfolgendes Zeichen
DBA4
DBA7
         ,,,
DBAC
DBAE
         ausgeben
DBB1
DBB3
         ausgeben
DBC6
         'Type mismatch'
DBCE
         Fehlermeldung ausgeben
         'Type mismatch'
DBD1
DBD5
         Variablenname und -typ holen
DBDF
         'String'
DBE1
         ja, Stringparameter holen
DBE5
         folgt Komma?
DBEA
         nein
         , ,
DBEC
         Test auf String
DBFD
         Blank, TAB und LF überlesen
DC13
DC22
         String in Descriptor eintragen
DC25
         Blank, TAB und LF überlesen
DC28
DC2A
         String lesen
DC39
         Fehlermeldung ausgeben
DC3C
         'EOF met'
DC42
DC53
         Start des Eingabepuffers
DC56
         erstes Zeichen gleich Null
DC59
DC5F
         'EOF met'
DC64
         Start des Eingabepuffers
DC6A
         JP (DE)
DC7F
         CR
DC82
DCA4
         LF + CR
DCA7
         CR?
DCAA
         LF?
         ','
DCBE
DCC1
         CR
         , ,
DCC4
DCC7
         TAB
```

```
DCCA
        LF
*****
        BASIC-Befehl RESTORE
        keine Zeilennummer?
DCCD
DCCF
         Zeilennummer nach DE holen
DCD3
         BASIC-Zeile DE suchen
         DATA-Zeiger setzen
DCD7
DCDA
         Programmstart
DCDD
         als DATA-Zeiger
*****
         BASIC-Befehl READ
DCDF
DCE0
         DATA-Zeiger
DCE3
         nächstes DATA-Element holen
DCE7
         Variable suchen
DCEC
         ':'
DCF6
DCFA
         Zeilenadresse während READ-Befehl
DCFD
         aktuelle Zeilenadresse setzen
DD00
         'Syntax error'
DD04
         folgt Komma?
DD08
         ia
DD0A
         DATA-Zeiger
DD10
DD13
         Rest der Zeile überlesen
DD16
         Zeilenende?
DD17
         nein
DD1A
         Zeilenlänge
         Null, Programmende?
DD1C
DDIE
         'DATA exhausted'
DD20
         Fehlermeldung ausgeben
DD23
         Zeilenadresse während READ-Befehl
DD27
         Blanks überlesen
DD2A
         'DATA'
DD2C
         nein, weitersuchen
DD2F
         Vorzeichen merken
DD30
         Absolutwert bilden
*****
         Vorzeichen B übernehmen
DD3C
DD41
         Vorzeichen des Ergebnisses
DD42
         negativ, dann Vorzeichenwechsel
```

DD47	Vorzeichenbit umkehren
*****	Integer-Addition HL := DE + HL
DD4F	Carry-Flag löschen
DD50	Addition
DD53	Ergebnis positiv?
DD54	Flags setzen
****	Integer-Subtraktion HL := DE - HL
DD57	Operanden vertauschen
DD58	Carry-Flag löschen
DD59	Subtraktion
DD5C	Ergebnis positiv?
DD5D	Flags setzen
*****	Integer-Multiplikation mit Vorzeichen
DD60	Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
DD63	vorzeichenlose Multiplikation
DD66	Vorzeichen übernehmen
*****	Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
DD6C	Vorzeichen von HL
DD6D	und Vorzeichen von DE
DD6E	nach B
DD70	Absolutwert von DE bilden
DD74	Absolutwert von HL bilden
*****	Integermultiplikation ohne Vorzeichen
DD77	
*****	Integer-Division mit Vorzeichen
DDA1	Division HL := HL / DE
DDA4	Vorzeichen übernehmen
*****	Integer-MOD-Berechnung
DDA8	Vorzeichen merken
DDA9	Division
DDAC	Rest nach HL
DDAD	Vorzeichen zurück holen
DDAE	und übernehmen
*****	Division HL := HL / DE, DE := Rest
DDB0	Vorzeichen des Ergebnisses bestimmen
*****	Absolutwert bilden
DDEF	Vorzeichen testen
DDF1	positiv, schon fertig
*****	Integer-Vorzeichenwechsel

```
DDF2
*****
         SGN Vorzeichen von HL
DDFE
*****
         Vergleich HL <> DE
         Vorzeichen von HL
DE07
DE08
         und Vorzeichen von DE
         Zahlen mit gleichem Vorzeichen vergleichen
DE<sub>0</sub>A
*****
         Test auf nachfolgendes Komma
         , ,
DE1A
*****
         Test auf Klammer auf
DEIE
         "(
*****
         Test auf Klammer zu
DE22
         ")
*****
         Test auf Gleichheitszeichen
         '='
DE26
*****
         Test auf nachfolgendes Zeichen
DE2A
         Rücksprungadresse holen
DE2B
         Zeichen holen
DE2D
         Programmzeiger zurückholen
DE2E
         Zeichen vergleichen
DE2F
         'Syntax error'
*****
         Blanks überlesen
DE31
DE33
DE35
         weiter auf Blanks testen
DE37
         Ende des Statements?
*****
         Test auf Zeilenende, sonst 'Syntax error'
DE3C
DE40
         'Syntax error'
*****
         Test auf Ende des Statements
DE42
*****
         Test auf Komma
DE46
DE47
         Blanks überlesen
DE4A
DE4D
         Blanks überlesen
*****
         Blank, TAB und LF überlesen
         Zeichen holen
DE52
DE53
         Zeiger erhöhen
```

DE54	, ,
DE58	TAB
DE5C	LF
DE60	Zeiger erniedrigen
*****	Interpreterschleife
DE62	Adresse des aktuellen Statements
DE65	Adresse des aktuellen Statements setzen
DE68	KL POLL SYNCHRONOUS
DE6B	Event-Verarbeitung (AFTER/EVERY)
DE6E	Blanks überlesen
DE71	BASIC-Befehl ausführen
DE74	Programmtext lesen
DE75	";, Ende des Statements?
DE77	ja
DE79	'Syntax error'
DE7D	Zeilenlänge
DE7E	gleich Null?
DE80	ja, zum END-Befehl
DE82	aktuelle Zeilenadresse merken
DE86	TRACE-Flag gesetzt?
DE8A	nein
DE8C	TRACE-Routine
DE8F	zum Anfang der Interpreterschleife
DE91	zum END-Befehl
*****	BASIC-Befehl ausführen
DE94	Token mal 2
DE95	Test auf Befehlserweiterung
DE9A	ungültiges Token, 'Syntax error'
DE9F	plus #DEE5 (Tabellenadresse)
DEA7	Befehlsadresse auf Stack
DEA9	Blanks überlesen, Sprung auf Befehl
DEAC	'Syntax error'
*****	aktuelle Zeilenadresse auf Null
DEAF	Null
DEB2	als aktuelle Zeilenadresse
*****	aktuelle Zeilenadresse laden
DEB6	aktuelle Zeilenadresse
*****	Test Direktmodus/Zeilenadresse holen
DEBA	aktuelle Zeilenadresse

Null, Direktmodus DEBF DEC2 Zeilennummer nach HL ***** **BASIC-Befehl TRON** DEC6 Flag setzen ***** BASIC-Befehl TROFF Flag löschen **DECA** ***** TRACE-Routine 'n DECF DEDI ausgeben DED5 aktuelle Zeilenadresse DED9 Zeilennummer nach HL DEDC Zeilennummer ausgeben DEE0 'n DEE2 ausgeben ***** Adressen der BASIC-Befehle DEE5 80, AFTER DEE7 81, AUTO 82, BORDER DEE9 83, CALL DEEB 84, CAT DEED DEEF 85, CHAIN 86, CLEAR DEFI 87, CLG DEF3 88, CLOSEIN DEF5 89, CLOSEOUT DEF7 8A, CLS DEF9 **DEFB** 8B, CONT 8C, DATA DEFD DEFF 8D, DEF DF01 8E, DEFINT DF03 8F, DEFREAL 90. DEFSTR DF04

91. DEG

93, DIM

94, DRAW

97, ELSE

95, DRAWR 96, EDIT

92, DELETE

DF07

DF09 DF0B

DF0D

DF0F

DF11 DF13

DF15	98, END
DF17	99, ENT
DF19	9A, ENV 9B, ERASE 9C, ERROR
DF1B	9B, ERASE
DF1D	
DF1F	9D, EVERY
DF21	9E, FOR
DF23	9F, GOSUB
DF25	A0, GOTO
DF27	Al, IF
DF29	A2, INK
DF2B	A2, INK A3, INPUT
DF2D	A4, KEY
DF2F	A5, LET
DF31	A6, LINE
DF33	A7, LIST
DF35	A8, LOAD
DF37	A9, LOCATE
DF39	AA, MEMORY
DF3B	AB, MERGE
DF3D	AC, MID\$
DF3F	AD, MODE
DF41	AE, MOVE
DF43	AF, MOVER
DF45	BO, NEXT
DF47	B0, NEXT B1, NEW
DF49	B2, ON
DF4B	B3, ON BREAK
DF4D	B4, ON ERROR GOTO 0
DF4F	B5, ON SQ
DF51	B6, OPENIN
DF53	B7, OPENOUT
DF55	B8, ORIGIN
DF57	B9, OUT
DF59	BA, PAPER
DF5B	BB, PEN
DF5D	BC, PLOT
DF5F	BD, PLOTR
DF61	BE, POKE
2.0.	, - 0112

- DF63 BF, PRINT
- DF65 C0, '
- DF67 C1, RAD
- DF69 C2, RANDOMIZE
- DF6B C3, READ
- DF6D C4, RELEASE
- DF6F C5, REM
- DF71 C6, RENUM
- DF73 C7, RESTORE
- DF75 C8, RESUME
- DF77 C9, RETURN
- DF79 CA, RUN
- DF7B CB, SAVE
- DF7D CC, SOUND
- DF7F CD, SPEED
- DF81 CE, STOP
- DF83 CF, SYMBOL
- DF85 D0, TAG
- DF86 D1, TAGOFF
- DF89 D2, TROFF
- DF8B D3, TRON
- DF8D D4, WAIT
- DF8F D5, WEND
- DF91 D6, WHILE
- DF93 D7, WIDTH
- DF95 D8, WINDOW
- DF97 D9, WRITE
- DF99 DA, ZONE
- DF9B DB, DI
- DF9D DC, EI
- DF9E DD, FILL
- DFA1 DE, GRAPHICS
- DFA3 DF, MASK
- DFA5 E0, FRAME
- DFA7 E1, CURSOR
- DFAA Beginn des freien RAMs
- DFB2 max. 300 Zeichen
- DFB5 Zeichen aus Eingabepuffer holen
- DFB9 letztes Zeichen?

E019

'DEFSTR'

```
DFBA
         nein
DFBE
         301 - Zählerstand
DFC0
         gleich Zeilenlänge
DFC3
         nach B
DFC6
         dreimal Null als Abschluß
*****
         Zeichen aus Eingabepuffer holen
DFCD
DFCE
         letztes Zeichen?
         Buchstabe?
DFD0
DFD3
         ia
         numerisch?
DFD5
DFD8
         ia
         '&' ?
DFDB
DFDD
         ja
         Token?
DFE1
DFE<sub>2</sub>
         ja
DFE3
         , į,
DFE8
         zusätzliche Blanks ignorieren?
DFEC
         ia
DFED
         in Puffer schreiben
DFEF
DFF5
         'REM'?
DFF7
         ia
DFFB
         Basisadresse der Tabelle
DFFE
         Tabelle durchsuchen
E002
         gefunden, dann Rest nicht konvertieren
E005
         'ELSE'
E009
         in Puffer schreiben
E00D
         Zeichen in Puffer schreiben
         Pufferzeiger erhöhen
E00E
E00F
         Zähler erniedrigen
         Zähler gleich Null?
E011
E012
         nein
E013
         Fehlermeldung ausgeben
         'Line too long'
E016
*****
         spezielle Token
E017
         'DATA'
E018
         'DEFINT'
```

```
E01A
         'DEFREAL'
E01B
         Tabellenende
         in Puffer schreiben
E01C
         Pufferende?
E020
E022
E026
         Pufferzeiger erhöhen
E028
         Token?
         , ,
E02B
         , ,
E02F
E031
E03B
         Flag für Ende des Statements
E044
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
E047
         Adressen der Befehlsworte berechnen
E052
         Test auf Buchstabe oder Ziffer
E058
         'FN'
E05B
         Test auf Buchstabe oder Ziffer
E069
         'Funktion'
E06B
         in Puffer schreiben
E06E
         Funktionstoken
E06F
         in Puffer schreiben
         Test auf Buchstabe oder Ziffer
E07C
         Token für Variable
E086
         Token für Real-Variable
E08B
E090
         in Puffer schreiben
E094
         zweimal Null für Variablenadresse
         in Puffer schreiben
E097
         Test auf Buchstabe oder Ziffer
E09D
         in Puffer schreiben
E0A3
E0B6
         Basisadresse der Tabelle
          Tabelle durchsuchen
E0B9
         Befehle mit Zeilennummer
E0C8
         'RESTORE'
E0C9
         'AUTO'
E0CA
         'RENUM'
E0CB
         'DELETE'
E0CC
         'EDIT'
E0CD
         'RESUME'
E0CE
         'ERL'
```

```
E0CF
          'ELSE'
E0D0
         'RUN'
E0D1
         'LIST'
E0D2
          'GOTO'
E0D3
         'THEN'
E<sub>0</sub>D<sub>4</sub>
          'GOSUB'
         Ende der Tabelle
E<sub>0</sub>D<sub>5</sub>
E0D6
          "!"
          '&'
E0DA
          'S'
E0DD
E0F9
          Token für Zeilennummer
E105
          Test auf String
          Token für Fließkommazahl
E108
E112
          Token für Zwei-Byte-Zahl
E119
          10
E11D
          Offset addieren
          Token für Ein-Byte-Zahl
E121
E123
          in Puffer schreiben
E128
          in Puffer schreiben
          in Puffer schreiben
E12F
          Vergleich HL <> DE
E134
E145
          Token für Binärzahl
E14B
          in Puffer schreiben
E152
          Variablentyp holen
E158
          in Puffer schreiben
E161
E165
          'l', Befehlserweiterung
E16B
E16D
          Token für 'PRINT'
E172
          Adresse der BASIC-Operatoren
E187
E18B
           in Puffer schreiben
E190
E19A
          in Puffer schreiben
E1A1
          in Puffer schreiben
E1A5
          Befehlserweiterung verarbeiten
*****
E1A8
          in Puffer schreiben
E1AB
          Null
```

ElAF	in Puffer schreiben
E1B2	nächstes Zeichen
E1B3	Zeiger erhöhen
E1B4	Test auf Buchstabe oder Ziffer
E1B7	ja, dann in Puffer
E1BA	Zeiger eins zurück
E1BC	beim letzten Zeichen Bit 7 setzen
E1C3	in Puffer schreiben
E1C6	>>>
E1C8	in Puffer schreiben
E1CB	Zeichen
EICE -	bis Zeilenende in Puffer schreiben
*****	BASIC-Befehl LIST
E1D2	Zeilennummernbereich holen
E1D7	Kanalnummer holen
E1DA	Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
EIDD	aktuelle Zeilenadresse auf Null
E1E2	Zeilen listen
E1E5	zum READY-Modus
*****	BASIC-Zeilen BC- DE listen
****** E1E8	BASIC-Zeilen BC- DE listen
	BASIC-Zeilen BC- DE listen Zeilennummer nach DE
E1E8	
E1E8 E1E9	Zeilennummer nach DE
E1E8 E1E9 E1EB	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen
E1E8 E1E9 E1EB E1F0	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende?
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende ? fertig
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer?
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer?
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E E211	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben Zeiger erhöhen
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E E211	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende ? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer ? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben Zeiger erhöhen nächstes Zeichen
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E E211 E214 E215 E217	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende ? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer ? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben Zeiger erhöhen nächstes Zeichen noch nicht Ende ?
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E E211 E214 E215 E217 E219	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende ? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer ? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben Zeiger erhöhen nächstes Zeichen noch nicht Ende ? LF ausgeben
E1E8 E1E9 E1EB E1F0 E1F5 E1F6 E1FA E201 E205 E209 E20B E20E E211 E214 E215 E217	Zeilennummer nach DE BASIC-Zeile DE suchen Programmende ? fertig Unterbrechung durch 'ESC' Zeilenlänge addieren nächste Zeilennummer nach DE Vergleich HL <> DE größer letzte Zeilennummer ? BASIC-Zeile in Puffer listen Zeiger auf Puffer Zeichen ausgeben Zeiger erhöhen nächstes Zeichen noch nicht Ende ?

```
E225
         Zeichen laden
E226
         ja, Bildschirmausgabe
E228
         Zeichen ausgeben
E22B
         LF
E22E
         CR
E232
         Kontrollzeichen?
E234
         als druckbare Zeichen ausgeben
E23A
         Zeichen ausgeben
         Zeiger auf Puffer
E249
E26B
         Befehlstoken?
E27C
         Konstante ausgeben
E27E
         'l', Befehlserweiterung
E290
E294
         'ELSE'
E299
         •••
         2112
E29D
E2A8
E2CF
         Zeichen in Puffer schreiben
         Pufferzeiger erhöhen
E2D0
*****
         Befehlserweiterung listen
E2D6
E2D8
         in Puffer schreiben
         nächstes Zeichen
E2DC
E2DD
         Zeiger erhöhen
E2DE
         Zeilenende?
E2DF
         nein
E2E1
         Bit 7 löschen
E2E3
         in Puffer schreiben
E2E6
         letztes Zeichen?
E2E8
         nein, nächstes Zeichen
E2ED
E2EF
         in Puffer schreiben
E302
         Funktion?
         Test auf Buchstabe oder Ziffer
E324
E337
         Fließkommazahl?
E33F
         Binärzahl?
E343
         Hexzahl?
E347
         Zeilenadresse?
E34B
```

Zeilennummer?

```
Zwei-Byte-Zahl?
E34F
E356
         Ein-Byte-Zahl?
E35B
         Ziffer?
E376
         'X'
         '&'
E38D
E398
         Variablentyp 'Real'
E39A
         Zahl holen
         'A'
E3AE
E3B3
         plus #E41D, Adresse der Befehlsworte
E3BF
         26 Buchstaben
         Tabelle der Befehlsworte
E3C1
E3CA
         nächster Buchstabe
         Tabelle der BASIS-Operatoren
E3CC
E3D2
         'Syntax error'
E3F6
         TAB
E3FA
*****
         Adressen der Befehlsworte
E41D
         Α
E41F
         В
E421
         C
E423
         D
E425
         Ε
E427
         F
E429
         G
E42B
         Н
E42D
         I
E42F
         J
E431
         K
E433
         L
E435
         M
E437
         N
E439
         0
E43B
         P
E43D
         Q
E43F
         R
E441
         S
         Т
E443
E445
         U
```

E447

E449	W
E44B	X
E44D	Y
E44F	Z
*****	Tabelle der BASIC-Befehle
*****	Buchstabe Z
E451	DA ZONE
*****	Buchstabe Y
E456	48 YPOS
*****	Buchstabe X
E45B	47 XPOS
E45F	FD XOR
*****	Buchstabe W
E463	D9 WRITE
E468	D8 WINDOW
E46E	D7 WIDTH
E473	D6 WHILE
E478	D5 WEND
E47C	D4 WAIT
*****	Buchstabe V
E481	7F VPOS
E485	ID VAL
*****	Buchstabe U
E489	ED USING
E48E	1C UPPER\$
E494	1B UNT
*****	Buchstabe T
E498	D3 TRON
E49C	D2 TROFF
E4A1	EC TO
E4A4	46 TIME
E4A7	EB THEN
E4AB	7D TESTR
E4B0	7C TEST
E4B4	1A TAN
E4B7	D1 TAGOFF
E4BD	D0 TAG
E4C0	EA TAB
*****	Buchstabe S

- E4C4 CF SYMBOL
- E4CA E7 SWAP
- E4CE 7B STRING\$
- E4D5 19 STR\$
- E4D9 CE STOP
- E4DD E6 STEP
- E4E1 18 SQR
- E4E3 17 SO
- E4E6 CD SPEED
- E4EB E5 SPC
- E4EE 16 SPACE\$
- E4F3 CC SOUND
- E4F9 15 SIN
- E4FC 14 SGN
- E4FF CB SAVE
- ****** Buchstabe R
- E504 CA RUN
- E507 7A ROUND
- E50C 45 RND
- E50F 79 RIGHT\$
- E515 C9 RETURN
- E51B C8 RESUME
- E521 C7 RESTORE
- E528 C6 RENUM
- E52D 13 REMAIN
- E533 C5 REM
- E536 C4 RELEASE
- E53D C3 READ
- E541 C2 RANDOMIZE
- E549 C1 RAD
- ****** Buchstabe Q
- ****** Buchstabe P
- E54F BF PRINT
- E554 78 POS
- E557 BE POKE
- E55B BD PLOTR E560 BC PLOT
- E564 44 PI
- E566 BB PEN

E569	12 PEEK
E56D	BA PAPER
*****	Buchstabe O
E573	B9 OUT
E576	B8 ORIGIN
E57C	FC OR
E57E	B7 OPENOUT
E585	B6 OPENIN
E58B	B5 ON SQ
E598	B4 ON ERROR GOTO 0
E5A0	B3 ON BREAK
E5A8	B2 ON
*****	Buchstabe N
E5AB	FE NOT
E5AE	B1 NEW
E5B1	B0 NEXT
*****	Buchstabe M
E5B6	AF MOVER
E5BB	AE MOVE
E5BF	AD MODE
E5C3	FB MOD
E5C6	77 MIN
E5C9	AC MID\$
E5CD	AB MERGE
E5D2	AA MEMORY
E5D8	76 MAX
E5DB	DF MASK
*****	Buchstabe L
E5E0	11 LOWER\$
E5E6	10 LOG10
E5EB	0F LOG
E5EE	A9 LOCATE
E5F4	A8 LOAD
E5F8	A7 LIST
E5FC	A6 LINE
E600	A5 LET
E603	0E LEN

75 LEFT\$

Buchstabe K

E606

E60C	A4 KEY
*****	Buchstabe J
E610	OD JOY
*****	Buchstabe I
E614	OC INT
E617	74 INSTR
E61C	A3 INPLIT
E621	A3 INPUT 0B INP
E624	43 INKEY\$
E62A	0A INKEY
E62F	A2 INK
E632	Al IF
*****	Buchstabe H
E635	42 HIMEM
E63A	73 HEX\$
*****	Buchstabe G
E63F	DE GRAPHICS
E647	A0 GO TO
E64C	9F GO SUB
*****	Buchstabe F
E653	09 FRE
E656	E0 FRAME
E65B	9E FOR
E65E	E4 FN
E660	08 FIX
E663	DD FILL
*****	Buchstabe E
E668	07 EXP
E66B	9D EVERY
E670	9C ERROR
E675	41 ERR
E678	E3 ERL
E67B	9B ERASE
E680	40 EOF
E683	9A ENV
E686	99 ENT
E689	98 END
E68C	97 ELSE
E690	DC EI

E692	96 EDIT
*****	Buchstabe D
E697	95 DRAWR
E69C	94 DRAW
E6A0	93 DIM
E6A3	DB DI
E6A5	49 DERR
E6A9	92 DELETE
E6AF	91 DEG
E6B2	90 DEFSTR
E6B8	8F DEFREAL
E6BF	8E DEFINT
E6C5	8D DEF
E6C8	72 DEC\$
E6CC	8C DATA
*****	Buchstabe C
E6D1	E1 CURSOR
E6D7	06 CREAL
E6DC	05 COS
E6DF E6E7	7E COPYCHRS
E6E7	8B CONT
E6EB	8A CLS
E6EE	89 CLOSEOUT
E6F6	88 CLOSEIN
E6FD	87 CLG
E700	86 CLEAR 04 CINT
E705	04 CINT
E709	03 CHR\$
E70D	85 CHAIN
E712	84 CAT
E715	83 CALL
*****	Buchstabe B
E71A	82 BORDER
E720	71 BIN\$
*****	Buchstabe A
E725	81 AUTO
E729	02 ATN
E72C	01 ASC
E72F	FA AND

```
E732
         80 AFTER
E737
         00 ABS
         BASIC-Operatoren und zugehörige Token
         F8 '^'
E73B
E73D
         F9 'Backslash'
E740
         F0 '>='
E743
         F0 '=>'
E747
         EE '>'
         F2 '<>'
E749
E74D
         F3 '<='
E751
         F3 '=<'
E755
         EF '='
E757
         F1 '<'
E759
         F7 '/'
E75B
         01 ':'
E75D
         F6 '*'
E75F
         F5 '-'
E761
         F4 '+'
         C0 ""
E763
*****
         Programmzeiger löschen
E766
E767
         Programmstart
         dreimal Null ans Programmende
E76D
E770
         Programmende
E77D
         Zeilennummer einsetzen
*****
         Zeilenadressen durch Zeilennummer ersetzen
E78B
         nächstes Element der Zeile holen
E78E
         Ende des Statements?
E790
         ia
E791
         'Zeilenadresse'?
E793
         nein
         Zeilennummer nach DE
E79F
E7A2
         'Zeilennummer'
E7A6
         einsetzen
*****
         BASIC-Befehl DELETE
E7F3
E7F6
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
E802
         zum READY-Modus
         Zeilennummernbereich holen
E805
```

E80A	BASIC-Zeile DE suchen
E80F	BASIC-Zeile DE suchen
*****	Zeilenadresse holen
E82C	
E82E	Nummer oder Adresse nach DE
E830	'Zeilenadresse' ?
E832	ja
E834	'Zeilennummer'?
E836	'Syntax error'
E83A	Zeilennummer nach HL holen
E83D	Vergleich HL <> DE
E840	kleiner, ab Programmstart suchen
E845	Rest der Zeile überlesen
E848	ab Adresse (HL)
E849	BASIC-Zeile DE suchen
E84C	nicht gefunden, ab Programmstart suchen
E854	'Zeilenadresse'
E859	ins Programm
E85B	Zeilenadresse ins Programm
*****	BASIC-Zeile DE suchen
E861	
E865	Fehlermeldung ausgeben
E868	'Line does not exist'
E869	Programmstart
E86E	Zeilenlänge nach BC
E872	Programmende ?
E873	nicht gefunden
E878	Zeilennummer nach HL
E87C	Vergleich HL
E882	größer, nicht gefunden
E883	gleich, gefunden
E884	Zeilenlänge addieren
E885	weitersuchen
*****	BASIC-Zeile DE suchen
E887	Programmstart
E88B	Zeilenadresse merken
E88D	Zeilenlänge nach BC
E891	Programmende ?
E893	ja

```
E896
         Zeilennummer nach HL
E89A
         Vergleich HL <> DE
E89F
         laufende Zeilennummer größer oder gleich?
E8A0
         Zeilenlänge addieren
E8A1
         weitersuchen
*****
         BASIC-Befehl RENUM
E8A3
         10, Default für Startwert
E8A6
         Zeilennummer nach DE holen
E8AA
         0. Default
E8AD
         folgt Komma?
         Zeilennummer nach DE holen
E8B0
E8B4
         10. Default
E8B7
         folgt Komma?
E8BD
         Zeilenende, sonst 'Syntax error'
E8C6
         BASIC-Zeile DE suchen
         BASIC-Zeile DE suchen
E8CB
E8D0
         Vergleich HL <> DE
E8D3
         'Improper argument'
E8F2
         'Improper argument'
         'IF'
E967
E974
         'ELSE'
         'n
E980
         '('
E984
         '['
'('
']'
E98D
E991
E995
         ")"
E999
         'Syntax error'
E9A1
*****
         BASIC-Befehl DATA
E9A8
*****
         BASIC-Befehle REM und '
E9AC
*****
         BASIC-Befehl ELSE
E9B2
E9C2
         Programmstart
E9D1
         Sprung nach (BC)
E9EC
         Fehlermeldung ausgeben
E9FA
         'ELSE'
E9FD
         'THEN'
```

EB13

nein

```
EA02
        Blanks überlesen
EA0E
        'n
EA12
        ,,,
EA16
        'REM'
EA1A
EA1E
        Funktion
EA25
EA2C
*****
        BASIC-Befehl RUN
EA7D
        Ende des Statements?
EA80
        Programmstart als Default
EA84
        ia
EA86
        Zeilennummer?
EA88
         ia
EA8A
        Zeilenadresse?
        MC BOOT PROGRAMM
EA94
EA9A
        Programmstart
         Zeilenadresse holen
EA9F
EAB7
         zur Interpreterschleife
*****
        BASIC-Befehl LOAD
EABA
EAC2
         zum READY-Modus
EACC
         DISK IN DIRECT
         Namen holen, File öffnen
EAD6
EAD9
         Filetyp
         folgt Komma?
EAE7
EAEA
         ja, 16-Bit-Wert holen
EAED
         als Startadresse
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
EAF1
EAF6
         Startadresse
         DISK IN DIRECT
EAF9
         DISK IN CLOSE
EAFD
*****
         BASIC-Befehl CHAIN
         'MERGE'
EB02
EB04
        Flag für MERGE
         Blanks überlesen
EB07
EB0D
         Defaultwert Null für Startzeile
EB10
         folgt Komma?
```

EB16 EB18 16-Bit-Wert holen EB1C folgt Komma? EB1F nein EB21 Test auf nachfolgendes Zeichen 'DELETE' EB24 EB25 Zeilenbereich löschen EB2A Ende des Statements, sonst 'Syntax error' EB30 Garbage Collection EB3D Startzeile holen EB3E Programmstart als Default EB42 keine Startzeile EB4C Flag für MERGE ***** BASIC-Befehl MERGE Namen holen, File öffnen EB59 Ende des Statements, sonst 'Syntax error' EB5C EB5F Variablen löschen EB62 Filetyp testen EB65 zum READY-Modus EB71 Programmende EB75 Programmstart EB79 Programmende BD := HL - DE EB7D Vergleich HL <> DE EBA5 **EBBA** Programmende **EBCD** Vergleich HL <> DE EBE9 Programmende EBF1 Programmende EBFD 'Memory full' Fehlermeldung ausgeben **EBFF** DISK IN CHAR EC01 EC05 CTRL Z EC09 Diskettenfehler EC0E Diskettenfehler EC14 'EOF met' Fehlermeldung ausgeben EC1B EC24 Programmende EC2A Programmende EC32 Programmende

EC4B	Programmende
EC67	Filetyp
EC6E	ASCII-File ?
EC70	nein
EC72	Filetyp
EC75	ASCII-File
EC77	ja
EC79	Bit 0 (geschütztes File) löschen
EC7D	Fehlermeldung ausgeben
EC80	'File type error'
EC87	Programmstart
EC9A	Vergleich HL <> DE
ECA2	Programmende
ECA5	Filetyp
ECA8	Bit 0 testen
ECAA	Flag für geschütztes File setzen
ECAF	DISK IN DIRECT
ECB2	'EOF met'
ECD8	'Direct command found'
ECDC	'Overflow'
ECDE	Fehlermeldung ausgeben
*****	BASIC-Befehl SAVE
ECE1	
ECE4	OPENOUT
ECE4 ECE7	Filetyp 0, BASIC-Programm
ECE4 ECE7 ECE9	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma?
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma?
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error'
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7 ECFB ECFE	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle Tabelle durchsuchen
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7 ECFB ECFE ECFE	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle Tabelle durchsuchen Adresse aus Tabelle auf Stack
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7 ECFB ECFE ED01 ED02	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle Tabelle durchsuchen Adresse aus Tabelle auf Stack Blanks überlesen
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7 ECFB ECFE ED01 ED02 ED05	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle Tabelle durchsuchen Adresse aus Tabelle auf Stack Blanks überlesen Anzahl der Einträge
ECE4 ECE7 ECE9 ECEC ECEE ECF1 ECF4 ECF5 ECF7 ECFB ECFE ED01 ED02	Filetyp 0, BASIC-Programm folgt Komma? nein Test auf nachfolgendes Zeichen normale Variable Variablenname Klein- in Großbuchstaben wandeln 'Syntax error' Basisadresse der Tabelle Tabelle durchsuchen Adresse aus Tabelle auf Stack Blanks überlesen

```
'B'
ED0B
         'P'
ED0E
*****
         SAVE ,P
ED11
         Filetyp 1, protected
ED13
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
ED1E
         Programmstart
ED23
         Programmende
ED27
         HL := HL - DE
*****
         SAVE ,B
         Test auf ','
ED30
ED33
         16-Bit-Wert holen
ED36
         merken
ED37
         Test auf ','
ED3A
         16-Bit-Wert holen
ED3D
         merken
ED3E
         folgt Komma?
ED41
         0, Default für Einsprungadresse
ED44
         ja, 16-Bit-Wert holen
ED47
         merken
ED48
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
         Filetyp 2, binär
ED4B
ED4D
         Einsprungadresse
ED4E
         Endadresse
ED4F
         Startadresse
ED50
         DISK OUT DIRECT
ED53
         Unterbrechung durch 'ESC'
ED56
         CLOSEOUT
*****
         SAVE .A
ED58
         Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
ED5C
         9
ED5E
         Ausgabe auf Kanal 9, Diskette
ED62
         1 bis
ED65
         65535
ED68
         Zeilen listen
ED6C
         Ausgabe wieder auf Default
ED6F
         CLOSEOUT
ED79
         Blank, TAB und LF löschen
ED7E
         '&'
ED82
         Test auf numerisch
```

```
ED87
         Typ auf Integer
ED8A
         Variable löschen
ED9A
         '&'
EDA3
         Integerzahl in HL übernehmen
EDB0
         Blank, TAB und LF löschen
EDB2
EDB5
         Test auf Ziffer
EDBC
EDC1
         Typ auf Integer
EDCE
EDD5
         Typ auf Real
EDEF
         Test auf String
EDF2
         nein
         4-Byte Integer*256 nach Fließkomma
EDFF
EE03
         Zahl mit 10<sup>A</sup> multiplizieren
EE07
         Variablentyp auf Fließkomma setzen
EE0A
         Variable von (DE) nach (HL) kopieren
EE14
         Blank, TAB und LF löschen
EE18
         -1
         ,_,
EE1A
EE1D
         0
EE1E
         '+'
EE24
         Blank, TAB und LF löschen
         Test auf Ziffer
EE28
EE2E
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
EE33
         '0°
         Έ'
EE47
EE52
         Blank, TAB und LF löschen
EE55
         Test auf Ziffer
EE60
         Typ auf Real setzen
EE6B
         100
EE99
         Blank, TAB und LF überlesen
EEC0
         mal 10
EEC4
         plus nächste Ziffer
         Integerzahl in HL übernehmen
EEDA
         Blank, TAB und LF überlesen
EEED
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
EEF0
         Basis 2, binär
EEF3
EEF5
         'X'
```

```
EEF9
         Basis 16, hex
         'H'
EEFB
EF00
         Blank, TAB und LF überlesen
EF05
         Basis 10, dezimal
EF08
         (Hex-) Ziffer nach binär wandeln
EF12
         (Hex-) Ziffer nach binär wandeln
         Basis des Zahlensystems
EF1C
         Integermultiplikation ohne Vorzeichen
EF1D
*****
         (Hex-) Ziffer nach binär wandeln
EF31
         Zeichen holen
EF32
         Zeiger erhöhen
EF33
         Test auf Ziffer
EF36
         ia
EF38
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
         'A'
EF3B
EF3E
         kleiner 'A', Fehler
         'A'-('9'+1)
EF40
         'O'
EF42
EF45
         kein Fehler
EF47
         Carry löschen
*****
         Integerzahl HL ausgeben
EF49
         Integerzahl nach ASCII wandeln
EF4C
         String ausgeben
*****
         Integerzahl nach ASCII wandeln
EF4F
EF51
         Integerzahl in HL übernehmen
EF61
         Null
EF62
          Zahl in formatierten String wandeln
EF68
         1%1
EF98
         • •
F02F
         11'
F034
F03D
          '+E'
         ,_,
F047
F04C
         '0'-1
F04F
          10
F053
          '9'+1
F079
          '0'
F099
```

```
'5'
F0A8
F0B1
         11'
         99
F0C0
         '0'
F0C3
F0DA
         '0'
         '0'
F0E8
         , ,
F128
F135
         '0'
         '0'
F146
F156
         '_'
         '+'
F162
         , ,
F166
F181
F185
F1CF
         '0'
FIDE
         '0°
*****
         BASIC-Funktion PEEK
F20D
         UNT
         READ RAM, LD A,(HL)
F210
F211
         Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
*****
         BASIC-Befehl POKE
F214
         16-Bit-Adresse holen
F218
         Komma testen und 8-Bit-Wert holen
F21C
         Wert in Adresse schreiben
*****
         BASIC-Funktion INP
F21E
         CINT
F221
         Portadresse nach BC
F223
         Port lesen
F225
         Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
*****
         BASIC-Befehl OUT
F228
         Adresse und Wert holen
F22B
         ausgeben
*****
         BASIC-Befehl WAIT
         Adresse und Wert holen
F22E
F231
         8-Bit-Wert nach D
F232
         3. Parameter Null
F234
         evtl. dritten Parameter holen
F237
         dritter Parameter nach E
F238
         Port lesen
```

F23B	verknüpfen
F23C	und warten
*****	16-Bit- und 8-Bit-Wert holen
F23F	16-Bit-Wert holen
F243	nach BC
F244	Test auf ','
F247	und 8-Bit-Wert holen
*****	Befehlserweiterung
F24A	Programmzeiger erhöhen
F24C	folgt Nullbyte?
F24F	ja, KL FIND COMMAND
F252	Befehlsadresse nach DE
F254	nicht gefunden, 'Unknown command'
F256	Zeichen holen
F257	Befehlswort überlesen
F258	Bit 7 gesetzt ?
F259	nein, weiterlesen
F25B	zum CALL-Befehl
F25D	Fehlermeldung ausgeben
F260	'Unknown command'
*****	BASIC-Befehl CALL
F261	16-Bit-Wert holen
F264	#FF = RAM selektiert
F266	Adresse nach #AE55
F26B	Konfigurationsbyte nach #AE57
F26E	Stackpointer retten
F272	maximal 32 Parameter
F274	folgt Komma?
F277	nein
F27A	Ausdruck holen
F27E	und Adresse auf Stack
F27F	nächsten Parameter
F281	Ende des Statements, sonst 'Syntax error'
F284	HL retten
F289	Anzahl der Parameter in Akku
F28E	Adresse des Parameterblocks nach IX
F290	Routine ausführen
F293	Stackpointer zurück
F297	Descriptorstack initialisieren

E20.4	TTT
F29A	HL zurück
	BASIC-Befehl ZONE
F2A2	8-Bit-Wert ungleich Null holen
F2A5	als Tabulatorweite
	BASIC-Befehl PRINT
F2A9	Kanalnummer
F2AC	Ende des Statements ?
F2AF	ja, LF ausgeben
F2B2	'USING'
F2B8	Basisadresse der Tabelle
F2BB	Tabelle durchsuchen
F2BF	JP (DE), Funktion ausführen
F2C2	Ende des Statements ?
F2C5	nein, weitermachen
F2C8	Anzahl der Tabelleneinträge
F2C9	Rücksprungadresse falls nicht gefunden
F2CB	, ,
F2CE	'SPC'
F2D1	'TAB'
F2D4	1.7
F2D5	Blanks überelesen
*****	PRINT
F2D7	Ausdruck holen
F2DC	Test auf String
F2DF	ja
F2E1	Zahl in ASCII-String wandeln
F2E4	Stringparameter holen
F2E7	' ' Leerzeichen anhängen
F2E9	Stringdescriptor holen
F2EC	Länge erhöhen
F2F0	Stringdescriptor holen
F2F3	Länge
F2FF	, ,
F302	Kontrollzeichen?
F30F	Ausgabestrom selektieren
*****	PRINT,
F31E	Blanks überlesen
F321	Tabulatorweite
*****	PRINT SPC

```
F339
         8-Bit-Wert in Klammern holen
         PRINT TAB
         8-Bit-Wert in Klammern holen
F342
*****
         8-Bit-Wert in Klammern holen
F362
         Blanks überlesen
F365
         Test auf '('
F368
         8-Bit-Wert holen
         Test auf ')'
F36B
         PRINT USING
F383
         Blanks überlesen
F386
         Stringausdruck holen
F389
         Test auf nachfolgendes Zeichen
         ٠.,
F38C
F392
         Ausdruck holen
F3A9
         Ende des Statements ?
F3AC
         ja
F3B4
         Ausdruck holen
F3D7
         'Underline'
         ,,,
F3F4
F3F6
         Blanks überlesen
         Test auf ','
F3F9
F3FF
         '&'
F404
         "
F408
         'Backslash'
F413
         'Backslash'
F417
F436
         auf Formatierungszeichen prüfen
F443
         Zahl formatieren
F446
         String ausgeben
*****
         auf Formatierungszeichen prüfen
F44D
F454
         '+'
F460
F464
         , ,
F47A
         ,*,
F47C
         '#'
F489
         '$'
F49C
F4B0
         'Improper argument'
```

```
F4B8
         '#'
F4BC
F4C0
F4D0
         '#'
         ,,,
F4D6
         ,_,
F4F9
         '+'
F4FD
         'S'
F507
*****
         BASIC-Befehl WRITE
F50D
F510
         Ende des Statements
F513
         ja
F516
         Ausdruck holen
F51B
         Test auf String
F51E
         ja
F520
         Zahl nach ASCII wandeln
F523
         und ausgeben
F528
F52A
         ausgeben
F52D
         String ausgeben
F530
F532
         ausgeben
F537
         Ende des Statements?
F53D
F53F
         ausgeben
F542
         weitermachen
*****
         Speicher konfigurieren
F544
         Speicherplatz von DE bis HL
         Vergleich HL mit BC
F547
F54A
         höchstes Adresse < #AC00 ?
F54B
         HIMEM
         Ende der Strings
F54E
F551
         Ende des freien RAMs
         Beginn des freien RAMs
F555
         plus 303
F558
         ergibt Programmstart
F55D
*****
         BASIC-Befehl MEMORY
F570
         16-Bit-Wert holen
F577
         Vergleich HL <> DE
```

```
*****
F58F
         TXT GET M TABLE
F5F7
         Vergleich HL <> DE
*****
         Länge des Stringbereichs berechnen
F5FD
F5FF
         Beginn der Strings
F603
         Ende der Strings
F606
         BC := HL - DE
*****
         Prg- und Variablenzeiger um BC erhöhen
F60C
         Programmende
F610
         Programmende
F618
         Variablenstart
F61C
         Variablenstart
F61F
         Arraystart
F623
         Arraystart
F626
         Arrayende
F62A
         Arrayende
F633
         Programmende
F63E
         Programmende
         BC := HL - DE
F645
*****
         BASIC-Stack initialisieren
F652
         Beginn des Stacks
F655
         BASIC-Stackpointer
F658
         für ein Byte
F65A
         Platz im BASIC-Stack reservieren
F65D
         Null auf Stack
F65F
         Stackpointer erhöhen
F660
         und merken
*****
         Platz im BASIC-Stack freigeben
F665
         Stackpointer
F669
         Akkuinhalt abziehen
         neuen Wert des BASIC-Stackpointers merken
F671
*****
         Platz im BASIC-Stack reservieren
         BASIC-Stackpointer
F675
F67A
         Akkuinhalt addieren
         BASIC-Stackpointer
F67E
F683
         ergibt plus #4F94 Überlauf?
F686
         dann ist Stackpointer > #B06C
F689
         BASIC-Stack initialisieren
```

```
F68C
         'Memory full'
F68F
         Ende der Strings
F692
         Beginn der Strings
*****
         Platz für String reservieren
F696
F69C
         Beginn der Strings
F6A4
         Vergleich HL <> DE
F6AE
         Fehlermeldung ausgeben
F6B1
         'String space full'
F6B2
         Beginn der Strings
F6BF
         Programmende
F6D2
         Vergleich HL <> DE
F6EA
         Blocktransfer LDDR
F6F9
         BC := HL - DE
         Blocktransfer LDIR
F6FE
         BC := HL - D
F705
F70C
         Beginn der Strings
F717
         Beginn der Strings
*****
         BASIC-Befehl SYMBOL
         'AFTER'
F784
F788
         8-Bit-Wert holen
         Test auf '.'
F78C
F78F
         8 Werte
F792
         folgt Komma?
F796
         ia, 8-Bit-Wert holen
F79B
         schon 8 Argumente?
F79F
         TXT GET MATRIX
F7A2
         Matrix nicht im RAM, 'Improper argument'
F7A5
F7A8
         plus Matrixadresse
F7A9
         Byte vom Stack
F7AB
         in Matrixtabelle
F7AD
         nächstes Byte
*****
         SYMBOL AFTER
         Blanks überlesen
F7B1
F7B4
         Integerwert mit Vorzeichen holen
F7B8
         256
F7BB
         Vergleich HL <> DE
F7BE
         'Improper argument'
```

```
F7C2
         TXT GET M TABLE
F7C6
         Matrix noch nicht definiert?
F7D3
         'Improper argument'
F7DD
         256
F7E0
         TXT SET M TABLE
F7FD
         'Memory full'
F805
         TXT SET M TABLE
F815
         Vergleich HL <> DE
F818
         'Memory full'
F833
         Ende der Strings
F83E
         Blocktransfer LDDR
F844
         Beginn der Strings
F851
         Blocktransfer LDIR
F857
         Ende der Strings
F85B
         Beginn der Strings
F865
         Programmende
F868
         Vergleich HL <> DE
F875
         Fehlermeldung ausgeben
F878
         'Memory full'
*****
         String lesen
F879
         ,,,,
F87E
F880
         Blanks überlesen
F89F
F8AD
         JP (DE)
F8BE
F8C2
         TAB
F8C6
         CR
F8CA
         LF
*****
         String ausgeben
F8D0
         Stringparameter holen
F8D3
         Leerstring?
F8D4
         Zeichen holen
F8D5
         Zeiger erhöhen
F8D6
         Zeichen ausgeben
         nächstes Zeichen
F8D9
*****
         BASIC-Funktion LOWER$
F8EC
         Groß- in Kleinbuchstaben wandeln
*****
         Groß- in Kleinbuchstaben wandeln
```

```
F8F1
         'A'
F8F4
         'Z'+1
F8F7
         'a'-'A'
*****
         BASIC-Funktion UPPER$
F8FA
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
F915
         Sprung nach (BC)
*****
         Stringaddition
         Zeiger auf zweiten String
F91D
F921
         Längen
F922
         addieren
         kein ]berlauf
F923
F925
         Fehlermeldung ausgeben
F928
         'String too long'
*****
         BASIC-Funktion BIN$
F964
*****
         BASIC-Funktion HEX$
F969
F96D
         Ausdruck holen
F975
         folgt Komma?
F978
         0 als Default
F979
         ja, 8-Bit-Wert holen
F97C
         größer gleich 17?
F97E
         ja, 'Improper argument'
F982
         Test auf ')'
F98A
         Zahl in String umwandeln
*****
         BASIC-Funktion DEC$
          Ausdruck holen
F98F
         Test auf '.'
F992
F995
         auf BASIC-Stack ablegen
F998
         Stringausdruck und Parameter holen
F99B
         Test auf ')'
F99F
         Länge
F9A0
         Platz im BASIC-Stack freigeben
F9A4
         Länge
F9A5
          Variable übernehmen
         auf Formatierungszeichen prüfen
F9AB
F9AE
         'Improper argument'
F9B3
          'Improper argument'
F9B7
          Zahl formatieren
```

F9BA String übernehmen **BASIC-Funktion STR\$** F9BC F9BD Zahl in String wandeln Zähler für Stringlänge auf -1 F9C1 F9C3 Null F9C4 Zähler erhöhen F9C5 Ende des Strings? F9C6 Zeiger erhöhen F9C7 nein, nächstes Zeichen F9CA Stringlänge Platz reservieren, Stringdescriptor anlegen F9CB ***** BASIC-Funktion LEFT\$ F9D3 String und 8-Bit-Wert holen ***** BASIC-Funktion RIGHT\$ F9D8 String und 8-Bit-Wert holen F9DB Stringlänge F9DC minus Parameter ***** **BASIC-Funktion MID\$** Test auf '(' F9E2 F9E5 String und 8-Bit-Wert holen F9E8 Null, 'Improper argument' F9EB 255 F9EC als Default F9ED drittes Argument holen Test auf ')' F9F0 ***** BASIC-Befehl MID\$ FA07 Test auf '(' Variable holen FA0A Typ String, sonst 'Type mismatch' FA0D FA19 'Improper argument' FA1C 255 als Default FA1D FAIE drittes Argument holen Test auf ')' FA21 Test auf '=' FA24 **FA28** Stringausdruck und -Parameter holen FA3E Blocktransfer LDIR FA43 Stringausdruck holen

```
*****
          drittes Argument für MID$ holen
 FA4F
          Default 255
 FA52
          ")
 FA56
          Test auf '.'
          8-Bit-Wert holen
 FA59
          BASIC-Funktion LEN
          Stringparameter holen, Länge nach A
 FA69
 FA6C
          Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
          BASIC-Funktion ASC
 FA6E
          ASCII-Kode des ersten Zeichens
 FA71
          Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
 *****
          BASIC-Funktion CHR$
          CINT, <256
 FA74
 FA77
          ASCII-Kode im Akku
 FA7A
          Länge 1
          String mit Länge A anlegen
 FA7C
          BASIC-Funktion INKEY$
          KM READ CHR
 FA7E
 FA81
          keine Taste gedrückt?
          'ESC'
 FA83
 FA85
          Leerstring
 FA87
          'ESC
 FA89
          Leerstring
          Zeichen in String übernehmen
 FA8B
 *****
          BASIC-Funktion STRING$
 FA8D
          8-Bit-Wert holen, Länge
 FA91
          Test auf '.'
 FA94
          Ausdruck holen
 FA97
          Test auf ')'
           String mit Länge A anlegen
 FA9F
 FAA1
          Test auf String
 FAA4
          nein
 FAA6
          Stringparameter holen
          Leerstring, 'Improper argument'
 FAA9
 FAAB
          ASCII-Kode holen
 *****
          BASIC-Funktion SPACE$
FAAD
 FAB0
          BASIC-Funktion VAL
```

FABE Stringparameter holen FAC1 Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen **FACE** String in Zahl umwandeln FAD5 Fehlermeldung ausgeben 'Type mismatch' FAD8 FAE2 'Improper argument' ***** BASIC-Funktion INSTR Ausdruck holen FAE5 FAE8 Test auf String **FAEB** Default Startposition 1 FAED ia CINT, < 256 **FAEF** FAF3 'Improper argument' FAF7 Test auf ',' FAFA Stringausdruck holen Test auf '.' FAFD FB05 Stringausdruck und -Parameter holen FB08 Test auf ')' Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen FB48 FB65 Beginn der Strings Vergleich HL <> BC FB68 Ende der Strings FB6D FB70 Vergleich HL <> BC FB9E Programmstart FBA1 Vergleich HL <> DE FBA4 Ende der Strings FBA8 Vergleich HL <> DE FBAD Programmende FBB1 Vergleich HL <> DE Blocktransfer LDIR FBC4 ***** Descriptorstack initialisieren **FBCC** FBCF Zeiger in Descriptorstack für Strings FBD7 String als Variablentyp FBD9 FBDC Zeiger in Descriptorstack FBE2 Stringdescriptor FBE5 Vergleich HL <> DE FBE8 'String expression too complex'

```
FBEA
         Fehlermeldung ausgeben
FBF0
         Zeiger in Descriptorstack
FBF6
         Typ String, sonst 'type mismatch'
FC0A
         Beginn der Strings
FC10
         Vergleich HL <> DE
FC1B
         Beginn der Strings
FC27
         Vergleich HL <> DE
*****
         BASIC-Funktion FRE
FC53
         Test auf String
FC56
         nein
FC5B
         Garbage Collection
FC5E
         freien Speicherplatz berechnen
*****
         Garbage Collection
FC64
FC7C
         Vergleich HL <> DE
FC87
         Ende der Strings
FC8B
         Beginn der Strings
FCA9
         Vergleich HL <> BC
FCAF
         Beginn der Strings
         BC := HL - DE
FCB3
FCB7
         Vergleich HL <> DE
FCBC
         Blocktransfer LDDR
         Beginn der Strings
FCC0
FCD9
         Vergleich HL <> DE
FCE6
         Vergleich HL <> DE
FCF3
         numerisches Ergebnis holen
FD03
         UNT
*****
         BASIC-Operator '+'
FD0C
         Typ der Operanden testen
FD0F
         Fließkomma?
         Integer-Addition HL := HL + DE
FD11
FD14
         kein Iberlauf, Ergebnis in HL übernehmen
FD17
         nach Fließkomma wandeln
FD1A
         Fließkomma-Addition
FD1D
         kein ]berlauf, ok
FD1E
         'Overflow'
*****
         BASIC-Operator '-'
FD21
         Typ der Operanden testen
FD24
         Fließkomma?
```

FD26	Integer-Subtraktion HL := DE - HL
FD29	kein]berlauf, Ergebnis in HL übernehmen
FD2C	nach Fließkomma wandeln
FD2F	Fließkomma-Subtraktion
FD32	kein]berlauf, ok
FD33	'Overflow'
*****	BASIC-Operator '*'
FD35	Typ der Operanden testen
FD38	Fließkomma?
FD3A	Integer-Multiplikation mit Vorzeichen
FD3D	kein]berlauf, Ergebnis in HL übernehmen
FD40	nach Fließkomma wandeln
FD43	Fließkomma-Multiplikation
FD46	kein]berlauf, ok
FD47	'Overflow'
*****	arithmetischer Vergleich
FD49	Typ der Operanden testen
FD4C	Integer-Vergleich
FD4F	Fließkomma-Vergleich
*****	BASIC-Operator '/'
FD52	
FD57	Fließkomma-Division
FD5B	5 Bytes
FD5E	Ergebnis übertragen
FD60	ok. ?
FD61	'Division by zero'
FD64	'Overflow'
*****	BASIC-Operator 'Backslash'
FD67	
FD6B	Integer-Division mit Vorzeichen
FD6E	Ergebnis in HL übernehmen
FD71	'Division by zero'
*****	BASIC-Operator 'MOD'
FD79	
FD7D	MOD-Berechnung
FD80	Ergebnis in HL übernehmen
FD83	Fehlermeldung ausgeben
FD86	'Division by zero'
*****	BASIC-Operator 'AND'

FD87	
FD8C	HL := HL AND DE
FD8F	Integerzahl HL übernehmen
*****	BASIC-Operator 'OR'
FD92	
FD97	HL := HL OR DE
FD9A	Integerzahl HL übernehmen
*****	BASIC-Operator 'XOR'
FD9C	
FDA1	HL := HL XOR DE
FDA4	Integerzahl HL übernehmen
*****	BASIC-Operator 'NOT'
FDA6	CINT
FDAC	HL komplementieren
FDAE	Integerzahl HL übernehmen
*****	BASIC-Funktion ABS
FDB0	SGN
FDB3	positives Vorzeichen, fertig
*****	Vorzeichen umkehren
FDB4	numerisches Ergebnis holen
FDB7	Vorzeichenwechsel Fließkomma
FDBA	Vorzeichenwechsel Integer
FDBD	Ergebnis speichern
FDC0]berlauf, Zahl nach Fließkomma wandeln
	Vorzeichen bestimmen
FDC4	CONT
FDC6	SGN
	Vorzeichen bestimmen
FDCC	numerisches Ergebnis holen
FDCF	Integer SGN SGN
FDD2 *****	Zahl runden
FDD5	Zani runden
FDD3	Variablentyp und -wert übernehmen
FDD7 FDDB	numerisches Ergebnis holen
FDDE	Rundungsstellen
FDDE	Fließkommawert?
FDE2	Rundung hinter Komma? fertig
FDE2	Integerwert nach Fließkomma wandeln
	integerwert nach i nebkomma wandem

FDE6	Zahl runden
FDE9	CINT
FDEC	Rundungststellen
FDED	ungleich Null, dann runden
FDEF	Fließkomma nach Integer wandeln
FDF2	Funktion ausführen
FDF6	Rundungsstellen
FDF7	Fließkommazahl mit 10 ^A multiplizieren
FDFA	Fließkomma nach Integer wandeln
FE02	Integer nach Fließkomma wandeln
FE05	Rundungsstellen invertieren
FE06	entspricht Division
FE07	Fließkommazahl mit 10 ^A multiplizieren
****	BASIC-Funktion FIX
FE0E	FIX-Funktion
*****	BASIC-Funktion INT
FE13	INT-Funktion
FE16	numerisches Ergebnis holen
FE19	Integer ?
FE1A	JP (DE), Funktion ausführen
FE1E	Variablentyp
FE25	Variablentyp nach C, Zeiger nach HL
FE29	Integer nach Fließkomma wandeln
FE2D	String ?
FE34	falls positiv Vorzeichen von B übernehmen
FE38	Ergebnis in HL übernehmen
FE3C	String ?
FE3E	ja, 'Type mismatch'
FE40	Variablentyp
FE43	String ?
FE45	ja, 'Type mismatch'
FE4D	Variablentyp
FE50	merken
FE52	Integerzahl nach Fließkomma wandeln
FE58	Integerzahl nach Fließkomma wandeln
FE5D	Zeiger auf Variable
FE68	Variable
FE6D	'Type mismatch'
FE70	Variablentyp

FE73	vergleichen
FE74	Integer ?
FE76	nein
*****	Integer-Operanden nach Fließkomma
FE78	ersten Operand
FE7B	umwandeln
FE7E	BASIC-Stackpointer, zweiter Operand
FE81	umwandeln
FE84	nach DE
*****	Integerzahl nach Fließkomma wandeln
FE8D	Zahl nach DE
*****	Integerzahl nach Fließkomma wandeln
FE95	Variablentyp
FE98	auf 'Real'
FE9E	negativ, dann Integer-Vorzeichenwechsel
FEA2	Integer nach Fließkomma wandeln
*****	4-Byte-Zahl nach Fließkomma wandeln
FEA5	Lo-Word
FEA9	Hi-Word
FEAC	Variablentyp
FEAF	'Real'
FEB1	Zeiger auf 4-Byte-Wert
FEB3	Zahl nach Fließkomma wandeln
*****	BASIC-Funktion CINT
FEB6	
FEBA	'Overflow'
FEBF	Ergebnis
FECC	'Overflow'
FECE	Zeiger auf Variablentyp
FEDI	Variablentyp laden
FED2	Typ auf Integer
FED5	mit String vergleichen
FED9	'Type mismatch'
FEDD	Fließkommazahl nach Integer konvertieren
FEE1	Vorzeichen B in Integerzahl HL übernehmen
*****	Integerwert (HL) nach HL
FEE6	
*****	BASIC-Funktion UNT
FEEB	numerisches Ergebnis holen
	-

FEEE	Integer ?
FEEF	Fließkomma nach Integer umwandeln
FEF2	'Overflow'
FEF5	Vorzeichen B in Integerzahl übernehmen
FEF8	Integerzahl in HL übernehmen
FEFB	Fehlermeldung ausgeben
FEFE	'Overflow'
FF02	Variablentyp
FF05	vergleichen
FF06	unterschiedlich?
FF0F	CINT
FF11	Typ String, sonst 'Type mismatch'
*****	BASIC-Funktion CREAL
FF14	numerisches Ergebnis holen
FF17	Integer, dann umwandeln
*****	Fließkommawert auf Null setzen
FF1B	
*****	BASIC-Funktion SGN
FF2A	SGN
*****	Akkuinhalt als Integerzahl übernehmen
FF32	Lo-Byte
FF33	Hi-Byte löschen
*****	Integerzahl in HL übernehmen
FF35	Wert merken
FF38	Typ auf Integer
FF3A	und merken
*****	Variablentyp auf Fließkomma
FF3E	Zeiger auf Fließkommazahl
FF41	Typ auf Real
*****	Variablentyp holen, HL zeigt auf Variable
FF45	Zeiger auf Variable
FF48	Typ nach C
FF49	HL zeigt auf Variable
*****	Variablentyp holen
FF4B	Variablentyp in Akku
*****	Numerisches Ergebnis holen
FF4F	Variablentyp
FF52	String ?
FF54	ja, 'Type mismatch'

```
FF56
         Intergerwert laden
FF59
         kein Fließkomma, fertig
         Adresse der Fließkommazahl
FF5A
         Test auf String
FF5E
FF61
         ja, ok
FF62
         Fehlermeldung ausgeben
FF65
         'Type mismatch'
*****
         Test auf String
FF66
         Variablentyp
FF69
         String?
FF6C
         Variablentyp setzen
FF6F
         Adresse nach DE
*****
         Ergebnis auf BASIC-Stack ablegen
FF74
FF76
         Variablentyp
FF79
         gleich Stackbedarf
         Platz im BASIC-Stack reservieren
FF7A
FF7D
         Ergebnis auf Stack ablegen
*****
         Variable nach (HL) kopieren
         Zieladresse nach DE
FF83
FF84
         Ouelladresse
FF88
         Variablentyp
FF8B
         gleich Verschiebezähler
         Hi-Byte löschen
FF8C
FF8E
         verschieben
         Test auf Buchstaben
FF92
         Klein- in Großbuchstaben konvertieren
FF95
         'A'
FF99
         'Z'+1
*****
         Test auf alphanumerisches Zeichen
         Test auf Buchstabe
FF9C
FF9F
         ia
         •••
FFA0
FFA4
         'n
FFA8
         '9'+1
*****
         Klein- in Großbuchstaben wandeln
FFAB
         'a'
FFAE
         'z'+1
         'a'-'A'
FFB1
```

```
*****
         nachfolgende Tabelle durchsuchen
FFB4
FFB6
         Tabellenlänge laden
FFB8
         Rücksprungadresse bei negativer Suche
FFBA
         Zeiger auf nächstes Tabellenelement
FFBB
         Zeichen vergleichen
         Zeiger erhöhen
FFBC
         gefunden?
FFBD
         Tabelle noch nicht zu Ende?
FFBF
         Rücksprungadresse laden
FFC1
         Adresse nach HL
FFC5
*****
         Speicherbereich (HL) durchsuchen
FFCA
FFCC
         A nach C
FFCE
         Null
FFD2
         gleich ursprünglicher Akku
FFD4
         Carry setzen
*****
         Vergleich HL <> DE
FFD8
FFD9
         H - D
         L - E
FFDB
*****
         Vergleich HL <> BC
FFDE
FFDF
         H - B
FFE1
         L-C
*****
         BC := HL - DE
FFE4
FFE6
         HL := HL - DE
FFE9
         BC := HL
*****
         Blocktransfer LDIR, Anzahl in A
FFEC
         Anzahl nach C
FFED
         Hi-Byte auf Null
FFF0
         Zähler BC = 0 ?
         ja, dann fertig
FFF1
FFF2
         Blocktransfer
*****
         Blocktransfer LDDR
FFF5
FFF6
         Zähler BC = 0?
FFF7
         ia, dann fertig
```

414 CPC 664/6128 Intern

FFF8	Blocktransfer
*****	Sprung nach (HL)
FFFB	
*****	Sprung nach (BC)
FFFC	
*****	Sprung nach (DE)
FFFE	

4 Anhang

4.1 Die Betriebssystem-Routinen

Wir haben hier die Routinen und Tabellen des Betriebssystems ausgelistet, soweit sie uns bekannt sind.

Achtung: Versuchen Sie nie, die Routinen unter den hier erscheinenden Adressen anzuspringen, wenn Sie nicht mit dem Mechanismus zur Umschaltung der Speicherkonfiguration vertraut sind!

Benutzen Sie besser die im Kapitel 2.1 aufgeführten Vektoren.

Diese Aufstellung dient in erster Linie dazu, einen schnellen Überblick über das Betriebssystem zu bekommen. Aus diesem Grunde wurde hier nur die Aufstellung der Betriebssystem-Routinen des CPC 6128 (vgl. Kapitel 2.5) abgedruckt. Für den CPC 664 ergibt sich eine entsprechende Aufstellung mit geringfügigen Verschiebungen bei einigen Adressen.

KERNEL

0000	RST 0 RESET ENTRY
8000	RST 1 LOW JUMP
0010	RST 2 SIDE CALL
0018	RST 3 FAR CALL
0020	RST 4 RAM LAM
0028	RST 5 FIRM JUMP
0030	RST 6 USER RESTART
0038	RST 7 INTERRUPT ENTRY
0040	Bis hier wird ins RAM kopiert
0044	Restore High Kernel Jumps
005C	KL CHOKE OFF
0099	KL TIME PLEASE
00A3	KL TIME SET
00B1	Scan Events

- 0153 Kick Event
- 0163 KL NEW FRAME FLY
- 016A KL ADD FRAME FLY
- 0170 KL DEL FRAME FLY
- 0176 KL NEW FAST TICKER
- 017D KL ADD FAST TICKER
- 0183 KL DEL FAST TICKER
- 0189 Ticker Chain bearbeiten
- 01B3 KL ADD TICKER
- 01C5 KL DEL TICKER 01D2 KL INIT EVENT
- 01E2 KL EVENT
- 0219 KL DO SYNC
- 0227 KL SYNC RESET
- 022E Sync Event einhängen
- 0255 KL NEXT SYNC
- 0276 KL DONE SYNC
- 0284 KL DEL SYNCHRONOUS
- 028D KL DISARM EVENT
- 0294 KL EVENT DISABLE
- 029A KL EVENT ENABLE
- 02A0 KL LOG EXT
- 02B1 KL FIND COMMAND
- 0326 KL ROM WALK
- 0330 KL INIT BACK
- 0379 Add Event
- 0388 Delete Event
- 0397 KL RAM-KONFIGURATION SETZEN
- 03C7 KL POLL SYNCHRONOUS
- 03E7 RST 7 INTERRUPT ENTRY CONT'D
- 041E KL EXT INTERRUPT ENTRY
- 042A KL LOW PCHL CONT'D
- 0430 RST 1 LOW JUMP CONT'D
- 045F KL FAR PCHL CONT'D
- 0467 KL FAR ICALL CONT'D
- 046D RST 3 LOW FAR CALL CONT'D
- 04BD KL SIDE PCHL CONT'D
- 04C3 RST 2 LOW SIDE CALL CONT'D
- 04DB RST 5 FIRM JUMP CONT'D

04F7	KL L ROM ENABLE CONT'D
04FE	KL L ROM DISABLE CONT'D
0505	KL U ROM ENABLE CONT'D
050C	KL U ROM DISABLE CONT'D
0516	KL ROM RESTORE CONT'D
051F	KL ROM SELECT CONT'D
0524	KL PROBE ROM CONT'D
052D	KL ROM DESELECT CONT'D
0543	KL CURR SELECTION CONT'D
0547	KL LDIR CONT'D
054D	KL LDDR CONT'D
0553	KL ROM OFF & KONFIG. SAVE
056C	RST 4 RAM LAM CONT'D
057D	KL RAM LAM (IX)

MASCHINE PACK

0591	Reset Cont'd
05C5	Tabelle 60Hz
05D5	Tabelle 50Hz
05ED	MC BOOT PROGRAM
05LD 061C	MC START PROGRAM
0677	Kaltstart
0688	Einschaltmeldung
06FC	Meldung ausgeben
0705	Ladefehler-Meldung
0738	Firmennamen
0776	MC SET MODE
0786	MC CLEAR INKS
078C	MC SET INKS
07AA	Farbe ausgeben
07B4	MC WAIT FLYBACK
07C0	MC SCREEN OFFSET
07E0	MC RESET PRINTER
07 F 7	Umlaute konvertieren
080C	MC ZEICHENZUORDNUNG
081B	MC PRINT CHAR
0835	MC WAIT PRINTER
0844	MC SEND PRINTER

0858 MC BUSY PRINTER 0863 MC SOUND REGISTER

Aggs Coop Marshand

0883 Scan Keyboard

JUMP RESTORE

08BD JUMP RESTORE

08DE Main Jump Adress

0A72 BASIC Jump Adr.

0AB4 Move (hl+3) nach ((hl+1)), cnt=(hl)

SCREEN PACK

0ABF SCR INITIALISE

0AD0 SCR RESET

0AE9 SCR SET MODE

0B0C SCR GET MODE

0B17 SCR CLEAR

0B37 SCR SET OFFSET

0B3C SCR SET BASE

0B45 SCR VERÄNDERUNG SCREEN START

0B56 SCR GET LOCATION

0B5D SCR CHAR LIMITS

0B6A SCR CHAR POSTION

OBAF SCR DOT POSITION

0C05 SCR NEXT BYTE

OC11 SCR PREV BYTE

0C1F SCR NEXT LINE

0C39 SCR PREV LINE

0C55 SCR ACCESS

0C71 SCR WRITE

0C74 SCR PIXELS

0C7A XOR Mode

0C7F AND Mode

0C85 OR Mode

OC8A SCR READ

0C8E SCR INK ENCODE

0CA7 SCR INK DECODE

0CD8 Reset Farben

0CEA SCR SET FLASHING 0CEE SCR GET FLASHING 0CF2 SCR SET INK 0CF7 SCR SET BORDER 0CF8 Set Colour 0D10 Farbmatrix Eintrag holen 0D1A SCR GET INK SCR GET BORDER 0D1F 0D20 Get Colour 0D35 Ink Adresse holen 0D61 Set Inks on Frame Fly 0D73 Flash Inks 0D87 Params d. Ifd Farbsatz holen 0D99 **Farbmatrix** 0DB9 SCR FILL BOX 0DBD SCR FLOOD BOX 0DE5 SCR CHAR INVERT 0DF8 Farbspeicher adressieren 0E00 SCR HW ROLL 0E44 SCR SW ROLL 0EF9 SCR UNPACK

SCR REPACK

SCR VERTICAL

Default Farben

SCR HORIZONTAL

TEXT SCREEN

0F2A

0F93

0F9B

1052

1074	TXT INITIALISE
1084	TXT RESET
109F	Reset Params (alle Fenster)
10E4	TXT STR SELECT
1103	TXT SWAP STREAMS
111E	ldir cnt=15
1126	Adr. Fenster Params nach de
1139	Default Params setzen
115A	TXT SET COLUMN
1165	TXT SET ROW
1170	TXT SET CURSOR

117C	TXT GET CURSOR
1186	lfd. Fenster oben, links + hl
1193	lfd. Fenster oben, links - hl
11A4	Move Cursor
11CA	TXT VALIDATE
11 D 6	hl innerhalb Fenstergrenzen
1208	TXT WIN ENABLE
1252	TXT GET WINDOW
125F	TXT DRAW/UNDRAW CURSOR
1265	TXT PLACE/REMOVE CURSOR
1276	TXT CUR ON
127E	TXT CUR OFF
1286	TXT CUR ENABLE
1288	Cur Enable Cont'd
1297	TXT CUR DISABLE
1299	Cur Disable Cont'd
12A6	TXT SET PEN
12AB	TXT SET PAPER
12BA	TXT GET PEN
12C0	TXT GET PAPER
12C6	TXT INVERSE
12 D 4	TXT GET MATRIX
12F2	TXT SET MATRIX
12FE	TXT SET M TABLE
132B	TXT GET M TABLE
1335	TXT WR CHAR
134B	TXT WRITE CHAR
137B	TXT SET BACK
1388	TXT GET BACK
13A8	TXT SET GRAPHIC
13AC	TXT RD CHAR
13BE	TXT UNWRITE CHAR
13FE	TXT OUTPUT
140A	TXT OUT ACTION
1452	TXT VDU DISABLE
1459	TXT VDU ENABLE
1460	LFD. CURSOR FLAG NACH AKKU
1464	Default Steuerzeichen Sprünge kopieren
1474	Default Steuerzeichen Sprünge

14D4	TXT GET CONTROLS
14E1	Klingel
14EC	Transparentmode Ein/Aus
14F1	INK-Befehl
14FA	BORDER-Befehi
1501	Fenster definieren
150D	SYMBOL-Befehl
1519	CRSR Left
151E	CRSR Right
1523	CRSR Down
1528	CRSR Up
1539	CRSR Home
153F	CRSR auf Zeilenanfang
1547	LOCATE-Befehl
154F	TXT CLEAR WINDOW
155E	Zeichen auf CRSR-Pos. löschen
1565	Fenster ab CRSR-Pos. löschen
1578	Fenster bis CRSR-Pos. löschen
158F	Zeile ab CRSR-Pos. löschen
1599	Zeile bis CRSR-Pos. löschen

GRAPHICS SCREEN

15A8	GRA INITIALISE
15 D 7	GRA RESET
15EC	NN
15FB	GRA MOVE RELATIVE
15FE	GRA MOVE ABSOLUTE
1606	GRA ASK CURSOR
160E	GRA SET ORIGIN
161C	GRA GET ORIGIN
1624	phys Startposition holen
1627	phys Zielposition holen + Cur. setzen
162A	GRA KOORD. KONVERTIEREN
165D	Add lfd Koord. + rel Koord.
16A5	GRA WIN WIDTH
16EA	GRA WIN HEIGHT
1717	GRA GET W WIDTH
172 D	GRA GET W HEIGHT

1736	GRA CLEAR WINDOW
1767	GRA SET PEN
176E	GRA SET PAPER
1775	GRA GET PEN
177A	GRA GET PAPER
1780	GRA PLOT RELATIVE
1783	GRA PLOT ABSOLUTE
1786	GRA PLOT
1794	GRA TEST RELATIVE
1797	GRA TEST ABSOLUTE
179A	GRA TEST
17A6	GRA LINE RELATIVE
17A9	GRA LINE ABSOLUTE
17AC	GRA MASK PARAM RETTEN
17B0	GRA MASK PARAM RETTEN
17B4	GRA LINE
1940	GRA WR CHAR
19D5	GRA PARAM RETTEN

KEYBOARD MANAGER

19D9 GRA FILL

1B5C	KM INITIALISE
1B98	KM RESET
1BBF	KM WAIT CHAR
1BC5	KM READ CHAR
1BFA	KM CHAR RETURN
1C04	KM EXP BUFFER
1C0A	Exp Buffer Cont'd
1C3C	Default Exp String
1C46	KM SET EXPAND
1C6A	Exp Buffer aufräumen
1CA7	Platz für neuen Exp String?
1CB3	KM GET EXPAND
1CC3	Adresse Exp String nach de
1CDB	KM WAIT KEY
1CE1	KM READ KEY
1D38	KM GET STATE
1D3C	Set State

- 1D40 KM UPDATE KEY STATE MAP
- 1DB8 KM TEST BREAK
- 1DE5 KM GET JOYSTICK
- 1DF2 KM GET DELAY
- 1DF6 KM SET DELAY
- 1DFA KM ARM BREAK
- 1E0B KM DISARM BREAK
- 1E19 KM BREAK EVENT
- 1E2F KM GET REPEAT
- 1E34 KM SET REPEAT
- 1E45 KM TEST KEY
- 1E55 der Key# entspr. Bit holen
- 1E6D Bit Masken
- 1EC4 KM GET TRANSLATE
- 1EC9 KM GET SHIFT
- 1ECE KM GET CONTROL
- 1ED1 Get Key Table
- 1ED8 KM SET TRANSLATE
- 1EDD KM SET SHIFT
- 1EE2 KM SET CONTROL
- 1EE5 Set Key Table
- 1EEF Key Translation Table
- 1F3F Key SHIFT Table
- 1F8F Key CTRL Table

SOUND MANAGER

- 1FE9 SOUND RESET
- 2050 SOUND HOLD
- 206B SOUND CONTINUE
- 208B Sound Event
- 20D7 Scan Sound Queues
- 2114 SOUND QUEUE
- 21AC SOUND RELEASE
- 21CE SOUND CHECK
- 21EB SOUND ARM EVENT
- 23DB Lautstärke setzen
- 2495 SOUND AMPL ENVELOPE
- 249A SOUND TONE ENVELOPE

249D	Hulikurve kopieren
24A6	SOUND A ADRESS
24AB	SOUND T ADRESS
24AE	Hüllkurve Adresse holen
CASSET	TTE MANAGER
24BC	CAS INITIALISE
24CE	CAS SET SPEED
24E1	CAS NOISY
24E5	CAS IN OPEN
24FE	CAS OUT OPEN
2502	Cass. Open
2550	CAS IN CLOSE
2557	CAS IN ABANDON
257F	CAS OUT CLOSE
2599	CAS OUT ABANDON
25A0	CAS IN CHAR
25C6	CAS OUT CHAR
25F6	Check Input Buffer Status
25F9	Check Buffer Status
2603	CAS TEST EOF
2607	CAS RETURN
2618	CAS IN DIRECT
2653	CAS OUT DIRECT
2692	CAS CATALOG
26AC	File Header lesen
2891	Cass. Meldung (# in b) ausgeben
28F0	Cass. Meldung (1 Zeichen) ausgeber
2935	Kassetten-Meldungen
29A6	CAS READ
29AF	CAS WRITE
29C1	CAS CHECK
29E3	Motor Ein & Keyb. öffnen
2B3D	Cass. Input RD DATA & Test ESC

Cass. Output WR DATA

CAS RESTORE MOTOR

CAS START MOTOR CAS STOP MOTOR

2BA7 2BBB

2BBF 2BC1

SCREEN EDITOR

2C02 **EDIT** 2C42 EDIT Sprung ausführen EDIT Sprungtabelle 1 2C72 EDIT Sprungtabelle 2 2CAE 2CBD CRSR UP 2CC1 CRSR DWN 2CC5 CRSR RGHT 2CC9 CRSR LEFT 2CD0 **ESC** 2CEA BREAK-Meldung 2CF1 **ENTER** 2CFE KLINGEL CRSR RGHT (Puffer) 2D02 CRSR DWN (Puffer) 2D0A 2D14 CTRL & CRSR RGHT 2D1D CTRL & CRSR DWN CRSR LEFT (Puffer) 2D34 CRSR UP (Puffer) 2D3C 2D45 CTRL & CRSR LEFT 2D4F CTRL & CRSR UP 2D81 CTRL & TAB (Filp Insert) 2D8A Zeichen einfügen DEL 2DC3

2E65 COPY 2F56 Zeichen von Keyboard

2DCD

2E17 2E1C

2E21

2E26

ARITHMETIK

CLR

SHFT & CRSR RGHT

SHFT & CRSR LEFT

SHFT & CRSR DWN

SHFT & CRSR UP

2F73 FLO PI

2F91 FLO VARIABLE VON (DE) NACH (HL) KOPIEREN

2F9F FLO INTEGER NACH FLIESSKOMMA

2FC8 FLO 4-BYTE-WERT NACH FLIESSKOMMA 2FD1 FLO 4-BYTE-WERT MAL 256 NACH INTEGER 2FD9 FLO FLIESSKOMMA NACH INTEGER 3001 FLO FLIESSKOMMA NACH INTEGER 3014 FLO FIX 3055 FLO INT 305F FLO 30C6 FLO ZAHL MIT 10^A MULTIPLIZIEREN FLO RND INIT 3136 3143 FLO SET RANDOM SEED 3159 FLO RND FLO LETZTEN RND-WERT HOLEN 3188 31B1 FLO LOG10 FLO LOG 31B6 322F FLO EXP FLO SOR 32AC 32AF FLO POTENZIERUNG FLO DEG/RAD 3345 FLO COS 3349 **FLO SIN** 3353 FLO TAN 33C8 33D8 FLO ATN 349E FLO SUBTRAKTION **FLO ADDITION** 34A2 3577 FLO MULITIPLIKATION 3604 FLO DIVISION 36DF FLO VERGLEICH FLO SGN 3727 3731 FLO VORZEICHENWECHSEL

CHARACTERS

3800-3FFF CHARACTERS

4.2 Referenzen zum System-RAM

Im Folgenden finden Sie zu jeder RAM-Adresse, soweit sie im Betriebssystem auftaucht, Querverweise auf die Stellen, an denen sie benutzt wird. Das ist dann sehr hilfreich, wenn Sie die Inhalte der RAM-Adressen mit eigenen Programmen manipulieren und plötzlich ein anderer Wert als erwartet darinsteht.

Auch hier beschränken wir uns wieder auf die Gegebenheiten beim CPC 6128.

```
B100: 0638
```

B101: 063B

B114: 2DA5 2DBB 2DDE 2DEA B115: 2C24 2D81 2D85 2D8D

B116: 2DF3 2DFA 2E13 2E41 2EC1

B117: 2DF6

B118: 24E1 2807 28D2

B119: 280C 290F

B11A: 24E5 2550 2557 25F6 2692 26E0 271B 292F

B11B: 263C 269C 26EF

B11D: 25BC 25C1 260F 2613 26F2

B11F: 2743 274E 2760

B12F: 26FC B130: 26AC

B131: 24FA

B132: 25AA 25B5 25B9 2608 260C 2629 263F 270C

B134: 24F2 261F 2626 26DD

B136: 2706

B137: 24F6

B15F: 24FE 257F 2599 25CA 2656 27D9

B160: 266E 2685 279E

B162: 25EA 25EF 27A1

B164: 2790 27A8

B174: 27CD

B175: 258B 27BF

B176: 2663

B177: 25D4 25E3 25E7 2671 267E 27B6 27CA

B179: 27A4

B17B: 2796 27D2

B17C: 2666

B17E: 266A

B1A4: 26BB 274B 2763 2804

B1B5: 2700

B1B7: 26D9 2709

B1B9: 2022 2072 2094 20BE 2122 214D 21B9

B1BB: 273D B1BC: 21D1

B1BE: 20E9 2637

B1D5: 21EF

B1E4: 2564 27E5

B1E5: 29E3 2ACD 2AE3

B1E6: 2AC6 2B23

B1E7: 24DC

B1E8: 2B78 2B8B

B1E9: 24D9

B1EA: 2B7C

B1EB: 2B00 2B12 2B16

B1ED: 1FE9 206B

B1EE: 2050 2080 2087 2007 2258 2286

B1F0: 2010 2001 210C 2147 21B4

B1F8: 2000 2296

B237: 229E 22C0

B276: 22A6 22B8

B2A6: 2303 2495 24A6

B2B5: 1FFD 23EF

B396: 249A 24AB

B590: 1B9E

B5D6: 1B6E

B628: 1BCF 1BF0

B629: 1C38

B62A: 1BC6 1BFA

B62B: 1C17 1CC9

B62D: 1C13

B62F: 1C35 1C96 1CA1 1CA7

- B630: 1CAC
- B631: 1B68 1D12 1D2B 1D38 1D3C
- B632: 1CFB
- B633: 1D9E 1DF2 1DF6
- B634: 1DD8
- B635: 1B8A 1D57 1D86 1E4D
- B637: 1D4F 1E46
- B63B: 1DE5
- B63D: 1DB8
- B63E: 1DEB
- B63F: 1B8D 1D43
- B649: 1D40 1D54
- B64B: 1D49
- B653: 1D7A 1D92 1DA1
- B654: 1D7F 1DAC
- B655: 1B63
- B656: 1EOD 1E19
- B657: 1DFD
- B686: 1E76 1E86 1EAE
- B688: 1E97 1E9D
- B68A: 1D96 1E93 1EAA
- B68B: 1EC4 1ED8
- B68D: 1EC9 1EDD
- B68F: 1ECE 1EE2
- B691: 1D8B 1E2F 1E37
- B692: 1B71
- B693: 160E 161C 1640
- B695: 1612 1620 1655
- B697: 15FE 1606 165E
- B699: 1602 160A 1664
- B69B: 166A 16C9 1717 1753 1910
- B69D: 1673 16CD 171B 1906
- B69F: 1680 16FB 172D 174A 18B9 1AE8
- B6A1: 1689 16FF 1731 1746 18C3 1B18
- B6A3: OFA5 OFAE OFB1 OFFF 101C 176A 1775 178D 19C4 1B34
- B6A4: OFF3 1027 175D 1771 177A 19CE
- B6A5: 17BD 188F 18C8 18DA 18E6 18EF 18FA 18FF 19D9 1A19 1A44 1AAC 1AC1
- B6A7: 17CC 1893 18A2 18AD 18B2 1915 1928 1934 19DF 1A25 1A2C 1A9F 1AA9
- B6A9: 1802 1861 19FE 1A4B 1AC6

B7C7: 0C6A 0C71 B7C8: 0C6D

B7D3: 0D8E

B7D2: OCEA OCEE OD95

```
B6AA: 19E6 1B3A
B6AB: 17EC 1846 1A0B 1A21 1ABD 1AD7 1ADB 1ADF
B6AC: 1A50 1A79
B6AD: 17C4 17E8 1812 181B 18D2 18DD
B6AE: 17D3 17E2 191F 1A5D 1A66 1A94
B6AF: 17DF 1828 1898
B6B0: 17F9 1868 1876 1880 1A76 1A97
B6B2: 17B0 17F2 1820
B6B3: OFA9 OFB4 OFBA 1012 104C 17AC
B6B4: 0FF7 1021 19C9 19D5
B6B5: 10AF 10B3 10E6 1103 110C
B6B6: 10A1
B726: 10A4 1135 115F 116A 1176 117C 11A7 11AD 1340 1555 156F 1582
B728: 123A 1259
B729: 1166 1186 1193 11EF 1229 1252 1539 1552 1568 157B
B72A: 115B 118C 119B 11DD 11E2 1542 159E
B72B: 11F7 122C 1255 1558 156B
B72C: 11D6 11EA 157E 1593
B72D: 1182 11B2
B72E: 113C 125F 128E 129F 1336 143B 1460
B72F: 10CA 10DA 126B 12A6 12BA 12C9 12CF 1392 13A0 13DB
B730: 11BD 12AB 12CO 13BE 1589
B731: 1377 1384 1388
B733: 13A8 140B
B734: 1321 132B
B735: 1078
B736: 1326 1331
B738: 134F 13C1 13E7
B758: 1413 144E 1465
B759: 142C 1446
B763: 146B
B7C3: OBOC OB31
B7C4: OB3C OB51 OB56 OB8A OE2A OE3D
B7C5: 0B20
B7C6: OAC7 OB37 OB47 OB59 OB93 OBED OE32
```

B7D4: OCDB OD92

B7E5: 0D38 0D87

B7F6: OCE4 OD7C OD8A

B7F7: ODOC OD83

B7F8: 0D61 0D73

B7F9: 0D42 0D55

B802: OFA1 OFBD

B804: 07E3 0812

B82D: 0066 00F2 011D 0127

B82E: 00EC

B82F: 00F5 00FE 0102

B831: 00E2 00F8 0114 0132 0142 03FE

B832: 010A 014E

B8B4: 009E 00AC 00B1 010E

B8B6: 009A 00A8

B8B8: 00A5

B8B9: 00BF 016A 0170

B8BB: 00C7 017D 0183

B8BD: 00DC 0189 01BF 01C5

B8BF: 00D2 03D0

B8C0: 0256 026E 0287 03D6

B8C1: 022A 03C7

B8C2: 0263 026B 0276 0294 029A 03E0

B8C3: 0230 02B1 0307

B8D3: 02A1 02A5 02BE

B8D5: 0399

B8D6: 0080 0351 0484 04B5 0539 0543

B8D7: 0060 0086

B8D9: 005D 0083 0330 04D5

B8DA: 034E

00	Zeilenende	93	DIM
01	':', Ende des Statements	94	DRAW
02	Integervariable '%'	95	DRAWR
03	Stringvariable '\$'	96	EDIT
04	Realvariable !!!	97	ELSE
OD	Variable ohne Kennzeichen	98	END
0E	Konstante 0	99	ENT
OF	Konstante 1	9A	ENV
10	Konstante 2	9B	ERASE
11	Konstante 3	9C	ERROR
12	Konstante 4	9D	EVERY
13	Konstante 5	9E	FOR
14	Konstante 6	9F	GOSUB
15	Konstante 7	A0	GOTO
16	Konstante 8	A1	IF
17	Konstante 9	A2	INK
19	Ein-Byte-Wert	A3	INPUT
1A	Zwei-Byte-Wert, dezimal	A4	KEY
1B	Zwei-Byte-Wert, binär	A5	LET
1C	Zwei-Byte-Wert, hex	A6	LINE
1D	Zeilenadresse	A7	LIST
1E	Zeilennummer	A8	LOAD
1F	Fließkommawert	A9	LOCATE
80	AFTER	AA	MEMORY
81	AUTO .	AB	MERGE
82	BORDER	AC	MID\$
83	CALL	AD	MODE
84	CAT	AE	MOVE
85	CHAIN	AF	MOVER
86	CLEAR	В0	NEXT
87	CLG	В1	NEW
88	CLOSEIN	B2	ON
89	CLOSEOUT	В3	ON BREAK
8A	CLS	B4	ON ERROR GOTO 0
8B	CONT	B5	ON SQ
8C	DATA	B6	OPENIN
8D	DEF	В7	OPENOUT
8E	DEFINT	B8	ORIGIN
8F	DEFREAL	B9	OUT
90	DEFSTR	BA	PAPER
91	DEG	ВВ	PEN
92	DELETE	BC	PLOT

BD	PLOTR	EA	TAB
BE	POKE	EB	THEN
BF	PRINT	EC	то
C0	1	ED	USING
C1	RAD	EE	>
C2	RANDOMIZE	EF	=
C3	READ	F0	>=
C4	RELEASE	F1	<
C5	REM	F2	⇔
C6	RENUM	F3	<=
C7	RESTORE	F4	+
C8	RESUME	F5	-
С9	RETURN	F6	*
CA	RUN	F7	/
СВ	SAVE	F8	^
CC	SOUND	. F9	'Backslash'
CD	SPEED	FA	AND
CE	STOP	FB	MOD
CF	SYMBOL	FC	OR .
D0	TAG	FD	XOR
D1	TAGOFF	FE	NOT
D2	TRON	FF	Funktion
D3	TROFF		
D4	WAIT		
D5	WEND		
D6	WHILE		
D7	WIDTH		
D8	MINDOM		
D9	ZONE		
DA	WRITE		
DB	DI		
DC	EI		
DD	FILL		
DE	GRAPHICS		
DF	MASK		
E0	FRAME		
E1	CURSOR		
E3	ERL		
E4	FN		
E5	SPC		

E6

E7

STEP

SWAP

Das Token &FF steht vor einer Funktion. Danach können die nachstehenden Token folgen: 71

7E

7F

nachstehenden To				
00	ABS			
01	ASC			
02	ATN			
03	CHR\$			
04	CINT			
05	cos			
06	CREAL			
07	EXP			
08	FIX			
09	FRE			
0A	INKEY			
0B	INP			
0C	INT			
0D	JOY			
0E	LEN			
0F	LOG			
10	LOG10			
11	LOWER\$			
12	PEEK			
13	REMAIN			
14	SGN			
15	SIN			
16	SPACE\$			
17	SQ			
18	SQR			
19	STR\$			
1A	TAN			
1B	UNT			
1C	UPPER\$			
1D	VAL			
40	EOF			
41	ERR			
42	HIMEM			
43	INKEY\$			
44	PI			
45	RND			
46	TIME			
47	XPOS			
48	YPOS			
49	DERR			

72 DEC\$ 73 HEX\$ 74 INSTR **7**5 LEFT\$ 76 MAX 77 MIN 78 POS 79 RIGHT\$ 7A ROUND **7**B STRING\$ 7C **TEST** 7D **TESTR**

COPYCHR\$

VPOS

BIN\$

MONITOR

Wir können uns gut vorstellen, daß es dem einen oder anderen unter Ihnen unter den Fingern juckt, zu erfahren, was denn nun im einzelnen hinter dem Rom-Listing steckt, welches ja symbolischen Wirklichkeit Inhalt nur den Betriebssystems wiedergibt. Aber leider haben die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt, und so wird Ihnen, sofern Sie nicht bereits über einen komfortableren Monitor nichts anderes übrig bleiben. verfügen. als den hier veröffentlichten abzutippen.

Bis auf zwei kleine Maschinenroutinen, die einmal zum Lesen eines Bytes aus dem Speicher, zum anderen zum Holen eines Bytes aus einer Datei dienen, ist das Programm komplett in Basic geschrieben. Dadurch, daß der gesamte Befehlsvorrat zunächst in Arrays eingelesen wird, ist der Disassembler dennoch ganz schön flott.

Ein Mangel sei nicht verschwiegen: Das gewählte Verfahren ist nicht in der Lage, bestimmte Befehle des Typs (IX+xx) zu verarbeiten. Taucht ein solcher auf, erscheint im Listing die Meldung "!! Spezialbefehl". Bei Bedarf müssen Sie den sich dann anhand des Bitmusters Befehl selbst zusammenreimen. Solche Befehle sind allerdings recht selten. Sie tauchen nur im Sound-Manager zwei- oder dreimal auf.

Außerdem entspricht die Darstellung der Befehle nicht ganz dem Z80-Standard. So werden bei uns z.B. Immediate-Werte ein vorangestelltes Doppelkreuz gekennzeichnet. Doppelbytewerte ohne ein solches sind Adressen.

Sie haben die Möglichkeit, aus Ram, Rom oder Datei zu disassemblieren. Die letztere Möglichkeit dürfte Ihnen leicht kein anderes Programm bieten und ist dann sinnvoll anzuwenden, wenn das zu bearbeitende Programm sich nicht zusammen mit einem Basic-Programm im Speicher verträgt.

Bevor wir mit der Befehlsbeschreibung beginnen, noch ein kleiner Tip: Lassen Sie zunächst die Zeilen 20-40 weg, damit Probelauf des Programmes ein durch Tippfehler verursachter Syntax-Error nicht unterdrückt wird. Falls Sie ohnehin nicht vorhaben, von einer Datei zu arbeiten, können diese Zeilen auch wegbleiben, denn sie dienen nur dazu, das

beim Öffnen einer Datei sonst unvermeidliche 'Aufräumen' des Speichers zu verhindern. Hieraus entnehmen Sie bitte auch, daß Sie das Programm "mimo.bas" nennen müssen, damit der OPENIN auch eine Datei findet.

Nun zu den wenigen Befehlen. Grundsätzlich gilt, daß etwaige Parameter unmittelbar hinter dem Kommando in HEX eingegeben werden werden. Wollen Sie z.B. die laufende Adresse auf \$0048 setzen, so geben Sie ein: m48>ENTER<

d Disassemblieren ab der laufenden Adresse. Diese Funktion wird durch Drücken irgendeiner Taste abgebrochen.

f Hinter dem f schließt sich sofort der vollständige Dateiname an, den Sie behandeln wollen. Mit der folgenden Eingabe setzen Sie die relative Adresse, mit der die Datei auf dem Bildschirm erscheinen soll. Dies dient nur der Optik. Die Datei selbst wird in jedem Falle von vorne begonnen. Nachfolgende Anzeigebefehle beziehen sich dann auf diese Datei. Der Dateimodus wird durch die Funktion mabgebrochen.

i Bytes in den Speicher schreiben. Dieser Befehl verlangt keine weiteren Parameter. Die Bytes werden ab der laufenden Adresse einzeln abgefordert. Diese Funktion wird mit einer Leereingabe abgebrochen.

o Ausgabefile einstellen. O ist der Normalfall und bringt alle Anzeigen im Mode 1 auf den Bildschirm. 1 bringt den Bildschirm in Mode 2 und teilt ihn, so daß das obere Drittel für die einfache Speicheranzeige zuständig ist, der Rest für den Disassembler. Beim Wechsel von Anzeige auf Disassembler und umgekehrt bleiben die Fenster erhalten. 8 schließlich lenkt die Ausgabe auf den Drucker.

m stellt die laufende Adresse ein, auf die sich alle nachfolgenden Befehle beziehen.

b stellt die Speicherkonfiguration ein. Das verlangte Byte hat den Aufbau, wie an anderer Stelle in diesem Buch beschrieben. FE z.B. selektiert die beiden eingebauten Roms und den dazwischen liegenden Ram, FF wählt nur den Ram aus.

\$ wandelt den dezimalen Parameter in Hex um.

% wandelt den Hex-Parameter (max. vierstellig) in eine Dezimalzahl.

x beendet das Programm und setzt die Speichergrenze zurück.

? macht einen Warmstart und zeigt die Befehlsübersicht an

>ENTER< alleine eingegeben listet den Speicherinhalt in Hex und ASCII.

Bleibt uns nur noch zu hoffen, daß Ihnen das Abtippen des folgenden Listing nicht allzuviel Mühe bereitet. Ein 'n' im Listing entspricht übrigens dem 'Pfeil nach oben'.

```
10 top=HIMEM
20 ON ERROR GOTO 40
30 OPENIN "mimo.bas"
40 RESUME NEXT
50 MEMORY HIMEM-1
60 CLOSEIN
70 him=HIMEM-256
80 ZONE 8: Lf=0
90 mpb=him-20:MEMORY mpb-1
100 GOSUB 1350:ms=&FE
110 CLS:INK 3,6:b0=1:b1=24:b2=22:b3=0
120 DIM L%(4,255),mn$(4,255),pu%(15)
130 GOSUB 1010:a=0
140 bs$=STRING$(32,8):bl$=SPACE$(30)
150 IF plf=1 THEN lf=0:plf=0
160 MODE 1:PRINT:PRINT: PRINT"c = Call Maschinenprogramm"
170 PRINT"d = Diassemblieren"
180 PRINT"f = File"
190 PRINT" i = Insert Bytes"
200 PRINT"o = Output-lf#"
210 PRINT"m = Memoryadress"
220 PRINT"b = Bank-select
230 PRINT"$ = Dezimal -> Hex"
240 PRINT"% = Hex -> Dezimal"
250 PRINT"x = Ende"
260 PRINT"? = Warmstart"
270 PRINT:GOTO 290
280 IF Lf=0 OR Lf>7 THEN MODE 1
290 BORDER b0:INK 0,b0:INK 1,b1:PRINT:PRINT"bank= ";HEX$(ms,2):PRINT "mem = ";
    HEX$(a,4):i=a:PRINT"lf# =";lf:PRINT
300 INPUT">",h$:hl$=LEFT$(h$,1)
310 IF h$="?" THEN GOTO 150
320 IF h$="x" THEN MEMORY top:MODE 1:END
330 IF hl$<>"o" THEN 370
340 lf=VAL(RIGHT$(h$,1)):IF lf=0 OR lf>7 THEN plf=0:GOTO 280
350 IF plf=0 THEN MODE 2:WINDOW #0,1,80,25,25:WINDOW #1,1,80,1,8:
    WINDOW #2,1,80,9,25:plf=1
360 GOTO 290
```

```
370 IF hls="$" THEN PRINT HEX$(VAL(RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):GOTO 290
380 IF hl$<>"%" THEN 410
390 xx=(VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1))):IF xx<0 THEN xx=xx+65536
400 PRINT xx:GOTO 290
410 IF hl$<>"m" THEN 460
420 IF file=1 THEN file=0:CLOSEIN
430 IF LEN(h$)=1 THEN 280
440 a=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF a<0 THEN a=a+65536
450 padp=a-1:GOTO 280
460 IF hl$<>"b" THEN 490
470 re=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF re>255 OR re<0 THEN
    PRINT"2-Byte Hexwert verlangt":GOTO 280
480 ms=re:GOTO 280
490 IF hl$<>"f" THEN 570
500 IF file=1 THEN CLOSEIN
510 ON ERROR GOTO 530
520 OPENIN MID$(h$.2)
530 RESUME NEXT
540 INPUT basis (hex) ";h$
550 h$="m"+h$
560 file=1:GOTO 440
570 REM
580 IF hl$="d" THEN i=a:GOTO 810
590 IF ht$="c" THEN CALL a:GOTO 280
600 IF hl$="i" THEN 780
610 IF LEN(h$)<2 THEN h$="00"
620 bis=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
630 IF plf=0 THEN MODE 2 ELSE lf=1
640 BORDER b2:INK 0,b2:INK 1,b3
650 ON file GOTO 670
660 a=INT(a/16)*16
670 FOR i=a TO bis STEP 16
680 PRINT#Lf, HEX$(i,4);":";:FOR j=0 TO 15
690 pad=i+j:GOSUB 1520:PRINT#lf," ";HEX$(mv,2);
700 NEXT j:PRINT#lf,TAB(60);
710 FOR j=0 TO 15:pad=i+j:GOSUB 1520:he=(mv AND 127)
720 IF he<32 OR he=127 THEN he=46
730 PRINT#lf,CHR$(he);:NEXT j:PRINT#lf
740 IF INKEY$<>*" THEN a=i:i=65535:ELSE a=i+16
```

```
750 NEXT
760 IF Lf<>8 THEN INPUT ">ENTER< druecken, wenn fertig";re$
770 GOTO 280
780 i=a
790 PRINT HEX$(i,4);": ";:INPUT"",d$:IF d$="" THEN 280
800 POKE i, VAL("&"+d$):i=i+1:GOTO 790
810 IF plf=1 THEN lf=2:PRINT#lf,CHR$(11):
820 IF LEN(h$)=1 THEN h$="00"
830 bis=VAL("&"+RIGHT$(h$,LEN(h$)-1)):IF bis<1 THEN bis=bis+65536
840 pa=a
850 PAPER 0:IF INKEY$ <>"" THEN a=pa:PRINT#lf:GOTO 280
860 IF pa>bis THEN a=pa:PRINT#lf:GOTO 760
870 pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:ad=pa:pa=pa+1
880 IF lf=8 THEN PRINT#lf, LEFT$(bl$, 10);
890 PRINT#lf, HEX$(ad, 4);" ";:xx=0
900 PRINT#lf, HEX$(op, 2);
910 se=0:GOSUB 1700:IF LEFT$(mn$,1)="?" THEN 1070
920 se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN PAPER 3:PRINT#lf,"
                                                              ????":
    PAPER 0:GOTO 850
930 ON l%(xx,op) GOTO 980,970,960,950
940 ON L%(xx,op)-1 GOTO 980,970,960,950
950 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2)::pa=pa+1
960 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2);:pa=pa+1
970 pad=pa:GOSUB 1520:PRINT#lf,HEX$(mv,2)::pa=pa+1
980 PRINT#lf,LEFT$(bl$,(4-l%(xx,op))*2+2);
990 GOSUB 1090
1000 GOTO 850
1010 PRINT:PAPER 3:PRINT"bitte warten";:PAPER 0:PRINT:FOR i=0 TO 4:
     FOR j=0 TO 255
1020 READ a: \((i,j)=a
1030 NEXT j,i
1040 FOR i=0 TO 4:FOR j=0 TO 255
1050 READ mn$:mn$(i,j)=mn$
1060 NEXT:NEXT:RETURN
1070 xx=l%(0,op):pad=pa:GOSUB 1520:op=mv:se=xx:GOSUB 1700:IF mn$="" THEN 920
1080 PRINT#Lf, HEX$(op,2);:pa=pa+1:GOTO 940
1090 se=xx:GOSUB 1700:ln=LEN(mn$)
1100 IF mn$=pmn$ THEN PAPER 3
1110 pmn$=mn$:ppn=1
```

```
1120 IF MID$(mn$,ln-3,4)="+/-^" THEN mn$=LEFT$(mn$,ln-4):GOTO 1230
1130 pn=INSTR(mn$,"*"):IF pn<>0 THEN PRINT#Lf,LEFT$(mn$,pn-1)::GOTO 1170
1140 pn=INSTR(ppn,mn$,"^"):IF pn<>0 THEN PRINT#lf,MID$(mn$,ppn,pn-ppn);:
     GOTO 1220
1150 PRINT#lf,mn$;
1160 PRINT#lf:RETURN
1170 pad=pa-2:GOSUB 1520:ar=mv:pn=pn+1
1180 IF pn>ln THEN xz=ar:PRINT#lf, HEX$(xz,2);:GOTO 1160
1190 ppn=pn:IF MID$(mn$,pn,1)<>"^" THEN xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1140
1200 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:yy=256*my+ar:PRINT#lf,HEX$(yy,4);
1210 PRINT#lf,MID$(mn$,pn):RETURN
1220 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:xz=ar:PRINT#lf,HEX$(xz,2);:GOTO 1210
1230 PRINT#lf,mn$;
1240 pn=pn+1:pad=pa-1:GOSUB 1520:ar=mv:yy=ad+2+ar+(ar>127)*256:
     PRINT#lf, HEX$(yy, 4);
1250 PRINT#Lf:RETURN
1260 sp=1
1270 WHILE MID$(mn$,sp,1)<>" ": sp=sp+1:WEND
1280 WHILE MID$(mn$,sp,1)=" ": sp=sp+1:WEND
1290 ad=cn+VAL(RIGHT$(mn$,LEN(mn$)-sp+1))
1300 ha=INT(ad/256):la=ad-ha*256
1310 PRINT#lf," ($"; HEX$(ha,2); HEX$(la,2);")": RETURN
1320 IF MID$(mn$,sp,1)="-" THEN 1340
1330 ad=cn+ar:GOTO 1300
1340 ad=cn+ar-256:GOTO 1300
1350 POKE mpb,&DF
1360 po=mpb+4:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1370 POKE mpb+1,pl:POKE mpb+2,ph
1380 POKE mpb+3,&C9
1390 po=mpb+7:ph=INT(po/256):pl=po-ph*256
1400 POKE mpb+4,pl:POKE mpb+5,ph
1410 POKE mpb+7,&3A
1420 by=mpb+14:ph=INT(by/256):pl=by-ph*256
1430 POKE mpb+10,&32
1440 POKE mpb+11,pl:POKE mpb+12,ph
1450 POKE mpb+13,&C9
1460 DATA &c1,&d1,&f1,&e1,&f5,&d5,&c5,&cd,&80,&bc,&f5,&d1,&72,&23,&73,&c9
1470 FOR i=1 TO 16
1480 READ a
```

```
1490 mp$=mp$+CHR$(a)
1500 NEXT i
1510 RETURN
1520 IF pad>65535 THEN RETURN
1530 ON file GOTO 1600
1540 IF ms=255 THEN mv=PEEK(pad):RETURN
1550 ph=INT(pad/256):pl=pad-ph*256
1560 POKE mpb+8,pl:POKE mpb+9,ph
1570 POKE mpb+6, ms
1580 CALL mpb
1590 my=PEEK(by):RETURN
1600 IF padp<pad THEN GOSUB 1630
1610 mv=pu%(pad MOD(16))
1620 RETURN
1630 ret%=0:mpp=@mp$
1640 getf=PEEK(mpp+1)+256*PEEK(mpp+2)
1650 CALL getf.@ret%
1660 my=ret% AND 255: IF (ret% AND &100)=0 THEN my=0
1670 padp=padp+1:pu%(padp MOD(16))=mv
1680 IF padp<pad GOTO 1650
1690 RETURN
1700 mn$=mn$(se,op):RETURN
1710 DATA 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1720 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1730 DATA 2 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1740 DATA 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1750 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1760 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1770 DATA 2 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1780 DATA 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1
1790 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1800 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1810 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1820 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1830 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1840 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1850 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1860 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1870 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
```

```
1880 DATA 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1890 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1900 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1910 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1920 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1930 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1940 DATA 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
1950 DATA 1 , 1 , 3 , 3 , 3 , 1 , 2 , 1
1960 DATA 1 , 1 , 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 1
1970 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 1 , 2 , 1
1980 DATA 1 , 1 , 3 , 2 , 3 , 2 , 2 , 1
1990 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2000 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2010 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 1 , 2 , 1
2020 DATA 1 , 1 , 3 , 1 , 3 , 3 , 2 , 1
2030 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2040 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2050 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2060 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2070 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2080 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2090 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2100 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2110 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 2 , 2 , 2 , 2
2120 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 2 , 0 , 2
2130 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2
2140 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 2 , 2
2150 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2
2160 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 2
2170 DATA 2 , 0 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2180 DATA 2 , 2 , 2 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2190 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2200 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2210 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2220 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0
2250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
```

```
2270 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2280 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2290 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2300 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2310 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2320 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2330 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2340 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2350 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2360 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2370 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2380 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2390 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2400 DATA 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2410 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0
2420 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2430 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2440 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2450 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2460 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2470 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2480 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2490 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3
2500 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2510 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2520 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2530 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2540 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2550 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2560 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
 2570 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
 2580 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2590 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
 2600 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
 2610 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
 2620 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
 2630 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0
 2640 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
 2650 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
```

```
2660 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2670 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2680 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2690 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2700 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2710 DATA 0 , 4 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2720 DATA 0 , 2 , 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0
2730 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 4 , 0
2740 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2750 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2760 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2770 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2780 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2790 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2800 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2810 DATA 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 0 , 3
2820 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2830 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2840 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2850 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2860 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2870 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2880 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2890 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2900 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0
2910 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2920 DATA 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0
2930 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2940 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2950 DATA 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 2 , 0 , 0
2960 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2970 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2980 DATA 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
2990 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3000 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3010 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3020 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3030 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3040 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
```

```
3050 DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
3060 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3070 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3080 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3090 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3100 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3110 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3120 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3130 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3140 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3150 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3160 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3170 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3180 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3190 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3200 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3210 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3220 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3230 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3240 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3250 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3260 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3270 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3280 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3290 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
3300 DATA 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2
                              bc, #*^", "ld
                  ","ld
                                                (bc),a","inc
                                                                 bc".
3310 DATA "nop
              b","dec
                          b","ld
                                      b,#^","rlca
     "inc
                   af,af'","add
3320 DATA "ex
                                     hl,bc","ld
                                                     a,(bc)","dec
                                                                      bc",
                          c","ld
     "inc
              c", "dec
                                       c,#^","rrca
                   +/-^","ld
                                   de, #*^", "ld
                                                    (de), a", "inc
3330 DATA "djnz
              d","dec
                          d","ld
                                       d, #^", "rla
     "inc
                   +/-^","add
3340 DATA "jr
                                   hl,de","ld
                                                   a,(de)","dec
                                                                    de",
     "inc
              e","dec
                          e","ld
                                       e,#^","rra
3350 DATA "jr
                   nz,+/-^#,#ld
                                     hl,#*^","ld
                                                       *^,hl","inc
                                                                       hl",
     "inc
              h","dec
                          h","ld
                                       h,#^","daa
                                                     hl,*^","dec
3360 DATA "jr
                   z,+/-^","add
                                    hl,hl","ld
                                                                     hl",
     "inc
              l","dec
                          l","ld
                                       l,#^","cpl
                                                      а‼
                                                                      sp".
3370 DATA "jr
                   nc,+/-^","ld
                                     sp,#*^","ld
                                                       *^,a","inc
```

```
"inc (hl)","dec (hl)","ld (hl),#^","scf "
3380 DATA "jr c,+/-^","add hl,sp","ld a,*^","dec sp",
   "inc a","dec a","ld a,#^","ccf "
              b,b","ld b,c","ld b,d","ld b,e",
3390 DATA "ld
         b,h","ld b,l","ld b,(hl)","ld b,a"
   "ld
3400 DATA "ld c,b","ld c,c","ld c,d","ld
   "ld
         c,h","ld c,l","ld c,(hl)","ld
3410 DATA "ld
            d,b","ld d,c","ld
                                  d,d","ld
   "ld d,h","ld d,l","ld d,(hl)","ld d,a"
3420 DATA "ld
            e,b","ld e,c","ld
                                  e,d","ld
                                             e,e",
   "ld
         e,h","ld e,l","ld e,(hl)","ld
3430 DATA "ld
            h,b","ld h,c","ld
                                  h,d","ld
                                             h,e",
         h,h","ld h,l","ld h,(hl)","ld
   "ld
3440 DATA "ld
            l,b","ld l,c","ld l,d","ld
                                             l,e",
        l,h","ld l,l","ld l,(hl)","ld l,a"
            (hl),b","ld (hl),c","ld (hl),d","ld
3450 DATA "ld
                                                     (hl),e",
   "ld (hl),h","ld (hl),l","halt ","ld (hl),a"
             a,b","ld a,c","ld a,d","ld
3460 DATA "ld
                                            a,e",
        a,h","ld a,l","ld a,(hl)","ld a,a"
3470 DATA "add a,b","add a,c","add a,d","add
         a,h","add a,l","add a,(hl)","add a,a"
3480 DATA "","adc a,c","adc a,d","adc a,e","adc a,h",
         a,l","adc a,(hl)","adc a,a"
3490 DATA "sub a,b", "sub a,c", "sub a,d", "sub
                                             a,e",
        a,h","sub a,l","sub a,(hl)","sub a,a"
             a,b","sbc a,c","sbc
3500 DATA "sbc
                                   a,d","sbc
    "sbc a,h","sbc a,l","sbc a,(hl)","sbc
3510 DATA "and a,b", "and a,c", "and
                                  a,d","and
                                             a,e∥,
    "and a,h","and a,l","and a,(hl)","and
3520 DATA "xor
             a,b","xor a,c","xor
                                   a,d","xor
    "xor a,h","xor a,l","xor a,(hl)","xor
3530 DATA "or a,b","or a,c","or
                                             a,e",
                                  a,d","or
    "or a,h","or a,l","or a,(hl)","or
3540 DATA "cp
             a,b","cp
                        a,c","cp
                                   a,d","cp
        a,h","cp a,l","cp a,(hl)","cp a,a"
    "ср
3550 DATA "ret nz","pop bc","jp nz,*^","jp "call nz,*^","push bc","add a,#^","rst
                                nz,*^","jp
3560 DATA "ret z", "ret ", "jp z,*^", "call z,*^", "call *^", "adc a, #^", "rst 1"
```

```
(^),a",
3570 DATA "ret
                  nc","pop
                                de","jp
                                             nc,*^","out
                                                          2"
     "call
            nc,*^","push
                              de","sub
                                           a,#^","rst
3580 DATA "ret
                                          c,*^","in
                                                          a,(^)","call
                  c","exx
                               ","jp
                                                                        c,*^",
     "?","sbc
                  a,#^","rst
                                 3"
3590 DATA "ret
                               hl","jp
                                             po,*^","ex
                   po", "pop
                                                              (sp),hl",
     "call po,*^","push
                              hl","and
                                           a,#^","rst
                                                          4"
3600 DATA "ret
                               (hl)","jp
                                               pe,*^","ex
                                                               de,hl",
                   pe","jp
                                  a,#^","rst
                                                 511
     "call
              pe,*^","?","xor
                                            p,*^","di
3610 DATA "ret
                   p", "pop
                              af","jp
                                                           ","call
     "push
              af","or
                          a,#^¤,"rst
                  m","ld
                                                             ","call
3620 DATA "ret
                               sp,hl","jp
                                              m,*^","ei
     "?","cp
                  a,#^","rst
                                 711
3630 DATA "","","","","","","","",""
3640 DATA "","","","","","","","",""
3650 DATA "","","","","","","","","",""
3660 DATA "","","","","","","","",""
3670 DATA "", "", "", "", "", "", "", "", ""
3680 DATA "","","","","","","","","",""
3690 DATA "","","","","","","","","","",""
3710 DATA "in
                   b,(c)","out
                                   (c),b","sbc
                                                    hl,bc","ld
                                                                    *^,bc",
              a","retn
                          ","im
                                     0","ld
                                                  i,a"
     "neg
3720 DATA "in
                   c,(c)","out
                                    (c),c","adc
                                                    hl,bc","ld
                                                                    bc,*^","",
             ","","[d
     "reti
                            r,a"
3730 DATA "in
                   d,(c)","out
                                    (c),d","sbc
                                                    hl,de","ld
                                                                    *^,de","",
     uu,"im
                 1","ld
                             a,i"
                  e,(c)","out
3740 DATA "in
                                    (c),e","adc
                                                    hl,de","ld
                                                                    de,*^","",
     "","im
                 2","ld
                             a,r"
3750 DATA "in
                   h,(c)","out
                                    (c),h","sbc
                                                    hl,hl","ld
                                                                    *^,ht","",
     "","","rld
                   a,(hl)"
3760 DATA "in
                   l,(c)","out
                                    (c), l", "adc
                                                    hl,hl","ld
                                                                    hl,*^","",
     "","","rld
                   a,(hl)"
3770 DATA "in
                   f,(c)","","sbc
                                       hl,sp","ld
                                                       *^,sp","","","",""
3780 DATA "in
                                                                    sp,*^","",
                   a,(c)","out
                                    (c),a","adc
                                                    hl,sp","ld
     1111,1111,1111
3790 DATA "","","","","","","","",
3800 DATA "","","","","","","","","",""
3810 DATA "","","","","","","","","",""
3820 DATA "","","","","","","","","",""
```

```
3830 DATA "ldi
                   (de),(hl)","cpi
                                        a,(hl)","ini
                                                          (hl),(c)",
     "out i
              (c),(hl)","","","","",
3840 DATA "ldd
                    (de),(hl)","cpd
                                        a,(hl)","ind
                                                          (hl),(c)",
     "outd
              (c),(hl)","","","",""
3850 DATA "ldir
                   (de),(hl)","cpir
                                        a,(hl)","inir
                                                          (hl),(c)",
     "otir
              (c),(hl)","","","",""
3860 DATA "lddr
                   (de),(hl)","cpdr
                                        a,(hl)","indr
                                                          (hl),(c)",
     "otdr
              (c),(hl)","","","",""
3870 DATA "","","","","","","","","",""
3880 DATA "","","","","","","","","",""
3890 DATA "","","","","","","","","",""
3900 DATA "","","","","","","","","","",""
3910 DATA "", "", "", "", "", "", "", "", ""
3920 DATA "","","","","","","","",""
3930 DATA "","","","","","","","","",""
3940 DATA "","","","","","","","","",""
3950 DATA "","","","","","","","","",""
3960 DATA "","add
                      ix,bc","","","","","",""
3970 DATA "","","","","","","","",""
3980 DATA "","add
                     ix,de","","","","","",""
3990 DATA "","ld
                     ix,#*^","ld
                                       *^,ix","inc
                                                        ix","","","","
4000 DATA "","add
                     ix,ix","ld
                                      ix,*^","dec
                                                       ix","","","",""
4010 DATA "","","","inc (ix+^)","dec
                                                (ix+^)","ld (ix+*),#^",""
                      ix,sp","","","","","","",""
4020 DATA "","add
4030 DATA "","","","","","","",""ld
                                      b,(ix+^)",""
4040 DATA "","","","","","","",""ld
                                      c,(ix+^)",""
4050 DATA "","","","","","","","ld
                                      d,(ix+^)",""
4060 DATA "","","","","","",""ld
                                      e,(ix+^)",""
4070 DATA "","","","","","","",""ld
                                      h,(ix+^)",""
4080 DATA "","","","","","","","Id
                                      l,(ix+^)",""
4090 DATA "ld (ix+^),b","ld
                                       (ix+^),c","ld
                                                           (ix+^),d",
     "ld
              (ix+^),e","ld
                                  (ix+^),h","ld
                                                     (ix+^),[","",
     "ld
              (ix+^),a"
4100 DATA "","","","","","","",""ld
                                      a,(ix+^)",""
4110 DATA "","","","","","","","add
                                      a,(ix+^)",""
4120 DATA "","","","","","","adc
                                      a,(ix+^)",""
4130 DATA "","","","","","","","sub
                                      a,(ix+^)",""
4140 DATA "","","","","","","","",""
4150 DATA "","","","","","","","and
                                      a,(ix+^)",""
```

```
4160 DATA "","","","","","","","xor
                                    a,(ix+^)",""
4170 DATA "","","","","","","",""
                                    a,(ix+^)",""
4180 DATA "","","","","","","cp
                                     a,(ix+^)",""
4190 DATA "","","","","","","","","",""
                          spezialbefehl mit (ix+*)","","","",""
4200 DATA "","","","!!!
4210 DATA "","","","","","","","",""
4220 DATA "","","","","","","","","",""
4230 DATA "", "pop ix", "", "ex
                                      (sp),ix","","push
                                                           ix","",""
4240 DATA "","jmp
                     (ix)","","","","","","","
4250 DATA "","","","","","","","",""
                      sp,ix","","","","","",""
4260 DATA "","ld
4270 DATA "","","","","","","","","",""
4280 DATA "","add
                     iy,bc","","","","","","",""
4290 DATA "", "", "", "", "", "", "", ""
4300 DATA "","add
                     iy,de","","","","","","",
4310 DATA "","ld
                      iy,#*^","ld
                                      *^,iy","inc
                                                       iy","","","",
4320 DATA "","add
                                      iy,*^","dec
                     iy,iy","ld
                                                      iy","","","",""
4330 DATA "","","","inc (iy+^)","dec
                                               (iy+^)","ld (iy+*),#^",""
4340 DATA "","add
                     iy,sp","","","","","",""
4350 DATA "","","","","","","","ld
                                      b,(iy+^)",""
                                      c,(iy+^)",""
4360 DATA "","","","","","","","ld
4370 DATA "","","","","","",""," ld
                                    d,(iy+^)",""
4380 DATA "","","","","","","Id
                                      e,(iy+^)",""
4390 DATA "","","","","","","","ld
                                      h,(iy+^)",""
4400 DATA ***,"","","","","","","","",""
                                      l,(iy+^)",""
                   (iy+^),b","ld
4410 DATA "ld
                                       (iy+^),c","ld
                                                         (iy+^),d",
              (iy+^),e","ld
                                  (iy+^),h","ld
                                                     (iy+^), l", "",
     "ld
              (iy+^),a"
4420 DATA "","","","","","","",""
                                      a,(iy+^)",""
4430 DATA "","","","","","","","add
                                      a,(iy+^)",""
4440 DATA "", "", "", "", "", "adc
                                      a,(iy+^)",""
4450 DATA "","","","","","sub
                                      a,(iy+^)",""
4460 DATA "","","","","","","sbc
                                      a,(iy+^)",""
4470 DATA "","","","","","","","and
                                      a,(iy+^)",""
4480 DATA "","","","","","","xor
                                      a,(iy+^)",""
4490 DATA "","","","","","","or
                                      a,(iy+^)",""
4500 DATA "","","","","","","cp
                                      a,(iy+^)",""
4510 DATA **, "", "", "", "", "", "", "", ""
4520 DATA "","","","","","" spezialbefehl mit (iy+*)","","","",""
```

```
4530 DATA "","","","","","","","",""
4540 DATA "","","","","","","","","",""
                                   (sp),iy","","push
4550 DATA "", "pop
                                                      iy","",""
                   iy","","ex
4560 DATA "","jmp (iy)","","","","","","",""
4570 DATA "","","","","","","","",""
4580 DATA "","ld sp,iy","","","","","",""
4590 DATA "rlc
                b","rlc
                                        d","rlc
                                                    e","rlc
                                                               h۳,
                           c","rlc
     "rlc
            l","rlc
                       (hl)","rlc
                                       a۱۱
                  b","rrc
4600 DATA "rrc
                             c","rrc
                                        d","rrc
                                                    e","rrc
                                                               h",
             l","rrc
                      (hl)","rrc
     "rrc
4610 DATA "rl
                  b","rl
                             c","rl
                                        d","rl
                                                    e","rl
                                                               h",
     ורנ
             l","rl
                       (hl)","rl
                  b","rr
                             c","rr
                                                               hπ,
4620 DATA "rr
                                       d","rr
                                                    e","rr
     "rr
             [","rr
                       (hl)","rr
4630 DATA "sla
                 b","sla
                             c","sla
                                        d","sla
                                                    e","sla
             l","sla
                       (hl)","sla
4640 DATA "sra
                  b","sra
                             c","sra
                                        d","sra
                                                    e","sra
                                                               h",
                                       a"
     "sra
             l","sra
                       (hl)","sra
4650 DATA "","","","","","","","",""
4660 DATA "srl
                 b","srl
                            c","srl
                                      d","srl
                                                   e","srl
                                                               h",
            l","srl (hl)","srl
     "srl
                                     a"
4670 DATA "bit
                  0,b","bit
                             0,c","bit
                                           0,d","bit
                                                        0,e",
                                     0,(hl)","bit
    "bit
             0,h","bit 0,l","bit
                                                       0,a"
4680 DATA "bit
                  1,b","bit
                              1,c","bit
                                            1,d","bit
                                                         1,e",
     "bit
             1,h","bit
                        1, l","bit
                                      1,(hl)","bit
                                                       1,a"
                             2,c","bit
                                                         2,e",
4690 DATA "bit
                  2,b","bit
                                            2,d","bit
    "bit
             2,h","bit 2,l","bit
                                      2,(hl)","bit
                                                       2,a"
4700 DATA "bit
                  3,b","bit
                              3,c","bit
                                            3,d","bit
                                                         3,e",
    "bit
             3,h","bit 3,l","bit
                                      3,(hl)","bit
                                                       3,a"
                              4,c","bit
4710 DATA "bit
                  4,b","bit
                                            4,d","bit
                                                         4,e",
     "bit
             4,h","bit
                                      4,(hl)","bit
                       4,l","bit
                                                       4,a"
4720 DATA "bit
                  5,b","bit
                               5,c","bit
                                            5,d","bit
                                                         5,e",
     "bit
             5,h","bit
                        5,l","bit
                                      5,(hl)","bit
                                                       5,a"
4730 DATA "bit
                  6,b","bit
                              6,c","bit
                                            6,d","bit
                                                         6,e",
     "bit
             6,h","bit
                       6,l","bit
                                      6,(hl)","bit
                                                       6,a".
4740 DATA "bit
                  7,b","bit
                              7,c","bit
                                            7,d","bit
                                                         7,e",
             7,h","bit
                         7, l", "bit
                                      7,(hl)","bit
                                                       7,a"
4750 DATA "res
                  0,b","res
                               0,c","res
                                            0,d","res
                                                         0,e",
     "res
             0,h","res 0,l","res
                                       0,(hl)","res
                                                       0,a"
```

```
4760 DATA "res 1,b", "res 1,c", "res 1,d", "res
                                                         1.e".
    "res
             1,h","res 1,l","res 1,(hl)","res
                                                        1,a"
4770 DATA "res
                  2,b","res
                              2,c","res
                                                          2, e",
                                            2,d","res
    "res
             2,h","res
                         2,l","res
                                      2,(hl)","res
                                                        2,a"
4780 DATA "res
                  3,b","res
                                                          3, e",
                              3,c","res
                                            3,d","res
             3,h","res
                          3, l", "res
                                        3,(hl)","res
                                                        3,a"
4790 DATA "res
                 4,b","res
                              4,c","res
                                            4,d","res
                                                          4,e",
     "res
             4,h","res
                         4,l","res
                                       4,(hl)","res
                                                        4,a"
4800 DATA "res
                  5,b","res
                              5,c","res
                                            5,d","res
                                                          5,e",
             5,h","res 5,l","res
                                        5,(hl)","res
                              6,c","res
4810 DATA "res
                 6,b","res
                                            6, d", "res
                                                          6, e<sup>11</sup>,
             6,h","res
                         6, l", "res
                                      6,(hl)","res
                                                        6,a"
4820 DATA "res
                  7,b","res
                              7,c","res
                                            7,d","res
                                                          7,e",
             7,h","res
                         7, l","res
                                        7,(hl)","res
                                                        7,a"
4830 DATA "set
                 0,b","set
                              0,c","set
                                            0,d","set
                                                          0,e",
                                        0,(hl)","set
     "set
             0,h","set
                         0,l","set
                                                        0,a"
4840 DATA "set
                  1,b","set
                              1,c","set
                                             1,d","set
                                                          1,e",
             1,h","set
                         1, l", "set
                                        1,(hl)","set
                                                        1,a"
4850 DATA "set
                                                          2,e",
                  2,b","set
                              2,c","set
                                             2,d","set
             2,h","set
                         2, l", "set
                                        2,(hl)","set
                                                        2,a"
4860 DATA "set
                  3,b","set
                              3,c","set
                                            3,d","set
                                                          3,e",
                          3, l","set
             3,h","set
                                        3,(hl)","set
                                                        3,a"
4870 DATA "set
                4,b","set
                              4,c","set
                                                          4,e",
                                            4,d","set
             4,h","set
                         4,l","set
                                        4,(hl)","set
                                                        4,a"
4880 DATA "set
                  5,b","set
                               5,c","set
                                             5,d","set
                                                          5,e",
             5,h","set
                          5, l", "set
                                        5,(hl)","set
                                                        5,a"
4890 DATA "set
                6,b","set
                              6,c","set
                                            6,d","set
                                                          6,e",
                         6,l","set
             6,h","set
                                      6,(hl)","set
                                                        6,a"
4900 DATA "set
                  7,b","set
                              7,c","set
                                            7,d","set
                                                          7,e<sup>n</sup>,
     "set
             7,h","set 7,(hl)","set
                                                        7,a"
```

Deutschlands meistaekaufte Dateiverwaltung bietet einiges, was in dieser Preisklasse bisher unvorstellbar

- menuegesteuertes Diskettenprogramm, dadurch extrem. einfach zu bedienen
- für jede Art von Daten
- võllig frel gestaltbare Eingabemaske
- 80 Zeichen pro Zeile
- Hardcopy
- 50 Felder pro Datensotz
- 512 Zeichen pro Datensatz
 bis zu 4000 Datensätze pro Datei je nach Umfang
- 27 Farben für Rand, Hintergrund und Buchstaben
- Schnittstelle zu TEXTOMAT
- Benutzung von Rechenfeldern
- Anzeige des Disketteninhaltes
- läuft mit ein oder zwei Floppys
- komplett in Maschinensprache, dadurch extrem schnell
- deutscher/amerikanischer Zeichensatz
- fast jeder Drucker ist anschließbar
- dupfizieren der Datendiskette
- gute Benutzerführung Hauptprogramm komplett
- im Spelcher kein lästiges Nachladen
- deutsches Handbuch mit Übungstexikon Sie können:
- leden Datensatz in wenigen Sekunden suchen nach beliebigen Feldern
- selektieren nach allen Feldern, auf-oder
- absteigend sortieren Listen in völlig freiem
- Format drucken
- Etiketten drucken
- Komplett nur DM 148,-* Für CPC 464, 664 und 6128 Die richtige Version wird automatisch geladen

Deutschlands meistaekaufte Textverarbeitung bietet Profileistung zum Hobbypreis! TEXTOMAT in

Stichworten: Diskettenprogramm durchgehend menuegesteuert

- deutscher/amerikanischer Zeichensatz
- Rechenfunktionen f
 ür alle Grundrechenorten
- über 17000 Zeichen pro Text im Speicher beliebig lange Texte durch Verknüpfung
- 80 Zeichen pro Zelle
- läutt mit ein oder zwei Floppys
- 27 Farben für Rahmen-Hintergrund-Bildschirmfarbe
- es k\u00f6nnen Trennvorschl\u00e4ge gemacht werden
- Wordwrap
- Tabulatoren
- Seitennumerierung
- Proportionalschrift auf entsprechendem Drucker
- Zuweisungstabelle f
 ür ASCII-Code
- frei definierbare Steuerzeichen, z.B. für Indices,
- ımfangreiche Formularanpassungen
 - - Blockoperationen,
 - Suchen und Ersetzen'
 - Serienbrieferstellung mit
 - DATAMAT
 - formatierte Ausgabe ouf dem Bildschirm
 - Anpassung an fast
 - jeden Drucker ausführliches
 - Handbuch mit **Übungslektion**
 - Komplett nur DM 148,-Für CPC 464, 664 und 6128 Die richtige Version wird automatisch aeloden

Schriftarten, Unterstreichen, Formate

neues Textverarbeitungsprogramm der Superlative Erheblich erweiterte, leistungsstärkere TEXTOMAT-Version. Bietet alle Möglichkeiten von TEXTOMAT und zusätzlich:

- + ergonomische, schreibmaschinenähntiche Texteingabe arbeitet grundsätzlich im 80 Zeichenmodus
- + 2 dynamisch verwaltete Textbereiche im Speicher. Zwischen beiden Texten kann beliebig hin- und hergeschaltet sowie kopiert werden. Wahlweise Menuesteuerung oder schnelle Direktanwahl der Funktionen. 10 Floskeltasten für häufig wiederkehrende Worte oder Redewendurigen. Sehr komfortable Cursorsteuerung (vor/zurück – Zeichen/Wort/ Satz/Absatz)
- + Trennvorschläge nach deutscher Grammatik
- Kopf- und Fußzeilen während des Textes änderbar
- + bedingter Seitenwechsel
- + BASIC Programme können eingelesen, editiert und abgespeichert werden, dabei automatisch ASCII Um- und Rückwandlung
- Suchen und Ersetzen mit vielen Optionen und Joker (vor/ rückwärts - Klein/Großschreibung - ganze Wörter)
- + komplettes Terminalprogramm zum problemiosen Senden und Empfangen von Texten sowohl zum Halb- als auch Vollduplexbetrieb

TEXTOMAT PLUS für CPC 6128 kostet DM 19B .- *

Profi-Painter CPC

PROFI PAINTER, ein sensationelles Programm zum Malen, Entwerfen und Zeichnen auf CPC Computern. Den berühmten Vorbildern der 32-bit Welt steht PROFI PAINTER kaum nach und übertrifft diese sogar in manchen Punkten. Im einzelnen:

1. Allgemeine Zeichenfunktionen

DAS LINEAL zeichnet Geraden – DAS RECHTECK stellt Rechtecke dar (lassen sich mit Muster oder Farbe ausfüllen) – DAS AUSGEFÜLLTE RECHTECK MIT RUNDEN ECKEN – DER KREIS zeichnet auch Ellipsen (können mit Muster oder Farbe ausgefüllt werden) – DAS POLYGON ist auch ausfüllbar – DER FARBEIMER füllt beliebige Flächen mit Muster oder Farbe – DAS RADIERGUMMI.

Die aktuelle Strichstärke der Funktionen ist jederzeit über ein Menue veränderbar. Es stehen vier Strichstärken (Dicke 0-3) zur Verfügung.

2. Freihand-Zeichenfunktionen

DER PINSEL eignet sich zum Malen auf dem Bildschirm. Verschiedene Pinselformen stehen diesbezüglich zur Verfügung. Mit dem BLEISTIFT kann der Benutzer aus "freier Hand" Linien auf dem Bildschirm zeichnen. DIE SPRÜHDOSE ermöglicht das Sprühen einer Farbe oder eines Musters auf dem Bildschirm. DAS LASSO ermöglicht das Einrahmen und Verschieben beliebiger Bildausschnitte.

3. Sonstige weitere Funktionen

24 zweifarbige Muster stehen zur Verfügung. Eigene Muster können mit dem Mustereditor entworfen werden. So lassen sich alle 24 Muster umdefinieren. Diese werden mit dem betreifenden Dokument abgespeichert, welches ca. eine DIN A4 Seite umfaßt. Das Dokument läßt sich in alle Richtungen verschieben. Mit dem Auswahlviereck können beliebige Bildstellen zur weiteren Bearbeitung markiert werden.

Weitere Bearbeitungsschritte sind: – verschieben – ausschneiden – in die Zwischenablage kopieren – löschen – ausfüllen – invertieren – Konturen ziehen – horizontal drehen – vertikal drehen – rotieren.

4. Hilfen

Das gesamte Dokument kann mit einem imaginären Raster unterlegt werden. Im Vergrößerungsmodus ist es möglich, jeden Punkt einzeln zu manipulieren. Die Farben können jederzeit geändert werden.

Dokumente können als Hardcopy auf Schneider- und EPSON-Druckern ausgegeben werden.

5. Texteditor

Texte lassen sich problemlos in die Grafik integrieren. Dazu stehen mehrere Zeichensätze in jeweils drei Größen zur Verfügung. Jeder läßt sich zusätzlich fett, kursiv, unterstrichen oder Outline darstellen.

6. Steuerung und Windowing

Nahezu alle Funktionen lassen sich mit Joystick steuern: nur auf das entsprechende Symbol oder Window zeigen und den Feuerknopf betätigen.

Das professionelle deutsche Spitzenprogramm, komplett mit ausführlichem Handbuch, für CPC 464, 664 oder 6128.

PROFI PAINTER CPC DM 198,-*
Lieferbar ab ca. November.

Budget-Manager

Der Budget-Manager ist die universelle Buchführung sowohl für private Zwecke als auch zur Planung, Überwachung und Abwicklung von Budgets jeglicher Art.

In Stichworten:

430 Budgetsätze – 335 Kontensätze – Budget- und Kontenpläne sind per Programm zu erstellen – volle Menuesteuerung erleichtert die Arbeit – Einzelanzeige von Konten, Geldfälligkeiten, Amortisation, Zinsen, Tilgung bis zur kleinen Privatbilanz – Tabellen- und Graphikausgabe auf dem Bildschirm und als Hardcopy auf dem Drucker möglich – zweites Laufwerk wird unterstützt. Für CPC 464 und 664.

BUDGET-MANAGER DM 148,-*

Profimat CPC

Zur Programmierung in Maschinensprache benötigt man einen Assembler. Doch Assembler ist nicht gleich Assembler. Deshalb gibt es PROFIMAT nun auch für die SCHNEIDER-Rechner. Durch den integrierten Editor wird das Arbeiten mit PROFIMAT zum Vergnügen. Verketten von Quelltexten für besonders lange Assemblerprogramme ist selbstverständlich möglich. PROFIMAT für den SCHNEIDER ist aber mehr als nur ein Assembler, er ist gleichzeitig auch Monitor.

Der absolute Clou dieses Assemblers ist die Möglichkeit, die frisch assemblierten Programme im TRACEModus (Einzelschritt-) laufen zu lassen und so jede
Änderung an den CPU-Registern verfolgen zu können.
PROFIMAT ist frei verschiebbar und kann somit nie in
Konflikt mit Ihren eigenen Maschinenprogrammen kommen. Einfache Handhabung durch den komfortablen
Editor auch für Anfänger garantiert. Selbstverständlich
"beherrscht" der Assembler auch die sogenannten
Pseudo-Ops, die bedingtes Assemblieren möglich
machen.

PROFIMAT CPC DM 99,-*

Lieferbar ab ca. November für SCHNEIDER CPC464, 664 und 6128

Mathemat CPC

MATHEMAT, das unentbehrliche Hilfsmittel für Schule, Beruf und Studium, ist nun auch für die SCHNEIDER-Rechner erhältlich.


MATHEMAT beschäftigt sich mit der Geometrie und Algebra sowie mit der Kurvendiskussion. Mit MATHEMAT können Sie beliebige Funktionen ableiten, intergrieren und zeichnen lassen. Die Grafiken werden mit einer Skalierung versehen, so daß die Ausdrucke auch in Schule und Studium verwendet werden können. MATHEMAT optimiert selbständig die errechneten Ableitungen. löst Klammern auf etc.


Weitere Programmteile sind der Taschenrechner und der Teil Geometrie/Algebra, in dem Sie Flächen- und Körperberechnungen durchführen können. Eine Hardcopy vom Bildschirm ist jederzeit möglich. Jeder an den SCHNEIDER CPC anschließbare Drucker kann einfach angepaßt werden.

MATHEMAT CPC DM 99,-*

Lieferbar ab ca. November für SCHNEIDER CPC 464, 664 und 6128

* unverbindliche Preisempfehlung Alle Programme auf 3" Disketten





Der 2. Band CPC Tips & Tricks ist für alle CPC Besitzer interessant. Ob sie nun einen 464, 664 oder 6128 besitzen! Aus dem Inhalt: Menuegenerator, Maskengenerator, BASIC-Befehlserweiterungen, Programmierhilfen wie Dump, BASIC-Zeile von BASIC aus erzeugen, wichtige Systemroutinen und deren Nutzung, Beschleunigung von Programmen u.v.m. Wer noch mehr über seinen CPC wissen will, der kommt an diesem Buch nicht vorbei!

Dullin/Straßenburg/Retzlaff CPC Tips & Tricks Band II über 250 Seiten, DM 39,-Erscheint im November ISBN 3-89011-131-9

Alles über Floppyprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Natürlich mit ausführlichem ROM-Listing, einer äußerst komfortablen Dateiverwaltung, einem hilfreichen Disk-Monitor und einem ausgesprochen nützlichen Disk-Manager. Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsroutinen, die das Buch für jeden Floppy-Anwender zur Pflichtlektüre machen!

Brückmann/Schieb Das Floppy-Buch zum CPC 250 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-093-2



EIN DATA BECKER BUCH


DFÜ für Jedermann mit dem CPC bietet eine ausführliche und verständliche Einführung in das Gebiet der Datenfernübertragung: was ist DFÜ, BTX, DATEX, Mailbox, alles über Modems und Koppler, Begriffserklärung: Originate, Answer, Half-Duplex usw. eine serielle Schnittstelle am CPC. RS-232/V.24 simuliert. Mailboxsoftware selbstaestrickt. Postbestimmungen u.v.m. Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt der Datennetze und Datenfernübertragung ein! Serverin

DFÜ für Jedermann zum CPC Über 250 Seiten, DM 39,-ISBN 3-89011-141-6



Endlich CP/M beherrschen! Von grundsätzlichen Erklärungen zu Speicherung von Zahlen. Schreibschutz oder ASCII. Schnittstellen und Anwendung von CP/M-Hilfsprogrammen. Für Fortgeschrittene: Fremde Diskettenformate lesen, Erstellen von Submit-Dateien u.v.m. Dieses Buch berücksichtigt die Versionen CP/M 2.2 und 3.0 für Schneider 464, 664 und 6128. Schieb/Weiler Das CP/M-Trainingsbuch zum

Das CP/M-Trainingsbuch zum CPC 260 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-089-4



Speziell für den Hobbyelektroniker, der mehr aus seinem CPC machen möchte! Von nützlichen Tips zur Platinenherstellung über Adreßdecodierung, Adapterkarten und Interfaces bis zu EPROM-Programmierboard und -Pro-Motorgrammiernetzteil oder steuerung für Gleichund Schrittschaltmotoren werden machbare Erweiterungen ausführlich und praxisnahh beschrieben. Am besten aleich anfangen! Schüssler **CPC Hardware-Erweiterungen** 445 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-083-5




Das Superbuch zum Z80 Prozessor! Systemarchitektur, Pinbeschreibung, Register, Befehlsausführung, Flags, CPU-Software, Anschluß von Systembausteinen, serielle/parallele Datenübertragung, Zähler-/Timerbaustein Z80-CTC und Befehlssatz. Alles ausführlich beschrieben und mit vielen Abbildungen! Als Lehrbuch und Nachschlagewerk fürjeden Maschinenspracheprogrammierer unentbehrlich!

Hausbacher Das Prozessorenbuch zum Z80 560 Seiten, DM 59,– ISBN 3-89011-096-7



Eine beispielslose Sammlung von Tips & Tricks, mit denen Sie alle Vorzüge von TURBO PASCAL erfolgreich nutzen können. Natürlich mit vielen Anwendungen und konkreten Programmierhilfen für den optimalen Einsatz dieser erstaunlich vielseitigen Programmiersprache. Ein gelungenes Buch, das reichlich Anregungen vermittelt und damit zu einer wirklichen Fundgrube für den Anwender wird.

Sgonina/Warner TURBO PASCAL Tips & Tricks 243 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-091-6



Ob Sie nun Roboter steuern oder schnell hochauflösende Grafiken erstellen wollen – die Sprache für anspruchsvolle Anwendungen ist FORTH! Lernen Sie das Rechnen mit UPN und das Arbeiten mit dem Stack, Strukturiertes Programmieren wie auch die Verbindung von FORTH und Maschinensprache kennen. Außerdem: FORTH intern, u.v.a.m. Diese Sprache hat's in sich!

Monadjemi Das Trainingsbuch zu FORTH 300 Seiten, DM 39,-ISBN 3-89011-055-X




Multiplan ist eines der erfolgreichsten Kalkulationsprogramme! Um die vielen Vorteile eines solchen Programmpaketes nutzen zu können, bedarfes allerdings einer guten Einführung: Das Trainingsbuch ist dazu der optimale Weg. Sicheres Arbeiten und auch die Nutzung des umfangreichen Befehlssatzes für kommerzielle Anwendungen sind damit problemlos möglich!

Das Trainingsbuch zu MULTIPLAN 250 Seiten, DM 49,-ISBN 3-89011-016-9



Alle bekannten Befehle zur Handvon WordStar/Mailhabung Merge werden leichtverständlich und klar gegliedert behandelt. Checklisten helfen Ihnen, jedes Problem methodisch und sicher zu lösen. Sie lernen die Installation Ihres WordStar's, Druckeranpassung, Arbeiten mit Textbausteinen, Belegung der Funktionstasten und natürlich die Realisierung einer Datenbank mit Mail-Merge. Ein Training, auf das nicht verzichtet werden sollte.

Weiler Das Trainingsbuch zu WordStar/MailMerge 274 Seiten, DM 39,– ISBN 3-89011-024-X



Sie verarbeiten Ihre Texte mit WORDSTAR? Dann werden Sie mit den Tips & Tricks dieses Buches zum WORDSTAR-Profi. Viele Arbeiten lassen sich wesentlich effektiver und schneller erledigen. Lassen Sie sich von einem Spezialisten den Weg zur optimalen Ausnutzung aller Stärken von WORDSTAR zeigen, denn oft bleiben viele Anwendungsmöglichkeiten in der täglichen Routine ungenutzt. Ein interessantes und spannend geschriebenes Buch!

Weiler WORDSTAR Tips & Tricks ca. 220 Seiten, DM 39,– Erscheint Ende November ISBN 3-89011-151-3



Eine ausführliche und leichtverständliche Einführung in den Umgang mit Datenbanken bietet das Trainingsbuch zu dBASE II. Aus dem Inhalt: Eröffnung und Struktur einer Datenbank in dBASE II, Umgang mit Zahlen in Datenbanken, Daten suchen und löschen, Datenbanken kombinieren, Schleifen, Memoryvariablen, Fehlersuche, Menüs, mit vielen prakischen Hinweisen.

weiler Das Trainingsbuch zu dBASE II 322 Seiten, DM 49,– ISBN 3-89011-036-3